

日産純正部品



日産オリジナルナビゲーションシステム
MP111-A
取扱説明書
スタートブック

ご使用前は必ずお読み下さい。

目次

使い始める前に

| | |
|---------------------------------|---|
| お読みください | 4 |
| お客様へのご注意 | 4 |
| 本機の操作について | 4 |
| 3Dハイブリッドセンサーの自動学習について | 4 |
| 車のバッテリー上がりを防ぐために | 4 |
| バッテリー端子を外した場合の 再設定について | 4 |
| 通信機器について | 4 |
| SDメモリーカードについて | 5 |
| USBメモリーについて | 5 |
| 液晶画面について | 5 |
| 地図データについて | 5 |
| お客様の登録されたデータについて | 6 |
| 著作権 | 6 |
| セキュリティ機能について | 6 |
| パソコンリンクソフトのご案内 | 6 |
| その他 | 6 |

| | |
|--------------------------|----|
| イージーセットアップ | 7 |
| イージーセットアップをはじめる | 7 |
| イージーセットアップ画面について | 8 |
| イージーセットアップで設定できる項目 | 8 |
| テレビを見るための準備 | 10 |
| ユーザー登録について | 12 |

覚えていただきたいこと

| | |
|-----------------------------------|----|
| 各部の名称とはたらき | 14 |
| ナビゲーション本体 (画面モニターを閉じた状態) | 14 |
| ナビゲーション本体 (画面モニターを開いた状態) | 15 |
| ハンズフリー用マイク | 15 |
| ステアリングスイッチ (装着車のみ) | 15 |
| 現在地画面のタッチキー | 16 |
| 音量を調整する | 17 |
| 画面の操作 | 18 |
| 画面を切り換える | 18 |
| 画面モニターの角度を調整する | 18 |
| 画面を消す (ナビスタンバイ) | 19 |
| 画質を調整する | 19 |

ディスクの出し入れ

| | |
|-------------------|----|
| ディスクの入れかた | 20 |
| ディスクの取り出しかた | 21 |

SDカードの出し入れ

| | |
|--------------------|----|
| SDカードの入れかた | 22 |
| SDカードの取り出しかた | 23 |

リスト画面の操作

| | |
|-----------------------|----|
| 基本的なリストの操作 | 24 |
| 50音タブ付きリストの操作 | 24 |
| ポップアップメニューの操作 | 25 |
| チェックタイプリストの操作 | 25 |
| インジケーター付きリストの操作 | 25 |

各種メニューの表示

| | |
|------------------|----|
| ナビメニューの表示 | 26 |
| エコ運転診断メニュー | 26 |
| 目的地メニュー | 27 |
| 設定・編集メニュー | 27 |
| 携帯電話メニュー | 27 |
| 情報メニュー | 28 |

オーディオ設定メニューの表示

ショートカットメニューの表示

オプションボタンの操作

| | |
|------------------------|----|
| オプション設定をする | 30 |
| オプションボタンに設定できる項目 | 31 |
| オプションボタンを使う | 31 |
| ワイプの操作 | 32 |
| ワイプ操作一覧 | 33 |

ナビゲーションのおもな操作

地図画面の見かた

| | |
|-----------------------|----|
| 現在地画面 (一般道路) | 34 |
| 現在地画面 (有料道路) | 35 |
| スクロール画面 | 36 |
| ルート案内開始画面 | 36 |
| ルート案内中画面 (一般道路) | 37 |
| ルート案内中画面 (有料道路) | 37 |
| ルート案内中に表示される画面 | 38 |

地図の操作

| | |
|----------------|----|
| 地図を動かす | 39 |
| 位置を微調整する | 39 |

| | |
|-----------------|----|
| 地図の縮尺（スケール）を変える | 40 |
| 地図の表示方法を変える | 40 |
| 地図の向きを変える | 41 |

場所を探してルート案内をする 43

| | |
|-------------|----|
| 案内中ルートを消去する | 45 |
|-------------|----|

渋滞情報を確認する 46

自宅までルート案内をする 47

| | |
|---------|----|
| 自宅を登録する | 47 |
|---------|----|

| | |
|---------|----|
| 自宅を探索する | 48 |
|---------|----|

オーディオのおもな操作

AV ソースを ON/OFF する 49

| | |
|----------------|----|
| 選べる AV ソースについて | 49 |
|----------------|----|

AV ソースの操作 51

| | |
|---------------|----|
| 映像系 AV ソースの操作 | 51 |
|---------------|----|

| | |
|------------|----|
| タッチキーで操作する | 51 |
|------------|----|

| | |
|------|----|
| 交通情報 | 51 |
|------|----|

| | |
|------------------|----|
| CD、ROM (WMA/MP3) | 51 |
|------------------|----|

| | |
|-------------|----|
| ラジオ (FM/AM) | 52 |
|-------------|----|

| | |
|----|----|
| TV | 52 |
|----|----|

| | |
|-----------------|----|
| SD/USB (音楽ファイル) | 53 |
|-----------------|----|

| | |
|-------------|----|
| SD (映像ファイル) | 54 |
|-------------|----|

| | |
|-------------|----|
| iPod ミュージック | 54 |
|-------------|----|

| | |
|----------|----|
| iPod ビデオ | 55 |
|----------|----|

| | |
|---------------------|----|
| iPod ミュージック / ビデオ共通 | 55 |
|---------------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| Bluetooth Audio | 56 |
|-----------------|----|

| | |
|-------------|----|
| 本体のボタンで操作する | 57 |
|-------------|----|

リアルタイムプローブ

リアルタイムプローブ 58

| | |
|----------------|----|
| リアルタイムプローブについて | 58 |
|----------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| リアルタイムプローブを利用するには | 59 |
|-------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Bluetooth 機器設定をする | 59 |
|-------------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| リアルタイムプローブ設定をする | 61 |
|-----------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| リアルタイムプローブ情報を取得する | 64 |
|-------------------|----|

パソコンリンクソフト

パソコンリンクソフト 65

| | |
|----------------------|----|
| NAVI OFFICE のご利用について | 65 |
|----------------------|----|

| | |
|----------|----|
| 動作環境について | 65 |
|----------|----|

| | |
|--------------------|----|
| NAVI OFFICE のおもな機能 | 66 |
|--------------------|----|

| | |
|------------|----|
| セットアップについて | 70 |
|------------|----|

| | |
|---------------|----|
| SDカードを本機に登録する | 70 |
|---------------|----|

NAVI OFFICE をダウンロードして

パソコンにインストールする 70

地図更新について 74

付録

取り扱い上のご注意 75

液晶画面の正しい使いかた 75

取り扱い上のご注意 75

液晶画面について 75

LED バックライトについて 75

お手入れについて 75

ディスクの正しい使いかた 76

取り扱い上のご注意 76

お手入れについて 76

保管上のご注意 76

ディスク再生の環境について 77

SD カードの正しい使いかた 77

取り扱い上のご注意 77

データの保護について 77

推奨 SD カードについて 77

USB メモリーに関するご注意 78

取り扱い上のご注意 78

接続上のご注意 78

iPod に関するご注意 78

取り扱い上のご注意 78

著作権について 78

電波に関するご注意 79

故障かな？と思ったら 80

電源が入らない、動作しない 80

画面に何も表示されない 80

映像が出ない 80

オーディオの音が出ない 80

ナビのガイド音声を調整できない 80

液晶画面が暗い・見にくい 80

保証とアフターサービス 81

保証について 81

アフターサービスについて 81

仕様 82

VICS 情報有料放送サービス契約約款 83

商標・著作権など 85

お問い合わせ先一覧 87