

目 次

はじめに

安全にお使いいただくために	2
安全走行のために	3
走行中はナビゲーションの操作をしない ...	4
交通規則に従って走行する	5
安全運転 · 飲酒運転防止案内について	5
本書の見かた	13
本書の表記のしかた	13

基本操作

基本操作	16
タッチパネルで操作する	16
ボタンで操作する	17
画面の切り換えかた	17
リスト画面の操作	18
文字の入力操作	20
文字入力の方法を切り換える	20
文字の入力操作の流れ	20
文字の種類を切り換える	20
文字を入力する	21
無変換、変換を行う	23
文字入力を終了する	23
URLの入力について	23
かな漢字変換できる記号	24

ナビゲーション基本操作

ナビゲーションの基本操作	26
ナビメニューの操作	26
ショートカットメニューの操作	28
地図画面の操作	29
現在地画面を表示する	29
地図を動かす(スクロール)	30
地図のスケールを変える	31
地図の表示方法を変える	31
地図の向きを変える	33

100mスケール一方通行表示を ON/OFFする	33
文字の拡大表示をON/OFFする	34
スケールを登録する	34
ロゴマークの表示設定をする	35
サイドマップについて	36
セーフティインフォメーション	37
eスタート案内について	37
走行中表示される画面について	37
ハイウェイモードについて	38

自宅へ帰る	42
自宅を登録する	42
自宅までルート探索する	42

検索

場所を探す	44
地図で探す	44
電話番号で探す	44
住所で探す	45
登録地から探す	45
名称で探す	46
ジャンルで探す	46
周辺施設を探す	47
検索履歴から探す	49
マップコードから探す	49

詳細情報を見る	50
---------------	----

ルート

ルートを探索する	52
ルート案内開始画面の見かた	53
ルートプロフィールで確認する	54
他のルートを選ぶ	54
ルート地図を表示する	55
詳細ルート設定をする	55
ルート探索機能について	58
ルート誘導・案内	59

ルート案内中の現在地画面	59	はじめに
音声による誘導・案内	62	基本操作
ルート案内中の操作と機能	65	ナビゲーション基本操作
ルートから外れたときに 自動的にルートを再探索する	65	検索
状況に応じて 新しいルートを提案する	65	ルート
ルート上の渋滞情報を案内させる ...	66	登録・編集操作
ルートを編集する	68	各種情報の利用
ルートプロフィールで確認する	68	ナビゲーションの設定
条件を変えてルートを再探索させる ...	68	通信機能を使う
ルートを消去する	69	オーディオ基本操作
立寄地を先送りする	69	放送を受信する
デモ走行で確認する	69	音楽ディスクを使う
ルートを消去する	70	SDカード/USBメモリーを使う
登録・編集操作		iPodを使う
場所を登録する	72	Bluetooth Audioを使う
場所を登録する	72	その他の機器を使う
登録地を編集する	74	オーディオの設定
登録地の登録内容を編集する	74	カメラ機能を使う
登録地を消去する	75	携帯電話を使う
その他のデータを編集する	77	その他の操作
検索履歴を消去する	77	付 錄
ルートの学習内容を消去する	77	
走行軌跡を消去する	78	
各種情報の利用		
FM-VICS情報を利用する	80	
VICS情報とは	80	
地図上でVICS情報を見る	81	
ルート上の渋滞情報を案内させる ...	82	
VICSの文字・図形情報を見る	83	
放送局を選ぶ	84	
その他の情報の利用	85	
センサー学習状況を見る	85	

接続状態を確認する	86	SDカード登録確認メッセージ 表示設定	120
データバージョンを確認する	87	設定を初期状態に戻す	121
SDカード内の画像を表示する	87		
ナビゲーションの設定			
機能設定をする	90		
設定内容の詳細	91		
通信設定をする	95		
ユーザー登録について	95	オンデマンドVICS情報・リアルタイム プローブ渋滞情報を利用する	124
通信機器使用上のご注意	96	オンデマンドVICSについて	124
Bluetoothの設定を行う	96	リアルタイムプローブとリアルタイム プローブ渋滞情報について	124
ナビゲーションの 音量を設定する	102	渋滞情報の取得のしかた	125
音量設定をする	102	地図上でオンデマンドVICS/リアル タイムプローブ渋滞情報を見る	126
消音設定をする	102	プローブ情報を保存する	126
ガイド／ ハンズフリー SP設定をする	103		
イージーセットアップをする	104		
イージーセットアップを行う	104	天気予報を利用する	127
イージーセットアップを開始する ...	104	ガススタ価格情報を利用する	128
車種設定を行う	107	駐車場満空情報を利用する	129
車両情報を設定する	109		
有料道路料金区分の設定	109		
駐車制限（車種）の設定	109		
駐車制限（車両寸法）の設定	110		
リアルタイムプローブ設定をする ...	111		
リアルタイムプローブ設定を行う ...	111		
取得タイミングと 連続取得の取得動作について ...	113		
その他の設定をする	114		
自車位置のずれを修正する	114	オーディオ基本操作	
走行中の道路を切り換える	114	オーディオの基本操作	132
セキュリティ設定をする	115	AVソース画面を表示する	132
カメラの入力設定をする	118	AVソースを切り換える	133
オプションボタンを設定する	118	AVソースをOFFにする	134
言語を切り換える	119	映像画面時計表示設定	134
		本機で再生可能なメディアと ファイルの種類	135
放送を受信する			
ラジオを聞く	138		
ラジオの放送を受信する	138		
プリセットの種類を選ぶ	139		
バンドを切り換える	139		
リストから受信したい 放送局を選ぶ	139		
放送局を手動で登録する	139		
放送局の自動登録	140		
交通情報を聞く	141		

交通情報を受信する	141
ワンセグ放送を見る	142
ワンセグ放送を受信する	142
プリセットの種類を切り換える ...	143
放送局を手動で登録する	143
サービスを切り換える	144
番組表を表示する	144
番組内容を表示する	144
放送局を自動で登録する (チャンネルスキャン)	145
字幕を切り換える	145
音声を切り換える	145
ワンセグの機能設定をする	145

音楽ディスクを使う

音楽CDを聴く	148
再生する	148
リストから選んで再生する	149
リピート再生	149
ランダム再生	149
ROM (WMA/MP3) を聴く	150
再生する	150
リストから選んで再生する	151
リピート再生	151
ランダム再生	151

SDカード/USBメモリーを使う

SD／USBの操作のしかた	154
音楽ファイルを再生する	154
映像ファイルを再生する (SDのみ)	155
音楽ファイルと映像ファイルを 切り換える (SDのみ)	156
聴きたい曲や見たい映像を探す ...	156
リピート再生	156
ランダム再生	156

はじめに	
基本操作	
ナビゲーション基本操作	
検索	
ルート	
登録・編集操作	
各種情報の利用	
ナビゲーションの設定	
通信機能を使う	
オーディオ基本操作	
放送を受信する	
音楽ディスクを使う	
SDカード/USBメモリーを使う	
iPodを使う	
Bluetooth Audioを使う	
その他の機器を使う	
オーディオの設定	
カメラ機能を使う	
携帯電話を使う	
その他の操作	
付録	

ダイレクトサーチ(SDのみ)	157	ワイドモードを設定する	175
SD映像ファイルの機能を設定する	157		
iPodを使う			
iPodの操作のしかた	160	オーディオの設定をする	178
再生する	160	フェーダー／バランス設定	178
iPodミュージックとiPodビデオを切り換える	162	ラウドネス設定	179
聴きたい曲や見たい映像を探す ...	162	イコライザー設定	179
リピート再生	162	ソースレベルアジャスター設定 ...	180
シャッフル再生	162		
ワイドモードを設定する	163		
対応iPod一覧表	164		
Bluetooth Audioを使う			
Bluetooth Audioの操作のしかた	166	バックビューモニターを使う	182
Bluetooth Audio機器の登録	166	バックビューモニターの映像を表示する	182
再生する	166	バックビューモニター映像のガイド線の表示／非表示を設定する	182
聴きたい曲を探す	168	バックビューモニター映像のガイド線を調整する	183
リピート再生	168	バックビューモニター映像のバックドア目安点を調整する ...	184
ランダム再生	168		
Bluetooth Audio機器の接続について	169		
その他の機器を使う			
フロントAUXを使う (MP111-Wのみ)	172	携帯電話を使う	186
外部機器の音声を聞く	172	ハンズフリー通話をする	186
AUXを使う	173	電話の受けかた	186
外部機器の入力設定をする	173	電話のかけかた	187
外部機器の音声を聞く	173	通話中メニューの操作	189
VTRを使う	174	携帯電話情報を編集する	190
映像入力の設定をする	174		
ビデオを見る	174		
その他の操作			
エコ運転診断を使う	194		
燃費設定をする	194		
エコスコアについて	195		
エコ運転度について	196		
データ保存機能について	196		
エコプライズについて	197		
パーソナライズ機能を利用する ...	198		
パーソナライズ画面を表示する ...	198		

ユーザー設定をする 199	はじめに
ユーザー切り換えメニューを使う ... 202	基本操作
画質を調整する 204	ナビゲーション基本操作
タッチパネルの タッチ位置を調整する 205	検索
パソコンリンクソフトからSDカードに 保存したデータを本機で使用する.... 206	ルート
SDカードに保存したデータを 本機へ転送する 206	登録・編集操作
地図データの バージョンアップを行う 206	各種情報の利用
付 錄	ナビゲーションの設定
ディスクについて 208	通信機能を使う
再生できるディスクの種類 208	オーディオ基本操作
ディスクの構成について 208	放送を受信する
WMA/MP3/AAC/ WAVファイルについて 209	音楽ディスクを使う
フォルダーとWMA/MP3/ AAC/WAVファイルについて ... 209	SDカード/USBメモリーを使う
WMAとは? 209	iPodを使う
MP3とは? 210	Bluetooth Audioを使う
AACとは? 211	その他の機器を使う
WAVとは? 211	オーディオの設定
ナビゲーションのしくみ 212	カメラ機能を使う
現在地がわかるしくみ 212	携帯電話を使う
測位の精度を高めるためのしくみ ... 212	その他の操作
誤差について 213	付 錄
故障かな?と思ったら 215	
ナビゲーション 215	
オーディオ 215	
エラーメッセージと対処方法 219	
共通項目 219	
ナビゲーション 219	
オーディオ 220	
NAVI OFFICE 223	

センサー&メモリー	
のリセットについて	227
センサー学習状態の	
リセットが必要な場合	227
センサー学習状態の	
リセットのしかた	227
その他の情報	228
検索における	
データベースについて	228
ルートに関する注意事項	228
VICS情報に関する注意事項	229
シティマップ(詳細市街地図)	
収録エリア	230
阪神高速道路株式会社からの	
ご連絡	233
収録データベースについて	233
索引	237
メニュー索引	237
用語索引	238
お問い合わせ先一覧	244
記号・マーク一覧	247