

# さくいん

## アルファベット

## A

AM→ラジオ ..... 127

## AUX

接続する・つなぐ ..... 158

## B

## B-CASカード

挿入／取り出し（挿入／取り出し方法） ..... 144

挿入口（挿入口の位置） ..... 144

## Bluetooth®（オーディオ）

きく ..... 140

初期登録 ..... 139

設定する ..... 140

## Bluetooth®（携帯電話）

初期登録 ..... 30

## C

## CD

再生する・きく ..... 131

選曲する ..... 132

## E

## ETC

音声案内の設定をする ..... 193

設置口（ETCカードの挿入位置） ..... 190

挿入／取り出し（挿入／取り出し方法） ..... 190

認識・設定 ..... 193

## F

FM→ラジオをきく ..... 127

FM多重情報を見る ..... 183

## G

GPS情報を見る ..... 196

## I

## iPod

再生する・きく ..... 134

## M

## MP3/WMA

再生・きく ..... 131

再生の設定をする（再生順を変える） ..... 133

選曲する ..... 132

## S

## SDカード

登録地情報を保存する ..... 109

SD地図データについて ..... 258

## U

## USB

音楽をきく ..... 137

## V

## VICS

設定をする ..... 185

## かな

## あ

アイコン（施設） ..... 59

あいさつ・安全運転音声の設定 ..... 120

明るさを調整する ..... 32, 154

## アンテナ

倒すタテル外す取り付ける ..... 159

## い

一般（道路）優先 ..... 83, 96

一方通行マーク ..... 59

緯度経度から探す ..... 77

う	
迂回する	97
え	
AUX (外部機器) 接続位置	23
お	
オーディオ	
AUX (外部機器)	158
Bluetooth®オーディオ	139
CD	131
iPod	134
MP3/WMA	131
ON/OFF	126
USBメモリ	137
オーディオをきく	126
音質を調整する	126
音量・ボリューム調整をする	126
交通情報	129
設定をする	126
地上デジタルテレビ	144
ラジオ	127
オートプリセット	128, 146
オートプレイ	166
お気に入りに登録する	167
オペレータ	169
救援要請	175
音声操作	
基本的な操作	214
コマンドリストを表示する	217
電話をかける	215
音量を調整する	
音声ガイド	33
ガイド音声	96
音量を調整をする	
オーディオ	126

か	
カーリングス	
オペレータを利用する	169
渋滞情報ダウンロード	171
情報チャンネル	166
初期化する	176
設定をする	172
ガイド	
開始する	79
ガイド音声ON/OFF	33, 96
ガイド音量	33
中止／再開する	90
ガイド画面	
ガイド画面を変更する	85
交差点拡大図	86
交差点リスト	87
ガイドを開始する	79
外部機器→AUX	158
拡大図設定	115
カメラ	
バックビューモニター	223
画面	
2画面の設定	56
明るさを調整する	32
画面表示をON/OFFする	31
コントラストを調整する	32
表示色を切り替える昼画面夜画面	32
き	
キーボード	
文字／数字キーボード	25
記号	
施設アイコン（マーク）の表示／消す	59
地上デジタル放送アイコン	156
地図上の記号	61
距離優先	83

## け

## 携帯電話

- 電話帳（メモリ）を登録する ..... 209
- 電話帳を利用してかける ..... 202
- 電話を受ける ..... 204
- 電話をかける ..... 201

## 経由地

- 追加する ..... 84, 91

## 消す

- VICS表示 ..... 185, 186
- 行き先 ..... 90
- 画面表示 ..... 31
- 施設アイコン（マーク） ..... 59
- 登録地 ..... 108
- 目的地 ..... 90
- 目的地の履歴 ..... 123

## 現在地

- 修正する ..... 121
- 周辺施設を探す ..... 70
- 探索結果画面(ルート) ..... 82
- 地図を見る ..... 52
- 登録する ..... 103
- 表示する ..... 55
- マップメニュー ..... 60
- ルートを編集する ..... 90

## こ

## 交差点

- 交差点拡大図 ..... 86
- 交差点リスト ..... 87

## 更新する

- 充電スポット情報 ..... 40
- 高速道路情報を見る→ハイウェイ情報を見る ..... 88
- 交通事故多発地点 ..... 59
- 交通情報
  - カーウイングスで交通情報を取得する ..... 171
  - 交通情報を聞く ..... 129

## 統計交通情報 ..... 184

## リアルタイム交通情報 ..... 171

## 50音から（場所を探す） ..... 67

## コマンドリストを表示する ..... 217

## コントラストを調整する ..... 32, 154, 227

## コントロールパネル ..... 20

## さ

## 細街路（主要市区町村道路）探索エリア ..... 258

## 最近の行き先を消去する ..... 113

## 最新交通情報を見る ..... 171

## 再生する

- Bluetooth®オーディオ ..... 140
- CD ..... 131
- iPod ..... 135
- USBメモリ ..... 137

## 再生モードを切り替える

- CD ..... 133
- iPod ..... 136
- USBメモリ ..... 138

## 最速ルート探索 ..... 98

- 最速のルートを探索する ..... 84
- 最速ルート探索を設定する ..... 99, 175
- 自動ダウンロードの設定 ..... 99, 175

## 再探索 ..... 96

## 探す

- 緯度経度から ..... 77
- 現在地の周辺にある施設 ..... 70
- 施設ジャンルから ..... 71
- 自宅 ..... 65
- 住所から ..... 69
- 充電スポット ..... 68
- 地図から ..... 77
- 電話番号から ..... 76
- 登録ルートから ..... 76
- 場所を探したあとにできること ..... 79
- 名称から ..... 67

目的地	64
履歴から	66
削除する	
文字／数字を削除する	26
し	
市街地図	54
施設	
現在地の周辺施設を探す	70
施設ジャンルから探す	71
施設アイコン（マーク）を表示する	59
自宅	
自宅へ帰る	65
消去する	108
登録する	30
車載機IDなどを表示する	176
車両情報	
メンテナンス情報	180
車両設定	181
ジャンル名で検索する	71
住所から検索する	69
渋滞情報ダウンロード	171
充電スポット	
アイコン	39
探す	68
情報を更新する	40
充電スポットアイコン	39
充電スポットアイコンを表示する	39
充電スポット情報画面	68, 189
充電スポット情報を更新する	40
充電スポットを探す	68
充電促進案内	49
周辺施設	
現在地の周辺施設を探す	70
周辺施設を探す	60
縮尺を変える	55

受信	
VICS情報を受信するには	261
出力制限通知	48
消去する	
電話番号	211
登録地	108
発着信履歴	211
ハンズフリー電話帳のメモリ	211
目的地	89
目的地の履歴	113
ルート	111
消去する最近の行き先	113
消去する登録地やルート	113
状態表示画面	28
情報チャンネル	
情報画面	166
登録する	167
履歴を見る	168
情報を見る	
VICS情報	182
ショートカット	112
ショートカットメニュー	
ルート再探索	97
初期状態にする	
カーウイングス	176
ナビゲーション	124
初期設定をする	
Bluetooth® 携帯電話機	30
Bluetooth®オーディオ機器	139
進行方向を上にする	56
す	
ズーム	55
スクロール	
地図スクロール	54
地点情報表示	121
スタンダードビュー	52

スタンダードビューの設定	56
ステアリングスイッチ	22
<b>せ</b>	
接続	
AUX (外部機器) を接続する	158
iPodを接続する	134
USBメモリを接続する	137
オペレータに接続する	169
前回出発地を消去する	123
<b>そ</b>	
操作音の調整	33
操作画面	
AUX	158
CD	132
iPod	135
USBメモリ	137, 140
テレビ	145
テレビ番組表	149
電話	201
ラジオ	127
操作ボタンとマイクの位置	200
挿入口	
AUX	158
B-CASカード	144
ETC	190
USBメモリ	137
<b>た</b>	
タイマーエアコン	44
タイマー機能	
エアコン	44
充電	43
タイマー充電	43
タッチパネル	
基本操作	24
探索条件を設定する	98

短縮ダイヤルを登録／編集する	207
<b>ち</b>	
地上デジタルテレビ	144
地図	
VICS対象道路	185
VICS地図記号を表示する／消す	186
色合いを変える	57
施設アイコンを表示／非表示	59
縮尺を変える	55
地図のビューを変える	56
地図の向きを変える	56
地図表示を設定する	114
地図を動かして登録する	103
地図を動かして目的地を探す	77
地図を動かす	54
左画面を設定する	58
文字の大きさを変える	57
地図の表示色を切り替える	32
チャンネル	
テレビ受信チャンネルを設定する	147
テレビチャンネル設定	147
テレビチャンネルを選ぶ	145
テレビチャンネルを登録する (プリセット)	146
調整する	
音質	126
音量	33, 126
画質	31, 154, 227
<b>つ</b>	
追加する	
経由地を追加する	84, 91
目的地を追加する	84, 91
ルートに追加する	60, 82
通知する	
オペレータへの救援要請	175

充電状態タイミングを設定する	109
充電プラグ挿し忘れ充電停止	172
<b>て</b>	
データ通信を設定する	177
テレビ	144
アイコン一覧	156
設定をする	154
テレビを見る	144
放送を切り替える	148
電費情報画面	41
電費履歴	42
電力消費計画面	41
電話→携帯電話	
電話機を選択する・選ぶ	211
電話帳	
携帯電話の電話帳（メモリ）を登録する	209
携帯電話の電話帳を利用してかける	202
電話番号	
消去する	211
登録する	207
目的地を探す	76
<b>と</b>	
到達予想エリア	37
目的地／経由地を設定する	38
到達予想エリアを表示する	37
登録したルートを編集する	111
登録してある番号にかける	202
登録する	
自宅を登録する	30
情報チャンネル	167
電話番号を登録する	207
場所を登録するルートを登録する	103
ルートを登録する	110
登録地	
一括消去する	113
消去する	108
情報を取り出す／取り込む	109
登録地から場所を探す	65
並べ替えをする	113
編集する	104
<b>登録ルート</b>	
場所を探す	76
登録ルートから探す	76
登録ルートを一括消去する	113
登録をする	
ルート	110
時計を設定する	33
取り出す	
B-CASカード	144
CD	131
<b>な</b>	
ナビソフトバージョン情報	197
名前（名称）で検索する	67
並べ替え	
登録地の並べ替え	113
<b>に</b>	
入力	
文字／数字	25
ユーザーID／パスワード	29
<b>の</b>	
乗る前エアコン	164
<b>は</b>	
パーキングエリア情報→ハイウェイ情報	88
バージョン情報の確認	197
バードビュー®	53
見下ろし角度を変える	57
夕焼け表示を設定する	58
バードビューの設定	56
ハイウェイ情報画面	88
場所	
位置を修正する	80

情報を見る	81
登録する	80
ルートに追加する	80
場所を探して登録する	103
場所を探す	64
緯度経度から	77
施設ジャンルから	71
自宅へ帰る	65
住所から	69
周辺施設から	70
地図から	77
電話番号から	76
登録地から	65
登録ルートから	76
場所を探したあとにできること	79
名称・50音から	67
履歴から	66
パスキー	30, 139, 143
バックビューモニター	223
発信／着信履歴からかける	202
発着信履歴を消去する	211
バッテリー残量低下通知	48
早送り／早戻しをする	137
番組表	149
番号	
番号を入力して電話する	201
ハンズフリー電話	
電話機を選択する	211
電話帳を登録する	209
電話番号を消去する	211
電話番号を登録する	207
電話を受ける	204
電話をかける	201
ひ	
ビーコン情報を見る	184
プロープ情報	182

表示	
VICS	182
アイコン（施設マーク）	59
明るさ	32, 154, 227
画面の表示を消す	31
画面の表示を復帰する	31
施設マークを表示する／消す	59
充電スポットアイコン	39
充電スポット情報画面	68, 189
充電促進案内	49
出力制限通知	48
地図表示を設定する	56
通知画面	47
テレビ画面を表示する	145
電費情報画面	41
電費履歴	42
電力消費計画面	41
到達予想エリア	37
ハイウェイ情報画面	85
バッテリー残量低下通知	48
目的地を表示する	89
ルート情報	95
表示線（カメラ）の見かた	223

## ふ

### 復帰する

画面の表示を復帰する	31
プリセット→チャンネル	127, 147
ブルートゥース→Bluetooth®	139
プレイモード	133, 136, 138, 140
プロープ情報	182, 187

## へ

### 変更（編集）する

登録地の名称を変更する	104
ルートの探索条件を変更する	92
ルートを変更（編集）する	90
ボタン	20

ボリューム	33, 126
<b>ま</b>	
マイク	200
マップメニューを使う	
現在地	60
地図を動かした時	60
マニュアルプリセット	128
<b>み</b>	
見る	
電費情報画面	41
電費履歴	42
電力消費計画面	41
<b>め</b>	
名称を入力して目的地を探す	67
メニュー	
ショートカット	112
テレビメニュー	146
マップメニューを使う	60
ラジオメニュー	129
<b>も</b>	
目的地	
位置の確認・修正	89
探す	64
消去する	89
追加する	84
目的地までのルート	95
文字／数字	
削除	26
入力	25
モニター	
バックビューモニター	223
モニターの角度を調整する	22
モニターを開閉する	21

<b>Φ</b>	
USBメモリ接続位置	23
ユーザーIDおよびパスワードの入力	29
優先道路を変更する	98
有料回避ルート	83
有料道路の区間を指定する	92
有料優先	83, 96
<b>よ</b>	
読み上げ（オートプレイ）	166
予約する	
エアコン	44
充電	43
<b>ら</b>	
ラジオ	
交通情報	129
放送局を選ぶ・登録する	127
ランダム再生→プレイモード	133, 136, 138
<b>り</b>	
リダイヤル	
発信／着信履歴からかける	202
発着信履歴を消去する	211
履歴	202
リピート再生→プレイモード	133, 136, 138
リモート充電	164
料金ガイド	115
料金考慮探索	83, 96
履歴から場所を探す	66
履歴から目的地を探す	66
履歴消去	113
<b>る</b>	
ルート	
選ぶ	83
ガイドを開始する	83
確認する	95

確認する登録する .....	84
再探索する .....	96
詳細な設定をする .....	80
設定する .....	82
探索条件を変更する .....	92
登録する .....	110
変更する .....	84, 96
編集する .....	96
他のルートを選ぶ .....	83
優先するルート .....	83, 98
<b>ルートガイド</b>	
ルートガイド画面の設定 .....	85
ルートガイド中の地図画面の見かた....	86
ルートガイドを開始する前に .....	82
ルートガイドを設定する .....	82
ルートガイドを中止／再開する .....	90
ルートシミュレーション .....	95
ルート情報 .....	95
ルート探索結果画面 .....	82
<b>れ</b>	
レーンガイド .....	115

## MEMO

さくいん

MEMO

## MEMO

さくいん

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

MEMO

カーウイングスに関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

### カーウイングスお客様センター

**0120-981-523**

受付時間：9:00～17:00（年末年始を除く）

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

### お客様相談室

**0120-315-232**

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客様対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客様にご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ（<http://www.nissan.co.jp>）にて掲載しています。

### 日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号

本ナビゲーションシステムは、日産自動車株式会社向けに、クラリオン株式会社が開発・製造しています。

お問い合わせは、「日産自動車株式会社 お客様相談室」へお願いいたします。