

ラインアップ			メモリーナビゲーション									HDDナビゲーション				オーディオ			
			メーカーオプション			標準装備			標準装備			メーカーオプション				メーカーオプション			
接続ケーブルまたはアダプター			iPod®付属のUSBケーブル			iPod®付属のUSBケーブル			iPod®付属のUSBケーブル			iPod®付属のUSBケーブル				iPod®付属のUSBケーブル			
			VIDEO再生	AUDIO再生	対応確認Ver.	VIDEO再生	AUDIO再生	対応確認Ver.	VIDEO再生	AUDIO再生	対応確認Ver.	VIDEO再生	AUDIO再生	対応確認Ver.	VIDEO再生	AUDIO再生	対応確認Ver.		
iPod®	第1世代	2001年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-		
	第2世代	2002年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-		
	第3世代	2003年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-		
	第4世代	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-		
	第5世代	2005年～ 2007年～	x	○注2	1.3.0	x	x注16	1.3.0	x	○注2	1.3.0	x	○注3	1.2.3	x	○注3	1.3		
iPod photo		2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-		
iPod classic	第1世代	2007年～	x	○注2	2.0.4	x	○注2	2.0.4	x	○注2	1.1.2	x	○注3	1.1.1	x	x	-		
	第2世代	2008年～ 2009年～	x	○注2	2.0.4	x	○注2	2.0.4	x	○注2	2.0.1	x	○注3	2.0.1	x	x	-		
iPod touch 注1	第1世代	2007年～	x	○注4,注5,注6,注7	3.1.3	x	○注4,注5,注6,注7	3.1.3	x	○注4,注5,注6,注7	2.2.1	x	○注3	2.0	x	○注3	1.1.4		
	第2世代	2008年～	x	○注4,注5,注6,注7	4.2.1	x	○注4,注5,注6,注7	4.2.1	x	○注4,注5,注6,注7	3.0	x	○注3,注8	3.1.1注8	x	○注3,注9	4.2.1		
	第3世代	2009年～	x	○注4,注5,注6,注7	5.1.1	x	○注4,注5,注6,注7	5.1	x	○注4,注5,注6,注7	5.0.0	x	○注3,注8	3.1.2注8	x	○注3,注9	5.1.1注4		
	第4世代	2010年～	x	○注4,注5,注6,注7	6.1.3	x	○注4,注5,注6,注7	6.1	x	○注4,注5,注6,注7	5.0.0	x	○注3,注4,注10	4.1注11	x	○注3,注9	6.0.1注4		
	第5世代	2012年～	x	○注4,注5,注6,注7	7.0.2	x	○注4,注5,注6,注7	6.1	未確認	未確認	未確認	x	○注2,注4,注12,注13	6.0	未確認	○注3,注9	6.0.1注4		
iPod mini	第1世代	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-		
	第2世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-		
iPod nano	第1世代	2005年～	/	○注2	1.3.1	/	○注2	1.3.1	/	○注2	1.3.1	/	○注3	1.3.1	/	○注3	1.3		
	第2世代	2006年～	/	○注2	1.1.3	/	○注2	1.1.3	/	○注2	1.1.3	/	○注3	1.1.3	/	○注3	1.0.2		
	第3世代	2007年～	x	○注2	1.1.3	x	○注2	1.1.3	x	○注2	1.1	x	○注3	1.1.3	x	○注3	1.1.3		
	第4世代	2008年～	x	○注2	1.0.4	x	○注2	1.0.4	x	○注2	1.0.4	x	○注3	1.0.4	x	x	-		
	第5世代	2009年～	x	○注2	1.0.2	x	○注2	1.0.2	x	○注2	1.0.1	x	○注3	1.0.1	x	x	-		
	第6世代	2010年～	/	○注2,注4	1.2.0	/	○注2,注4	1.2	/	○注2,注4	1.0	x	2011/1以前生産 ○注3	2011/1以降生産 ○注14	2011/1以前生産 1.0	2011/1以降生産 1.2	x	x	-
	第7世代	2012年～	x	○注2,注4	1.0.2	x	○注2,注4	1.0.2	未確認	未確認	未確認	x	○注2,注4,注12	1.0.1	未確認	○注3	1.0.2		
iPod shuffle	第1世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-		
	第2世代	2006年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-		
	第3世代	2009年3月～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-		
	第3世代 Late2009	2009年9月～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-		
第4世代	2010年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-			
iPhone 注1,注4,注15	第1世代(3G)	2008年～	x	○注2,注4	4.2.1	x	○注2,注4	4.2.1	x	○注2,注4	4.0	x	2011/1以前生産 x	2011/1以降生産 ○注2,注4	2011/1以前生産 -	2011/1以降生産 4.0	x	x	-
	第2世代(3GS)	2009年～	x	○注2,注4	6.1.3	x	○注2,注4	6.1	x	○注2,注4	5.0.0	x	2011/1以前生産 x	2011/1以降生産 ○注2,注4	2011/1以前生産 -	2011/1以降生産 5.0.0	x	x	-
		2012年～	x	○注2,注4	6.1.3	x	○注2,注4	6.1	x	○注2,注4	5.1.1	x	○注2,注4,注12		6.0	x	x	-	
	第3世代(4)	2010年～	x	○注2,注4	7.0.2	x	○注2,注4	6.1	x	○注2,注4	5.0.0	x	2011/1以前生産 x	2011/1以降生産 ○注2,注4	2011/1以前生産 -	2011/1以降生産 5.0.0	x	x	-
		2012年～	x	○注2,注4	7.0.2	x	○注2,注4	6.1	x	○注2,注4	5.1.1	x	○注4注2注12		6.0	x	x	-	
	第4世代(4S)	2011年～	x	○注2,注4	7.0.2	x	○注2,注4	6.1	x	○注2,注4	5.0.0	x	2011/1以前生産 x	2011/1以降生産 ○注2,注4	2011/1以前生産 -	2011/1以降生産 5.0.0	x	x	-
		2011年～ au(4S)	未確認	未確認	未確認	x	○注2,注4	6.1	x	○注2,注4	5.1.1	x	○注2,注4		5.0.0	x	x	-	
	2012年～	x	○注2,注4	7.0.2	x	○注2,注4	6.1	x	○注2,注4	5.1.1	x	○注2,注4,注12		6.0	x	x	-		
	第5世代(5)	2012年～	x	○注2,注4	7.0.2	x	○注2,注4	6.1	x	○注2,注4	6.0.0	x	○注2,注4,注12		6.0	x	x	-	
	第6世代(5c)	2013年～	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	x	x
第6世代(5s)	2013年～	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	x	x	-

○: カーナビでタイトル表示が可能です。また選曲や絞込みなどiPod®と同じ感覚で操作が可能です。 x: 非対応 -: 接続できない /: iPodに機能無し

注1: iPodのソフトウェアアップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。  
(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)

注2: 動画、静止画、写真ファイルの表示には対応していません。

注3: 動画、静止画、写真ファイルの表示には対応していません。  
ジャケット写真[1]に対応した音楽ファイルを再生した場合、iTunesで指定した画像のみが表示されます。  
\*「ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ」については、ジャケット写真表示には対応していません。  
iPod nanoをご使用の際、オーディオブックの表示位置にオーディオブックが表示されない場合があります。

注4: iPod側の仕様によりログマーク表示には対応していません。

注5: iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。  
その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。

注6: 対応確認バージョン3.0.0以降でかつおよそ3000曲以上の曲が入っているiPod touchを接続した場合、  
正常に車載器側から楽曲検索が出来ない場合があります。その時はiPod touch内の楽曲を  
およそ3000曲以下にして車載器に接続しお使い下さい。

注7: 動画、静止画、写真ファイルの表示には対応していません。

注8: 曲リスト等のリスト表示をするのに時間が掛かる場合があります。  
通常音楽再生中からPodcast・オーディオブックへ切り替えを行うと、再生が出来ない場合があります。

注9: ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。  
iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります。(映像再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など)  
絞込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なる場合があります。

注10: ナビとiPod/iPhoneと接続する場合、iPodアプリ/iPhoneアプリは必ず停止してください。

注11: 対応確認バージョン3.0.0以降でかつおよそ3000曲以上の曲が入っているiPod touchを接続した場合、  
正常に車載器側から楽曲検索が出来ない場合があります。その時はiPod touch内の楽曲を  
およそ3000曲以下にして車載器に接続しお使い下さい。

注12: 一時停止中に次の曲の最初まで曲送り、数曲分曲送り、曲の先頭まで曲戻しを行っても、受け付けない場合があります。

注13: サンプリングレートを変更して再生した場合、スピーカーからノイズが発生する場合があります。

注14: 再生モードを「1 TRK RPT」としてPodcastを再生すると、リピートしない場合があります。

注15: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の  
電波に障害が出る場合があります。

注16: 通信アダプタをUSB端子に接続しなければ、再生可能(注2)です。

ナビゲーション機種			メモリーナビゲーション											
			日産オリジナルナビゲーション (MM514D-L) 注1注2			日産オリジナルナビゲーション (MP314D-W/A) 注1注2			日産オリジナルナビゲーション (MC314D-W/A) 注1注2			日産オリジナルナビゲーション (MM114D-W/A/WM) 注1注2		
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.
iPod®	第1世代	2001年～	／	－	－	／	－	－	－	／	－	－	－	
	第2世代	2002年～	／	－	－	／	－	－	－	／	－	－	－	
	第3世代	2003年～	／	×	－	／	×	－	－	／	×	－	－	
	第4世代	2004年～	／	×	－	／	×	－	－	／	×	－	－	
	第5世代	2005年～	○	○	1.3	×	×	1.3	×	×	－	○	○	1.3
2007年～		○	○	1.3	×	×	1.3	×	×	－	○	○	1.3	
iPod photo		2004年～	／	×	－	／	×	－	－	／	×	－	－	
iPod classic	第1世代	2007年～	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	×	×	－	○	○	1.1.2
	第2世代	2008年～	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	×	×	－	○	○	2.0.1
		2009年～	○	○	2.0.5	○	○	2.0.4	×	×	－	○	○	2.0.5
iPod touch 注3注4注5	第1世代	2007年～	○	○	3.1.3	○	○	3.1.3	×	×	－	○	○	3.1.3
	第2世代	2008年～	○	○	4.2.1	○	○	4.2.1	×	×	－	○	○	4.2.1
	第3世代	2009年～	○	○	5.1.1	○	○	5.1.1	×	×	－	○	○	5.1.1
	第4世代	2010年～	○	○	6.1.6	○	○	6.1.6	○注7	○	6.1.2	○	○	6.1.6
	第5世代	2012年～	／	○注8	7.1	／	○注6注8	7.1	－	○注8	7.0.2	／	○注8	7.1
iPod mini	第1世代	2004年～	／	×	－	／	×	－	－	／	×	－	－	
	第2世代	2005年～	／	×	－	／	×	－	－	／	×	－	－	
iPod nano	第1世代	2005年～	／	○	1.3.1	／	×	1.3.1	／	×	－	／	○	1.3.1
	第2世代	2006年～	／	○	1.1.3	／	×	1.1.3	／	×	－	／	○	1.1.3
	第3世代	2007年～	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	×	×	－	○	○	1.1.3
	第4世代	2008年～	○	○注10	1.0.4	○	○注10	1.0.4	×	×	－	○	○注10	1.0.4
	第5世代	2009年～	○	○注10	1.0.2	○	○注10	1.0.2	○	○注10	1.0.2	○	○注10	1.0.2
	第6世代	2010年～	／	○注4注10	1.2	／	○注10	1.2	／	○	1.2	／	○注4注10	1.2
	第7世代	2012年～	／	○注8	1.0.3	×	○注8注10	1.0.2	×	○注8	1.0.2	／	○注8	1.0.3
iPod shuffle	第1世代	2005年～	／	×	－	／	×	－	－	／	×	－	－	
	第2世代	2006年～	／	×	－	／	×	－	－	／	×	－	－	
	第3世代	2009年3月～	／	×	－	／	×	－	－	／	×	－	－	
	第3世代 Late2009	2009年9月～	／	×	－	／	×	－	－	／	×	－	－	
	第4世代	2010年～	／	×	－	／	×	－	－	／	×	－	－	
iPhone 注3注4注11注5	第1世代(3G)	2008年～	○注6	○注6	4.2.1	○注6	○注6	4.2.1	×	×	－	○注6	○注6	4.2.1
	第2世代(3GS)	2009年～	○	○	6.1.6	○注6	○注6	6.1.6	○注7	○	6.1.2	○	○	6.1.6
	第3世代(4)	2010年～	○	○	7.1	○注6	○注6	7.1	○注7	○	7.0.2	○	○	7.1
	第4世代(4s)	2011年～	○	○	7.1	○注6	○注6	7.1	○注7	○	7.0.2	○	○	7.1
	第5世代(5)	2012年～	／	○注8	7.1	×	○注6注8	7.1	×	○	7.0.2	／	○注8	7.1
	第6世代(5c)	2013年～	／	○注8	7.1	×	○注6注8	7.1	×	○	7.0.2	／	○注8	7.1
第6世代(5s)	2013年～	／	○注8	7.1	×	○注6注8	7.1	×	○注12	7.0.2	／	○注8	7.1	

○: カーナビでタイトル表示が可能です。また選曲や絞込みなどiPod®と同じ感覚で操作が可能です。 ×: 非対応    -: 接続できない    /: iPodに機能無し

注1: 接続時のiPod及びナビゲーションの状態によっては、正常に動作しない場合があります。  
その際は、iPod/iPhoneの電源をOFF⇒ONしてください。

注2: ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。  
iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります。  
(映像再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など)  
絞り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なる場合があります。

注3: iPodのソフトウェア アップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。  
(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)

注4: iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。

注5: 接続中にiPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作・表示されない場合があります。

注6: iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。  
その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。

注7: ビデオ再生でのチャプターのアップ・ダウン操作で、映像が映らなくなる場合があります。  
この場合、別なビデオファイルを選択することで復帰します。

注8: iPod/iPhoneに付属のLightning-USBケーブルが必要となります。  
ただし、映像は出力されないため、iPodビデオとしてはご使用いただけません。

注9: Apple Inc.製Lightning-30ピンアダプター(別売)が必要となります。  
ただし、映像は出力されないため、iPodビデオとしてはご使用いただけません。

注10: nano単独でシャッフル操作(本体を振る)後にカーナビ接続にて、  
リストはシャッフル状態だが「シャッフル」表示が点灯しません。

注11: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。  
また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。

注12: AudioBookやPodcast再生時に動作が不安定になる場合があります。

ナビゲーション機種			メモリーナビゲーション												オーディオ		
			日産オリジナルナビゲーション (MM513D-L) 注1			日産オリジナルナビゲーション (MP313D-W/A) 注1注2			日産オリジナルナビゲーション (MC313D-W/A) 注1注2			日産オリジナルナビゲーション (MM113D-W/A) 注1			ディスプレイ付ラジオ 注1注2		
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.
iPod®	第1世代	2001年～		-	-		-	-	-		-	-		-	-	-	
	第2世代	2002年～		-	-		-	-	-		-	-		-	-	-	
	第3世代	2003年～		x	-		x	-	-		x	-		x	-	-	
	第4世代	2004年～		x	-		x	-	-		x	-		x	-	-	
	第5世代	2005年～ 2007年～	○ ○	○ ○	1.3.0 1.3.0	x x	x x	1.3.0 1.3.0	x ○	x ○	- 1.3.0	○ ○	○ ○	1.3.0 1.3.0	○ ○	○ ○	1.3.0 1.3.0
iPod photo		2004年～		x	-		x	-	-		x	-		x	-	-	
iPod classic	第1世代	2007年～	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2
	第2世代	2008年～	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1
		2009年～	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4
iPod touch 注3注4注5	第1世代	2007年～	○	○	3.1.3	○注6	○注6	3.1.3	○注6	○注6	3.1.3	○	○	3.1.3	○	○	3.1.3
	第2世代	2008年～	○	○	4.2.1	○注6	○注6	4.2.1	○注6	○注6	4.2.1	○	○	4.2.1	○	○	4.2.1
	第3世代	2009年～	○	○	5.1.1	○注6	○注6	5.1.1	○	○	5.1.1	○	○	5.1.1	○	○	5.1.1
	第4世代	2010年～	○	○	6.1.3	○注6	○注6	6.1.3	○注7	○	6.1.2	○	○	6.1.3	○注6	○注6	6.1.3
	第5世代	2012年～		○注8	7.0.2		○注6注8	7.0	-	○	7.0.2		○注8	7.0.2		○注6注9	7.0
iPod mini	第1世代	2004年～		x	-		x	-	-		x	-		x	-	-	
	第2世代	2005年～		x	-		x	-	-		x	-		x	-	-	
iPod nano	第1世代	2005年～		○	1.3.1		x	1.3.1		○	1.3.1		○	1.3.1		○	1.3.1
	第2世代	2006年～		○	1.1.3		○	1.1.3		○	1.1.3		○	1.1.3		○	1.1.3
	第3世代	2007年～	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3
	第4世代	2008年～	○	○注10	1.0.4	○	○注10	1.0.4	○注10	○注10	1.0.4	○	○注10	1.0.4	○	○注10	1.0.4
	第5世代	2009年～	○	○注10	1.0.2	○	○注10	1.0.2	x	○注10	1.0.2	○	○注10	1.0.2	○	○注10	1.0.2
	第6世代	2010年～		○注4注10	1.2		○注10	1.2		○	1.2		○注4注10	1.2		○注10	1.2
	第7世代	2012年～		○注8	1.0.2		○注8	1.0.2	-	○	1.0.2		○注8	1.0.2		○注9	1.0.2
iPod shuffle	第1世代	2005年～		x	-		x	-	-		x	-		x	-	-	
	第2世代	2006年～		x	-		x	-	-		x	-		x	-	-	
	第3世代	2009年3月～		x	-		x	-	-		x	-		x	-	-	
	第3世代 Late2009	2009年9月～		x	-		x	-	-		x	-		x	-	-	
	第4世代	2010年～		x	-		x	-	-		x	-		x	-	-	
iPhone 注3注4注11注5	第1世代(3G)	2008年～	○注6	○注6	4.2.1	○注6	○注6	4.2.1	○注6	○注6	4.2.1	○注6	○注6	4.2.1	○注6	○注6	4.2.1
	第2世代(3GS)	2009年～	○	○	6.1.3	○注6	○注6	6.1.3	○注7	○	6.1.2	○	○	6.1.3	○注6	○注6	6.1.3
	第3世代(4)	2010年～	○	○	7.0.2	○注6	○注6	7.0	x	○	7.0.2	○	○	7.0.2	○注6	○注6	7.0
	第4世代(4s)	2011年～	○	○	7.0.2	○注6	○注6	7.0	○注7	○	7.0.2	○	○	7.0.2	○注6	○注6	7.0
	第5世代(5)	2012年～		○注8	7.0.2		○注6注8	7.0	-	○	7.0.2		○注8	7.0.2		○注6注9	7.0
	第6世代(5c)	2013年～		○注8	7.0.2		○注6注8	7.0.1	-	○	7.0.2		○注8	7.0.2		○注6注9	7.0.1
	第6世代(5s)	2013年～		○注8	7.0.2		○注6注8	7.0.1	-	○注12	7.0.2		○注8	7.0.2		○注6注9	7.0.1

○: カーナビでタイトル表示が可能です。また選曲や絞込みなどiPod®と同じ感覚で操作が可能です。 x: 非対応 -: 接続できない /: iPodに機能無し

注1: 接続時のiPod及びナビゲーションの状態によっては、正常に動作しない場合があります。その際は、iPod/iPhoneの電源をOFF⇒ONLしてください。

注2: ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります。(映像再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など) 絞り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なる場合があります。

注3: iPodのソフトウェア アップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)

注4: iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応しておりません。

注5: 接続中にiPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作・表示されない場合があります。

注6: iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。

注7: ビデオ再生でのチャプターのアップ・ダウン操作で、映像が映らなくなる場合があります。この場合、別なビデオファイルを選択することで復帰します。

注8: iPod/iPhoneに付属のLightning-USBケーブルが必要となります。ただし、映像は出力されないため、iPodビデオとしてはご使用いただけません。

注9: Apple Inc.製Lightning-30ピンアダプター(別売)が必要となります。ただし、映像は出力されないため、iPodビデオとしてはご使用いただけません。

注10: nano単独でシャッフル操作(本体を振る)後にカーナビ接続にて、リストはシャッフル状態だが「シャッフル」表示が点灯しません。

注11: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。

注12: AudioBookやPodcast再生時に動作が不安定になる場合があります。

ナビゲーション機種			HDDナビゲーション			メモリーナビゲーション								
			日産オリジナルナビゲーション (HM512D-A/W) 注1			日産オリジナルナビゲーション (MM312D-A/W) 注1			日産オリジナルナビゲーション (MM112-A/W) 注1			日産オリジナルナビゲーション (MC512D-A/W MC312D-A/W) 注1注2		
接続ケーブル または アダプター			同梱のiPod用接続ケーブル			同梱のiPod用接続ケーブル			iPod用接続ケーブル B84H0-C9994			同梱のiPod用接続ケーブル		
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.
iPod®	第1世代	2001年～		—	—		—	—	—		—	—	—	
	第2世代	2002年～		—	—		—	—	—		—	—	—	
	第3世代	2003年～		×	—		×	—	—		×	—	—	
	第4世代	2004年～		×	—		×	—	—		×	—	—	
	第5世代	2005年～ 2007年～	○ ○	○ ○	1.3.0 1.3.0	○ ○	○ ○	1.3.0 1.3.0	○ ○	○ ○	1.3.0 1.3.0	×	×	— 1.3.0
iPod photo	2004年～		×	—		×	—	—		×	—	—	—	
iPod classic	第1世代	2007年～	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2
	第2世代	2008年～ 2009年～	○ ○	○ ○	2.0.1 2.0.4	○ ○	○ ○	2.0.1 2.0.4	○ ○	○ ○	2.0.1 2.0.4	○ ○	○ ○	2.0.1 2.0.4
iPod touch 注5	第1世代	2007年～	○注3	○注3	3.1.3	○注3	○注3	3.1.3	○注3	○注3	3.1.3	○注3注4	○注3注4	3.1.3
	第2世代	2008年～	○注3	○注3	4.2.1	○注3	○注3	4.2.1	○注3	○注3	4.2.1	○注3注4	○注3注4	4.2.1
	第3世代	2009年～	○注3	○注3	5.1.1	○注3	○注3	5.1.1	○注3	○注3	5.1.1	○注3	○注3	5.1.1
	第4世代	2010年～	○注3	○注3	6.1.3	○注3	○注3	6.1.3	○注3	○注3	6.1.3	○注3	○注3	6.0
	第5世代	2012年～	×	○注6	7.0.2	×	○注6	7.0.2	×	○注6	7.0.2	×	○注6	6.0.1
iPod mini	第1世代	2004年～		×	—		×	—	—		×	—	—	—
	第2世代	2005年～		×	—		×	—	—		×	—	—	—
iPod nano	第1世代	2005年～		○	1.3.1		○	1.3.1		○	1.3.1		○	1.3.1
	第2世代	2006年～		○	1.1.3		○	1.1.3		○	1.1.3		○	1.1.3
	第3世代	2007年～	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3
	第4世代	2008年～	○	○注7	1.0.4	○	○注7	1.0.4	○	○注7	1.0.4	○注7	○注7	1.0.4
	第5世代	2009年～	○	○注7	1.0.2	○	○注7	1.0.2	○	○注7	1.0.2	×	○注7	1.0.2
	第6世代	2010年～		○注7注3	1.2		○注7注3	1.2		○注7注3	1.2		○注3	1.2
	第7世代	2012年～	×	○注3注6注7	1.0.2	×	○注3注6注7	1.0.2	×	○注3注6注7	1.0.2	×	○注6	1.01
iPod shuffle	第1世代	2005年～		×	—		×	—	—		×	—	—	—
	第2世代	2006年～		×	—		×	—	—		×	—	—	—
	第3世代	2009年3月～		×	—		×	—	—		×	—	—	—
	第3世代 Late2009	2009年9月～		×	—		×	—	—		×	—	—	—
	第4世代	2010年～		×	—		×	—	—		×	—	—	—
iPhone 注3注5注8	第1世代(3G)	2008年～	○注4	○注4	4.2.1	○注4	○注4	4.2.1	○注4	○注4	4.2.1	○注4	○注4	4.2.1
	第2世代(3GS)	2009年～	○	○	6.1.3	○	○	6.1.3	○	○	6.1.3	○	○	6.0
	第3世代(4)	2010年～	○	○	7.0.2	○	○	7.0.2	○	○	7.0.2	○	○	6.0
	第4世代(4S)	2011年～	○	○	7.0.2	○	○	7.0.2	○	○	7.0.2	○	○	6.0
	第5世代(5)	2012年～	×	○注6	7.0.2	×	○注6	7.0.2	×	○注6	7.0.2	×	○注6	6.0.1
	第6世代(5c)	2013年～	×	○注6	7.0.2	×	○注6	7.0.2	×	○注6	7.0.2	未確認	未確認	未確認
	第6世代(5s)	2013年～	×	○注6	7.0.2	×	○注6	7.0.2	×	○注6	7.0.2	未確認	未確認	未確認

○: カーナビでタイトル表示が可能です。また選曲や絞り込みなどiPod®と同じ感覚で操作が可能です。 ×: 非対応 —: 接続できない /: iPodに機能無し

注1: 接続時のiPod及びナビゲーションの状態によっては、正常に動作しない場合があります。その際は、iPod/iPhoneの電源をOFF⇒ONしてください。

注2: ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります。(映像再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など) 絞り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なる場合があります。

注3: iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。

注4: iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。

注5: iPodのソフトウェアアップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)

注6: Apple純正Lightning-30ピンアダプタが必要となります(お客様にて、Apple純正Lightning-30ピンアダプタをお買い求め願います)。ただし、映像は出力されないため、iPodビデオとしてはご使用いただけません。

注7: nano単独でシャッフル操作(本体を振る)後にカーナビ接続にて、リストはシャッフル状態だが「シャッフル」表示が点灯しません。

注8: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。

ナビゲーション機種			HDDナビゲーション			メモリーナビゲーション									
			日産オリジナルナビゲーション (HS511D-A/W) 注1			日産オリジナルナビゲーション (MG311D-A/W) 注1			日産オリジナルナビゲーション (MP311D-A/W) 注1			日産オリジナルナビゲーション (MP111-A/W) 注1			
接続ケーブル または アダプター			同梱のiPod用接続ケーブル			同梱のiPod用接続ケーブル			同梱のiPod用接続ケーブル			iPod®用接続ケーブル B84H0-N0762			
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	
iPod®	第1世代	2001年～	/	—	—	/	—	—	—	/	×	—	/	×	—
	第2世代	2002年～	/	—	—	/	—	—	—	/	×	—	/	×	—
	第3世代	2003年～	/	×	—	/	×	—	—	/	×	—	/	×	—
	第4世代	2004年～	/	×	—	/	×	—	—	/	×	—	/	×	—
	第5世代	2005年～ 2007年～	○	○	1.3.0	×	×	—	○	○	1.3.0	○	○	1.3.0	
iPod photo		2004年～	/	×	—	/	×	—	—	/	×	—	/	×	—
iPod classic	第1世代	2007年～	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	
	第2世代	2008年～	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	
		2009年～	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4	
iPod touch 注2注3	第1世代	2007年～	○注4	○注4	3.1.3	○注4	○注4	3.1.3	○注4	○注4	3.1.3	○注4	○注4	3.1.3	
	第2世代	2008年～	○注4	○注4	4.2.1	○注4	○注4	4.2.1	○注4注5	○注4注5	4.2.1	○注4注5	○注4注5	4.2.1	
	第3世代	2009年～	○注4	○注4	5.1.1	○注4	○注4	5.0	○注4注5	○注4注5	5.1.1	○注4注5	○注4注5	5.1.1	
	第4世代	2010年～	○注4	○注4	6.1.3	○注4	○注4	5.0	○注4注5	○注4注5	6.1.3	○注4注5	○注4注5	6.1.3	
	第5世代	2012年～	×	○注4	7.0.2	未確認	未確認	未確認	×	○注4注5注6	7.0	×	○注4注5注6	7.0	
iPod mini	第1世代	2004年～	/	×	—	/	×	—	—	/	×	—	/	×	—
	第2世代	2005年～	/	×	—	/	×	—	—	/	×	—	/	×	—
iPod nano	第1世代	2005年～	/	○	1.3.1	/	○	1.3.1	—	/	○	1.3.1	/	○	1.3.1
	第2世代	2006年～	/	○	1.1.3	/	○	1.1.3	—	/	○	1.1.3	/	○	1.1.3
	第3世代	2007年～	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	
	第4世代	2008年～	○	○注2	1.0.4	○	○注2	1.0.4	○注2	○注2	1.0.4	○注2	○注2	1.0.4	
	第5世代	2009年～	○	○注2	1.0.2	○	○注2	1.0.2	○注2	○注2	1.0.2	○注2	○注2	1.0.2	
	第6世代	2010年～	/	○注2注4	1.2	/	○注2注4	1.2	—	/	○注2注4	1.2	/	○注2注4	1.2
	第7世代	2012年～	×	○注2注4	1.0.2	×	○注2	1.0.2	×	○注2注7	1.0.2	×	○注2注7	1.0.2	
iPod shuffle	第1世代	2005年～	/	×	—	/	×	—	—	/	×	—	/	×	—
	第2世代	2006年～	/	×	—	/	×	—	—	/	×	—	/	×	—
	第3世代	2009年3月～	/	×	—	/	×	—	—	/	×	—	/	×	—
	第3世代 Late2009	2009年9月～	/	×	—	/	×	—	—	/	×	—	/	×	—
	第4世代	2010年～	/	×	—	/	×	—	—	/	×	—	/	×	—
iPhone 注9注6注3	第1世代(3G)	2008年～	○注4	○注4	4.2.1	○注4	○注4	4.2.1	○注4注5	○注4注5	4.2.1	○注4注5	○注4注5	4.2.1	
	第2世代(3GS)	2009年～	○注4	○注4	6.1.3	○注4	○注4	5.0	○注4注5	○注4注5	6.1.3	○注4注5	○注4注5	6.1.3	
	第3世代(4)	2010年～	○注4	○注4	7.0.2	○注4	○注4	5.0	○注4注5	○注4注5	7.0	○注4注5	○注4注5	7.0	
	第4世代(4s)	2011年～	○注4	○注4	7.0.2	○注4	○注4	5.0	○注4注5	○注4注5	7.0	○注4注5	○注4注5	7.0	
	第5世代(5)	2012年～	×	○注4注7	7.0.2	未確認	未確認	未確認	×	○注4注5注7	7.0	×	○注4注5注7	7.0	
	第6世代(5c)	2013年～	×	○注4注7	7.0.2	未確認	未確認	未確認	×	○注4注5注7	7.0.1	×	○注4注5注7	7.0.1	
	第6世代(5s)	2013年～	×	○注4注7	7.0.2	未確認	未確認	未確認	×	○注4注5注7	7.0.1	×	○注4注5注7	7.0.1	

○: カーナビでタイトル表示が可能です。また選曲や絞込みなどiPod®と同じ感覚で操作が可能です。 ×: 非対応  
—: 接続できない /: iPodに機能無し

注1: ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。  
iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります(映像再生中にiPodを一度外して再接続した場合など)。  
絞り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なることがあります。  
ナビとiPod/iPhoneを接続する場合、iPodアプリ/iPhoneアプリは必ず停止してください。

注2: nano単独でシャッフル操作(本体を振る)後にナビ接続の場合、リストはシャッフル状態だが「シャッフル」表示は点灯しません。

注3: 接続中にiPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作・表示されない場合があります。

注4: iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。

注5: iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。  
その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。

注6: iPodのソフトウェアアップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。  
(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)

注7: Apple純正 Inc.製Lightning-30ピンアダプター(別売り)が必要となります。  
ただし、映像は出力されないため、iPodビデオとしてはご使用いただけません。

注8: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。  
また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。

ナビゲーション機種			HDDナビゲーション						メモリーナビゲーション					
			日産オリジナルナビゲーション (HC510D-A/W) 注1			日産オリジナルナビゲーション (HS310D-A/W 310-A/W) 注1			日産オリジナルナビゲーション (MP310-A/W) 注1			日産オリジナルナビゲーション (MS110-A/W) 注1		
接続ケーブル または アダプター			iPod®付属のUSBケーブル			同梱のiPod用接続ケーブル			同梱のiPod用接続ケーブル			iPod®用接続ケーブル B84H0-C9993		
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.
iPod®	第1世代	2001年～	/	×	—	/	—	—	/	×	—	/	—	
	第2世代	2002年～	/	×	—	/	—	—	/	×	—	/	—	
	第3世代	2003年～	/	×	—	/	×	—	/	×	—	/	×	
	第4世代	2004年～	/	×	—	/	○	3.1.1	/	×	—	/	○	
	第5世代	2005年～ 2007年～	×	○注5	1.3.0	×	×	—	○	○	1.3.0	×	×	
iPod photo	2004年～	/	×	—	/	○	1.2.1	/	×	—	/	○		
iPod classic	2007年～	×	○注5	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○		
	2008年～	×	○注5	2.0.1	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	○	○		
	2009年～	×	○注5	2.0.4	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4	○	○		
iPod touch 注2注3	第1世代	2007年～	×	○注5注6注7	3.1.3	○注7注8	○注7注8	3.1.3	○注7注9	○注7注9	3.1.3	○注7注8	○注7注8	
	第2世代	2008年～	×	○注5注6注7	4.2.1	○注7注8	○注7注8	4.2.1	○注7注10	○注7注10	4.2.1	○注7注8	○注7注8	
	第3世代	2009年～	×	○注5注6注7	4.2.1	○注7注8	○注7注8	5.1.1	○注7注10	○注7注10	5.1.1	○注7注8	○注7注8	
	第4世代	2010年～	×	○注5注6注7	4.2.1	○注7注8	○注7注8	6.1.3	○注7注10	○注7注10	6.1.3	○注7注8	○注7注8	
	第5世代	2012年～	未確認	未確認	未確認	×	○注7注8	7.0.2	×	○注7注10注11	7.0	×	○注7注8	
iPod mini	第1世代	2004年～	/	×	—	/	○	1.4.1	/	×	—	/	○	
	第2世代	2005年～	/	×	—	/	○	1.4.1	/	×	—	/	○	
iPod nano	第1世代	2005年～	/	○注5	1.3.1	/	○	1.3.1	/	○	1.3.1	/	○	
	第2世代	2006年～	/	○注5	1.1.3	/	○	1.1.3	/	○	1.1.3	/	○	
	第3世代	2007年～	×	○注5	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○	
	第4世代	2008年～	×	○注5注12	1.0.4	○	○注12	1.0.4	○注12	○注12	1.0.4	○	○注12	
	第5世代	2009年～	×	○注5注12	1.0.2	○	○注12	1.0.2	○注12	○注12	1.0.2	○	○注12	
	第6世代	2010年～	/	○注5注7注12	1.0	/	○注7注12	1.0	/	○注7注12	1.2	/	○注7注12	
	第7世代	2012年～	未確認	未確認	未確認	×	○注7注12	1.0.2	×	○注7注11注12	1.0.2	×	○注7注12	
iPod shuffle	第1世代	2005年～	/	×	—	/	×	—	/	×	—	/	×	
	第2世代	2006年～	/	×	—	/	×	—	/	×	—	/	×	
	第3世代	2009年3月～	/	×	—	/	×	—	/	×	—	/	×	
	第3世代 Late2009	2009年9月～	/	×	—	/	×	—	/	×	—	/	×	
	第4世代	2010年～	/	×	—	/	×	—	/	×	—	/	×	
iPhone 注2注3注4	第1世代(3G)	2008年～	×	×	—	○注7注8	○注7注8	4.2.1	○注7注10	○注7注10	4.2.1	○注7注8	○注7注8	
	第2世代(3GS)	2009年～	×	×	—	○注7注8	○注7注8	6.1.3	○注7注10	○注7注10	6.1.3	○注7注8	○注7注8	
	第3世代(4)	2010年～	×	×	—	○注7注8	○注7注8	7.0.2	○注7注10	○注7注10	7.0	○注7注8	○注7注8	
	第4世代(4s)	2011年～	未確認	未確認	未確認	○注7注8	○注7注8	7.0.2	○注7注10	○注7注10	7.0	○注7注8	○注7注8	
	第5世代(5)	2012年～	未確認	未確認	未確認	×	○注7注8注11	7.0.2	×	○注7注10注11	7.0	×	○注7注8注11	
	第6世代(5c)	2013年～	未確認	未確認	未確認	×	○注7注8注11	7.0.2	×	○注7注10注11	7.0.1	×	○注7注8注11	
	第6世代(5s)	2013年～	未確認	未確認	未確認	×	○注7注8注11	7.0.2	×	○注7注10注11	7.0.1	×	○注7注8注11	

○: カーナビでタイトル表示が可能です。また選曲や絞込みなどiPod®と同じ感覚で操作が可能です。 ×: 非対応 —: 接続できない /: iPodに機能無し

注1: ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。  
iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります。(映像再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など)  
絞り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なる場合があります。

注2: iPodのソフトウェアアップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。  
(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)

注3: 接続中にiPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作・表示されない場合があります。

注4: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。  
また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。

注5: 動画、静止画、写真ファイルの表示には対応していません。  
ジャケット写真に対応した音楽ファイルを再生した場合、iTunesで指定した画像のみが表示されます。  
iPod nanoをご使用の際、オーディオブックの表示位置にオーディオブックが表示されない場合があります。

注6: ナビとiPod/iPhoneと接続する場合、iPodアプリ/iPhoneアプリは必ず停止してください。

注7: iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。

注8: トラックアップ/トラックダウンキー押しでハングアップする場合があります。

注9: ソフトウェアバージョン2.0以降にアップデートした場合、ビデオ再生に対応いたします。

注10: iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。  
その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。

注11: Apple純正 Inc.製Lightning-30ピンアダプター(別売り)が必要となります。  
ただし、映像は出力されないため、iPodビデオとしてはご使用いただけません。

注12: nano単独でシャッフル操作(本体を振る)後にカーナビ接続にて、リストはシャッフル  
状態だが「シャッフル」表示が点灯しません。