

■対象機種一覧

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月		DisplayAudio				
					ハンズフリー	メモリ読み出し	データ通信	オーディオ	マルチ接続
NTT docomo									
1	Apple	iPhone 5c	2013	09	○※21,22,48,53,91	○		○	
2		iPhone 5s	2013	09	○※21,22,48,53,91	○		○	
3		iPhone 6	2014	09	○※21,22,48,53,91	○		○※A02	
4		iPhone 6PLUS	2014	09	○※21,22,48,53,91	○		○※A02	
5		iPhone 6S	2015	09	○※21,22,48,53,91	○		○	
6		iPhone 6SPUS	2015	09	○※21,22,48,53,91	○		○	
7		iPhone 7	2016	09	○※21,22,48,53,91	○		○	
8		iPhone 7PLUS	2016	09	○※21,22,48,53,91	○		○	
9		iPhone 8	2017	09	○※21,22,48,53,91	○		○	
10		iPhone 8PLUS	2017	09	○※21,22,48,53,91	○		○	
11		iPhone X	2017	11	○※21,22,48,53,91	○		○	
12		iPhone XR	2018	10	○※21,22,48,53,91	○		○	
13		iPhone XS	2018	09	○※21,22,48,53,91	○		○	
14		iPhone XS Max	2018	09	○※21,22,48,53,91	○		○	
15		iPhone SE	2016	03	○※21,22,48,53,91	○		○	
16	Huawei	HW-01E Ascend	2012	11	○※11,14,22,48,53,116,130	○		×	
17		HW-01K HUAWEI P20 Pro	2018	06	○※21,22,48,53	×		○※A04	
18		HW-03E Ascend D2	2013	05	○※14,22,48,53	○		○※A02,A04	
19	LG電子	L-01D Optimus LTE	2011	12	○※14,21,22,48,53	○		○※A03,A02	
20		L-01E Optimus G	2012	10	○※11,14,22,48,53	○		○※A03,A02	
21		L-01F G2	2013	10	○※21,22,36,48,53,107	○		×	
22		L-01J V20 PRO	2017	02	○※22,48,53	×		○※A02,A04	
23		L-01K V30+	2018	01	○※22,48,53	×		○	
24		L-02E Optimus LIFE	2012	12	○※11,14,22,48,53,89	○		○※A02,A21	
25		L-03K LG style	2018	06	○※22,48,53	×		○	
26		L-04E Optimus G Pro	2013	04	○※14,22,48,53	○		○※A03,A02	
27		L-05D Optimus it	2012	06	×	×		○	
28		L-05E Optimus it	2013	06	○※14,22,48,53	○		×	
29		L-06D Optimus Vu	2012	08	○※14,22,48,53	○		○※A02,A04	
30		DM-01G Disney Mobile on docomo	2015	05	○※22,36,48,53,107	○		○※A02,A04	
31		DM-02H Disney Mobile on docomo	2016	07	○※22,48,53	×		○※A02,A04	
32		DM-01K Disney Mobile on docomo	2018	02	○※22,48,53	×		○	
33		NEXUS 5X	2015	10	○※22,48,53	○		○※A04	
34	NEC	N-01D MEDIAS PP	2011	12	○※11,14,22,48,53,89	○		○※A02,A04	
35		N-01E	2012	11	×	×		○※A02,A04,A21	
36		N-02D	2011	12	○※14,15,22,48,53	×		○	
37		N-02E MEDIAS U	2012	12	○※11,14,22,48,53,89	○		○※A02,A21	
38		N-03E	2012	12	○※21,22,48,53	○		○※A02,A04	
39		N-04D MEDIAS LTE	2012	02	○※14,22,48,53,65,116	○		○※A02,A04	
40		N-04E MEDIAS X	2013	03	○※14,22,24,48,53	○		○	
41		N-05D MEDIAS ES	2012	03	○※11,14,22,48,53	○		○※A21	
42		N-05E MEDIAS W	2013	04	○※14,21,22,48,53,65	○		○※A04	
43		N-06D MEDIAS TAB	2012	03	○※11,14,22,48,53,89	○		○※A21	
44	N-06E MEDIAS X	2013	06	○※14,22,48,53,89	○		○※A02,A04		
45	N-07D MEDIAS X	2012	07	○※14,22,48,53,89,116	○		○※A02,A04		
46	N-08D MEDIAS TAB UL	2012	09	○※11,14,22,48,53	○		○※A04,A21		
47	Research i Motion	BlackBerry® BoldTM 9900	2012	03	○※14,22,48,53	○		○	
48	サムスン電子	SC-01F GALAXY Note 3	2013	10	○※22,48,53	×		○※A02,A04	
49		SC-01G GALAXY Note Edge	2014	10	○※22,48,53	×		○※A02,A04	
50		SC-01H GALAXY Active Neo	2015	11	○※22,48,53	×		○※A02,A04	
51		SC-01K GALAXY NOTE8	2017	10	○※21,22,48,53	×		×	
52		SC-01L GALAXY Note9	2018	10	○※21,22,48,53	○		○	
53		SC-02D GALAXY Tab 7.0 Plus	2011	12	○※11,14,22,48,53	○		○	
54		SC-02E GALAXY Note II	2012	11	×	×		○※A02,A21	
55		SC-02F GALAXY J	2013	10	○※21,48,53	×		○※A02,A04	
56		SC-02G GALAXY S5 Active	2014	10	○※22,48,53	×		○※A02,A04	
57		SC-02H GALAXY S7 edge	2016	05	○※22,48,53	×		○※A02,A04	
58		SC-02J GALAXY S8	2017	06	○※21,22,48,53	×		○※A02,A04	
59		SC-02K GALAXY S9	2018	05	○※21,22,48,53	×		○	
60		SC-03D GALAXY S II LTE	2011	11	○※11,14,22,48,53	○		○	
61		SC-03E GALAXY S III α	2012	12	○※14,21,22,48,53	○		○※A02,A04	
62		SC-03J GALAXY S8+	2017	06	○※21,22,48,53	×		○※A02,A04	
63		SC-02K GALAXY S9+	2018	05	○※21,22,48,53	×		○	
64		SC-04D GALAXY NEXUS	2011	12	○※14,22,48,53	○		○	
65		SC-04E GALAXY S4	2013	05	○※14,22,48,53	×		○※A02,A04	
66		SC-04F GALAXY S5	2014	05	○※22,48,53	×		○※A02,A04	
67		SC-04G GALAXY S6 edge	2015	04	○※22,48,53	○		○※A02,A04	
68		SC-04J GALAXY Feel	2017	06	○※21,22,48,53	×		○※A02,A04	
69		SC-05D GALAXY Note	2012	04	○※14,48,53,111	○		○※A02	
70		SC-05G GALAXY S6	2015	04	○※22,48,53	○		○※A02,A04	
71		SC-06D GALAXY S III	2012	06	○※14,48,53	○		○	

■対象機種一覧

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月	Display	Audio	
72	シャープ	SH-01D	2012 06	○※14,21,22,23,25,48,53	○※A02,A03	
73		SH-01E AQUOS Phone si	2012 10	○※11,14,48,53,91	○※A21	
74		SH-01F AQUOS PHONE ZETA	2013 11	○※21,22,23,25,36,48,53,91,107	○※A02,A04	
75		SH-01G AQUOS ZETA	2014 11	○※22,23,25,36,48,53,107	○※A02,A04	
76		SH-01H AQUOS ZETA	2015 10	○※22,23,25,36,48,53,107	○※A02,A04	
77		SH-01J AQUOSケータイ	2016 10	○※22,23,25,48,53	○※A04	
78		SH-01K AQUOS sense	2017 11	○※22,48,53	○※A04	
79		SH-02D AQUOS Phone slider	2011 12	○※14,22,23,25,36,48,53,91,107,116	○※A02,A04	
80		SH-02E AQUOS Phone ZETA	2012 11	○※11,14,48,53,91,116	○※A02,A04	
81		SH-02F AQUOS Phone EX	2014 01	○※22,23,25,36,48,53,91,107	○※A02,A04	
82		SH-02G	2014 11	○※22,25,36,48,53,107	○※A02,A04	
83		SH-02H AQUOS Compact	2015 12	○※22,23,25,36,48,53,107	○※A02,A04	
84		SH-02J AQUOS EVER	2016 11	○※22,48,53	○※A02,A04	
85		SH-03D	2011 12	○※10,13,14,15,21,22,23,47,48,53,91	○※A04	
86		SH-03G AQUOS ZETA	2015 05	○※22,36,48,53,107	○※A02,A04	
87		SH-03J AQUOS R	2017 07	○※22,48,53	×	
88		SH-03K AQUOS R2	2018 06	○※22,48,53	○※A04	
89		SH-04E AQUOS Phone EX	2013 01	○※11,14,48,53,91	○※A21,A04	
90		SH-04F AQUOS ZETA	2014 05	○※22,23,25,36,48,53,91,107	○※A02,A04	
91		SH-04G AQUOS EVER	2015 06	○※22,36,48,53,107	○※A02,A04	
92		SH-04H AQUOS ZETA	2016 06	○※22,23,25,48,53	○※A02,A04	
93		SH-05D	2012 02	○※14,22,48,53	○	
94		SH-05F	2014 05	○※22,23,25,36,48,53,91,107	○※A02,A04	
95		SH-05G AQUOS PAD	2015 07	○※22,36,48,53,91,107	○※A02,A04	
96		SH-06D AQUOS Phone	2012 03	○※14,22,23,25,48,53,91,116	○	
97		SH-06E AQUOS PHONE ZETA	2013 05	○※14,22,23,25,36,48,53,91,107	○※A02,A04	
98		SH-06F AQUOS PAD	2014 05	○※22,23,25,36,48,53,91,107	○※A02,A04	
99		SH-06G AQUOSケータイ	2015 06	○※22,25,36,48,53,107	○※A02,A04	
100		SH-07D AQUOS Phone st	2012 06	○※48,53	○	
101		SH-07E AQUOS PHONE si	2013 06	○※14,22,23,25,36,48,53,91,107	○※A02,A04	
102		SH-08E AQUOS PAD	2013 08	○※21,22,23,25,36,48,53,91,107	○※A02,A04	
103		SH-09D AQUOS Phone ZETA	2012 06	○※11,14,48,53	○	
104		SH-10D AQUOS Phone sv	2012 08	○※14,48,53	○※A21	
105		DM-01H Disney Mobile on docomo	2016 01	○※22,23,25,36,48,53,107	○※A02,A04	
106		DM-01J Disney Mobile on docomo	2017 02	○※22,48,53	○※A02,A04	
107		ソニー	SO-01D Xperia PLAY	2011 10	×	○※A21
108			SO-01E Xperia AX	2012 11	×	×
109			SO-01F Xperia Z1	2013 10	○※22,48,53	○※A02,A04
110			SO-01G Xperia Z3	2014 10	○※22,36,48,53,107	○※A02,A04
111			SO-01H Xperia Z5	2015 10	○※22,36,48,53,107	○※A02,A04
112			SO-01J Xperia XZ	2016 11	○※22,48,53	○※A02,A04
113			SO-01K Xperia XZ1	2017 11	○※22,48,53	○※A04
114			SO-02D Xperia NX	2012 02	○※11,14,22,48,53	○
115			SO-02E Xperia Z	2013 02	○※11,14,22,48,53	○※A21
116			SO-02F Xperia Z1f	2013 12	○※21,22,48,53	○※A02,A04
117			SO-02G Xperia Z3 Compact	2014 11	○※22,36,48,53,107	○※A02,A04
118			SO-02H Xperia Z5 Compact	2015 11	○※22,36,48,53,107	○※A02,A04
119			SO-02J Xperia X Compact	2016 11	○※22,48,53	○※A02,A04
120			SO-02K Xperia XZ1 Compact	2017 11	○※22,48,53	○※A04
121			SO-03D Xperia acro HD	2012 03	○※14,21,22,48,53	○※A02,A03
122			SO-03F Xperia Z2	2014 05	○※22,48,53	○※A02,A04
123			SO-03G Xperia Z4	2015 06	○※22,36,48,53,107	○※A04
124			SO-03H Xperia Z5 Premium	2015 11	○※22,36,48,53,107	○※A02,A04
125			SO-03J Xperia XZs	2017 05	○※22,48,53	○※A02,A04
126			SO-03K Xperia XZ2	2018 05	○※22,48,53	○※A04
127			SO-04D Xperia GX	2012 08	○※11,14,22,48,53	○※A21
128			SO-04E Xperia A	2013 05	○※11,14,48,53	○※A02,A04
129			SO-04F Xperia A2	2014 06	○※22,48,53	○※A02,A04
130			SO-04G Xperia A4	2015 06	○※22,36,48,53,107	○※A02,A04
131			SO-04H Xperia X Performance	2016 06	○※22,48,53	○※A02,A04
132			SO-04J Xperia XZ Premium	2017 06	○※22,48,53	○※A02,A04
133			SO-04K Xperia XZ2 Premium	2018 07	○※22,48,53	○※A04
134			SO-05D Xperia SX	2012 08	○※14,21,48,53,130	○※A02,A04
135		SO-05F Xperia Z2Tablet	2014 06	○※22,48,53	○※A02,A04	
136		SO-05G Xperia Z4Tablet	2015 07	○※22,36,48,53,107	○※A02,A04	
137		SO-05K Xperia XZ2 Compact	2018 06	○※22,48,53	○※A04	
138		東芝	T-01D REGZA Phone	2011 11	○※14,21,22,48,53,89	○※A03,A02

■対象機種一覧

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月		Display	Audio				
139	富士通	F-01E	2012	11	○※14,15,22,48,53,91	×		○		
140		F-01F ARROWS NX	2013	10	○※21,22,36,48,53,107	○		○※A02,A04		
141		F-01H ARROWS Fit	2015	10	○※22,36,48,53,107	○		○※A02,A04		
142		F-01J arrows NX	2016	12	○※22,48,53	○		○※A02,A04		
143		F-01K arrows NX	2017	12	○※22,48,53	○		○※A04		
144		F-02D	2011	11	○※10,12,13,15,21,22,47,91	○		○		
145		F-02E ARROWS X	2013	02	○※11,14,22,48,53,107,116	○		○※A02,A03		
146		F-02G ARROWS NX	2014	11	○※22,36,48,53,107	○		○※A02,A04		
147		F-02H arrows NX	2015	12	○※22,36,48,53,107	○		○※A02,A04		
148		F-02J らくらくホン	2016	12	○※22,36,48,53,107	×		×		
149		F-03D ARROWS Kiss	2011	11	○※14,22,48,53	○		○※A02,A03		
150		F-03E ARROWS Kiss	2012	12	○※14,21,22,48,53	○		○※A02,A03		
151		F-03F	2013	12	○※21,22,36,48,53,107	○		○※A02,A04		
152		F-03H arrows SV	2016	07	○※22,48,53	○		○※A02,A04		
153		F-03K らくらくスマートフォンme	2018	02	○※22,48,53	○		○※A04		
154		F-04D	2012	01	○※10,12,13,14,15,21,22,36,47,91,107	○		○※A04		
155		F-04E ARROWS V	2012	11	○※14,22,48,53	×		○※A02,A03		
156	F-04G ARROWS NX	2015	05	○※22,36,48,53,107	○		○※A02,A04			
157	F-04J らくらくスマートフォン4	2017	02	○※22,48,53	○		○※A02,A04			
158	F-04K arrows Be	2018	05	○※22,48,53	○		○※A02,A04			
159	F-05D ARROWS LTE	2011	12	○※11,14,22,48,53,107,116	○		○※A02,A03			
160	F-05F ARROWS NX	2014	05	○※22,36,48,53,107	○		○※A02,A04			
161	F-05G ARROWSケータイ	2015	06	○※22,36,48,53,107	○		○※A02,A04			
162	F-05J arrows Be	2017	06	○※22,48,53	○		○※A02,A04			
163	F-06E ARROWS NX	2013	06	○※14,36,48,53,107	○		○※A02,A04			
164	F-06F らくらくスマートフォン3	2014	07	○※22,36,48,53,107	×		○※A02,A04			
165	F-07D ARROWS μ	2012	01	○※14,22,48,53	○		○※A02,A03,A21			
166	F-07E	2013	07	○※21,22,36,48,53,107	○		○※A02,A04			
167	F-07F	2014	05	○※10,13,14,21,22,36,47,48,53,58,91,107	×		○※A04			
168	F-08D	2012	02	○※21,22,36,48,53,107	○		○※A02,A03			
169	F-08E らくらくスマートフォン2	2013	08	○※21,22,36,48,53,107	×		○※A02,A04			
170	F-09D ANTEPREMA	2012	06	○※14,22,48,53	○		○※A02,A03			
171	F-09E らくらくスマートフォンプレミアム	2013	10	○※22,36,48,53,107	×		○※A02,A04			
172	F-10D ARROWS X	2012	07	○※11,14,22,48,53	○		○※A02,A03A21			
173	F-11D ARROWS Me	2012	08	○※11,14,22,48,53	○		○※A04,A21			
174	F-12D らくらくスマートフォン	2012	08	○※11,14,22,48,53	○		○※A02,A03			
175	T-02D REGZA Phone	2012	07	○※11,14,22,48,53	○		○※A03,A02			
176	Panasonic	P-01D	2011	11	○※14,22,48,53	○		○※A02,A03		
177		P-01F	2013	10	○※10,13,15,22,36,47,48,53,58,91,107	×		○※A04		
178		P-01G	2014	11	○※10,13,14,15,21,22,36,47,58,91,107	×		○※A02,A04		
179		P-01H	2015	11	○※10,13,15,21,22,36,47,48,53,58,91,107	×		○※A02,A04		
180		P-01J P-smart	2016	11	○※22,48,53	×		○※A02,A04		
181		P-02D LUMIX Phone	2011	12	○※14,21,22,48,53,89,91	○		○※A02,A03		
182		P-02E ELUGA X	2013	01	○※11,14,22,48,53,89	○		○※A04,A21		
183		P-03E ELUGA P	2013	06	○※14,22,36,48,53,107	○		○※A02,A04		
184		P-04D	2012	03	○※11,14,22,48,53,89	○		○※A02,A03		
185		P-05D	2012	03	○※21,22,48,53	○		○※A02,A03		
186		P-06D ELUGA V	2012	07	○※11,14,22,48,53,89	○		○		
187		P-07D ELUGA power	2012	08	○※14,21,22,48,53,89,130	○		○※A02,A04		
188	ZTE	MO-01J MONO	2016	12	○※22,48,53	×		○※A02,A04		
189		MO-01K MONO	2017	11	○※22,48,53	×		○※A04		
190		Z-01K M	2018	02	○※22,48,53	×		○※A04		
191	Google	Google Pixel 3	2018	11	○※21,22,48,53	○		○※A04		
192		Google Pixel 3 XL	2018	11	○※21,22,48,53	○		○※A04		
au					ハンズフリー		メモリ読み出し	データ通信	オーディオ	マルチ接続
193	Apple	iPhone 4S	2011	10	○※14,22,24,48,53	○		○		
194		iPhone 5	2012	09	○※14,22,48,53	○		○		
195		iPhone 5c	2013	09	○※6,8,21,22,48,53,91	○		○		
196		iPhone 5s	2013	09	○※6,8,21,22,48,53,91	○		○		
197		iPhone 6	2014	09	○※6,8,21,22,48,53,91	○		○※A02		
198		iPhone 6PLUS	2014	09	○※6,8,21,22,48,53,91	○		○※A02		
199		iPhone 6S	2015	09	○※21,22,48,53,91	○		○		
200		iPhone 6SPLUS	2015	09	○※21,22,48,53,91	○		○		
201		iPhone 7	2016	09	○※21,22,48,53,91	○		○		
202		iPhone 7PLUS	2016	09	○※21,22,48,53,91	○		○		
203		iPhone 8	2017	09	○※21,22,48,53,91	○		○		
204		iPhone 8PLUS	2017	09	○※21,22,48,53,91	○		○		
205		iPhone X	2017	11	○※21,22,48,53,91	○		○		
206		iPhone XR	2018	10	○※21,22,48,53,91	○		○		
207		iPhone XS	2018	09	○※21,22,48,53,91	○		○		
208		iPhone XS Max	2018	09	○※21,22,48,53,91	○		○		
209	iPhone SE	2016	03	○※21,22,48,53,91	○		○			
210	HTC	ISW12HT htc EVO 3D	2011	10	○※11,14,22,48,53	○		○※A02,A03		
211		ISW13HT htc J	2012	05	○※14,21,22,48,53	○		○※A02,A03		
212		HTL21 htc J butterfly	2012	12	○※11,14,22,48,53,116,130	○		○※A02,A04		
213		HTL22 htc J one	2013	06	○※6,8,14,22,48,53	○		○※A02,A04		
214		HTL23 htc J butterfly	2014	08	○※6,8,14,22,48,53	×		○※A04		
215		INFOBAR A02	2013	02	○※21,22,48,53	○		○※A02,A04		
216		HTV31 htc J butterfly	2015	06	○※22,48,53	○		○※A04		
217		HTV32 htc10	2016	06	○※22,48,53	×		○※A04		
218		HTV33 htc U11	2017	07	○※22,48,53	×		○※A04		

■対象機種一覧

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月	Display	Audio	
219	LG電子	IS11LG OptimusX	2012 01	○※11,14,22,36,48,53,130	○	○※A04
220		LGL21 Optimus G	2012 11	×	×	○※A04
221		LGL22 isai	2013 11	×	×	×
222		LGL23 G Flex	2014 01	○※22,48,53	○	×
223		LGL24 isai FL	2014 07	×	×	○※A04
224		LGL25 Fx0	2014 12	○※22,48,53	×	○※A02,A04
225		LGV31	2014 12	○※22,48,53	○	○※A02,A04
226		LGV32 isai vivid	2015 05	○※22,48,53	○	○※A04
227		LGV33 Qua phone	2016 07	○※22,48,53	○	○※A02
228		LGV34 isai Beat	2016 11	○※22,48,53	○	○※A02,A04
229	LGV35 isai V30+	2017 12	○※22,48,53	○	○※A04	
230	NEC	IS11N MEDIAS	2011 12	○※14,21,22,23,24,48,53	○	○※A04
231	カシオ	CAL21 G'z One TYPE-L	2012 11	○※14,21,22,48,53	○※127	○※A04
232	サムスン電子	ISW11SC GALAXY S II WiMAX	2012 01	○※6,8,14,22,48,53,116	×	○※A02
233		SCL21 GALAXY SIII Progre	2012 11	○※11,14,22,48,53	○	○※A02
234		SCL22 GALAXY Note 3	2013 10	○※6,48,53	×	○※A02,A04
235		SCL23 GALAXY S5	2014 05	○※48,53	×	○※A04
236		SCL24 GALAXY Note Egde	2014 10	○※22,48,53	×	○※A02,A04
237		SCV31 GALAXY S6 edge	2015 04	○※22,48,53	○	○※A02,A04
238		SCV32 GALAXY A8	2015 12	○※22,48,53	○	○※A04
239		SCV33 GALAXY S7 edge	2016 05	○※22,48,53	×	○※A04
240		SCV35 GALAXY S8+	2017 06	○※21,22,48,53	×	○※A04
241		SCV36 GALAXY S8	2017 06	○※21,22,48,53	×	○※A04
242		SCV37 GALAXY NOTE8	2017 11	○※21,22,48,53	×	×
243		SCV38 GALAXY S9	2018 05	○※21,22,48,53	×	○※A04
244		SCV39 GALAXY S9+	2018 05	○※21,22,48,53	×	○※A04
245		SCV40 GALAXY Note9	2018 10	○※21,22,48,53	×	○
246	シャープ	IS13SH AQUOS PHONE	2011 11	○※21,22,23,25,48,53,65	○	○※A02,A03
247		IS14SH AQUOS PHONE	2011 12	○※22,23,25,48,53,65,91,116	○	○※A02,A03
248		IS15SH AQUOS PHONE SL	2012 07	○※25,48,53,65,91,116	○	○※A02,A03
249		ISW16SH AQUOS PHONE SERIE	2012 06	○※14,22,23,24,48,53,89	○	×
250		IS17SH AQUOS PHONE CL	2012 07	○※14,22,23,24,38,48,53	○	○※A02,A03
251		INFOBAR C01	2012 02	○※21,22,24,48,53,65	○	○※A02,A03
252		SHL21 AQUOS PHONE SERIE	2012 11	○※14,22,23,24,48,53	○	○
253		SHL22 AQUOS PHONE SERIE	2013 07	○※6,14,21,22,23,25,36,48,53,91,107	○	×
254		SHL23 AQUOS PHONE SERIE	2013 11	○※6,21,22,23,36,48,53,91,107	○	○※A02,A04
255		SHL24 AQUOS PHONE SERIE	2014 02	○※6,25,36,91,107	○	○※A02,A04
256		SHL25 AQUOS SERIE	2014 06	○※22,23,25,36,48,53,91,107	○	○※A04
257		SHV31 AQUOS SERIE mini	2015 01	○※22,25,48,53,91	○	○※A02,A04
258		SHV32 AQUOS SERIE	2015 06	○※10,22,48,53,58,91	○	○※A04
259		SHV33 AQUOS SERIE mini	2016 01	○※22,23,25,48,53,91	○	○※A04
260		SHV34 AQUOS SERIE	2016 06	○※22,48,53	○	○※A04
261		SHV35 AQUOS U	2016 06	○※22,48,53	○	○※A02,A04
262		SHV36 BASIO2	2016 08	○※22,48,53	○	○※A02,A04
263		SHV37 AQUOS U	2016 11	○※22,48,53	○	○※A02,A04
264		SHV38 AQUOS SERIE mini	2017 02	○※22,48,53	○	○※A02,A04
265		SHV39 AQUOS R	2017 07	○※22,48,53	○	×
266	SHV40 AQUOS sense	2017 11	○※22,48,53	○	○※A04	
267	SHV41 AQUOS R compact	2017 12	○※22,48,53	○	○※A04	
268	SHV42 AQUOS R2	2018 06	○※22,48,53	○	○※A02,A04	
269	SHF31 AQUOS K	2015 02	○※15,22,25,36,48,53,91,107	○	○※A04	
270	SHF32 AQUOS K	2015 07	○※15,22,25,48,53,91	○	○※A04	
271	SHF33 AQUOS K	2016 07	○※15,22,23,25,48,53,91	○	○※A04	
272	SHF34 AQUOS K	2017 12	○※22,23,25,48,53	○	○※A04	
273	ソニー	URBANO AFFARE	2011 10	○※10,13,14,15,21,22,23,25,36,47,48,53,91,107	×	○※A04,09
274		IS12S Xperia acro HD	2012 03	○※21,22,48,53	○	○※A02,A03
275		SOL21 Xperia VL	2012 11	○※14,21,22,48,53	○	○※A04
276		SOL22 Xperia UL	2013 05	○※6,8,14,48,53	○	○※A02,A04
277		SOL23 Xperia Z1	2013 10	○※22,48,53	○	○※A02,A04
278		SOL24 Xperia Z Ultra	2014 01	○※22,48,53	○	○※A02,A04
279		SOL25 Xperia ZL2	2014 05	○※22,48,53	○	○※A04
280		SOL26 Xperia Z3	2014 10	○※22,48,53	○	○※A02,A04
281		SOV31 Xperia Z4	2015 06	○※22,48,53	○	○※A04
282		SOV32 Xperia Z5	2015 10	○※22,48,53	○	○※A02,A04
283		SOV33 Xperia X Performance	2016 06	○※22,48,53	○	○※A04
284		SOV34 Xperia XZ	2016 11	○※22,48,53	○	○※A02,A04
285		SOV35 Xperia XZs	2017 05	○※22,48,53	○	○※A04
286		SOV36 Xperia XZ1	2017 11	○※22,48,53	○	○※A04
287		SOV37 Xperia XZ2	2018 05	○※22,48,53	○	○※A04
288		SOV38 Xperia XZ2 Premium	2018 08	○※22,48,53	○	○※A04
289	パンテック	PTL21 VEGA	2012 11	○※11,14,22,48,53,116	○	○※A04
290	富士通	F001	2011 11	×	×	○※A09
291		ISW11F ARROWS Z	2011 12	○※22,48,53,116	○	○※A02,A03
292		IS12F ARROWS ES	2012 01	○※11,14,16,22,48,53,89	○	○
293		ISW13F ARROWS Z	2012 07	○※11,14,22,48,53,89	○	○※A04
294		FJL21 ARROWS ef	2012 11	○※14,21,22,48,53,89	×	○※A02,A03
295	FJL22 ARROWS Z	2013 11	○※22,48,53	○	○※A02,A04	
296	モトローラ	ISW11M MOTOROLA PHOTON	2011 10	○※6,8,11,14,22,48,53,116	×	○※A04
297		IS12M MOTOROLARAZR	2012 03	○※14,22,48,53	○	○

■対象機種一覧

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月		DisplayAudio				
298	京セラ	GRATINA	2013	09	○※7,15,36,48,53,91,107	×			-
299		GRATINA2	2015	02	○※7,13,15,22,36,47,48,53,91,107	×			-
300		ISW11K DIGNO	2011	11	○※14,22,48,53	○			○※A02,A03
301		K011	2012	06	○※10,13,15,22,23,25,47,48,53,91	×			○※A04
302		KYF31 GRATINA 4G	2016	02	○※22,25,48,53	○※128			○※A04
303		KYF33 TORQUE X01	2016	02	○※22,25,48,53	○※128			○※A04
304		KYF34 GRATINA 4G	2017	04	○※22,25,48,53	○※128			○※A02,A04
305		KYF35 MARVERA	2017	08	○※22,25,48,53	○※128			○※A02,A04
306		KYF36 かんたんケータイ	2017	08	○※22,25,48,53	○※128			○※A02,A04
307		KYF37 GRATINA	2017	12	○※22,25,48,53	○※128			○※A04
308		KYF38 かんたんケータイ	2018	07	○※22,25,48,53	○※128			○※A02,A04
309		KYL21 DIGNO S	2012	11	○※11,12,14,22,48,53	○			○※A04
310		KYL22 DIGNO M	2013	11	○※21,22,48,53	×			○※A02,A04
311		L01 URBANO	2013	06	○※14,22,48,53	×			○※A02,A04
312		L02 URBANO	2014	02	○※21,22,48,53	×			○※A04
313		L03 URBANO	2014	06	○※22,25,36,48,53,107	×			○※A04
314		MARVERA	2013	12	○※10,13,15,21,36,47,48,53,58,91,107	×			×
315		MARVERA2	2014	12	○※10,13,15,21,22,25,36,47,48,53,58,91,107	×			×
316		KYV31 URBANO V01	2014	12	○※21,22,25,48,53	○※128			○※A02,A04
317		KYV32 BASIO	2015	02	○※22,25,48,53	×			○※A02,A04
318		KYV33 INFOBAR A03	2015	02	○※21,22,25,48,53	×			○※A02,A04
319		KYV34 URBANO V02	2015	07	○※21,22,25,48,53,128	×			○※A04
320		KYV35 TORQUE G02	2015	07	○※21,22,25,48,53,128	×			○※A04
321		KYV36 DIGNO rafre	2015	12	○※21,22,25,48,53	○※128			○※A04
322		KYV37 Qua Phone	2016	02	○※21,22,25,48,53	○※128			○※A04
323		KYV38 URBANO V03	2016	12	○※21,22,25,48,53	○※128			○※A02,A04
324		KYV40 refre	2017	02	○※22,25,48,53	○※128			○※A02,A04
325		KYV41 TORQUE G03	2017	06	○※22,25,48,53	○※128			○※A04
326		KYV42 Qua Phone QX	2017	07	○※22,25,48,53	○※128			○※A04
327		KYV43 BASIO3	2018	01	○※22,25,48,53	○※128			○※A04
328		KYV44 Qua phone QZ	2018	02	○※22,25,48,53	○※128			○※A04
329		URBANO PROGRESSO	2012	05	○※11,12,14,22,48,53	×			○※A04
330		KYY24 TORQUE G01	2014	07	○※22,36,48,53	○※128			○※A02,A04
331	HUAWEI	HWV31 HUAWEI nova2	2018	01	○※22,48,53,132	○			○※A04
332		HWV32 HUAWEI P20 lite	2018	06	○※22,48,53	○			○※A04
SoftBank					ハンズフリー	メモリ読み出し	データ通信	オーディオ	マルチ接続
333	Apple	iPhone 4S	2011	10	○※21,22,48,53	○			○
334		iPhone 5	2012	09	○※21,22,48,53	○			○
335		iPhone 5c	2013	09	○※21,22,48,53,91	○			○
336		iPhone 5s	2013	09	○※21,22,48,53,91	○			○
337		iPhone 6	2014	09	○※21,22,48,53,91	○			○※A02
338		iPhone 6PLUS	2014	09	○※21,22,48,53,91	○			○※A02
339		iPhone 6S	2015	09	○※21,22,48,53,91	○			○
340		iPhone 6SPLUS	2015	09	○※21,22,48,53,91	○			○
341		iPhone 7	2016	09	○※21,22,48,53,91	○			○
342		iPhone 7PLUS	2016	09	○※21,22,48,53,91	○			○
343		iPhone 8	2017	09	○※21,22,48,53,91	○			○
344		iPhone 8PLUS	2017	09	○※21,22,48,53,91	○			○
345		iPhone X	2017	11	○※21,22,48,53,91	○			○
346		iPhone XR	2018	10	○※21,22,48,53,91	○			○
347		iPhone XS	2018	09	○※21,22,48,53,91	○			○
348		iPhone XS Max	2018	09	○※21,22,48,53,91	○			○
349		iPhone SE	2016	03	○※21,22,48,53,91	○			○
350	DELL	101DL	2012	03	○※14,21,22,48,53	○			○※A02,A03
351	Huawei	201HW STREAM	2012	10	○※11,14,22,48,53	○			×
352		704HW HUAWEI nova lite 2	2018	07	○※22,48,53	○			○※A04
353		NEXUS 6P	2015	11	○※22,48,53	○			○※A04
354		BLA-L09 HUAWEI Mate 10 Pro	2018	05	○※22,48,53	○			○※A04
355	NEC	101N	2012	01	○※14,21,22,48,53	○			○※A02,A03
356	ZTE	009Z	2011	12	○※14,21,22,48,53	○			○※A02,A03

■対象機種一覧

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月		DisplayAudio						
357	シャープ	101SH	2011	11	○※14,22,23,25,48,53	○		○※A02,A04			
358		102SH	2011	12	○※11,14,22,23,25,48,53,107	○		○※A02,A03			
359		102SH II AQUOS PHONE	2012	07	○※14,22,23,25,48,53	○		○※A02,A03			
360		103SH	2012	01	○※11,14,22,23,25,48,53	○		○※A04			
361		104SH	2012	02	○※11,14,22,23,25,48,53	○		○※A02,A03			
362		106SH AQUOS PHONE Xx	2012	07	○※11,14,22,23,25,48,53	○		x			
363		107SH PANTONE5	2012	07	○※11,14,22,23,25,48,53	○		x			
364		108SH かんたん携帯	2012	07	○※13,14,22,23,25,28,47,48,53	x		○※A02			
365		109SH THE PREMIUM9	2012	09	○※13,14,22,23,25,28,47,48,53	x		○※A02,A21			
366		200SH PANTONE6	2012	12	○※11,14,22,23,25,36,48,53,107	○		○※A04			
367		202SH PANTONE WATERPROOF	2013	01	○※14,15,22,23,36,53,107,111	x		○※A21			
368		203SH AQUOS PHONE Xx	2013	03	○※11,14,22,23,25,48,53,130	○		○※A04			
369		204SH シンプルスマホ	2013	05	○※14,22,23,25,36,48,53,91,107	○		○※A02,A04			
370		205SH AQUOS PHONE ss	2013	06	○※14,22,23,25,36,48,53,91,107,130	○		○※A04			
371		206SH AQUOS PHONE Xx	2013	06	○※14,21,22,23,36,48,53,91,107	○		○※A04,A05			
372		301SH	2013	11	○※10,13,21,22,23,36,47,48,53,58,91,107	x		○※A02			
373		302SH AQUOS PHONE Xx	2013	12	○※21,22,23,36,48,53,91,107	○		○※A04			
374		303SH AQUOS PHONE Xx	2014	02	○※22,23,36,48,53,91,107	○		○※A04			
375		304SH AQUOS Xx	2014	05	○※22,23,25,36,48,53,91,107	○		○※A04			
376		305SH AQUOS CRYSTAL	2014	08	○※22,23,25,36,48,53,91,107	○		○※A04			
377		401SH シンプルスマホ2	2014	11	○※22,25,36,48,53,91,107	○		○※A02,A04			
378		402SH AQUOS CRYSTAL X	2014	12	○※22,25,36,48,53,91,107	○		○※A02,A04			
379		403SH AQUOS CRYSTAL2	2015	07	○※22,36,48,53,91,107	○		○※A02,A04			
380		404SH AQUOS Xx	2015	06	○※22,36,48,53,91,107	○		○※A02,A04			
381		501SH AQUOSケータイ	2015	12	○※15,22,23,25,36,48,53,91,107	○		○※A02,A04			
382		502SH AQUOS Xx2	2015	11	○※22,36,48,53,91,107	○		○※A04			
383		503SH AQUOS Xx2 mini	2015	12	○※22,23,25,36,48,53,91,107	○		○※A04			
384		506SH AQUOS Xx3	2016	06	○※22,36,48,53,107	○		○※A04			
385		509SH シンプルスマホ3	2016	09	○※22,36,48,53,107	○		○※A04			
386		601SH AQUOSケータイ	2016	10	○※22,23,25,36,48,53,107	○		○※A04			
387		603SH AQUOS Xx3 mini	2017	02	○※22,36,48,53,107	○		○※A04			
388		605SH AQUOS R	2017	07	○※22,36,48,53,107	○		○※A04			
389		606SH AQUOS ea	2017	07	○※22,36,48,53,107	○		○※A04			
390		701SH AQUOS R compact	2017	12	○※22,48,53	○		○※A04			
391		704SH シンプルスマホ4	2018	07	○※22,48,53	○		○※A04			
392		706SH AQUOS R2	2018	06	○※22,48,53	○		○※A04			
393		S3-SH Android One	2018	01	○※22,48,53	○		○※A04			
394		SW001SH STAR WARS Mobile	2016	12	○※22,36,48,53,107	○		○※A04			
395		富士通	101F ARROWS A	2012	07	○※11,14,22,48,53	○		○※A04		
396	201F ARROWS A		2013	02	○※11,14,22,48,53	○		○※A02,A04			
397	202F ARROWS A		2013	06	○※14,21,22,36,48,53,107	○		○※A04			
398	301F ARROWS A		2013	12	○※21,36,48,53,107	○		○※A04			
399	Panasonic	103P COLOR LIFE3	2012	07	○※10,13,14,21,22,23,48,53	x		○※A02,A03			
400		101P	2012	01	○※14,22,48,53	○		○			
401		102P	2012	03	○※14,22,48,53	○		○※A02,A03			
402		301P	2014	01	○※10,13,21,22,23,36,47,48,53,58,91,107	x		○※A02,A03			
403		401PM COLOR LIFE 5 WATERPROOF	2015	05	○※10,11,13,15,21,22,23,36,47,48,53,58,91,107	x		○※A02,A03			
404	モトローラ	201M MOTOROLA RAZR M	2012	10	○※11,14,22,48,53	x		○※A04			
405		京セラ	101K HONEY BEE	2012	01	○※11,14,22,48,53	○		○※A02,A03		
406			201K HONEY BEE	2013	01	○※11,14,22,48,53,107	○		○※A04		
407			202K DIGNO R	2013	07	○※21,22,36,48,53,107	○		○※A04		
408			404KC DIGNO U	2015	02	○※22,36,48,53,107	x		○※A02,A04		
409			501KC DIGNO 4G	2016	02	○※22,25,36,48,53,107	○		○※A02,A04		
410			503KC DIGNO F	2016	06	○※22,36,48,53,107	x		○※A04		
411			602KC DIGNO G	2017	07	○※22,48,53	○		○※A04		
412			701KC DIGNOケータイ	2018	01	○※22,25,36,48,53,107	○		○※A02,A04		
413			704KC DIGNO J	2018	07	○※22,48,53	○		○※A04		
414			ソニー	401SO XperiaZ3	2014	11	○※22,36,48,53,107	○		○※A04	
415				402SO XperiaZ4	2015	06	○※22,36,48,53,107	○		○※A04	
416				501SO XperiaZ5	2015	10	○※22,36,48,53,107	○		○※A02,A04	
417	502SO Xperia X Performance			2016	06	○※22,36,48,53,107	○		○※A04		
418	601SO Xperia XZ	2016		11	○※22,48,53	○		○※A04			
419	602SO Xperia XZs	2017		05	○※22,48,53	○		○※A04			
420	701SO Xperia XZ1	2017		11	○※22,48,53	○		○※A04			
421	702SO Xperia XZ2	2018		05	○※22,48,53	○		○※A04			
422	サムスン電子	404SC GALAXY S6 edge	2015	05	○※22,48,53	○		○			
423	HTC	601HT htc U11	2017	07	○※22,48,53	x		○※A04			
424	Google	Google Pixel 3	2018	11	○※21,22,48,53	○		○※A04			
425		Google Pixel 3 XL	2018	11	○※21,22,48,53	○		○※A04			
<b>WILLCOM</b>					ハンズフリー	メモリ読み出し	データ通信	オーディオ	マルチ接続		
426	京セラ	WX04K DIGNO DUAL	2012	06	○※11,14,22,48,53,107	x		x			

ハンズフリー

- 1 携帯電話端末から本機にハンズフリー端末登録をする場合、携帯電話端末画面では認証失敗と表示されますが、その後正常に接続されます。
- 2 接続携帯電話からDisplayRadioをハンズフリー登録（接続）することができません。
- 4 本機側から発信する時に、携帯電話端末の画面が待ち受け画面以外の場合、発信が出来ません。携帯電話端末を待ち受け画面にした後にDisplayRadio側から発信してください。
- 5 携帯電話端末からの発信を行うと、Bluetooth接続されていても通話中になるまで本機で発信中画面が表示されません。
- 6 発信中にDisplayRadio画面に通話中と表示されます。
- 7 携帯電話端末からの発信時での通話は、相手の番号は「非通知設定」と表示されます。この場合発信履歴は残りません。
- 8 Bluetooth切断時端末発信中にBluetooth接続すると、通話中画面が表示されます。
- 9 Bluetooth切断時端末発信中にBluetooth接続すると、相手受信するまで発信中画面が表示されません。
- 10 Bluetooth切断時端末発信中にBluetooth接続すると、呼び出し音が出力されません。
- 11 接続携帯電話をダイヤルロック設定後、DisplayRadioからダイヤル発信すると、ダイヤルロック中にも関わらずDisplayRadioから発信ができます。
- 12 DisplayRadioと携帯で同時発信すると、通話終了します。
- 13 DisplayRadio発信中にBluetooth切断すると、通話も切断されます。
- 14 DisplayRadioから同じ通話相手先または相手先話中に発信すると、発信中にダイヤル発信が停止し、DisplayRadioからの発信が出来ない場合があります。
- 15 接続携帯電話から発信中に、携帯電話の折り返しを行うと、通話が切断されます。
- 16 DisplayRadioから発信したとき相手話中で終話、相手着信拒否で終話、相手応答し通話、DisplayRadioから発信終了した場合、DisplayRadioは発信中画面が表示されたままとなることがあります。発信中画面で電話を切ると、通話終了状態が残ったままとなり、暫くするとBluetooth切断→Bluetooth接続され通常状態に戻ります。

- DisplayRadioからダイヤル発信した場合、DisplayRadio発信画面が終了することがあります。相手が応答すると通話は可能です。
- DisplayRadio又は接続携帯電話から発信し、呼出中にDisplayRadioにて終話する。その後、再度DisplayRadio又は接続携帯にて発信を行うと、DisplayRadio又は接続携帯電話から呼出音が出力されないことがあります。相手応答すれば通話はできます。
- 着信中にBluetooth切断すると、通話が切断されます。
- 着信時に1コールだけDisplayRadioの着信音が鳴り、その後携帯の着信音が鳴ります。
- 接続携帯電話をマナーモードに設定した状態でDisplayRadioに着信すると、DisplayRadioから着信音が出送されます。
- 接続携帯電話をドライブモード（運転中モード）に設定した状態でDisplayRadioに着信すると、DisplayRadioから着信音が出送されます。
- 接続携帯電話にてマナーモード、ドライブモードを設定した状態で通話相手先から発信する。マナーモード、ドライブモードの音声ガイダンスが開始された状態でDisplayRadio画面の[終話]を押下すると、DisplayRadioと通話相手先との通話が開始される。
- 接続携帯電話にてマナーモード、ドライブモードを設定した状態で通話相手先から発信する。マナーモード、ドライブモードの音声ガイダンスが開始された状態でDisplayRadio画面の[終話]を押下すると、DisplayRadioはオーディオ画面表示され相手先と通話ができない。
- ハンズフリー着信時、DisplayRadio画面を確認すると、通話相手先番号が「非通知設定」と表示されます。
- 着信中にBluetooth接続すると、DisplayRadioに着信画面が表示されません。
- 着信中にBluetooth接続すると、DisplayRadioに通話中画面が表示されます。
- 着信音送出設定を「送る」設定にしたとき、着信音が鳴動しないときがあります。
- オーディオ再生中に通話相手先より着信を受けても、DisplayRadioは「着信中」画面に遷移しない。ハンズフリー機能とのオーディオ機能の同時使用はできません。どちらか一方の登録としてください
- 着信中にBluetooth接続すると、接続携帯電話に許諾メッセージが表示され、[はい]を押下すると着信が切断される。
- Bluetooth切断時端末着信保留中にBluetooth接続すると、発信者番号が非通知で表示されます。
- Bluetooth切断時端末着信保留中にBluetooth接続すると、通話中画面が表示されます。
- 本機に登録されている携帯電話端末で着信保留中に本機に近づいたとき、Bluetooth接続されません。
- 本機の「通話中」画面で、通話時間が早くカウントされるタイミングがあります。（約5秒に一回）
- Bluetooth切断時端末通話中にBluetooth接続すると、発信者番号が非通知で表示されます。
- 通話中に、Bluetooth接続切断すると本機の通話も終了してしまいます。
- 本機に登録されている携帯電話端末で通話中に本機近づいて、Bluetooth接続されたとき、ハンズフリー通話に自動で変わります。
- DisplayRadioから通話相手先への発信通話中に接続携帯電話から保留を行ない、DisplayRadioの[終了]ボタンを押下すると、DisplayRadioはオーディオ画面に遷移するが、接続携帯電話と通話相手先が保留中の状態のまま、通話を終了できません。
- 通話中にBluetoothが切断（Bluetooth圏外、DisplayRadioのACC-OFF）後に再接続された後の通話で、音声のやり取りができず、DisplayRadio・携帯共に通話ができないことがあります。音声移管操作により、再度DisplayRadio通話に切り替えると通話できるようになります。
- DisplayRadioに登録してある携帯で通話中にACC ONすると、音声はDisplayRadio側に切り替わります。
- DisplayRadioに登録してある携帯で通話中にACC ONしても、通話終了するまでBluetooth接続できません。
- 着信音送出設定を「送る」設定にし、着信中にBluetooth接続し、DisplayRadioで通話を開始したとき、通話ができます。音声移管操作により、通話ができるようになります。
- DisplayRadioで着信を受け通話を開始したとき、通話ができないことがあります。音声移管操作により、通話ができるようになります。
- 接続携帯電話で通話中DisplayRadioで通話終了操作すると、DisplayRadio画面は通話終了するが、通話は継続されて音声はDisplayRadioでの通話に切り替わる。DisplayRadio通話キーを押下で通話中画面が表示され、通話終了操作すると通話終了する。
- 通話中にBluetooth接続したとき、または発信中にBluetooth接続し通話開始したとき、通話できません。音声移管操作により、通話ができるようになります。
- 本機に登録されている携帯電話端末で発信中/着信中/通話中に本機に近づいたときでも、終話をするまでBluetooth接続されません。
- ハンズフリー通話時、接続携帯電話で通話保留状態にした後、DisplayRadioで通話終了すると、DisplayRadio画面は「通話終了」画面に遷移するが、再度「通話中」画面が表示され保留状態から通話の終了ができない。
- ハンズフリー通話時に接続携帯電話から保留を行うと、DisplayRadioは「通話終了」画面を表示し、「オーディオ」画面に遷移してしまう。
- ハンズフリー通話時に接続携帯電話から保留を行うと、DisplayRadioの「終了」キーをおしても、通話が終了しない。
- DisplayRadioで通話中、DisplayRadioの操作をして音声パスを接続携帯電話に転送する操作を行うと、音声パスが接続携帯電話に転送されません。
- DisplayRadioとBluetoothリンク未接続状態の接続携帯電話が通話相手先と発着信・通話中・着信保留中にDisplayRadioとBluetoothリンクの再接続を行なっても自動的にBluetoothリンクを開始しない
- Bluetoothリンクが切断後（Bluetooth圏外、DisplayRadioのACC-OFF/ON、携帯電話の電源OFF/ON等）で、再リンクしなくなります。
- 携帯電話をBluetooth登録後、Bluetoothリンクの接続・切断の動作が繰り返し行われ、Bluetoothリンクが維持できません。
- 携帯電話登録後、携帯電話で「接続しますか?」で「はい」を選択すると、携帯は接続完了しますがDisplayRadioとは接続されません。携帯でBluetooth切断操作を行い、再度接続操作を行うと接続させ
- 接続携帯電話にて着信保留を行うと、接続携帯電話は着信保留中状態となり、DisplayRadioは「オーディオ」画面へと遷移します。
- 着信を接続携帯電話にて応答すると、通話ができないことがあります。音声移管操作により、通話ができるようになります。
- 通話時に接続携帯電話から保留を行うと、DisplayRadioは「通話終了」画面を表示し、「オーディオ」画面に遷移してしまう。保留解除した後は、音声通話ができなくなる場合があります。
- 着信音送出設定を「送らない」設定にし、DisplayRadioで着信を受け通話を開始したとき、ハンズフリー通話できません。音声移管操作をすると通話ができるようになります。
- DisplayRadioの操作をし音声移管操作を行うと、Bluetooth接続が切断される場合があります。
- DisplayRadioで通話を終了すると、通話画面を表示したままとなり元の画面にもどりません。ACC OFF→ACC ONにて元の状態に戻ります。
- 不定期にBluetoothリンクの接続・切断が発生します
- 接続携帯電話にて着信保留を行うと、DisplayRadioは通話中画面を表示する。
- 着信時に、携帯で通話操作をすると、DisplayRadioは着信保留画面を表示し通話ができないことがあります。DisplayRadioの「通話」を押すと通話できるようになります。
- 携帯電話の電源OFF、ONするとBluetooth接続されない場合があります。携帯電話のBluetoothをOFF・ONすると正常に接続されます。
- DisplayRadio操作で発信出来ないことがあります。
- 着信音がDisplayRadioから鳴りません。（電話機からは鳴ります）
- 発着信時、DisplayRadioの発着信表示が表示されたままとなる場合があります。
- 通話品質が悪いため、ハンズフリー通話できません。
- 通話後しばらくすると、DisplayRadioでの通話が切断されます。
- DisplayRadio操作で通話を切断しても、通話中表示が表示されたままとなる場合があります。その場合、5分程度経過すると表示が消えます。
- PBAP自動取得時、発着信履歴が転送されません。
- PBAP自動取得時、非通知着信の履歴が文字化けして取得されます。
- 携帯電話のネットワーク接続がLTEになると、DisplayRadioの電波強度表示が0本になります。
- オーディオ再生中にDisplayRadioにて発信操作を行っても、DisplayRadioは「発信中」画面に遷移しない。ハンズフリー機能とのオーディオ機能の同時使用はできません。どちらか一方の登録として
- 通話中、DisplayRadioから音声切り替えができません。

#### オーディオ

- 登録後またはBluetooth切断後の再接続で繰り返しBluetooth接続、切断を繰り返す。
- 「ファイル」名、「Artist」名、「Album」名、再生カウントが正常に表示されない、または表示されません。
- リスト表示は表示されません。（「ランダム」「リピート」「リピート」にも対応していません）
- 「ランダム」「リピート」ボタンが有効になりますが、押しても携帯に反映されない、または反映されても正常に動作しません。
- DisplayRadio操作で「早送り」「巻き戻し」ができません。
- 音楽再生中にBluetoothリンクの切断を行う。その後、Bluetoothリンク接続後にDisplayRadio画面の[再生]を押下すると、Bluetoothリンク切断前に再生していた曲とは異なる曲が再生される。
- 音楽を再生するとDisplayRadioから出力される音が途切れ途切れになる。
- 再生中にDisplayRadioとのBluetoothリンクが切断されると、接続携帯電話の音楽プレーヤーは再生を継続するが、音楽プレーヤーの音量が0となる。
- 再生中にDisplayRadio画面にて[先送り]/[頭出し]ボタンの長押しを行うと、早送り/巻戻しされるが、その後、再度再生中にDisplayRadio画面にて[先送り]/[頭出し]ボタンの長押しを行っても、早送り/巻戻しされない。
- 再生中に接続携帯電話にて一時停止を行うと、「ファイル」名、「Artist」名、「Album」名が「No Title」になる。
- 音楽を再生中にDisplayRadioにて一時停止及び停止解除を繰り返すと、Bluetoothリンクが切断される。その後、自動的にDisplayRadioとBluetoothリンクの再接続が行われる。
- DisplayRadioで、一時停止、先送り、頭だし等の操作をおこなったとき、Bluetoothリンクが切断されることがある。この後Bluetooth接続するが音楽再生ができなくなる。
- 音楽を再生するとBluetoothリンクが切断されることがある。
- 一時停止中に[一時停止]を押下で、一時停止押下で解除されない。「再生」で解除される。
- 接続携帯電話にてリピート、ランダムの変更を繰り返す行うとBluetoothリンクが切断される。その後、自動的にDisplayRadioとBluetoothリンクの再接続が行われる。
- 音楽を再生中に携帯電話にて一時停止及び停止解除を繰り返すと、Bluetoothリンクが切断される。その後、自動的にDisplayRadioとBluetoothリンクの再接続が行われる。
- オーディオ再生中に接続携帯電話の音楽プレイヤーを終了すると、DisplayRadioとのBluetoothリンクが切断される。その後、自動的にDisplayRadioとBluetoothリンクの再接続が行われる。
- Bluetoothオーディオ画面を表示するとDisplayRadioでのBluetoothオーディオ操作ができなくなることがある。
- 再生中にDisplayRadioとのBluetoothリンクが切断されると音楽プレーヤーが終了する。
- 音楽再生できません
- 音楽再生音がスピーカーから出力されない場合があります。