

■対象機種一覧

No.	事業者/メーカー	機種名	発売年月		DisplayAudio					
					ハンズフリー	メモリ読み出し	データ通信	オーディオ	マルチ接続	
NTT docomo										
1	Apple	iPhone 5c	2013	09	○※21,22,48,53,91	○		○		
2		iPhone 5s	2013	09	○※21,22,48,53,91	○		○		
3		iPhone 6	2014	09	○※21,22,48,53,91	○		○※A02		
4		iPhone 6PLUS	2014	09	○※21,22,48,53,91	○		○※A02		
5		iPhone 6S	2015	09	○※21,22,48,53,91	○		○		
6		iPhone 6SPUS	2015	09	○※21,22,48,53,91	○		○		
7		iPhone 7	2016	09	○※21,22,48,53,91	○		○		
8		iPhone 7PLUS	2016	09	○※21,22,48,53,91	○		○		
9		iPhone SE	2016	03	○※21,22,48,53,91	○		○		
10	Huawei	HW-01E Ascend	2012	11	○※11,14,22,48,53,116,130	○		×		
11		HW-03E Ascend D2	2013	05	○※14,22,48,53	○		○※A02,A04		
12	LG電子	L-01D Optimus LTE	2011	12	○※14,21,22,48,53	○		○※A03,A02		
13		L-01E Optimus G	2012	10	○※11,14,22,48,53	○		○※A03,A02		
14		L-01F G2	2013	10	○※21,22,36,48,53,107	○		×		
15		L-01J V20 PRO	2017	02	○※22,48,53	×		○※A02,A04		
16		L-02E Optimus LIFE	2012	12	○※11,14,22,48,53,89	○		○※A02,A21		
17		L-04E Optimus G Pro	2013	04	○※14,22,48,53	○		○※A03,A02		
18		L-05D Optimus it	2012	06	×	×		○		
19		L-05E Optimus it	2013	06	○※14,22,48,53	○		×		
20		L-06D Optimus Vu	2012	08	○※14,22,48,53	○		○※A02,A04		
21		DM-01G Disney Mobile on docomo	2015	05	○※22,36,48,53,107	○		○※A02,A04		
22		DM-02H Disney Mobile on docomo	2016	07	○※22,48,53	×		○※A02,A04		
23		NEXUS 5X	2015	10	○※22,48,53	○		○※A04		
24		NEC	N-01D MEDIAS PP	2011	12	○※11,14,22,48,53,89	○		○※A02,A04	
25			N-01E	2012	11	×	×		○※A02,A04,A21	
26	N-02D		2011	12	○※14,15,22,48,53	×		○		
27	N-02E MEDIAS U		2012	12	○※11,14,22,48,53,89	○		○※A02,A21		
28	N-03E		2012	12	○※21,22,48,53	○		○※A02,A04		
29	N-04D MEDIAS LTE		2012	02	○※14,22,48,53,65,116	○		○※A02,A04		
30	N-04E MEDIAS X		2013	03	○※14,22,24,48,53	○		○		
31	N-05D MEDIAS ES		2012	03	○※11,14,22,48,53	○		○※A21		
32	N-05E MEDIAS W		2013	04	○※14,21,22,48,53,65	○		○※A04		
33	N-06D MEDIAS TAB		2012	03	○※11,14,22,48,53,89	○		○※A21		
34	N-06E MEDIAS X		2013	06	○※14,22,48,53,89	○		○※A02,A04		
35	N-07D MEDIAS X		2012	07	○※14,22,48,53,89,116	○		○※A02,A04		
36	N-08D MEDIAS TAB UL		2012	09	○※11,14,22,48,53	○		○※A04,A21		
37	Research i Motion		BlackBerry® BoldTM 9900	2012	03	○※14,22,48,53	○		○	
38	サムスン電子	SC-01F GALAXY Note 3	2013	10	○※22,48,53	×		○※A02,A04		
39		SC-01G GALAXY Note Edge	2014	10	○※22,48,53	×		○※A02,A04		
40		SC-01H GALAXY Active Neo	2015	11	○※22,48,53	×		○※A02,A04		
41		SC-02D GALAXY Tab 7.0 Plus	2011	12	○※11,14,22,48,53	○		○		
42		SC-02E GALAXY Note II	2012	11	×	×		○※A02,A21		
43		SC-02F GALAXY J	2013	10	○※21,48,53	×		○※A02,A04		
44		SC-02G GALAXY S5 Active	2014	10	○※22,48,53	×		○※A02,A04		
45		SC-02H GALAXY S7 edge	2016	05	○※22,48,53	×		○※A02,A04		
46		SC-03D GALAXY S II LTE	2011	11	○※11,14,22,48,53	○		○		
47		SC-03E GALAXY S III α	2012	12	○※14,21,22,48,53	○		○※A02,A04		
48		SC-04D GALAXY NEXUS	2011	12	○※14,22,48,53	○		○		
49		SC-04E GALAXY S4	2013	05	○※14,22,48,53	×		○※A02,A04		
50		SC-04F GALAXY S5	2014	05	○※22,48,53	×		○※A02,A04		
51		SC-04G GALAXY S6 edge	2015	04	○※22,48,53	○		○※A02,A04		
52		SC-05D GALAXY Note	2012	04	○※14,48,53,111	○		○※A02		
53		SC-05G GALAXY S6	2015	04	○※22,48,53	○		○※A02,A04		
54		SC-06D GALAXY S III	2012	06	○※14,48,53	○		○		
55	シャープ	SH-01D	2012	06	○※14,21,22,23,25,48,53	○		○※A02,A03		
56		SH-01E AQUOS Phone si	2012	10	○※11,14,48,53,91	○		○※A21		
57		SH-01F AQUOS PHONE ZETA	2013	11	○※21,22,23,25,36,48,53,91,107	○		○※A02,A04		
58		SH-01G AQUOS ZETA	2014	11	○※22,23,25,36,48,53,107	○		○※A02,A04		
59		SH-01H AQUOS ZETA	2015	10	○※22,23,25,36,48,53,107	×		○※A02,A04		
60		SH-01J AQUOSケータイ	2016	10	○※22,23,25,48,53	×		○※A04		
61		SH-02D AQUOS Phone slider	2011	12	○※14,22,23,25,36,48,53,91,107,116	○		○※A02,A04		
62		SH-02E AQUOS Phone ZETA	2012	11	○※11,14,48,53,91,116	○		○※A02,A04		
63		SH-02F AQUOS Phone EX	2014	01	○※22,23,25,36,48,53,91,107	○		○※A02,A04		
64		SH-02G	2014	11	○※22,25,36,48,53,107	×		○※A02,A04		
65		SH-02H AQUOS Compact	2015	12	○※22,23,25,36,48,53,107	×		○※A02,A04		
66		SH-02J AQUOS EVER	2016	11	○※22,48,53	×		○※A02,A04		
67		SH-03D	2011	12	○※10,13,14,15,21,22,23,47,48,53,91	×		○※A04		
68		SH-03G AQUOS ZETA	2015	05	○※22,36,48,53,107	○		○※A02,A04		
69		SH-04E AQUOS Phone EX	2013	01	○※11,14,48,53,91	○		○※A21,A04		
70		SH-04F AQUOS ZETA	2014	05	○※22,23,25,36,48,53,91,107	×		○※A02,A04		
71		SH-04G AQUOS EVER	2015	06	○※22,36,48,53,107	×		○※A02,A04		
72		SH-04H AQUOS ZETA	2016	06	○※22,23,25,48,53	×		○※A02,A04		
73		SH-05D	2012	02	○※14,22,48,53	○		○		
74		SH-05F	2014	05	○※22,23,25,36,48,53,91,107	×		○※A02,A04		
75		SH-05G AQUOS PAD	2015	07	○※22,36,48,53,91,107	×		○※A02,A04		
76		SH-06D AQUOS Phone	2012	03	○※14,22,23,25,48,53,91,116	○		○		
77		SH-06E AQUOS PHONE ZETA	2013	05	○※14,22,23,25,36,48,53,91,107	○		○※A02,A04		
78		SH-06F AQUOS PAD	2014	05	○※22,23,25,36,48,53,91,107	×		○※A02,A04		
79		SH-06G AQUOSケータイ	2015	06	○※22,25,36,48,53,107	×		○※A02,A04		
80		SH-07D AQUOS Phone st	2012	06	○※48,53	○		○		
81		SH-07E AQUOS PHONE si	2013	06	○※14,22,23,25,36,48,53,91,107	○		○※A02,A04		
82		SH-08E AQUOS PAD	2013	08	○※21,22,23,25,36,48,53,91,107	○		○※A02,A04		
83		SH-09D AQUOS Phone ZETA	2012	06	○※11,14,48,53	○		○		
84		SH-10D AQUOS Phone sv	2012	08	○※14,48,53	○		○※A21		
85		DM-01H Disney Mobile on docomo	2016	01	○※22,23,25,36,48,53,107	×		○※A02,A04		
86		DM-01J Disney Mobile on docomo	2017	02	○※22,48,53	×		○※A02,A04		

87	ソニー	SO-01D Xperia PLAY	2011	10	×	×	○※A21
88		SO-01E Xperia AX	2012	11	×	×	×
89		SO-01F Xperia Z1	2013	10	○※22,48,53	○	○※A02,A04
90		SO-01G Xperia Z3	2014	10	○※22,36,48,53,107	○	○※A02,A04
91		SO-01H Xperia Z5	2015	10	○※22,36,48,53,107	×	○※A02,A04
92		SO-01J Xperia XZ	2016	11	○※22,48,53	×	○※A02,A04
93		SO-02D Xperia NX	2012	02	○※11,14,22,48,53	○	○
94		SO-02E Xperia Z	2013	02	○※11,14,22,48,53	○	○※A21
95		SO-02F Xperia Z1f	2013	12	○※21,22,48,53	○	○※A02,A04
96		SO-02G Xperia Z3 Compact	2014	11	○※22,36,48,53,107	○	○※A02,A04
97		SO-02H Xperia Z5 Compact	2015	11	○※22,36,48,53,107	×	○※A02,A04
98		SO-02J Xperia X Compact	2016	11	○※22,48,53	×	○※A02,A04
99		SO-03D Xperia acro HD	2012	03	○※14,21,22,48,53	○	○※A02,A03
100		SO-03F Xperia Z2	2014	05	○※22,48,53	○	○※A02,A04
101		SO-03G Xperia Z4	2015	06	○※22,36,48,53,107	○	○※A04
102		SO-03H Xperia Z5 Premium	2015	11	○※22,36,48,53,107	×	○※A02,A04
103		SO-04D Xperia GX	2012	08	○※11,14,22,48,53	○	○※A21
104		SO-04E Xperia A	2013	05	○※11,14,48,53	○	○※A02,A04
105		SO-04F Xperia A2	2014	06	○※22,48,53	○	○※A02,A04
106		SO-04G Xperia A4	2015	06	○※22,36,48,53,107	×	○※A02,A04
107		SO-04H Xperia X Performance	2016	06	○※22,48,53	×	○※A02,A04
108		SO-05D Xperia SX	2012	08	○※14,21,48,53,130	○	○※A02,A04
109		SO-05F Xperia Z2Tablet	2014	06	○※22,48,53	○	○※A02,A04
110		SO-05G Xperia Z4Tablet	2015	07	○※22,36,48,53,107	×	○※A02,A04
111	東芝	T-01D REGZA Phone	2011	11	○※14,21,22,48,53,89	○	○※A03,A02
112	富士通	F-01E	2012	11	○※14,15,22,48,53,91	×	○
113		F-01F ARROWS NX	2013	10	○※21,22,36,48,53,107	○	○※A02,A04
114		F-01H ARROWS Fit	2015	10	○※22,36,48,53,107	○	○※A02,A04
115		F-01J arrows NX	2016	12	○※22,48,53	○	○※A02,A04
116		F-02D	2011	11	○※10,12,13,15,21,22,47,91	○	○
117		F-02E ARROWS X	2013	02	○※11,14,22,48,53,107,116	○	○※A02,A03
118		F-02G ARROWS NX	2014	11	○※22,36,48,53,107	○	○※A02,A04
119		F-02H arrows NX	2015	12	○※22,36,48,53,107	○	○※A02,A04
120		F-02J らくらくホン	2016	12	○※22,36,48,53,107	×	×
121		F-03D ARROWS Kiss	2011	11	○※14,22,48,53	○	○※A02,A03
122		F-03E ARROWS Kiss	2012	12	○※14,21,22,48,53	○	○※A02,A03
123		F-03F	2013	12	○※21,22,36,48,53,107	○	○※A02,A04
124		F-03H arrows SV	2016	07	○※22,48,53	○	○※A02,A04
125		F-04D	2012	01	○※10,12,13,14,15,21,22,36,47,91,107	○	○※A04
126		F-04E ARROWS V	2012	11	○※14,22,48,53	×	○※A02,A03
127		F-04G ARROWS NX	2015	05	○※22,36,48,53,107	○	○※A02,A04
128		F-04J らくらくスマートフォン4	2017	02	○※22,48,53	○	○※A02,A04
129		F-05D ARROWS LTE	2011	12	○※11,14,22,48,53,107,116	○	○※A02,A03
130		F-05F ARROWS NX	2014	05	○※22,36,48,53,107	○	○※A02,A04
131		F-05G ARROWSケータイ	2015	06	○※22,36,48,53,107	○	○※A02,A04
132		F-06E ARROWS NX	2013	06	○※14,36,48,53,107	○	○※A02,A04
133		F-06F らくらくスマートフォン3	2014	07	○※22,36,48,53,107	×	○※A02,A04
134		F-07D ARROWS μ	2012	01	○※14,22,48,53	○	○※A02,A03,A21
135		F-07E	2013	07	○※21,22,36,48,53,107	○	○※A02,A04
136		F-07F	2014	05	○※10,13,14,21,22,36,47,48,53,58,91,107	×	○※A04
137		F-08D	2012	02	○※21,22,36,48,53,107	○	○※A02,A03
138		F-08E らくらくスマートフォン2	2013	08	○※21,22,36,48,53,107	×	○※A02,A04
139		F-09D ANTEPREMA	2012	06	○※14,22,48,53	○	○※A02,A03
140		F-09E らくらくスマートフォンプレミアム	2013	10	○※22,36,48,53,107	×	○※A02,A04
141		F-10D ARROWS X	2012	07	○※11,14,22,48,53	○	○※A02,A03A21
142		F-11D ARROWS Me	2012	08	○※11,14,22,48,53	○	○※A04,A21
143		F-12D らくらくスマートフォン	2012	08	○※11,14,22,48,53	○	○※A02,A03
144		T-02D REGZA Phone	2012	07	○※11,14,22,48,53	○	○※A03,A02
145	Panasonic	P-01D	2011	11	○※14,22,48,53	○	○※A02,A03
146		P-01F	2013	10	○※10,13,15,22,36,47,48,53,58,91,107	×	○※A04
147		P-01G	2014	11	○※10,13,14,15,21,22,36,47,58,91,107	×	○※A02,A04
148		P-01H	2015	11	○※10,13,15,21,22,36,47,48,53,58,91,107	×	○※A02,A04
149		P-01J P-smart	2016	11	○※22,48,53	×	○※A02,A04
150		P-02D LUMIX Phone	2011	12	○※14,21,22,48,53,89,91	○	○※A02,A03
151		P-02E ELUGA X	2013	01	○※11,14,22,48,53,89	○	○※A04,A21
152		P-03E ELUGA P	2013	06	○※14,22,36,48,53,107	○	○※A02,A04
153		P-04D	2012	03	○※11,14,22,48,53,89	○	○※A02,A03
154		P-05D	2012	03	○※21,22,48,53	○	○※A02,A03
155		P-06D ELUGA V	2012	07	○※11,14,22,48,53,89	○	○
156		P-07D ELUGA power	2012	08	○※14,21,22,48,53,89,130	○	○※A02,A04
157	ZTE	MO-01J MONO	2016	12	○※22,48,53	×	○※A02,A04

au								
158	Apple	iPhone 4S	2011	10	○※14,22,24,48,53	○		○
159		iPhone 5	2012	09	○※14,22,48,53	○		○
160		iPhone 5c	2013	09	○※6,8,21,22,48,53,91	○		○
161		iPhone 5s	2013	09	○※6,8,21,22,48,53,91	○		○
162		iPhone 6	2014	09	○※6,8,21,22,48,53,91	○		○※A02
163		iPhone 6PLUS	2014	09	○※6,8,21,22,48,53,91	○		○※A02
164		iPhone 6S	2015	09	○※21,22,48,53,91	○		○
165		iPhone 6SPLUS	2015	09	○※21,22,48,53,91	○		○
166		iPhone 7	2016	09	○※21,22,48,53,91	○		○
167		iPhone 7PLUS	2016	09	○※21,22,48,53,91	○		○
168		iPhone SE	2016	03	○※21,22,48,53,91	○		○
169	HTC	ISW12HT htc EVO 3D	2011	10	○※11,14,22,48,53	○		○※A02,A03
170		ISW13HT htc J	2012	05	○※14,21,22,48,53	○		○※A02,A03
171		HTL21 htc J butterfly	2012	12	○※11,14,22,48,53,116,130	○		○※A02,A04
172		HTL22 htc J one	2013	06	○※6,8,14,22,48,53	○		○※A02,A04
173		HTL23 htc J butterfly	2014	08	○※6,8,14,22,48,53	×		○※A04
174		INFOBAR A02	2013	02	○※21,22,48,53	○		○※A02,A04
175		HTV31 htc J butterfly	2015	06	○※22,48,53	○		○※A04
176		HTV32 htc10	2016	06	○※22,48,53	×		○※A04
177	LG電子	IS11LG OptimusX	2012	01	○※11,14,22,36,48,53,130	○		○※A04
178		LGL21 Optimus G	2012	11	×	×		○※A04
179		LGL22 isai	2013	11	×	×		×
180		LGL23 G Flex	2014	01	○※22,48,53	○		×
181		LGL24 isai FL	2014	07	×	×		○※A04
182		LGL25 Fx0	2014	12	○※22,48,53	×		○※A02,A04
183		LGV31	2014	12	○※22,48,53	○		○※A02,A04
184		LGV32 isai vivid	2015	05	○※22,48,53	○		○※A04
185		LGV33 Qua phone	2016	07	○※22,48,53	○		○※A02
186		LGV34 isai Beat	2016	11	○※22,48,53	○		○※A02,A04
187	NEC	IS11N MEDIAS	2011	12	○※14,21,22,23,24,48,53	○		○※A04
188	カシオ	CAL21 G'z One TYPE-L	2012	11	○※14,21,22,48,53	○※127		○※A04
189	サムスン電子	ISW11SC GALAXY S II WiMAX	2012	01	○※6,8,14,22,48,53,116	×		○※A02
190		SCL21 GALAXY SIII Progre	2012	11	○※11,14,22,48,53	○		○※A02
191		SCL22 GALAXY Note 3	2013	10	○※6,48,53	×		○※A02,A04
192		SCL23 GALAXY S5	2014	05	○※48,53	×		○※A04
193		SCL24 GALAXY Note Egde	2014	10	○※22,48,53	×		○※A02,A04
194		SCV31 GALAXY S6 edge	2015	04	○※22,48,53	○		○※A02,A04
195		SCV32 GALAXY A8	2015	12	○※22,48,53	○		○※A04
196		SCV33 GALAXY S7 edge	2016	05	○※22,48,53	×		○※A04
197	シャープ	IS13SH AQUOS PHONE	2011	11	○※21,22,23,25,48,53,65	○		○※A02,A03
198		IS14SH AQUOS PHONE	2011	12	○※22,23,25,48,53,65,91,116	○		○※A02,A03
199		IS15SH AQUOS PHONE SL	2012	07	○※25,48,53,65,91,116	○		○※A02,A03
200		ISW16SH AQUOS PHONE SERIE	2012	06	○※14,22,23,24,48,53,89	○		×
201		IS17SH AQUOS PHONE CL	2012	07	○※14,22,23,24,38,48,53	○		○※A02,A03
202		INFOBAR C01	2012	02	○※21,22,24,48,53,65	○		○※A02,A03
203		SHL21 AQUOS PHONE SERIE	2012	11	○※14,22,23,24,48,53	○		○
204		SHL22 AQUOS PHONE SERIE	2013	07	○※6,14,21,22,23,25,36,48,53,91,107	○		×
205		SHL23 AQUOS PHONE SERIE	2013	11	○※6,21,22,23,36,48,53,91,107	○		○※A02,A04
206		SHL24 AQUOS PHONE SERIE	2014	02	○※6,25,36,91,107	○		○※A02,A04
207		SHL25 AQUOS SERIE	2014	06	○※22,23,25,36,48,53,91,107	○		○※A04
208		SHV31 AQUOS SERIE mini	2015	01	○※22,25,48,53,91	○		○※A02,A04
209		SHV32 AQUOS SERIE	2015	06	○※10,22,48,53,58,91	○		○※A04
210		SHV33 AQUOS SERIE mini	2016	01	○※22,23,25,48,53,91	○		○※A04
211		SHV34 AQUOS SERIE	2016	06	○※22,48,53	○		○※A04
212		SHV35 AQUOS U	2016	06	○※22,48,53	○		○※A02,A04
213		SHV36 BASIO2	2016	08	○※22,48,53	○		○※A02,A04
214		SHV37 AQUOS U	2016	11	○※22,48,53	○		○※A02,A04
215		SHV38 AQUOS SERIE mini	2017	02	○※22,48,53	○		○※A02,A04
216		SHF31 AQUOS K	2015	02	○※15,22,25,36,48,53,91,107	○		○※A04
217		SHF32 AQUOS K	2015	07	○※15,22,25,48,53,91	○		○※A04
218		SHF33 AQUOS K	2016	07	○※15,22,23,25,48,53,91	○		○※A04
219	ソニー	URBANO AFFARE	2011	10	○※10,13,14,15,21,22,23,25,36,47,48,53,91,107	×		○※A04,09
220		IS12S Xperia acro HD	2012	03	○※21,22,48,53	○		○※A02,A03
221		SOL21 Xperia VL	2012	11	○※14,21,22,48,53	○		○※A04
222		SOL22 Xperia UL	2013	05	○※6,8,14,48,53	○		○※A02,A04
223		SOL23 Xperia Z1	2013	10	○※22,48,53	○		○※A02,A04
224		SOL24 Xperia Z Ultra	2014	01	○※22,48,53	○		○※A02,A04
225		SOL25 Xperia ZL2	2014	05	○※22,48,53	○		○※A04
226		SOL26 Xperia Z3	2014	10	○※22,48,53	○		○※A02,A04
227		SOV31 Xperia Z4	2015	06	○※22,48,53	○		○※A04
228		SOV32 Xperia Z5	2015	10	○※22,48,53	○		○※A02,A04
229		SOV33 Xperia X Performance	2016	06	○※22,48,53	○		○※A04
230		SOV34 Xperia XZ	2016	11	○※22,48,53	○		○※A02,A04
231	パンテック	PTL21 VEGA	2012	11	○※11,14,22,48,53,116	○		○※A04
232	富士通	F001	2011	11	×	×		○※A09
233		ISW11F ARROWS Z	2011	12	○※22,48,53,116	○		○※A02,A03
234		IS12F ARROWS ES	2012	01	○※11,14,16,22,48,53,89	○		○
235		ISW13F ARROWS Z	2012	07	○※11,14,22,48,53,89	○		○※A04
236		FJL21 ARROWS ef	2012	11	○※14,21,22,48,53,89	×		○※A02,A03
237		FJL22 ARROWS Z	2013	11	○※22,48,53	○		○※A02,A04
238	モトローラ	ISW11M MOTOROLA PHOTON	2011	10	○※6,8,11,14,22,48,53,116	×		○※A04
239		IS12M MOTOROLARAZR	2012	03	○※14,22,48,53	○		○

240	京セラ	GRATINA	2013	09	○※7,15,36,48,53,91,107	×	-
241		GRATINA2	2015	02	○※7,13,15,22,36,47,48,53,91,107	×	-
242		ISW11K DIGNO	2011	11	○※14,22,48,53	○	○※A02,A03
243		K011	2012	06	○※10,13,15,22,23,25,47,48,53,91	×	○※A04
244		KYF31 GRATINA 4G	2016	02	○※22,25,48,53	○※128	○※A04
245		KYF33 TORQUE X01	2016	02	○※22,25,48,53	○※128	○※A04
246		KYF34 GRATINA 4G	2017	04	○※22,25,48,53	○※128	○※A02,A04
247		KYL21 DIGNO S	2012	11	○※11,12,14,22,48,53	○	○※A04
248		KYL22 DIGNO M	2013	11	○※21,22,48,53	×	○※A02,A04
249		L01 URBANO	2013	06	○※14,22,48,53	×	○※A02,A04
250		L02 URBANO	2014	02	○※21,22,48,53	×	○※A04
251		L03 URBANO	2014	06	○※22,25,36,48,53,107	×	○※A04
252		MARVERA	2013	12	○※10,13,15,21,36,47,48,53,58,91,107	×	×
253		MARVERA2	2014	12	○※10,13,15,21,22,25,36,47,48,53,58,91,107	×	×
254		KYV31 URBANO V01	2014	12	○※21,22,25,48,53	○※128	○※A02,A04
255		KYV32 BASIO	2015	02	○※22,25,48,53	×	○※A02,A04
256		KYV33 INFOBAR A03	2015	02	○※21,22,25,48,53	×	○※A02,A04
257		KYV34 URBANO V02	2015	07	○※21,22,25,48,53,128	×	○※A04
258		KYV35 TORQUE G02	2015	07	○※21,22,25,48,53,128	×	○※A04
259		KYV36 DIGNO rafre	2015	12	○※21,22,25,48,53	○※128	○※A04
260		KYV37 Qua Phone	2016	02	○※21,22,25,48,53	○※128	○※A04
261		KYV38 URBANO V03	2016	12	○※21,22,25,48,53	○※128	○※A02,A04
262		KYV40 refre	2017	02	○※22,25,48,53	○※128	○※A02,A04
263		URBANO PROGRESSO	2012	05	○※11,12,14,22,48,53	×	○※A04
264		KYY24 TORQUE G01	2014	07	○※22,36,48,53	○※128	○※A02,A04
SoftBank							
265	Apple	iPhone 4S	2011	10	○※21,22,48,53	○	○
266		iPhone 5	2012	09	○※21,22,48,53	○	○
267		iPhone 5c	2013	09	○※21,22,48,53,91	○	○
268		iPhone 5s	2013	09	○※21,22,48,53,91	○	○
269		iPhone 6	2014	09	○※21,22,48,53,91	○	○※A02
270		iPhone 6PLUS	2014	09	○※21,22,48,53,91	○	○※A02
271		iPhone 6S	2015	09	○※21,22,48,53,91	○	○
272		iPhone 6SPPLUS	2015	09	○※21,22,48,53,91	○	○
273		iPhone 7	2016	09	○※21,22,48,53,91	○	○
274		iPhone 7PLUS	2016	09	○※21,22,48,53,91	○	○
275		iPhone SE	2016	03	○※21,22,48,53,91	○	○
276	DELL	101DL	2012	03	○※14,21,22,48,53	○	○※A02,A03
277	Huawei	201HW STREAM	2012	10	○※11,14,22,48,53	○	×
278		NEXUS 6P	2015	11	○※22,48,53	○	○※A04
279	NEC	101N	2012	01	○※14,21,22,48,53	○	○※A02,A03
280	ZTE	009Z	2011	12	○※14,21,22,48,53	○	○※A02,A03
281	シャープ	101SH	2011	11	○※14,22,23,25,48,53	○	○※A02,A04
282		102SH	2011	12	○※11,14,22,23,25,48,53,107	○	○※A02,A03
283		102SH II AQUOS PHONE	2012	07	○※14,22,23,25,48,53	○	○※A02,A03
284		103SH	2012	01	○※11,14,22,23,25,48,53	○	○※A04
285		104SH	2012	02	○※11,14,22,23,25,48,53	○	○※A02,A03
286		106SH AQUOS PHONE Xx	2012	07	○※11,14,22,23,25,48,53	○	×
287		107SH PANTONE5	2012	07	○※11,14,22,23,25,48,53	○	×
288		108SH かんたん携帯	2012	07	○※13,14,22,23,25,28,47,48,53	×	○※A02
289		109SH THE PREMIUM9	2012	09	○※13,14,22,23,25,28,47,48,53	×	○※A02,A21
290		200SH PANTONE6	2012	12	○※11,14,22,23,25,36,48,53,107	○	○※A04
291		202SH PANTONE WATERPROOF	2013	01	○※14,15,22,23,36,53,107,111	×	○※A21
292		203SH AQUOS PHONE Xx	2013	03	○※11,14,22,23,25,48,53,130	○	○※A04
293		204SH シンプルスマホ	2013	05	○※14,22,23,25,36,48,53,91,107	○	○※A02,A04
294		205SH AQUOS PHONE ss	2013	06	○※14,22,23,25,36,48,53,91,107,130	○	○※A04
295		206SH AQUOS PHONE Xx	2013	06	○※14,21,22,23,36,48,53,91,107	○	○※A04,A05
296		301SH	2013	11	○※10,13,21,22,23,36,47,48,53,58,91,107	×	○※A02
297		302SH AQUOS PHONE Xx	2013	12	○※21,22,23,36,48,53,91,107	○	○※A04
298		303SH AQUOS PHONE Xx	2014	02	○※22,23,36,48,53,91,107	○	○※A04
299		304SH AQUOS Xx	2014	05	○※22,23,25,36,48,53,91,107	○	○※A04
300		305SH AQUOS CRYSTAL	2014	08	○※22,23,25,36,48,53,91,107	○	○※A04
301		401SH シンプルスマホ2	2014	11	○※22,25,36,48,53,91,107	○	○※A02,A04
302		402SH AQUOS CRYSTAL X	2014	12	○※22,25,36,48,53,91,107	○	○※A02,A04
303		403SH AQUOS CRYSTAL2	2015	07	○※22,36,48,53,91,107	○	○※A02,A04
304		404SH AQUOS Xx	2015	06	○※22,36,48,53,91,107	○	○※A02,A04
305		501SH AQUOSケータイ	2015	12	○※15,22,23,25,36,48,53,91,107	○	○※A02,A04
306		502SH AQUOS Xx2	2015	11	○※22,36,48,53,91,107	○	○※A04
307		503SH AQUOS Xx2 mini	2015	12	○※22,23,25,36,48,53,91,107	○	○※A04
308		506SH AQUOS Xx3	2016	06	○※22,36,48,53,107	○	○※A04
309		509SH シンプルスマホ3	2016	09	○※22,36,48,53,107	○	○※A04
310		601SH AQUOSケータイ	2016	10	○※22,23,25,36,48,53,107	○	○※A04
311		603SH AQUOS Xx3 mini	2017	02	○※22,36,48,53,107	○	○※A04
312		SW001SH STAR WARS Mobile	2016	12	○※22,36,48,53,107	○	○※A04
313	富士通	101F ARROWS A	2012	07	○※11,14,22,48,53	○	○※A04
314		201F ARROWS A	2013	02	○※11,14,22,48,53	○	○※A02,A04
315		202F ARROWS A	2013	06	○※14,21,22,36,48,53,107	○	○※A04
316		301F ARROWS A	2013	12	○※21,36,48,53,107	○	○※A04
317	Panasonic	103P COLOR LIFE3	2012	07	○※10,13,14,21,22,23,48,53	×	○※A02,A03
318		101P	2012	01	○※14,22,48,53	○	○
319		102P	2012	03	○※14,22,48,53	○	○※A02,A03
320		301P	2014	01	○※10,13,21,22,23,36,47,48,53,58,91,107	×	○※A02,A03
321		401PM COLOR LIFE 5 WATERPROOF	2015	05	○※10,11,13,15,21,22,23,36,47,48,53,58,91,107	×	○※A02,A03
322	モトローラ	201M MOTOROLA RAZR M	2012	10	○※11,14,22,48,53	×	○※A04
323	京セラ	101K HONEY BEE	2012	01	○※11,14,22,48,53	○	○※A02,A03
324		201K HONEY BEE	2013	01	○※11,14,22,48,53,107	○	○※A04
325		202K DIGNO R	2013	07	○※21,22,36,48,53,107	○	○※A04
326		404KC DIGNO U	2015	02	○※22,36,48,53,107	×	○※A02,A04
327		501KC DIGNO 4G	2016	02	○※22,25,36,48,53,107	○	○※A02,A04
328		503KC DIGNO F	2016	06	○※22,36,48,53,107	×	○※A04
329	ソニー	401SO XperiaZ3	2014	11	○※22,36,48,53,107	○	○※A04
330		402SO XperiaZ4	2015	06	○※22,36,48,53,107	○	○※A04
331		501SO XperiaZ5	2015	10	○※22,36,48,53,107	○	○※A02,A04
332		502SO Xperia X Performance	2016	06	○※22,36,48,53,107	○	○※A04
333		601SO Xperia XZ	2016	11	○※22,48,53	○	○※A04
334	サムスン電子	404SC GALAXY S6 edge	2015	05	○※22,48,53	○	○
WILLCOM							
335	京セラ	WX04K DIGNO DUAL	2012	06	○※11,14,22,48,53,107	×	×

【ハンズフリー】

- 1 携帯電話端末から本機にハンズフリー端末登録をする場合、携帯電話端末画面では認証失敗と表示されますが、その後正常に接続されます。
- 2 接続携帯電話からDisplayRadioをハンズフリー登録(接続)することができません。
- 4 本機側から発信する時に、携帯電話端末の画面が待ち受け画面以外の場合、発信ができません。携帯電話端末を待ち受け画面にした後にDisplayRadio側から発信してください。
- 5 携帯電話端末からの発信を行うと、Bluetooth接続されていても通話中になるまで本機で発信中画面が表示されません。
- 6 発信中にDisplayRadio画面に通話中と表示されます。
- 7 携帯電話端末からの発信時での通話は、相手の番号が「非通知設定」と表示されます。この場合発信履歴は残りません。
- 8 Bluetooth切断時端末発信中にBluetooth接続すると、通話中画面が表示されます。
- 9 Bluetooth切断時端末発信中にBluetooth接続すると、相手受信するまで発信中画面が表示されません。
- 10 Bluetooth切断時端末発信中にBluetooth接続すると、呼び出し音が出力されません。
- 11 接続携帯電話をダイヤルロック設定後、DisplayRadioからダイヤル発信すると、ダイヤルロック中にも関わらずDisplayRadioから発信ができます。
- 12 DisplayRadioと携帯で同時発信すると、通話終了します。
- 13 DisplayRadio発信中にBluetooth切断すると、通話も切断されます。
- 14 DisplayRadioから同じ通話相手先または相手先話中に発信すると、発信中にダイヤル発信が停止し、DisplayRadioからの発信が出来ない場合があります。
- 15 接続携帯電話から発信中に、携帯電話の折りたたみを行うと、通話が切断されます。
- 16 DisplayRadioから発信したとき相手話中で終話、相手着信拒否で終話、相手が応答し通話、DisplayRadioから発信終了した場合、DisplayRadioは発信中画面が表示されたままとなります。発信中画面で電話を切ると、通話終了状態が残ったままとなり、暫くするとBluetooth切断→Bluetooth接続され通常状態に戻ります。
- 17 DisplayRadioからダイヤル発信した場合、DisplayRadio発信画面が終了することがあります。相手が応答すると通話は可能です。
- 19 DisplayRadio又は接続携帯電話から発信し、呼出中にDisplayRadioにて終話する。その後、再度DisplayRadio又は接続携帯にて発信を行うと、DisplayRadio又は接続携帯電話から呼出音が出力されないことがあります。相手応答すれば通話はできます。
- 20 着信中にBluetooth切断すると、通話が切断されます。
- 21 着信時に1コールだけDisplayRadioの着信音が鳴り、その後携帯の着信音が鳴ります。
- 22 接続携帯電話をマナーモードに設定した状態でDisplayRadioに着信すると、DisplayRadioから着信音が出ます。
- 23 接続携帯電話をドライブモード(運転中モード)に設定した状態でDisplayRadioに着信すると、DisplayRadioから着信音が出ます。
- 24 接続携帯電話にてマナーモード、ドライブモードを設定した状態で通話相手先から発信する。マナーモード、ドライブモードの音声ガイダンスが開始された状態でDisplayRadio画面の[終話]を押下すると、DisplayRadioと通話相手先との通話が開始される。
- 25 接続携帯電話にてマナーモード、ドライブモードを設定した状態で通話相手先から発信する。マナーモード、ドライブモードの音声ガイダンスが開始された状態でDisplayRadio画面の[終話]を押下すると、DisplayRadioはオーディオ画面表示され相手先と通話ができない。
- 26 ハンズフリー着信時、DisplayRadio画面を確認すると、通話相手先番号が「非通知設定」と表示されます。
- 27 着信中にBluetooth接続すると、DisplayRadioに着信画面が表示されません。
- 28 着信中にBluetooth接続すると、DisplayRadioに通話中画面が表示されます。
- 29 着信音送出設定を「送る」設定にしたとき、着信音が鳴動しない場合があります。
- 30 オーディオ再生中に通話相手先より着信を受けても、DisplayRadioは「着信中」画面に遷移しない。ハンズフリー機能とのオーディオ機能の同時使用はできません。どちらか一方の登録としてください。
- 31 着信中にBluetooth接続すると、接続携帯電話に許諾メッセージが表示され、[はい]を押下すると着信が切断される。
- 35 Bluetooth切断時端末着信保留中にBluetooth接続すると、発信者番号が非通知で表示されます。
- 36 Bluetooth切断時端末着信保留中にBluetooth接続すると、通話中画面が表示されます。
- 38 本機に登録されている携帯電話端末で着信保留中に本機に近づいたとき、Bluetooth接続されません。
- 45 本機の「通話中」画面で、通話時間が早くカウントされるタイミングがあります。(約5秒に一回)
- 46 Bluetooth切断時端末通話中にBluetooth接続すると、発信者番号が非通知で表示されます。
- 47 通話中に、Bluetooth接続切断すると本機の通話も終了してしまいます。
- 48 本機に登録されている携帯電話端末で通話中に本機近づいて、Bluetooth接続されたとき、ハンズフリー通話に自動で変わります。
- 51 DisplayRadioから通話相手先への発信通話中に接続携帯電話から保留を行ない、DisplayRadioの[終了]ボタンを押下すると、DisplayRadioはオーディオ画面に遷移するが、接続携帯電話と通話相手先が保留中の状態のまま、通話を終了できません。
- 52 通話中にBluetoothが切断(Bluetooth圏外、DisplayRadioのACC-OFF)後に再接続された後の通話で、音声のやり取りができず、DisplayRadio・携帯共に通話ができないことがあります。音声移管操作により、再度DisplayRadio通話に切り替えると通話できるようになります。
- 53 DisplayRadioに登録してある携帯で通話中にACC ONすると、音声はDisplayRadio側に切り替わります。
- 54 DisplayRadioに登録してある携帯で通話中にACC ONしても、通話終了するまでBluetooth接続できません。
- 55 着信音送出設定を「送る」設定にし、着信中にBluetooth接続し、DisplayRadioで通話を開始したとき、通話できません。音声移管操作により、通話できるようになります。
- 56 DisplayRadioで着信を受け通話を開始したとき、通話ができないことがあります。音声移管操作により、通話できるようになります。
- 57 接続携帯電話で通話中DisplayRadioで通話終了操作すると、DisplayRadio画面は通話終了するが、通話は継続されて音声はDisplayRadioでの通話に切り替わる。DisplayRadio通話キーを押下で通話中画面が表示され、通話終了操作すると通話終了する。
- 58 通話中にBluetooth接続したとき、または発信中にBluetooth接続し通話開始したとき、通話できません。音声移管操作により、通話できるようになります。
- 59 本機に登録されている携帯電話端末で発信中/着信中/通話中に本機に近づいたときでも、終話をするまでBluetooth接続されません。
- 63 ハンズフリー通話時、接続携帯電話で通話保留状態にした後、DisplayRadioで通話終了すると、DisplayRadio画面は「通話終了」画面に遷移するが、再度「通話中」画面が表示され保留状態から通話の終了ができない。
- 64 ハンズフリー通話時に接続携帯電話から保留を行うと、DisplayRadioは「通話終了」画面を表示し、「オーディオ」画面に遷移してしまう。
- 65 ハンズフリー通話時に接続携帯電話から保留を行うと、DisplayRadioの「終了」キーをおしても、通話が終了しない。
- 66 DisplayRadioで通話中、DisplayRadioの操作をして音声パスを接続携帯電話に転送する操作を行うと、音声パスが接続携帯電話に転送されません。
- 80 DisplayRadioとBluetoothリンク未接続状態の接続携帯電話が通話相手先と発着信・通話中・着信保留中にDisplayRadioとBluetoothリンクの再接続を行なっても自動的にBluetoothリンクを開始しないことがある。
- 81 Bluetoothリンクが切断後(Bluetooth圏外、DisplayRadioのACC-OFF/ON、携帯電話の電源OFF/ON等)で、再リンクしなくなります。
- 82 携帯電話をBluetooth登録後、Bluetoothリンクの接続・切断の動作が繰り返し行われ、Bluetoothリンクが維持できません。
- 83 携帯電話登録後、携帯電話で「接続しますか?」「はい」を選択すると、携帯は接続完了しますがDisplayRadioとは接続されません。携帯でBluetooth切断操作を行い、再度接続操作を行うと接続されます。
- 89 接続携帯電話にて着信保留を行うと、接続携帯電話は着信保留中状態となり、DisplayRadioは「オーディオ」画面へと遷移します。
- 91 着信を接続携帯電話にて応答すると、通話ができないことがあります。音声移管操作により、通話できるようになります。
- 93 通話時に接続携帯電話から保留を行うと、DisplayRadioは「通話終了」画面を表示し、「オーディオ」画面に遷移してしまう。保留解除した後は、音声通話ができなくなる場合があります。
- 94 着信音送出設定を「送らない」設定にし、DisplayRadioで着信を受け通話を開始したとき、ハンズフリー通話できません。音声移管操作をすると通話できるようになります。
- 95 DisplayRadioの操作をし音声移管操作を行うと、Bluetooth接続が切断される場合があります。
- 98 DisplayRadioで通話を終了すると、通話画面を表示したままとなり元の画面にもどりません。ACC OFF→ACC ONにて元の状態に戻ります。
- 103 不定期にBluetoothリンクの接続・切断が発生します
- 107 接続携帯電話にて着信保留を行うと、DisplayRadioは通話中画面を表示する。
- 110 着信時に、携帯で通話操作をすると、DisplayRadioは着信保留画面を表示し通話ができないことがあります。DisplayRadioの「通話」を押すと通話できるようになります。
- 111 携帯電話の電源OFF、ONするとBluetooth接続されない場合があります。携帯電話のBluetoothをOFF・ONすると正常に接続されます。
- 114 DisplayRadio操作で発信出来ないことがあります。
- 116 着信音がDisplayRadioから鳴りません。(電話機からは鳴ります)
- 119 発着信時、DisplayRadioの発着信表示が表示されたままとなる場合があります。
- 120 通話品質が悪いため、ハンズフリー通話できません。
- 121 通話後しばらくすると、DisplayRadioでの通話が切断されます。
- 122 DisplayRadio操作で通話を切断しても、通話中表示が表示されたままとなることがあります。その場合、5分程度経過すると表示が消えます。
- 127 PBAP自動取得時、発着信履歴が転送されません。
- 128 PBAP自動取得時、非通知着信の履歴が文字化けして取得されます。
- 130 携帯電話のネットワーク接続がLTEになると、DisplayRadioの電波強度表示が0本になります。
- 131 オーディオ再生中にDisplayRadioにて発信操作を行っても、DisplayRadioは「発信中」画面に遷移しない。ハンズフリー機能とのオーディオ機能の同時使用はできません。どちらか一方の登録としてください。

【オーディオ】

- A01 登録後またはBluetooth切断後の再接続で繰り返しBluetooth接続、切断を繰り返す。
- A02 「ファイル」名、「Artist」名、「Album」名、再生カウントが正常に表示されない、または表示されません。
- A03 リスト表示は表示されません。(「ランダム」「リピート」にも対応していません)
- A04 「ランダム」「リピート」ボタンが有効になりますが、押ししても携帯に反映されない、または反映されても正常に動作しません。
- A05 DisplayRadio操作で「早送り」「巻き戻し」ができません。
- A06 音楽再生中にBluetoothリンクの切断を行う。その後、Bluetoothリンク接続後にDisplayRadio画面の[再生]を押下すると、Bluetoothリンク切断前に再生していた曲とは異なる曲が再生される。
- A07 音楽を再生するとDisplayRadioから出力される音が途切れ途切れになる。
- A09 再生中にDisplayRadioとのBluetoothリンクが切断されると、接続携帯電話の音楽プレーヤーは再生を継続するが、音楽プレーヤーの音量が0となる。
- A10 再生中にDisplayRadio画面にて[先送り]/[頭出し]ボタンの長押しを行うと、早送り/巻き戻しされるが、その後、再度再生中にDisplayRadio画面にて[先送り]/[頭出し]ボタンの長押しを行っても、早送り/巻き戻しされない。
- A11 再生中に接続携帯電話にて一時停止を行うと、「ファイル」名、「Artist」名、「Album」名が「No Title」になる。
- A12 音楽を再生中にDisplayRadioにて一時停止及び停止解除を繰り返すと、Bluetoothリンクが切断される。その後、自動的にDisplayRadioとBluetoothリンクの再接続が行われる。
- A13 DisplayRadioで、一時停止、先送り、頭だし等の操作をおこなったとき、Bluetoothリンクが切断されることがある。この後Bluetooth接続するが音楽再生ができなくなる。
- A15 音楽を再生するとBluetoothリンクが切断されることがある。
- A16 一時停止中に[一時停止]を押下で、一時停止押下で解除されない。「再生」で解除される。
- A17 接続携帯電話にてリピート、ランダムの変更を繰り返し行うとBluetoothリンクが切断される。その後、自動的にDisplayRadioとBluetoothリンクの再接続が行われる。
- A18 音楽を再生中に携帯電話にて一時停止及び停止解除を繰り返すと、Bluetoothリンクが切断される。その後、自動的にDisplayRadioとBluetoothリンクの再接続が行われる。
- A19 オーディオ再生中に接続携帯電話の音楽プレーヤーを終了すると、DisplayRadioとのBluetoothリンクが切断される。その後、自動的にDisplayRadioとBluetoothリンクの再接続が行われる。
- A20 Bluetoothオーディオ画面を表示するとDisplayRadioでのBluetoothオーディオ操作ができなくなる。
- A21 再生中にDisplayRadioとのBluetoothリンクが切断されると音楽プレーヤーが終了する。
- A24 音楽再生できません
- A25 音楽再生音がスピーカーから出力されない場合があります。