

Table with columns for device type (e.g., iPod, iPhone) and generation, and rows for various audio and video formats (MPEG-4, AAC, MP3, etc.) with checkboxes indicating compatibility.

○: カナビでタイトル表示が可能です。また選曲や収録済みなどiPodと同じ感覚で操作が可能です。 x: 非対応

○注8: iPodに接続し、充電ケーブルを接続してください。 /: iPodに接続し、充電ケーブルを接続してください。

注7: ビデオ再生でのチャプターのアップ/ダウン操作で、映像が映らなくなる場合があります。

注13: ビデオPodcastの映像は再生されません。 /: iPodに接続し、充電ケーブルを接続してください。

注14: 選曲モードのリストが正しく表示されない場合があります。 その際は、一度再生画面へ戻ることで復帰します。

注15: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。 また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。

注1: 接続時のPod及びナビゲーションの状態によっては、正常に動作しない場合があります。

注2: ご使用のPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。

注3: iPodのソフトウェアアップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。

注4: iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。

注5: 接続中にPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作・表示されない場合があります。

注6: iPod側の電源を立ち上げた後の再接続が失敗する場合があります。

注7: iPod/iPhoneの電源をOFF⇒ONしてください。

注8: iPod/iPhoneの電源をOFF⇒ONしてください。

注9: Apple Inc.製のLightning-30ピンアダプター(別売)が必要となります。

注10: nano単独でシャッフル操作(本体を振る)後にカナビ接続にて、リストはシャッフル状態だが「シャッフル」表示が点灯しません。

注11: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。

注12: AudioBook/Podcast再生時に動作が不安定になる場合があります。

注13: ビデオ再生でのチャプターのアップ/ダウン操作で、映像が映らなくなる場合があります。

注14: 選曲モードのリストが正しく表示されない場合があります。

注15: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。

注16: iPod/iPhoneの電源をOFF⇒ONしてください。

注17: iPod/iPhoneの電源をOFF⇒ONしてください。

注18: Apple Inc.製のLightning-30ピンアダプター(別売)が必要となります。

ナビゲーション機種			メモリーナビゲーション					
			日産型ナビゲーション (MJ17D-W/A, MJ17D-EV) 注1,注2			日産型ナビゲーション (MJ18D-W/A, MJ18D-EV) 注1,注2		
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応機能 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応機能 Ver.
iPod®	第1世代	2001年～	/	-	-	/	-	-
	第2世代	2002年～	/	-	-	/	-	-
	第3世代	2003年～	/	x	-	/	x	-
	第4世代	2004年～	/	x	-	/	x	-
	第5世代	2005年～ 2007年～	x x	x x	- -	x x	x x	- -
iPod photo		2004年～	/	x	-	/	x	-
iPod classic	第1世代	2007年～	x	x	-	x	x	-
	第2世代	2008年～ 2009年～	x x	x x	- -	x x	x x	- -
iPod touch 注3,注4,注5	第1世代	2007年～	x	x	-	x	x	-
	第2世代	2008年～	x	x	-	x	x	-
	第3世代	2009年～	x	x	-	x	x	-
	第4世代	2010年～	x	x	-	x	x	-
	第5世代	2012年～	/	x	-	/	○注8	9.3.5
iPod mini	第1世代	2004年～	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2005年～	/	x	-	/	x	-
iPod nano	第1世代	2005年～	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2006年～	/	x	-	/	x	-
	第3世代	2007年～	x	x	-	x	x	-
	第4世代	2008年～	x	x	-	x	x	-
	第5世代	2009年～	x	x	-	x	x	-
	第6世代	2010年～	/	x	-	/	x	-
	第7世代	2012年～	/	○注4,注8,注10	1.0.3	/	○注4,注8,注10	1.0.3
iPod shuffle	第1世代	2005年～	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2006年～	/	x	-	/	x	-
	第3世代	2008年3月～	/	x	-	/	x	-
	第4世代 Lite2009	2009年9月～	/	x	-	/	x	-
iPhone 注3,注4,注5,注11	第1世代(iG)	2008年～	x	x	-	x	x	-
	第2世代(iGS)	2009年～	x	x	-	x	x	-
	第3世代(i4)	2010年～	x	x	-	x	x	-
	第4世代(i4s)	2011年～	x	x	-	○注13	○	9.3.5
	第5世代(i5)	2012年～	/	○注8	10.2.1	/	○注8	10.2.1
	第6世代(i5c)	2013年～	/	○注8	10.2.1	/	○注8	10.2.1
	第6世代(i5s)	2013年～	/	○注8	10.2.1	/	○注8	10.2.1
	第7世代(i6)	2014年～	/	○注8	10.2.1	/	○注8	10.2.1
	第7世代(i6 Plus)	2014年～	/	○注8	10.2.1	/	○注8	10.2.1
	第8世代(i6s)	2015年～	/	○注8	10.2.1	/	○注8	10.2.1
	第8世代(i6s Plus)	2015年～	/	○注8	10.2.1	/	○注8	10.2.1
	第9世代(iSE)	2016年～	/	○注8	10.2.1	/	○注8	10.2.1
	第9世代(i7)	2016年～	/	○注8	10.2.1	/	○注8	10.2.1
第9世代(i7 Plus)	2016年～	/	○注8	10.2.1	/	○注8	10.2.1	

○: カーナビでタイトル表示が可能です。また選曲や読み込みなどiPod®と同じ感覚で操作が可能です。 x: 非対応 - : 接続できない /: iPodに機能無し

注1: 接続時のiPod及びナビゲーションの状況によっては、正常に動作しない場合があります。
その際は、iPod/iPhoneの電源をOFF#ONLしてください。

注2: ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。
iPod使用中にiPodがOFF状態になることがあります。
(映像再生中にiPodを一定角して再度実行した場合など)
読み込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なる場合があります。

注3: iPodのソフトウェアアップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。
(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)

注4: iPodの仕様にによりロゴマーク表示には対応していません。

注5: 接続中にiPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作・表示されない場合があります。

注6: iPod側の電源を立ち上げた後の初期接続が失敗することがあります。
その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。

注7: ビデオ再生でのチャプター・アップ・ダウン操作で、映像が映らなくなる場合があります。
この場合、別なビデオファイルを選択することで復旧します。

注8: iPod/iPhoneに付属のLightning USBケーブルが必要となります。
ただし、映像は出力されないため、iPod/iPhoneとしてご使用いただけません。

注9: Apple Inc.製Lightning 30ピンアダプター(別売)が必要となります。
ただし、映像は出力されないため、iPod/iPhoneとしてご使用いただけません。

注10: nano専用でシャッフル操作(赤緑)時にカーナビ接続にて、
リストはシャッフル状態だが「シャッフル」表示が長押しできません。

注11: 車両のスピード・カーからノイズが発生する場合があります。
また、iPod/iPhoneが消費する電力量が車両の電源に負担がかかる場合があります。

注12: AudioBookやPodcast再生時に動作が不安定になる場合があります。

注13: ビデオPodcastの映像は再生されません。

ナビゲーション機種			iPod/iPhone対応表																
			日産オリジナルケーブル (MC319D-W/A) 注1,注2			日産オリジナルケーブル (MC314D-W/A) 注1,注2			日産オリジナルケーブル (MC313D-W/A) 注1,注2			日産オリジナルケーブル (MC312D-A/W, MC311D-A/W) 注1,注2			日産オリジナルケーブル (MC311D-A/W) 注1,注2				
接続ケーブルまたはアダプター			日産オリジナルケーブル									日産オリジナルケーブル							
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.		
iPod®	第1世代	2001年～	/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	
	第2世代	2002年～	/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	
	第3世代	2003年～	/	x	-	/	x	-	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	
	第4世代	2004年～	/	x	-	/	x	-	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	
	第5世代	2005年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	-
iPod photo	2004年～	/	x	-	/	x	-	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x
iPod classic	第1世代	2007年～	x	x	-	x	x	-	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○
	第2世代	2008年～	x	x	-	x	x	-	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	○	○
iPod touch 注3,注4,注5	第1世代	2007年～	x	x	-	x	x	-	○注6	○注6	3.1.3	○注4,注6	○注4,注6	3.1.3	○注4	○注4	3.1.3	○注4	○注4
	第2世代	2008年～	x	x	-	x	x	-	○注6	○注6	4.2.1	○注4,注6	○注4,注6	4.2.1	○注4	○注4	4.2.1	○注4	○注4
	第3世代	2009年～	x	x	-	x	x	-	○	○	5.1.1	○注4	○注4	5.1.1	○注4	○注4	5.1.1	○注4	○注4
	第4世代	2010年～	○注7,注15	○	6.1.6	○注7	○	6.1.2	○注7	○	6.1.2	○注4	○注4	6.0	○注4	○注4	6.0	○注4	○注4
	第5世代	2012年～	-	○注8,注12,注17	9.3.1	/	○注8,注12,注17	9.3.1	/	○注8,注12,注17	9.3.1	/	○注8,注12,注17	9.3.1	/	○注8,注12,注17	9.3.1	/	動作未確認
	第6世代	2015年～	-	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	動作未確認
iPod mini	第1世代	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x
	第2世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x
iPod nano	第1世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	○	1.3.1	/	○	1.3.1	/	○	1.3.1	/	○
	第2世代	2006年～	/	x	-	/	x	-	/	○	1.1.3	/	○	1.1.3	/	○	1.1.3	/	○
	第3世代	2007年～	x	x	-	x	x	-	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○
	第4世代	2008年～	x	x	-	x	x	-	○注10	○注10	1.0.4	○注10	○注10	1.0.4	○	○注10	1.0.4	○	○注10
	第5世代	2009年～	○注15	○注10	1.0.2	○	○注10	1.0.2	x	○注10	1.0.2	x	○注10	1.0.2	○	○注10	1.0.2	○	○注10
	第6世代	2010年～	/	○	1.2	/	○	1.2	/	○	1.2	/	○注4	1.2	/	○注4,注10	1.2	/	○注4,注10
	第7世代	2012年～	-	○注8	1.0.2	x	○注8	1.0.2	-	○	1.0.2	x	○注8	1.01	x	○注10	1.0.2	x	○注10
iPod shuffle	第1世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x
	第2世代	2006年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x
	第3世代	2009年3月～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x
	第3世代 Late2009	2009年9月～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x
	第4世代	2010年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x
iPhone 注3,注4,注5,注11	第1世代(3G)	2008年～	x	x	-	x	x	-	○注6	○注6	4.2.1	○注6	○注6	4.2.1	○注4	○注4	4.2.1	○注4	○注4
	第2世代(3GS)	2009年～	○注7,注15	○	6.1.6	○注7	○	6.1.2	○注7	○	6.1.2	○	○	6.0	○注4	○注4	6.0	○注4	○注4
	第3世代(4)	2010年～	○注7,注15	○	7.1.2	○注7	○	7.0.2	x	○	7.0.2	○	○	6.0	○注4	○注4	6.0	○注4	○注4
	第4世代(4s)	2011年～	○注13,注15	○注12,注16,注17	9.3.1	○注13,注15	○注12,注17	9.3.1	○注13,注15	○注12,注17	9.3.1	○注13	○注12,注17	9.3.1	○注4	○注4	9.3.1	○注4	○注4
	第5世代(5)	2012年～	-	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	動作未確認
	第6世代(5s)	2013年～	-	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	動作未確認
	第6世代(5s)	2013年～	-	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	動作未確認
	第7世代(6)	2014年～	-	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	動作未確認
	第7世代(6 Plus)	2014年～	-	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	動作未確認
	第8世代(6s)	2015年～	-	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	動作未確認
	第8世代(6s Plus)	2015年～	-	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	動作未確認
(SE)	2016年～	-	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	動作未確認	
第9世代(7)	2016年～	-	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	動作未確認	
第9世代(7 Plus)	2016年～	-	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注8,注8,注12	iOS10.3.1	/	動作未確認	

○: カーナビでタイトル表示が可能です。また選曲や読み込みなどiPod®と同じ感覚で操作が可能です。 x: 非対応 /: 接続できない /: iPodに機能無し

注1: 接続時のiPod及びナビゲーションの状態によっては、正常に動作しない場合があります。その際は、iPod/iPhoneの電源をOFF=ONLにて下さい。

注2: ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります。(映像再生中にiPodを一度押し続けて再度着けた場合など) 取り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なることがあります。

注3: iPodのソフトウェアアップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)

注4: iPodの仕様によりコマンドマーク表示には対応していません。

注5: 接続中(CPUがiPhoneより動作を行うと正常に動作を停止されない場合があります)。

注6: iPodの電源を立ち上げた後の初期接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。

注7: ビデオ再生でのチャプターのアップ/ダウン操作で、映像が映らなくなる場合があります。この場合、別なビデオファイルを選択することで復旧します。

注8: iPod/iPhoneに付属のLightning-USBケーブルが必要となります。ただし、映像は出力されないため、iPod/iPhoneとしてはご利用いただけません。

注9: Apple Inc.製Lightning-30ピンアダプター(別売)が必要となります。ただし、映像は出力されないため、iPod/iPhoneとしてはご利用いただけません。

注10: nano単独でシャッフル操作(本体を振る)時にカーナビ接続にて、リストはシャッフル状態だが「シャッフル」表示が点灯しません。

注11: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。

注12: AudioBook/iPodcast再生時に動作が不安定になる場合があります。

注13: ビデオPodcastの映像は再生されません。

注14: AudioBookはナビ操作で再生できません。

注15: AV/30pin接続ケーブル(別売)が必要です。

注16: iPhoneはUSB接続とBluetoothでハンズフリー接続を同時に使用している場合、通話音声が聞こえない、又はその後再生不安定になる場合があります。

注17: トリプルプレイ使用時に動作が不安定になる場合があります。

ナビゲーション機種			日産対応モデルグループ1 (MP315D-W/A) 注1注2			日産対応モデルグループ2 (MP314D-W/A) 注1注2			日産対応モデルグループ3 (MP313D-W/A) 注1注2			ディスプレイ付ラジオ 注1注2		
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.
iPod®	第1世代	2001年～	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-
	第2世代	2002年～	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-
	第3世代	2003年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第4世代	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第5世代	2005年～ 2007年～	x	x	1.3	x	x	1.3	x	x	1.3	○	○	1.3
iPod photo		2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
iPod classic	第1世代	2007年～	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2
	第2世代	2008年～	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1
		2009年～	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4
iPod touch 注3注4注5注6	第1世代	2007年～	○	○	3.1.3	○	○	3.1.3	○	○	3.1.3	○	○	3.1.3
	第2世代	2008年～	○	○	4.2.1	○	○	4.2.1	○	○	4.2.1	○	○	4.2.1
	第3世代	2009年～	○	○	5.1.1	○	○	5.1.1	○	○	5.1.1	○	○	5.1.1
	第4世代	2010年～	○	○	6.1.6	○	○	6.1.6	○	○	6.1.6	○	○	6.1.6
	第5世代	2012年～	x	○注7注11 注12注13	9.3.5	x	○注7注11 注12注13	9.3.5	x	○注7注11 注12注13	9.3.5	x	○注8注11 注12注13注14	9.3.5
	第6世代	2015年～	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注8注11 注12注13注14	10.2.1
iPod mini	第1世代	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
iPod nano	第1世代	2005年～	/	x	1.3.1	/	x	1.3.1	/	x	1.3.1	/	○	1.3.1
	第2世代	2006年～	/	x	1.1.3	/	x	1.1.3	/	○	1.1.3	/	○	1.1.3
	第3世代	2007年～	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3
	第4世代	2008年～	○	○注9	1.0.4	○	○注9	1.0.4	○	○注9	1.0.4	○	○注9	1.0.4
	第5世代	2009年～	○	○注9	1.0.2	○	○注9	1.0.2	○	○注9	1.0.2	○	○注9	1.0.2
	第6世代	2010年～	/	○注9	1.2	/	○注9	1.2	/	○注9	1.2	/	○注9	1.2
	第7世代	2012年～	x	○注7注9	1.0.4	x	○注7注9	1.0.4	x	○注7注9	1.0.4	x	○注8注9	1.0.4
iPod shuffle	第1世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2006年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第3世代	2009年3月～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第3世代 Late2009	2009年9月～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第4世代	2010年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
iPhone 注3注4注5注6注10	第1世代(3G)	2008年～	○	○	4.2.1	○	○	4.2.1	○	○	4.2.1	○	○	4.2.1
	第2世代(3GS)	2009年～	○	○	6.1.6	○	○	6.1.6	○	○	6.1.6	○	○	6.1.6
	第3世代(4)	2010年～	○	○	7.1.2	○	○	7.1.2	○	○	7.1.2	○	○	7.1.2
	第4世代(4s)	2011年～	○注11注12	○注11注12注13	9.3.5	○注11注12	○注11注12注13	9.3.5	○注11注12	○注11注12注13	9.3.5	○注11注12	○注11注12注13注14	9.3.5
	第5世代(5)	2012年～	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注8注11 注12注13注14	10.2.1
	第6世代(5s)	2013年～	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注8注11 注12注13注14	10.2.1
	第6世代(5s)	2013年～	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注8注11 注12注13注14	10.2.1
	第7世代(6)	2014年～	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注8注11 注12注13注14	10.2.1
	第7世代(6 Plus)	2014年～	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注8注11 注12注13注14	10.2.1
	第8世代(6s)	2015年～	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注8注11 注12注13注14	10.2.1
	第8世代(6s Plus)	2015年～	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注8注11 注12注13注14	10.2.1
	第9世代(SE)	2018年～	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注8注11 注12注13注14	10.2.1
	第9世代(7)	2016年～	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注8注11 注12注13注14	10.2.1
第9世代(7 Plus)	2016年～	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注7注11 注12注13	10.2.1	x	○注8注11 注12注13注14	10.2.1	

○: カーナビでタイトル表示が可能です。また選曲や経過時間などiPod®と同じ感覚で操作が可能です。 x: 非対応 /: iPodに機能無し

注1: 接続時のiPod及びナビゲーションの状態によっては、正常に動作しない場合があります。その際は、iPod/iPhoneの電源をOFF⇒ONLにしてください。
 注2: ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります。(映像再生中にiPodを一度外して再度差けた場合など) 繰り返し操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なる場合があります。
 注3: iPodのソフトウェアアップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)
 注4: iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。
 注5: 接続中にiPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作・表示されない場合があります。

注6: iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。
 注7: iPod/iPhoneに付属のLightning-USBケーブルが必要となります。ただし、映像は出力されないため、iPod®デフォルトとしてご利用いただけません。
 注8: Apple Inc. 製 Lightning-30ピンアダプター(別売)が必要となります。ただし、映像は出力されないため、iPod®デフォルトとしてご利用いただけません。
 注9: nano単独でシャッフル操作(本体を振る)後にカーナビ接続にて、リストはシャッフル状態だが「シャッフル」表示が点灯しません。
 注10: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。

注11: アルバムシャッフルは機能いたしません。
 注12: ポッドキャスト(ビデオポッドキャスト含む)は正常に動作いたしません。
 注13: オーディオブックは正常に動作いたしません。
 注14: オーディオブックスピード調整は使用できません。