

ラインアップ			メモリーナビゲーション															HDDナビゲーション														
			メーカーオプション			メーカーオプション			メーカーオプション			標準装備			標準装備			メーカーオプション														
接続ケーブルまたはアダプター			NissanConnectナビゲーションシステム (地デジ内蔵) <C26 セレナ T32 エクストレイル L33 ティアナ>			EV専用NissanConnectナビゲーションシステム (地デジ内蔵) <ZEO リーフ(2015/12~)>			NissanConnectナビゲーションシステム (地デジ内蔵) <R35 GT-R(2016/7~)>			NissanConnectナビゲーションシステム (地デジ内蔵) <V37 スカイライン>			EV専用カーウイングスナビゲーションシステム (地デジ内蔵)			カーウイングスナビゲーションシステム (地デジ内蔵・HDD方式)														
			iPod®付属のUSBケーブル			iPod®付属のUSBケーブル			iPod®付属のUSBケーブル			iPod®付属のUSBケーブル			iPod®付属のUSBケーブル			iPod®付属のUSBケーブル														
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.						
iPod®	第1世代	2001年~		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-						
	第2世代	2002年~		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-						
	第3世代	2003年~		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-						
	第4世代	2004年~		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-						
	第5世代	2005年~ 2007年~	x	○注2	1.30	x	○注2	1.30	x	○注2	1.30	x	○注2	1.30	x	○注2	1.30	x	○注2	1.30	x	○注2	1.30	x	○注2	1.30	x	○注2				
iPod photo	2004年~		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x					
iPod classic	第1世代	2007年~	x	○注2	1.1.2	x	○注2	1.1.2	x	○注2	1.1.2	x	○注2	2.0.4	x	○注2	1.1.2	x	○注2	1.1.2	x	○注2	2.0.1	x	○注2	2.0.1	1.1.1					
	第2世代	2008年~ 2009年~	x	○注2	2.0.1 2.0.4	x	○注2	2.0.1 2.0.4	x	○注2	2.0.1 2.0.4	x	○注2	2.0.4	x	○注2	2.0.1 2.0.3	x	○注2	2.0.1 2.0.3	x	○注2	2.0.3	x	○注2	2.0.3						
iPod touch 注1	第1世代	2007年~	x	○注4, 注5, 注6, 注7	3.1.3	x	○注4, 注5, 注6, 注7	3.1.3	x	○注4, 注5, 注6, 注7	3.1.3	x	○注4, 注5, 注6, 注7	3.1.3	x	○注4, 注5, 注6, 注7	2.2.1	x	○注4, 注5, 注6, 注7	2.2.1	x	○注4, 注5, 注6, 注7	2.0	x	○注3	2.0						
	第2世代	2008年~	x	○注4, 注5, 注6, 注7	4.2.1	x	○注4, 注5, 注6, 注7	4.2.1	x	○注4, 注5, 注6, 注7	4.2.1	x	○注4, 注5, 注6, 注7	4.2.1	x	○注4, 注5, 注6, 注7	3.0	x	○注4, 注5, 注6, 注7	3.0	x	○注3, 注8	3.1.1	注8	3.1.1	注8						
	第3世代	2009年~	x	○注4, 注5, 注6, 注7	5.1.1	x	○注4, 注5, 注6, 注7	5.1.1	x	○注4, 注5, 注6, 注7	5.1.1	x	○注4, 注5, 注6, 注7	5.1	x	○注4, 注5, 注6, 注7	5.0.0	x	○注4, 注5, 注6, 注7	5.0.0	x	○注3, 注8	3.1.2	注8	3.1.2	注8						
	第4世代	2010年~	x	○注4, 注5, 注6, 注7	6.1.3	x	○注4, 注5, 注6, 注7	6.1.6	x	○注4, 注5, 注6, 注7	6.1.6	x	○注4, 注5, 注6, 注7	6.1	x	○注4, 注5, 注6, 注7	5.0.0	x	○注4, 注5, 注6, 注7	5.0.0	x	○注3, 注8	4.1	注11	4.1	注11						
	第5世代	2012年~	x	○注4, 注5, 注6, 注7	7.0.2	x	○注4, 注5, 注6, 注7	8.1	x	○注4, 注5, 注6, 注7	9.2	x	○注4, 注5, 注6, 注7	6.1	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	x	○注2, 注4, 注12, 注13	6.0	x	○注2, 注4, 注12, 注13	6.0	x	○注2, 注4, 注12, 注13	6.0						
iPod mini	第1世代	2004年~		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x				
	第2世代	2005年~		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x				
iPod nano	第1世代	2005年~		○注2	1.3.1		○注2	1.3.1		○注2	1.3.1		○注2	1.3.1		○注2	1.3.1		○注2	1.3.1		○注2	1.3.1		○注2	1.3.1		○注2	1.3.1			
	第2世代	2006年~		○注2	1.1.3		○注2	1.1.3		○注2	1.1.3		○注2	1.1.3		○注2	1.1.3		○注2	1.1.3		○注2	1.1.3		○注2	1.1.3		○注2	1.1.3			
	第3世代	2007年~	x	○注2	1.1.3	x	○注2	1.1.3	x	○注2	1.1.3	x	○注2	1.1.3	x	○注2	1.1	x	○注2	1.1	x	○注2	1.1	x	○注2	1.1	x	○注2	1.1			
	第4世代	2008年~	x	○注2	1.0.4	x	○注2	1.0.4	x	○注2	1.0.4	x	○注2	1.0.4	x	○注2	1.0.4	x	○注2	1.0.4	x	○注2	1.0.4	x	○注2	1.0.4	x	○注2	1.0.4			
	第5世代	2009年~	x	○注2	1.0.2	x	○注2	1.0.2	x	○注2	1.0.2	x	○注2	1.0.2	x	○注2	1.0.1	x	○注2	1.0.1	x	○注2	1.0.1	x	○注2	1.0.1	x	○注2	1.0.1			
	第6世代	2010年~		○注2, 注4	1.2.0		○注2, 注4	1.2.0		○注2, 注4	1.2.0		○注2, 注4	1.2		○注2, 注4	1.0	x	○注2, 注4	1.0	x	○注2, 注4	1.0	x	○注2, 注4	1.0	x	○注2, 注4	1.0			
	第7世代	2012年~	x	○注2, 注4	1.0.2	x	○注2, 注4	1.0.2	x	○注2, 注4	1.0.2	x	○注2, 注4	1.0.2	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	x	○注2, 注4, 注12	1.0.1	x	○注2, 注4, 注12	1.0.1	x	○注2, 注4, 注12	1.0.1	x	○注2, 注4, 注12	1.0.1			
iPod shuffle	第1世代	2005年~		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x				
	第2世代	2006年~		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x				
	第3世代	2009年3月~		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x				
	第3世代 Late2009	2009年9月~		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x				
第4世代	2010年~		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x	-		x					
iPhone 注1, 注4, 注15	第1世代(3G)	2008年~	x	○注2, 注4	4.2.1	x	○注2, 注4	4.2.1	x	○注2, 注4	4.2.1	x	○注2, 注4	4.2.1	x	○注2, 注4	4.0	x	○注2, 注4	4.0	x	○注2, 注4	4.0	x	○注2, 注4	4.0	2011/1以前生産 x	2011/1以降生産 ○注2, 注4	2011/1以前生産 -	2011/1以降生産 4.0		
	第2世代(3GS)	2009年~	x	○注2, 注4	6.1.3	x	○注2, 注4	6.1.6	x	○注2, 注4	6.1.6	x	○注2, 注4	6.1	x	○注2, 注4	5.0.0	x	○注2, 注4	5.0.0	x	○注2, 注4	5.0.0	x	○注2, 注4	5.0.0	x	○注2, 注4	5.0.0	x	○注2, 注4	5.0.0
		2012年~	x	○注2, 注4	6.1.3	x	○注2, 注4	6.1.6	x	○注2, 注4	6.1.6	x	○注2, 注4	6.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1
	第3世代(4)	2010年~	x	○注2, 注4	7.0.2	x	○注2, 注4	7.1.1	x	○注2, 注4	7.1.1	x	○注2, 注4	6.1	x	○注2, 注4	5.0.0	x	○注2, 注4	5.0.0	x	○注2, 注4	5.0.0	x	○注2, 注4	5.0.0	x	○注2, 注4	5.0.0	x	○注2, 注4	5.0.0
		2012年~	x	○注2, 注4	7.0.2	x	○注2, 注4	7.1.1	x	○注2, 注4	7.1.1	x	○注2, 注4	6.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1
	第4世代(4S)	2011年~	x	○注2, 注4	7.0.2	x	○注2, 注4	8.1	x	○注2, 注4	9.2	x	○注2, 注4	6.1	x	○注2, 注4	5.0.0	x	○注2, 注4	5.0.0	x	○注2, 注4	5.0.0	x	○注2, 注4	5.0.0	x	○注2, 注4	5.0.0	x	○注2, 注4	5.0.0
		2011年~ au(4S)	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	x	○注2, 注4	8.1	x	○注2, 注4	9.2	x	○注2, 注4	6.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1
		2012年~	x	○注2, 注4	7.0.2	x	○注2, 注4	8.1	x	○注2, 注4	9.2	x	○注2, 注4	6.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1	x	○注2, 注4	5.1.1
	第5世代(5)	2012年~	x	○注2, 注4	7.0.2	x	○注2, 注4	8.1	x	○注2, 注4	9.2	x	○注2, 注4	6.1	x	○注2, 注4	6.0.0	x	○注2, 注4	6.0.0	x	○注2, 注4	6.0.0	x	○注2, 注4	6.0.0	x	○注2, 注4	6.0.0	x	○注2, 注4	6.0.0
	第6世代(5c)	2013年~	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	x	○注2, 注4	8.1	x	○注2, 注4	9.2	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし
第6世代(5s)	2013年~	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	x	○注2, 注4	8.1	x	○注2, 注4	9.2	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	
第7世代(6)	2014年~	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	x	○注2, 注4	8.1	x	○注2, 注4	9.2	x	○注2, 注4	8.1.2	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	
第7世代(6 Plus)	2014年~	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	x	○注2, 注4	10.1.1	x	○注2, 注4	10.1.1	x	○注2, 注4	8.1.2	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	

○: カーナビでタイトル表示が可能です。また選曲や絞込みなどiPod®と同じ感覚で操作が可能です。 x: 非対応 -: 接続できない /: iPodに機能無し

注1: iPodのソフトウェアアップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。
(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)

注2: 動画、静止画、写真ファイルの表示には対応していません。

注3: 動画、静止画、写真ファイルの表示には対応していません。
ジャケット写真に対応した音楽ファイルを再生した場合、iTunesで指定した画像のみが表示されます。
*ディスプレイ付CD・録音AM/FMラジオについては、ジャケット写真表示には対応していません。
iPod nanoをご利用の際、オーディオブックの表示位置にオーディオブックが表示されない場合があります。

注4: iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。

注5: iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。
その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。

注6: 対応確認バージョン3.0.0以降でかつおよそ3000曲以上の曲が入っているiPod touchを接続した場合、
正常に車載器側から楽曲検索が出来ない場合があります。その時はiPod touch内の楽曲を
およそ3000曲以下にして車載器に接続しお使い下さい。

注7: 動画、静止画、写真ファイルの表示には対応していません。

注8: 曲リスト等のリスト表示をするのに時間が掛かる場合があります。
通常音楽再生中からPodcastオーディオブックへ切り替えを行うと、再生が出来ない場合があります。

注9: ご使用中のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。
iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります。(映像再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など)
絞り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なることがあります。

注10: ナビとiPod/iPhoneと接続する場合、iPodアプリ/iPhoneアプリは必ず停止してください。

注11: 対応確認バージョン3.0.0以降でかつおよそ3000曲以上の曲が入っているiPod touchを接続した場合、正常に
車載器側から楽曲検索が出来ない場合があります。その時はiPod touch内の楽曲をおよそ3000曲以下にして車載
器に接続しお使い下さい。

ナビゲーション機種			マルチナビゲーション																										
			日産のナビゲーション (MM110-70-A) 注1注2			日産のナビゲーション (MM110-70-A) 注1注2			日産のナビゲーション (MM110-70-A) 注1注2			日産のナビゲーション (MM110-70-A) 注1注2			日産のナビゲーション (MM110-70-A) 注1注2			日産のナビゲーション (MM110-70-A) 注1注2			日産のナビゲーション (MM110-70-A) 注1注2			日産のナビゲーション (MM110-70-A) 注1注2			日産のナビゲーション (MM110-70-A) 注1注2		
VIDEO	AUDIO	対応機種 Ver.	VIDEO	AUDIO	対応機種 Ver.	VIDEO	AUDIO	対応機種 Ver.	VIDEO	AUDIO	対応機種 Ver.	VIDEO	AUDIO	対応機種 Ver.	VIDEO	AUDIO	対応機種 Ver.	VIDEO	AUDIO	対応機種 Ver.	VIDEO	AUDIO	対応機種 Ver.	VIDEO	AUDIO	対応機種 Ver.	VIDEO	AUDIO	対応機種 Ver.
iPad	第1世代	2001年～	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-
	第2世代	2002年～	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-
	第3世代	2003年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第4世代	2004年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第5世代	2005年～ 2007年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
iPad photo	第1世代	2004年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
iPad classic	第1世代	2007年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第2世代	2008年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第3世代	2009年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
iPad touch 注3注4注5	第1世代	2007年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第2世代	2008年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第3世代	2009年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第4世代	2010年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第5世代	2012年～	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-
	第6世代	2015年～	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-
iPad mini	第1世代	2004年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第2世代	2005年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第3世代	2006年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
iPad nano	第1世代	2005年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第2世代	2006年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第3世代	2007年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第4世代	2008年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第5世代	2009年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第6世代	2010年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第7世代	2012年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
iPad shuffle	第1世代	2005年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第2世代	2006年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第3世代	2009年2月～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第3世代 Late 2009	2009年8月～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第4世代	2010年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
iPhone 注3注4注5注11	第2世代(S)	2006年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第2世代(S)	2006年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第4世代(G)	2010年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第5世代(S)	2011年～	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	-
	第6世代(S)	2012年～	O注8	10.3.3	-	O注8	10.3.3	-	O注8	10.3.3	-	O注8	10.3.3	-	O注8	10.3.3	-	O注8	10.3.3	-	O注8	10.3.3	-	O注8	10.3.3	-	O注8	10.3.3	-
	第7世代(S)	2013年～	O注8	10.3.3	-	O注8	10.3.3	-	O注8	10.3.3	-	O注8	10.3.3	-	O注8	10.3.3	-	O注8	10.3.3	-	O注8	10.3.3	-	O注8	10.3.3	-	O注8	10.3.3	-
	第7世代(S)	2013年～	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-
	第8世代(S)	2014年～	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-
	第8世代(S Plus)	2014年～	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-
	第9世代(S)	2015年～	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-
	第9世代(S Plus)	2015年～	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-
	第9世代(S)	2016年～	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-
	第10世代(S)	2016年～	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-
	第10世代(S Plus)	2016年～	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-
	第11世代(S)	2017年～	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-	O注8	11.0.3	-
	第11世代(S)	2017年～	O注8	11.1.1	-	O注8	11.1.1	-	O注8	11.1.1	-	O注8	11.1.1	-	O注8	11.1.1	-	O注8	11.1.1	-	O注8	11.1.1	-	O注8	11.1.1	-	O注8	11.1.1	-

O: カードで起動可能。また、電源や設定メニューで起動可能。 X: 非対応 /: 接続できない /-/: iPadに機能無し

注1: 接続時のiPad及びナビゲーションの状態によっては、正しく動作しない場合があります。その際は、iPad/iPhoneの電源をOFF⇒ONしてください。

注2: ご使用のiPadの設定やソフトウェアバージョンにより、動作しない場合があります。iPad使用中にiPadがSDF状態となる場合があります。(復旧中にiPadを一度外して再度接続してください) 対応済み機種の、リストに表示されない場合は異なる場合があります。

注3: iPadのソフトウェアアップデート後は、iPad touch/iPhoneをリセットしてからご利用ください。(iPad/iPhoneをリセットしないままに動作しない場合があります)

注4: iPad機種の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。

注5: 接続中にiPad/iPhoneより操作を行うと正常に動作表示されない場合があります。

注6: iPhoneの電源を立ち上げた後の初期接続が失敗する場合があります。その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。

注7: ビデオ再生でのチャプターへのジャンプ操作で、映像が切りかわる場合があります。この場合、新たなビデオファイルを選択することで復旧します。

注8: iPhoneに付属のLightningケーブルが必要となります。ただし、映像は出力されないため、iPad/iPhoneとしてご利用いただけません。

注9: Apple Inc.製Lightning-30ピンアダプター(別売)が必要となります。ただし、映像は出力されないため、iPad/iPhoneとしてご利用いただけません。

注10: nano単独でランチャー操作(映像を再生)後にカーナビ接続にて、リストはランチャー状態だが「ランチャー」表示が点灯しません。

注11: 車両のナビカーから、ナビが再生する場合があります。また、iPhoneが遠隔操作する携帯電話の電源に消費する場合があります。

注12: AudioBookやPodcast再生時に動作が不安定になる場合があります。

注13: ビデオPodcastの映像は再生されません。

注14: 遠隔モードのリストが正しく表示されない場合があります。その際は、一度再生中画面へ戻ることで復旧します。

iPod/iPhone対応表

ナビゲーション機種			日産オリジナルデザイン (MP3150-W/A) 注1注2			日産オリジナルデザイン (MP3140-W/A) 注1注2			ディスプレイ付ラジオ 注1注2		
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.
iPod®	第1世代	2001年～	/	-	-	/	-	-	/	-	-
	第2世代	2002年～	/	-	-	/	-	-	/	-	-
	第3世代	2003年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第4世代	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第5世代	2005年～	x	x	1.3	x	x	1.3	○	○	1.3
2007年～		x	x	1.3	x	x	1.3	○	○	1.3	
iPod photo	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	
iPod classic	第1世代	2007年～	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2
	第2世代	2008年～	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1
		2009年～	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4
iPod touch 注3注4注5注6	第1世代	2007年～	○	○	3.1.3	○	○	3.1.3	○	○	3.1.3
	第2世代	2008年～	○	○	4.2.1	○	○	4.2.1	○	○	4.2.1
	第3世代	2009年～	○	○	5.1.1	○	○	5.1.1	○	○	5.1.1
	第4世代	2010年～	○	○	6.1.6	○	○	6.1.6	○	○	6.1.6
	第5世代	2012年～	x	○注7注11 注12注13	9.3.5	x	○注7注11 注12注13	9.3.5	x	○注8注11 注12注13注14	9.3.5
	第6世代	2015年～	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注8注11 注12注13注14	11.1.2
iPod mini	第1世代	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
iPod nano	第1世代	2005年～	/	x	1.3.1	/	x	1.3.1	/	○	1.3.1
	第2世代	2006年～	/	x	1.1.3	/	x	1.1.3	/	○	1.1.3
	第3世代	2007年～	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3
	第4世代	2008年～	○	○注9	1.0.4	○	○注9	1.0.4	○	○注9	1.0.4
	第5世代	2009年～	○	○注9	1.0.2	○	○注9	1.0.2	○	○注9	1.0.2
	第6世代	2010年～	/	○注9	1.2	/	○注9	1.2	/	○注9	1.2
	第7世代	2012年～	x	○注7注9	1.0.4	x	○注7注9	1.0.4	x	○注8注9	1.0.4
iPod shuffle	第1世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2006年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第3世代	2009年3月～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第3世代 Late2009	2009年9月～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第4世代	2010年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
iPhone 注3注4注5注6注10	第1世代(3G)	2008年～	○	○	4.2.1	○	○	4.2.1	○	○	4.2.1
	第2世代(3GS)	2009年～	○	○	6.1.6	○	○	6.1.6	○	○	6.1.6
	第3世代(4)	2010年～	○	○	7.1.2	○	○	7.1.2	○	○	7.1.2
	第4世代(4s)	2011年～	○注11注12	○注11注12注13	9.3.5	○注11注12	○注11注12注13	9.3.5	○注11注12	○注11 注12注13注14	9.3.5
	第5世代(5s)	2012年～	x	○注7注11 注12注13	10.3.3	x	○注7注11 注12注13	10.3.3	x	○注8注11 注12注13注14	10.3.3
	第6世代(5c)	2013年～	x	○注7注11 注12注13	10.3.3	x	○注7注11 注12注13	10.3.3	x	○注8注11 注12注13注14	10.3.3
	第6世代(5s)	2013年～	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注8注11 注12注13注14	11.1.2
	第7世代(6)	2014年～	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注8注11 注12注13注14	11.1.2
	第7世代(6 Plus)	2014年～	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注8注11 注12注13注14	11.1.2
	第8世代(6s)	2015年～	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注8注11 注12注13注14	11.1.2
	第8世代(6s Plus)	2015年～	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注8注11 注12注13注14	11.1.2
	第9世代(SE)	2016年～	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注8注11 注12注13注14	11.1.2
	第9世代(7)	2016年～	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注8注11 注12注13注14	11.1.2
	第9世代(7 Plus)	2016年～	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注8注11 注12注13注14	11.1.2
第10世代(8)	2017年～	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注8注11 注12注13注14	11.1.2	
第10世代(8 Plus)	2017年～	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注8注11 注12注13注14	11.1.2	
第10世代(X)	2017年～	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注7注11 注12注13	11.1.2	x	○注8注11 注12注13注14	11.1.2	

○: カーナビでタイトル表示が可能です。また選曲や読み込みなどiPod®と同じ感覚で操作が可能です。 x: 非対応 -: 接続できない /: iPodに機能無し

注1: 接続時のiPod及びナビゲーションの状態によっては、正常に動作しない場合があります。
その際は、iPod/iPhoneの電源をOFF⇒ONしてください。
注2: ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。
iPod利用中にiPodが510の状態となる場合があります。
(映像再生中にiPodを一度外して再接着した場合は正常に動作します)
読み込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なる場合があります。
注3: iPodのソフトウェアアップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。
(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)
注4: iPodの仕様にロゴマーク表示には対応していません。
注5: 接続中にiPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作・表示されない場合があります。

注6: iPod側の電源を立ち上げた後の初期接続が失敗することがあります。
その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。
注7: iPod/iPhoneに付属のLightning-USBケーブルが必要となります。
ただし、映像は出力されないので、iPod/iPhoneとしてご使用いただけます。
注8: Apple Inc. 製Lightning-30ピンアダプター(別売)が必要となります。
ただし、映像は出力されないので、iPod/iPhoneとしてご使用いただけます。
注9: nano単独でシャッフル操作(本体を握る)にはカーナビ接続にて、
リストはシャッフル状態だが「シャッフル」表示が点灯しません。
注10: 車両のスピーカーから音が再生される場合があります。
また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。

注11: アルバムシャッフルは機能いたしません。
注12: ボットキャスト(ビデオボットキャスト含む)は正常に動作いたしません。
注13: オーディオブックは正常に動作いたしません。
注14: オーディオブックスピード調整は使用できません。

ナビゲーション機種			メモリーナビゲーション														
			日産ナビゲーション (MC315D-W/A) 注1,注2			日産ナビゲーション (MC314D-W/A) 注1,注2			日産ナビゲーション (MC313D-W/A) 注1,注2			日産ナビゲーション (MC312D-A/W) 注1,注2			日産ナビゲーション (MC311D-A/W) 注1,注2		
接続ケーブルまたはアダプター			接続ケーブル														
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.
iPod®	第1世代	2001年～	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-
	第2世代	2002年～	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-
	第3世代	2003年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第4世代	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第5世代	2005年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
iPod photo	2007年～	x	x	-	x	x	-	○	○	1.3.0	○	○	1.3.0	○	○	1.3.0	
	2007年～	x	x	-	x	x	-	○	○	1.3.0	○	○	1.3.0	○	○	1.3.0	
iPod classic	第1世代	2007年～	x	x	-	x	x	-	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2
	第2世代	2008年～	x	x	-	x	x	-	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1
		2009年～	x	x	-	x	x	-	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4
iPod touch 注3,注4,注5	第1世代	2007年～	x	x	-	x	x	-	○注6	○注6	3.1.3	○注4,注6	○注4,注6	3.1.3	○注4	○注4	3.1.3
	第2世代	2008年～	x	x	-	x	x	-	○注6	○注6	4.2.1	○注4,注6	○注4,注6	4.2.1	○注4	○注4	4.2.1
	第3世代	2009年～	x	x	-	x	x	-	○	○	5.1.1	○注4	○注4	5.1.1	○注4	○注4	5
	第4世代	2010年～	○注7,注15	○	6.1.6	○注7	○	6.1.2	○注7	○	6.1.2	○注4	○注4	6.0	○注4	○注4	5
	第5世代	2012年～	-	○注8,注12,注17	8.3.1	○注8,注12,注17	8.3.1	○注8,注12,注17	8.3.1	○注8,注12,注17	8.3.1	○注8,注12,注17	8.3.1	動作未確認	動作未確認	動作未確認	
	第6世代	2015年～	-	○注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注8,注12,注17	iOS11.0.1	動作未確認	動作未確認	動作未確認			
iPod mini	第1世代	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
iPod nano	第1世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	○	1.3.1	/	○	1.3.1	/	○	1.3.1
	第2世代	2006年～	/	x	-	/	x	-	/	○	1.1.3	/	○	1.1.3	/	○	1.1.3
	第3世代	2007年～	x	x	-	x	x	-	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3
	第4世代	2008年～	x	x	-	x	x	-	○注10	○注10	1.0.4	○注10	○注10	1.0.4	○	○注10	1.0.4
	第5世代	2009年～	○注15	○注10	1.0.2	○	○注10	1.0.2	x	○注10	1.0.2	x	○注10	1.0.2	○	○注10	1.0.2
	第6世代	2010年～	/	○	1.2	/	○	1.2	/	○	1.2	/	○注4	1.2	/	○注4,注10	1.2
	第7世代	2012年～	-	○注8	1.0.2	x	○注8	1.0.2	-	○	1.0.2	x	○注9	1.0.1	x	○注10	1.0.2
iPod shuffle	第1世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2006年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第3世代	2009年3月～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第3世代 Late2009	2009年9月～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第4世代	2010年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-
iPhone 注3,注4,注5,注11	第1世代(iG)	2008年～	x	x	-	x	x	-	○注6	○注6	4.2.1	○注6	○注6	4.2.1	○注4	○注4	4.2.1
	第2世代(iGS)	2009年～	○注7,注15	○	6.1.6	○注7	○	6.1.2	○注7	○	6.1.2	○	○	6.0	○注4	○注4	5
	第3世代(i)	2010年～	○注7,注15	○	7.1.2	○注7	○	7.0.2	x	○	7.0.2	○	○	6.0	○注4	○注4	5
	第4世代(i4)	2011年～	○注13,注15	○注12,注16,注17	8.3.1	○注13,注15	○注12,注17	8.3.1	○注13,注15	○注12,注17	8.3.1	○注13	○注12,注17	8.3.1	○注4	○注4	5
	第5世代(i5)	2012年～	-	○注6,注8,注12	iOS10.3.1	○注6,注8,注12	iOS10.3.1	○注6,注8,注12	iOS10.3.1	○注6,注8,注12	iOS10.3.1	動作未確認	動作未確認	動作未確認			
	第6世代(i6)	2013年～	-	○注6,注8,注12	iOS10.3.1	○注6,注8,注12	iOS10.3.1	○注6,注8,注12	iOS10.3.1	○注6,注8,注12	iOS10.3.1	動作未確認	動作未確認	動作未確認			
	第6世代(i6s)	2013年～	-	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	動作未確認	動作未確認	動作未確認			
	第7世代(i6)	2014年～	-	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	動作未確認	動作未確認	動作未確認			
	第7世代(i6 Plus)	2014年～	-	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	動作未確認	動作未確認	動作未確認			
	第8世代(i6s)	2015年～	-	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	動作未確認	動作未確認	動作未確認			
	第8世代(i6s Plus)	2015年～	-	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	動作未確認	動作未確認	動作未確認			
	(SE)	2016年～	-	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	動作未確認	動作未確認	動作未確認			
	第9世代(i7)	2016年～	-	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	動作未確認	動作未確認	動作未確認			
	第9世代(i7 Plus)	2016年～	-	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	動作未確認	動作未確認	動作未確認			
第10世代(i8)	2017年～	-	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.2	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.2	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.2	動作未確認	動作未確認	動作未確認				
第10世代(i8 Plus)	2017年～	-	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.2	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.2	○注6,注8,注12,注17	iOS11.0.2	動作未確認	動作未確認	動作未確認				
(X)	2017年～	-	○注6,注8,注12,注17	iOS11.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.1	○注6,注8,注12,注17	iOS11.1	動作未確認	動作未確認	動作未確認				

○: カードサイト表示が可能です。また画面や軌道などPodと同じ感覚で操作が可能です。 x: 非対応 /: 接続できない /: iPodに接続無し

注1: 接続時のPod及びナビゲーションの状態によっては、正常に動作しない場合があります。
その際は、iPod/iPhoneの電源をOFF/ONLにてください。

注2: ご使用のPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。
iPod利用中にPodがSTOP状態となる場合があります。
(録音再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など)
絞り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なる場合があります。

注3: iPodのソフトウェアアップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。
(iPod/iPhoneが起動しないまま正常に動作しない場合があります)

注4: iPod側の仕様にによりコマンド表示には対応していません。

注5: 接続中にPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作・表示されない場合があります。
その場合は、一度接続を解除し、再接続するかAOEをOFF/ONLにてください。

注6: iPod側の電源を立ち上げた後の初期接続が失敗することがあります。
その場合は、一度接続を解除し、再接続するかAOEをOFF/ONLにてください。

注7: ビデオ再生でのチャプターのアップ・ダウン操作で、映像が映らなくなる場合があります。
この場合、別なチャプターを選択することで解消します。

注8: iPod/iPhoneに付属のLightning USBケーブルが必要となります。
ただし、映像は出力されないため、iPod/iPhoneとしてはご使用いただけません。
注9: Apple Inc.製Lightning 30ピンアダプター(別売)が必要となります。
ただし、映像は出力されないため、iPod/iPhoneとしてはご使用いただけません。

注10: nano以降でマッピング操作(赤線を表示)後にカーナビ接続にて、リストにマッピング結果が表示(マッピング)操作が実行されます。

注11: 画面のスピーカーからノイズが発生する場合があります。
また、Phoneが受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。
注12: AudioBookやPodcast再生時に動作が不安定になる場合があります。
注13: ビデオPodcastの映像は再生されません。
注14: AudioBookはご操作で再生開始できません。
注15: AV設備接続ケーブル(別売)が必要です。
注16: iPhoneはUSB接続とBluetoothでハンズフリー接続を同時に使用している場合、通話音声が聞こえない、又はその後再生不安定になる場合があります。
注17: トリプルプレイ使用時に動作が不安定になる場合があります。

ナビゲーション機種			メモリーナビゲーション					
			日産型78&79シリーズ (MJ117D-W/A, MJ117D-EV) 注1注2			日産型797&798シリーズ (MJ118D-W/A, MJ118D-EV) 注1注2		
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応機種 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応機種 Ver.
iPod®	第1世代	2001年～	/	-	-	/	-	-
	第2世代	2002年～	/	-	-	/	-	-
	第3世代	2003年～	/	x	-	/	x	-
	第4世代	2004年～	/	x	-	/	x	-
	第5世代	2005年～	x	x	-	x	x	-
iPod photo		2004年～	/	x	-	/	x	-
iPod classic	第1世代	2007年～	x	x	-	x	x	-
	第2世代	2008年～	x	x	-	x	x	-
iPod touch 注3注4注5	第1世代	2007年～	x	x	-	x	x	-
	第2世代	2008年～	x	x	-	x	x	-
	第3世代	2009年～	x	x	-	x	x	-
	第4世代	2010年～	x	x	-	x	x	-
	第5世代	2012年～	/	x	-	/	注8	9.3.5
iPod mini	第1世代	2004年～	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2005年～	/	x	-	/	x	-
iPod nano	第1世代	2005年～	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2006年～	/	x	-	/	x	-
	第3世代	2007年～	x	x	-	x	x	-
	第4世代	2008年～	x	x	-	x	x	-
	第5世代	2009年～	x	x	-	x	x	-
	第6世代	2010年～	/	x	-	/	x	-
	第7世代	2012年～	/	注4注8注10	10.3	/	注4注8注10	10.3
iPod shuffle	第1世代	2005年～	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2006年～	/	x	-	/	x	-
	第3世代	2008年3月～	/	x	-	/	x	-
	第3世代 Lite 2009	2009年9月～	/	x	-	/	x	-
iPhone 注3注4注5注11	第1世代(3G)	2008年～	x	x	-	x	x	-
	第2世代(3GS)	2009年～	x	x	-	x	x	-
	第3世代(4)	2010年～	x	x	-	x	x	-
	第4世代(4s)	2011年～	x	x	-	注13	注13	9.3.5
	第5世代(5)	2012年～	/	注8	10.2.1	/	注8	10.2.1
	第6世代(5s)	2013年～	/	注8	10.2.1	/	注8	10.2.1
	第6世代(5c)	2013年～	/	注8	10.2.1	/	注8	10.2.1
	第7世代(6)	2014年～	/	注8	10.2.1	/	注8	10.2.1
	第7世代(6 Plus)	2014年～	/	注8	10.2.1	/	注8	10.2.1
	第8世代(6s)	2015年～	/	注8	10.2.1	/	注8	10.2.1
	第8世代(6s Plus)	2015年～	/	注8	10.2.1	/	注8	10.2.1
	第9世代(6SE)	2016年～	/	注8	10.2.1	/	注8	10.2.1
	第9世代(7)	2016年～	/	注8	10.2.1	/	注8	10.2.1
	第9世代(7 Plus)	2016年～	/	注8	10.2.1	/	注8	10.2.1
	第10世代(8)	2017年～	/	注8	11.2	/	注8	11.2
第10世代(8 Plus)	2017年～	/	注8	11.2	/	注8	11.2	
第10世代(X)	2017年～	/	注8	11.2	/	注8	11.2	

○: カバーディスプレイ表示が可能です。また遠慮や反応などiPhoneと同じ感覚で操作が可能です。 x: 対応 -: 対応できない /: iPodに機能無し

注1: 接続時のiPod及びナビゲーションの状態によっては、正常に動作しない場合があります。その際は、iPod/iPhoneの電源をOFF⇒ONしてください。

注2: ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。iPod利用中にiPodが10%状態となる場合があります。(録音再生中にiPodを一度押し再度接続した場合は注3) 録り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なる場合があります。

注3: iPodのソフトウェア アップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)

注4: iPod側の仕様によりコマンド表示には対応していません。

注5: 接続中にiPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作・表示されない場合があります。

注6: iPod側の電源を立ち上げた後の初期接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。

注7: ビデオ再生でのチャプターのアップ・ダウン操作で、映像が映らなくなる場合があります。この場合、別なビデオファイルを選択することで復帰します。

注8: iPod/iPhoneに付属のLightningケーブルが必要となります。ただし、映像は出力されないため、iPodにケーブルとしてご使用いただけません。

注9: Apple Inc. 製Lightning-30ピンアダプター(別売)が必要となります。ただし、映像は出力されないため、iPodにケーブルとしてご使用いただけません。

注10: nano専用でシャッフル操作(楽曲を順番にカーナビ接続にて、リストはシャッフル状態だが「シャッフル」表示が実行しません)。

注11: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、Phoneが通受する携帯電話の電圧に障害が出る場合があります。

注12: AudioBookやPodcast再生時に動作が不安定になる場合があります。

注13: ビデオPodcastの映像は再生されません。