

A

ABS	94
ABS 警告灯	112
A/C (エアコン)	150
ASCD	92

C

CRUISE 表示	92
-----------	----

E

ECO モード	91
ECO モードインジケーター	127
ELR (緊急固定) 付 3 点式シートベルト	73
EPS (電動パワーステアリング) 警告灯	115
ETC	別冊
EV システム警告灯	112
EV システム始動操作表示	121
EV システムの非常停止のしかた	80

I

INT (ワイパー)	172
ISO FIX 対応チャイルドシート用アンカー	63

O

ODO メーター	108
----------	-----

P

PS (電動パワーステアリング警告灯)	115
P 戻し忘れ警告	127

S

SET 表示	92
SRS エアバッグ	50
SRS エアバッグ警告灯	114

T

TRIP (トリップメーター)	108
-----------------	-----

V

VDC	95
VDC OFF 表示灯	120
VDC 警告灯	114

W

W 数 (電球の容量)	254
-------------	-----

ア

アウターミラー (ドアミラー)	78
アップバーメーター	101
ECO インジケーター／エコツリー	101
外気温度計	102
スピードメーター (速度計)	102
時計	102
アラーム (インテリジェントキー)	210
アルミロードホイールのお手入れ	249
アンテナ	247

イ

EV システム警告灯	112
------------	-----

EV システム始動操作表示	121
---------------	-----

イベントデータレコーダ (EDR)	255
-------------------	-----

イモビライザー (盗難防止装置)	81
------------------	----

イルミネーションコントロール	109
----------------	-----

インテリジェントキー	
------------	--

機能・使いかた	136
---------	-----

電池交換のしかた	140
----------	-----

インテリジェントキーで始動できない	197
-------------------	-----

インテリジェントキー電池切れ表示	122
------------------	-----

インテリジェントキー非作動時 EV システム	
------------------------	--

始動表示	121
------	-----

インテリジェントキー持ち出し警告	123
------------------	-----

インナーミラー (ルームミラー)	77
------------------	----

ウ

ウインカー (方向指示器)	169
---------------	-----

ウインドーガラス (パワーウィンドー)	148
---------------------	-----

ウォーニング (警告灯)	111
--------------	-----

ウォッシャー	
--------	--

ウォッシャー液 (規定量)	252
---------------	-----

ウォッシャー液の補給	225
------------	-----

ウォッシャースイッチ	172
------------	-----

運転するときに注意すること	68
---------------	----

運転席・助手席 SRS エアバッグシステム	52
-----------------------	----

運転席・助手席 SRS カーテンエアバッグシステム	58
---------------------------	----

運転席・助手席 SRS サイドエアバッグシステム	
--------------------------	--

.....	56
-------	----

工

エアコンの使いかた

エアコンを使用するときの注意事項	159
オートエアコン（ナビゲーションシステム付車）	150
オートエアコン（ナビゲーションシステム無車）	154
タイマーエアコン	162
吹き出し口	158

エアバッグシステム

SRS エアバッグ	50
SRS エアバッグ警告灯	114
ASCD	92
ABS	
ABS	94
ABS 警告灯	112
エコインジケーター／エコツリー	101
ECO モード	91
ECO モードインジケーター	127

オ

オイル	252
オートエアコン（ナビゲーションシステム付車）	150
オートエアコン（ナビゲーションシステム無車）	156
オートスピードコントロール（ASCD）	92
オートライトシステムについて	168
オーバーヘッドコンソール	185
お子さまを乗せるときは	60

オドメーター（積算距離計）

108

力

外気温度計	102
回生ブレーキ	10
各種警告機能について	206
カップホルダー	184
寒冷時のメンテナンス	226

キ

キー	136
キーシステム警告	124
急速充電	23, 45

ク

空気圧（タイヤ）	254
くもり取り	
デフロスタースイッチ	212
リアデフォッガースイッチ	213
クラクション（ホーン）	76
クリアランスランプ（車幅灯）	

電球（バルブ）交換	240
電球（バルブ）容量	254
グローブボックス	182

ケ

警告灯	111
警告灯がついたときは	206
けん引について	215

シ

後席シートの調節

72

航続可能距離表示

106

航続可能距離を延ばす運転

13

後退灯

電球（バルブ）交換

243

電球（バルブ）容量

254

故障したときの対処方法

218

ゴルフバッグの収納

180

コンソールボックス

183

サ

サービスデータ（車両仕様）

254

サイドミラー（ドアミラー）

78

サンバイザー

186

シ

シート

後席シートの調節

72

前席シートの調節

70

シートベルト

シートベルト警告灯

114

シートベルトの注意事項

75

シートベルトのつけかた

73

事故がおきたときは

12

始動しない

197

始動のしかた

87

シフトポジション警告

126

ジャッキアップ

221

車幅灯

電球（バルブ）交換	240
電球（バルブ）容量	254
車両仕様（サービスデータ）	254
車両状態記録機能	256
車両情報ディスプレイ	107
車両情報ディスプレイの見かた	121
ドライブインジケーター	121
ドライブコンピューター	128
車両接近通報装置	98
ジャンプスタートのしかた	198
充電インジケーター	36
充電ができない	202
充電がなくなったときは	201
充電ケーブル	35
充電ケーブル格納バッグ	181
充電コネクタ取り外し警告	125
充電に関する注意事項	27
充電方法	22
急速充電	23, 45
タイマー充電	22, 41
普通充電	22, 38
充電ポート	29
充電量の確認	24
12 V系充電警告	127
12 V系充電警告灯	112
出力制限警告	126
出力制限表示灯	116

ス

スイッチの操作	168
ステアリングヒータースイッチ	175
ヒーターシートスイッチ	176
ライトスイッチ	168
ワイパー・ウォッシャースイッチ	172
ステアリング（ハンドル）	76
ステアリングヒータースイッチ	175
スピードメーター（速度計）	102
スマートランプ	
電球（バルブ）交換	240
電球（バルブ）容量	254

セ

制動灯	
電球（バルブ）交換	245
電球（バルブ）容量	254
セキュリティーアンジケーター	120
セレクトレバー（ナビゲーションシステム付車）	82
セレクトレバー（ナビゲーションシステム無車）	84
洗車のしかた	246
前照灯（ヘッドラムプ）	254
前席シートの調節	70
センターコンソールボックス	183
前部霧灯（フォグランプ）	254

ソ

走行	89
走行可能状態	87
走行可能表示灯	120
走行時間アラーム	124
即充電のしかた	38

タ

タイマーエアコン	162
タイマー充電	
ナビゲーションシステム付車	41
ナビゲーションシステム無車	43
タイヤ	
アルミロードホイールのお手入れ	249
空気圧	254
空気圧の点検	229
タイヤチェーンについて	232
タイヤの位置交換（ローテーション）	231
タイヤの点検項目	229
タイヤパンク応急修理キット	190
タイヤ・ホイールサイズ	254
タイヤ・ホイールを交換するとき	230
正しい運転姿勢について	69

チ

チャイルドシート	62
チャイルドシート適合表	64
チャイルドセーフティドアロック	144

テ

テールランプ

電球（バルブ）交換	245
電球（バルブ）容量	254
テールランプ表示灯	119
デフロスター・スイッチ	212
電気自動車が事故にあったときの注意事項	12
電気自動車ってどんな車？	10
電気自動車の取り扱いに関する注意事項	11
電球（バルブ）交換	237
電球（バルブ）容量	254
電欠したときは	201
点検・整備について	220
電源ソケット	187
点検値／交換油脂類	252
電制シフト警告A	125
電制シフト警告B	125
電制シフト警告灯	116
電池交換のしかた	140
電動パワーステアリング警告灯	115

ト

ドア	141
ドアが開かない	196
ドア開き警告	123
ドアミラースイッチ	78
ドアロックスイッチ	143
ドアを室内から開けられないとき （チャイルドセーフティードアロック）	144
凍結注意アラーム	124

盗難防止装置（イモビライザー）

時計	102
トノカバー	179
ドライブインジケーター	121
ドライブコンピューター	128
トラブルがおきたときは	189
動かないとき	214
各種警告機能について	206
曇りが取れない	212
故障したとき	217
始動しない	197
充電ができない	202
タイヤのパンク	190
ドアが開かない	196
バッテリー残量がなくなったとき	201
トリップメーター	108

ナ

内装のお手入れ	250
ナビゲーションシステム	別冊
ナビゲーションシステムのサポート機能	16
ナンバー灯	
電球（バルブ）交換	244
電球（バルブ）容量	254

ハ

パーキングブレーキ	86
パーキングブレーキ解除警告	126
パーキングブレーキ操作警告	127
ハザードスイッチ	7

発炎筒の使いかた

バックドアの開閉	146
バックミラー（ルームミラー）	77
発進	87
バッテリーがあがったときは	198
バッテリー残量がなくなったとき	201
バッテリー残量警告灯	115
バッテリーを長持ちさせるには	14
バニティミラー	186
バルブ（電球）交換	237
バルブ（電球）容量	254
パワーウィンドー	148
パワーウィンドーが正常に作動しないとき	149
パワースイッチ	80
パワーメーター	103
パンク	190

番号灯

電球（バルブ）交換	244
電球（バルブ）容量	254
ハンドル	76

ヒ

ヒーターシート	176
ヒーターシートスイッチ	176
非常点滅表示灯	
電球（バルブ）交換	241
電球（バルブ）容量	254
非常点滅表示灯スイッチ	7
尾灯	
電球（バルブ）交換	245
電球（バルブ）容量	254

ヒューズ	234	ヘッドレスト	
表示灯	118	後席シート	72
ヒルスタートアシスト	97	前席シート	71
F		ホ	
VDC	95	ホイールサイズ	254
VDC OFF 表示灯	120	方向指示器	
VDC 警告灯	114	電球（バルブ）交換	241
フードの開閉	223	電球（バルブ）容量	254
フォグランプ		方向指示表示灯	119
電球（バルブ）交換	245	ホーン	76
電球（バルブ）容量	254	ポジションインジケーター	127
フォグランプスイッチ	171	ポジションランプ	
フォグランプ表示灯	119	電球（バルブ）交換	240
ブザー（警報音）が鳴ったときは	210	電球（バルブ）容量	254
普通充電	22, 38	ボトルホルダー	184
プラグイン表示	124	ポンネット（フード）	223
プラグイン表示灯	120	M	
ブレーキ警告灯（赤色）	113	マスター ウォーニング	117
ブレーキ警告灯（黄色）	114	マップランプ	177
フロアカーペット	188	N	
H		ミラー	
ヘッドライト		ドアミラースイッチ	78
電球（バルブ）交換	238	パニティミラー	186
電球（バルブ）容量	254	ルームミラー	77
ヘッドライト上向き表示灯	119	R	
ヘッドライト警告灯	116	リアデフォッガースイッチ	213
ヘッドライト ブレーカースイッチ	170	リクエストスイッチ	141
S		リチウムイオンバッテリー	10
ホイール		リチウムイオンバッテリー 温度計	110
ホイールサイズ		リチウムイオンバッテリー 残量計	104
方向指示器		リチウムイオンバッテリー 残量警告	126
ホーン		リチウムイオンバッテリー 容量計	105
モーター			
モータールーム			
T			
トランク			
トランクルーム			
U			
ユーティリティ			
ユーティリティルーム			
L			
ライトスイッチ			
ランプが点灯しないとき（バルブの交換）			
ランプ消し忘れ警告			
ランプ（室内照明）			
マップランプ			
ルームランプ			
P			
パワーアシスト			
パワーアシストスイッチ			
パワーアシスト警告灯			
パワーアシスト リマインダースイッチ			
Y			
ヤードセイフティ			
ヤードセイフティスイッチ			
ヤードセイフティ警告灯			
ヤードセイフティ リマインダースイッチ			
Z			
ゼネラル			
ゼネラルスイッチ			
ゼネラル警告灯			
ゼネラル リマインダースイッチ			

索引

リヤコンビランプ

電球（バルブ）交換 245
電球（バルブ）容量 254

ワイパーの交換 233

ワックスをかけるとき 248

ル

ルームミラー 77
ルームランプ 178

レ

冷却水 252

□

アメーター 103
イルミネーションコントロール 109
オドメーター（積算距離計） 108
航続可能距離表示 106
車両情報ディスプレイ 107
トリップメーター 108
パワーメーター 103
リチウムイオンバッテリー温度計 110
リチウムイオンバッテリー残量計 104
リチウムイオンバッテリー容量計 105

ロードホイール

お手入れ 249
交換 230
サイズ 254
ロングライフモード 25

フ

ワイパー・ウォッシャースイッチ 172

MEMO

MEMO