

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (SoftBank 003P)

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1

＜メニュー＞スイッチを押します。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜Bluetooth＞を選択します。

4

＜機器登録＞を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

6

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

ホーム画面上で、＜メニュー＞ボタンを押します。

8

「設定」を選択し、タップします。

9

「Bluetooth」をタップします。

※「✓」がつきBluetoothがオンになります

10

「Bluetooth設定」をタップします。

11

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12

検索された「MY-CAR」をタップします。

13

⑥で表示された＜1,2,3,4＞を入力し、＜OK＞をタップします。

14

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。
(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

1

<メニュー>スイッチを押します。

2

<設定>を選択します。

3

<電話・CARWINGS>を選択します。

4

<電話>を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7

<はい>を選択します。

電話帳自動転送

この後、自動的に電話帳転送が開始されますので、転送が完了するまでお待ちください。
(携帯端末によっては、この時、端末画面にリクエスト通知が表示されます。その場合は、通知を開き、アクセスリクエスト(PBAPリクエスト)を許可してください。)

D. BluetoothのOn/Offの方法

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。
※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面上で、
<メニュー>
ボタンを押します。

「設定」を選択し、
タップします。

「無線とネットワーク」
をタップ
します。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"を入れて、オンにします。

ON 画面

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"をはずして、オフにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

