

A. ナビゲーションの設定

1

<発話>スイッチを2秒程度長押しします。

2

初めて携帯電話を登録する場合、「携帯電話が接続されていません」と表示される場合がありますが、そのまま続けます。

3

<設定>を選択します。

4

<携帯電話機器登録>を選択します。

5

接続する携帯電話の種類に合わせて選択して下さい。

6

<携帯電話>を選択します。

7

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。
 ※携帯電話の登録の操作手順はカーウイングスナビ(HDD)の各機種別の「携帯電話の登録」を参照して下さい。

B. 携帯電話の登録

※パスキーの入力操作まで30秒以内に行ってください。
 30秒を過ぎますとナビ画面に「見つかりませんでした」と表示されるので⑤の操作を繰り返して下さい
 ※携帯電話には「MY-CAR」ではなく「CarMulti」と表示されます。
 ※パスキーは「1212」を入力して下さい。

C. 電話帳転送設定 ※電話帳転送の操作手順はカーウイングスナビ(HDD)の各機種別の「電話帳転送設定」を参照して下さい。

1

<発話>スイッチを2秒程度長押しします。

2

<電話>を選択します。

3

携帯メモリ読み出しを選択します。

4

「携帯電話のメモリを読み出しますか？」と聞かれますので、「はい」を選択します。

5

「携帯電話接続待ち中」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

こんなとき、どうするの？

携帯電話の操作へ

※電話帳転送設定の操作手順はカーウイングスナビ(HDD)の各機種別の「電話帳転送設定」を参照して下さい。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにして下さい。「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

ナビに2台の携帯電話を登録した場合、接続を優先させたい携帯電話を設定するには？

ナビの発話ボタンを2秒程度長押しします。そのあと<設定>、<登録機器一覧>を選択し、接続を優先させたい携帯電話側の<優先する>を選択して下さい。