

Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (SoftBank 001P)

A. ナビゲーションの設定

1

<CARWINGS>スイッチ

ダイヤル

決定

5

<設定>スイッチ

<決定>スイッチ

2

<CARWINGS>スイッチを押し、ダイヤルを回し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3

[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4

ON画面

OFF画面

[W-CDMA ON]を選び<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

6

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9

この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10

決定

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

11

[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13

[検索・登録デバイスリスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14

[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。

15

ナビを探しています。(10~15秒)

16

[選択機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

17

[未登録デバイスで登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。

18

携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずにいても30秒程度でつながります。)

19 入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し、<決定>ボタンを押します。

9の画面 [確定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

20 これで登録されます。

21 5秒ほど待ったのち [ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、②の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある [MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、③以降の手順を続けてください。

22 <YES>選択し、<決定>ボタンを押します。

23 [ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

24 これで設定されます。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定 (短縮ダイヤル登録からの1件送信)

1 <選択>スイッチ
 <決定>スイッチ
 <設定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 [短縮ダイヤル登録・編集]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 [1 (未登録)新規登録]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 [Bluetooth から登録]を選択し<決定>スイッチを押します。

6 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

7 電話帳ボタン
 <電話帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。


8 電話帳一覧の画面を表示し、転送したいアドレスを選んで<メニュー>ボタンを押します。

9 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 [電話帳送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

- ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ヒト エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

C. 電話帳転送設定 つづき（短縮ダイヤル登録からの1件送信）



D. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずにいても30秒程度でつながります。)

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらスイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。