

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

5 この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 [設定]をタップします。

7 [その他の設定]をタップします。

8 [Bluetooth]をタップします。

9 右上のスライドバーをタップしてONにします。

10 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

11 検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

12 ⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

5の画面

13 これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの \odot スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(\odot を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 件送信の場合

全件送信の場合

1 件送信の場合

全件送信の場合

1

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜決定＞スイッチを押します。

2

【電話】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

【ハンズフリー電話帳】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

【携帯メモリ一括読み出し】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

【電話帳】をタップします。

7

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

8

連絡先を表示し、右上の【送信】をタップします。

9

【Bluetooth送信】をタップします。

6

【電話帳】をタップします。

7

連絡先一覧を表示し、 \odot をタップします。

8

【送信】をタップします。

9

【Bluetooth送信】をタップします。

10

【全件送信】をタップします。

10

【はい】をタップします。

11

【MY-CAR】をタップします。

12

アドレス帳が送信されます。

13

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

11

【はい】をタップします。

12

暗証番号を入力し、【OK】をタップします。

13

【本体】をタップします。

14

【MY-CAR】をタップします。

15

アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

16

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(スイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

「設定」を
タップします。

2

「その他の設定」を
タップします。

3

「Bluetooth」を
タップします。

4

表示された「MY-CAR」を
タップします。

5

「OK」を
タップします。

これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

「設定」を
タップします。

「その他設定」を
タップします。

「Bluetooth」を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 Bluetooth スイッチを2秒程度
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して
「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロード
には対応していません。

