

A. ナビゲーションの設定

1

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>を選択します。

3

<Bluetooth>を選択します。

4

<機器登録>を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6

<au>を選択してください。

7

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作を開始します。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8

<決定>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

9

[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10

[無線とネットワーク]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12

<決定>ボタンを押します。

13

ナビを探しています。(10~15秒)

B. 携帯端末の登録つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

14



[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

15



⑦で表示された<1,2,3,4>を入力後、[接続]を選択し、<決定>ボタンを押します。これで登録完了です。

16



※登録できない場合はBluetoothをオフにして最初からやり直してください。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

📌 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1



<設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定>を選択します。

3



<電話・通信>を選択します。

4



<電話>を選択します。

5



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6



<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7



<はい>を選択します。

8



<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9




「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

携帯端末の操作へ

C. 電話帳転送設定つづき

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1件送信の場合	<p>6</p>  <p>アドレス帳 ＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>7</p>  <p>送信したいアドレスを選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>8</p>  <p>＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>9</p>  <p>[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>10</p>  <p>[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>
全件送信の場合	<p>6</p>  <p>アドレス帳 ＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>7</p>  <p>アドレス帳一覧を表示して＜メニュー＞ボタンを押します。</p>	<p>8</p>  <p>[送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>9</p>  <p>[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>10</p>  <p>[選択送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>
1件送信の場合	<p>11</p>  <p>[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>12</p>  <p>「MY-CAR-08」にファイルを送信中。</p>	<p>12</p>  <p>Bluetooth共有: 車載一部を送信済み。</p>	<p>12</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>	<p>電話帳転送設定完了</p>
全件送信の場合	<p>11</p>  <p>[全選択]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>12</p>  <p>[確定]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>13</p>  <p>[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>14</p>  <p>Bluetooth共有: 全件を送信中。</p>	<p>14</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

＜決定＞ボタン

待ち受け画面で＜決定＞ボタンを押します。

[設定]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

[無線・ネットワーク]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押すとレ点が入りONになります。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押すとレ点を外れてOFFになります。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く)携帯端末、PHSからもご利用いただけます。