

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1 **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **設定** <設定>を選択します。

3 **Bluetooth** <Bluetooth>を選択します。

4 **機器登録** <機器登録>を選択します。

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6 <au>を選択してください。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 ホーム画面上で、**設定** をタップします。
 ※画面は初期設定のホーム画面となります。

9 **[設定]**をタップします。

10 **[Wi-Fi]**をタップしてオフにし、次に**[モバイルデータ]**をタップしてオンにします。
 ※Wi-Fiがオンになっているとデータ通信ができない場合があります。

11 続いて**[Bluetooth]**をタップします。

12 画面上のスライドバーをタップしてONにします。

13 検索された**[MY-CAR-08]**をタップします。
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。

14 **7**の画面で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し**[OK]**をタップします。

15 これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1

<設定>スイッチを押しします。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押しします。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>を選択します。

3

<電話・通信>を選択します。

4

<電話>を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7

<はい>を選択します。

8

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合

9

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

自動でダウンロードする場合

電話帳自動転送設定完了

ご注意

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは左画面に遷移します。左画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。

手動でダウンロードする場合

10

ホーム画面上で、 をタップします。

11

[連絡先]をタップします。

12

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13

連絡先を表示し、 をタップします。

14

[連絡先を共有]をタップします。

15

[Bluetooth]をタップします。

16

[MY-CAR]をタップします。

17

アドレス帳が送信されます。

※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

18

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にする時の設定



2.[オン]から[オフ]にする時の設定



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。