

## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。

**1**




設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**3**



<設定>を選択します。

<Bluetooth>を選択します。

**2**




<設定>を選択します。

**4**



<機器登録>を選択します。

**5**



「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6**



<au>を選択してください。

**7**



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8**



ホーム画面上で、[基本フォルダ]をタップします。

※画面は初期設定のホーム画面となります。

**9**




[設定]をタップします。

**10**




ネットワークタブの [Bluetooth]をタップします。

**11**



右上のスライドバーをタップしてONにします。

**12**



デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**13**



検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。


**14**



7の画面

⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し [OK]をタップします。

**15**



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**1**

<設定>スイッチを  
押します。

<設定>スイッチ  
がない場合は<メ  
ニュー>スイッチ  
を押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は  
異なります。

**2**

<設定>を選択します。

**3**

<電話・通信>を  
選択します。

**4**

<電話>を選択します。

**5**

<ハンズフリー電話帳>を  
選択します。

自動でダウンロード  
する場合

手動でダウンロード  
する場合

自動でダウン  
ロードする場合

**6**

<携帯メモリ一括ダウン  
ロード>を選択します。

**7**

<はい>を選択します。

**8**

<携帯メモリのダウン  
ロードを確認中>と表  
示されます。

**9**

携帯メモリの読み出し  
が終了されると、これ  
で登録完了です。

電話帳自動  
転送設定完了

**ご注意**

右画面が表示され  
た場合は、一旦<キャン  
セル>していただき、再度<  
携帯メモリ一括ダウンロー  
ド>を実施してください。

手動でダウン  
ロードする場合

**6**

<携帯メモリ追加ダウン  
ロード>を選択します。

**7**

「この画面のまま、携帯電話を操作して  
ください。」と表示されますので、この  
状態でストップ。携帯端末の操作を行  
います。

**8**

ホーム画面で[Bluetooth]を  
タップします。

**9**

[連絡先]を  
タップします。

**10**

連絡先一覧を表示し、  
[その他]をタップします。

**11**

[インポート/エクスポート]を  
タップします。

**12**

[連絡先の共有]を  
タップします。

**13**

送信したい  
任意の  
連絡先を  
タップ  
します。

※全件送信は[すべて]を  
タップします。

**14**

[共有]を  
タップします。

**15**

[Bluetooth]を  
タップします。

**16**

[MY-CAR]を  
タップします。

**17**

※メモリ件数によっ  
てナビ側にダウンロード  
完了画面が出るまでに  
時間がかかります。






**18**

携帯メモリの読み出し  
が終了されると、これ  
で登録完了です。

電話帳転送設定完了

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

## D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1  ホーム画面上で、**[基本フォルダ]**をタップします。
- 2  **[設定]**をタップします。
- 3  ネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 4  **[MY-CAR]**をタップします。
- 5  **[OK]**をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ホーム画面で**[基本フォルダ]**をタップします。  **[設定]**をタップします。  ネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。

### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

### 携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**登録情報を削除し**、

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期登録手順**」をもう一度行います。

### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。