


Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au ISW12HT)


A. ナビゲーションの設定

1  **1** **<設定>**スイッチを押します。


2  **2** **<設定>**スイッチがない場合は
<メニュー>スイッチを押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

3  **3** **<設定>**を
選択します。

4  **4** **<Bluetooth>**を選択します。

5  **5** **<Bluetooth>**を選択します。

6  **6** **<au>**を選択してください。

7  **7** **<au>**を選択してください。

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 ホーム画面上で、[アプリケーションボタン]をタップします。

2 [設定]をタップします。

3 [無線とネットワーク]をタップします。

4 [Bluetooth]をタップします。
※"✓" がつきBluetoothがオンになります。

5 [Bluetooth設定]をタップします。

6 [デバイス検索]をタップします。

7 スキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

8 検索された[MY-CAR]をタップします。

9 ⑦で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。

10 7の画面

11 これで携帯端末の登録が完了しました。

12 初期設定完了

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)

C. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で[アプリケーションボタン]をタップします。

アプリケーションボタン

[設定]をタップします。

[無線とネットワーク]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"を入れて、オンにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。