

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>**スイッチを押します。
<設定>スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>**を選択します。

3 **<Bluetooth>**を選択します。

4 **<機器登録>**を選択します。

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6 **<au>**を選択してください。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ!
[1234]を憶えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 ホーム画面を左にスライドします。

9 **[設定]**をタップします。

10 **[接続済みのデバイス]**をタップします。

11 **[新しいデバイスとペア設定する]**をタップします。

12 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth 端末の検索が行われます。

13 検索された**[MY-CAR]**をタップします。
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"OO.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。



14 **7**の画面
 ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力[完了]、**[OK]**をタップします。


15 これで携帯端末の登録が完了しました。


初期設定完了


C. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)


1  **<設定>**スイッチを押します。
2  **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。


3  **<電話・通信>**を選択します。


4  **<電話>**を選択します。

5  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

自動でダウンロードする場合

6  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。


7  **<はい>**を選択します。


8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。


お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示された場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

電話帳自動転送完了

手動でダウンロードする場合

6  **<携帯メモリ追加ダウンロード>**を選択します。

7  **<はい>**を選択します。

8  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

1件転送の場合

全件転送の場合 No.3へ

9  [電話]をタップし、次に[電話帳]をタップします。

10  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

11  連絡先を表示し、右上の[メニュー]をタップします。

12  [共有]をタップします。

13  上にスライドして[Bluetooth]をタップします。

14  [MY-CAR]をタップします。

15  アドレス帳が送信されます。

16  携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳1件転送完了

※ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)


C. 電話帳転送設定 つづき

手動ダウンロードの場合



D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にするときの設定



右上の[OFF]を
タップして
ONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



右上の[ON]を
タップして
OFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：NissanConnect お客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00（年末年始を除く）携帯端末からもご利用いただけます。