

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au isai FL LGL24/ VL LGV31)

## A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

**1**

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**3**

<設定>を選択します。

<Bluetooth>を選択します。

**4**

<機器登録>を選択します。

**5**

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6**

<au>を選択してください。

**7**

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8**

ホーム画面上で、[アプリ]をタップします。

※画面は初期設定のホーム画面となります。

**9**

[設定・サポート]をタップします。

**10**

[設定]をタップします。

**11**

ネットワークタブの [Bluetooth]をタップします。

**12**

右上のスライドバーをタップしてONにします。

**13**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**14**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順で行うと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

**15**

⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[ペアリング]をタップします。


**16**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

※カーナビとのデータ通信設定手順については、F.「データ通信設定」の設定方法をご覧ください。

### C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**1**  **設定** スイッチを押します。  
 **設定** スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**  **設定** を選択します。

**3**  **電話・通信** を選択します。

**4**  **電話** を選択します。

**5**  **ハンズフリー電話帳** を選択します。

**6**  **携帯メモリー一括ダウンロード** を選択します。

**7**  **はい** を選択します。

**8**  **携帯メモリーのダウンロードを確認中** と表示されます。

**9**  **自動でダウンロードする場合**  
**自動でダウンロード**  
**手動でダウンロードする場合**

**10**  携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**11**  ホーム画面で**[アプリ]** をタップします。

**12**  **[電話・メール]** をタップします。

**13**  **[連絡先]** をタップします。

**14**  連絡先一覧を表示し、**[共有]** をタップします。

**15**  **[共有]** をタップします。

**16**  送信したい任意の連絡先をタップします。  
 ※全件送信は**[すべて選択]**をタップします。

**17**  **[共有]** をタップします。

**18**  **[Bluetooth]** をタップします。

**19**  **[MY-CAR]** をタップします。

**20**  アドレス帳が送信されます。  
 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

**21**  携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳自動  
転送設定完了

電話帳転送設定完了

**ご注意** 右画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリーのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

**D. 接続機器の切断方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



**E. BluetoothのOn/Offの方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

**クルマが替わったら？**

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

**Bluetooth携帯端末が替わったら？**

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

**携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？**

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

## F. 「データ通信設定」の設定方法

\*携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1
 

ホーム画面上で  
[アプリ]を  
タップします。
- 2
 

[設定・サポート]  
を  
タップします。
- 3
 

[設定]を  
タップします。
- 4
 

ネットワークタブの  
[テザリングとネット  
ワーク]を  
タップします。
- 5
 

Bluetooth  
テザリングを  
タップして  
[ON]にします。
- 6
 

テザリングに  
関する注意事項  
が表示されます。  
確認後、[OK]を  
タップします。

以上で  
「データ通信設定」が  
完了です。

注意

[Bluetooth(ON/OFF)設定]の下に  
[モバイルデータ(ON/OFF)設定]が  
あります。こちらもONになっていない  
と、CARWINGSがご利用できません。  
データのダウンロードを行うときは  
Wi-Fi設定をオフに設定してください。  
※デフォルトでは[ON]になっていますが、  
[OFF]にしないようにしてください。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。