

## A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

**1**

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**

<設定>を選択します。

**3**

<Bluetooth>を選択します。

**4**

<機器登録>を選択します。

**5**

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6**

<au>を選択してください。

**7**

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8**

ホーム画面上で、[基本機能]をタップします。

※画面は初期設定のホーム画面となります。

**9**

[設定]をタップします。

**10**

ネットワークタブの [Bluetooth]をタップします。

**11**

右上のスライドバーをタップしてONにします。

**12**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**13**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行うと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

**14**

⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し [OK]、[ペアリング]をタップします。

**15**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**1** **<設定>**スイッチを押します。  
**2** **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**3** **<電話・通信>**を選択します。

**4** **<電話>**を選択します。

**5** **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合

**6** **<携帯メモリー一括ダウンロード>**を選択します。

**7** **<はい>**を選択します。

**8** **<携帯メモリーのダウンロードを確認中>**と表示されます。

**9** 携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳自動転送設定完了**

**ご注意** ナビ画面に**<携帯メモリーのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなれば、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリー一括ダウンロード>**を実施してください。

**6** **<携帯メモリー追加ダウンロード>**を選択します。

**7** 「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

**8** ホーム画面で**[基本機能]**をタップします。

**9** **[連絡先]**をタップします。

**10** 連絡先一覧を表示し、**[共有]**をタップします。

**11** **[共有]**をタップします。

**12** 送信したい任意の連絡先をタップします。  
 ※全件送信は**[すべて選択]**をタップします。

**13** **[共有]**をタップします。

**14** **[Bluetooth]**をタップします。

**15** **[MY-CAR]**をタップします。






**16** アドレス帳が送信されます。  
 ※メモリ数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

**17** 携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送設定完了**

**ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

#### D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1  ホーム画面上で、  
[基本機能]をタップします。
- 2  [設定]をタップします。
- 3  ネットワークタブの  
[Bluetooth]を  
タップします。
- 4  [MY-CAR]をタップ  
します。
- 5  [切断]をタップします。

これで登録機器の  
切断が完了です。

#### E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ホーム画面で  
[基本機能]を  
タップします。  [設定]をタップ  
します。  ネットワークタブの  
[Bluetooth]を  
タップします。

##### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFを  
スライドしてONにします。

##### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



OFF 画面

上の画面で右上のONを  
スライドしてOFFにします。

#### こんなとき、どうするの？

##### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

##### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

##### 携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。