

## A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

**1** **<設定>スイッチを押します。**  
**<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** **<設定>を選択します。**

**3** **<Bluetooth>を選択します。**

**4** **<機器登録>を選択します。**

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

**6** **<au>**を選択してください。

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ!  
[1234]を憶えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**  
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** ホーム画面上で、**[設定]**をタップします。  
 ※画面は初期設定のホーム画面となります。

**9** ネットワークタブの**[接続 Bluetooth]**をタップします。

**10** **[Bluetooth]**をタップします。

**11** 右上のスライダーをタップしてONにします。デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**12** 検索された**[MY-CAR]**をタップします。  
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。  
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。

**13** **7**の画面  
 ⑦で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力し **[ペアリング]**をタップします。

**14** これで携帯端末の登録が完了しました。

**初期設定完了**

C. 電話帳転送設定

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**1** **<設定>**スイッチを押します。  
**<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** **<設定>**を選択します。

**3** **<電話・通信>**を選択します。

**4** **<電話>**を選択します。

**5** **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合

**自動でダウンロードする場合**

**6** **<携帯メモリー一括ダウンロード>**を選択します。

**7** **<はい>**を選択します。

**8** **<携帯メモリーのダウンロードを確認中>**と表示されます。

**9** 携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳自動転送設定完了**

**ご注意**  
 ナビ画面に**<携帯メモリーのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が表示された場合は、一旦**<キャンセル>**をしていただき、再度**<携帯メモリー一括ダウンロード>**を実施してください。

**手動でダウンロードする場合**

**6** **<携帯メモリー追加ダウンロード>**を選択します。

**7** 「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

**8** [電話]をタップします。

**9** [連絡先]をタップします。

**10** 連絡先一覧を表示し、 をタップします。

**11** [共有]をタップします。

**12** **送信したい任意の連絡先をタップ**します。  
 ※全件送信は**[すべて選択]**をタップします。

**13** [共有]をタップします。

**14** [Bluetooth]をタップします。

**15** [MY-CAR]をタップします。

**16** アドレス帳が送信されます。  
 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

**17** 携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送設定完了**

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**D. 接続機器の切断方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 ホーム画面上で、[設定]をタップします。

2 [接続 Bluetooth]をタップします。

3 [Bluetooth]をタップします。

4 [MY-CAR]をタップします。

5 [切断]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

**E. BluetoothのOn/Offの方法** ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 ホーム画面上で [設定]をタップします。

2 ネットワークタブの [接続 Bluetooth]をタップします。

3 [MY-CAR]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

ON 画面

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？  
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。