

## A. ナビゲーションの設定

**1** **<設定>**スイッチを押します。  
**<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** **<設定>**を選択します。

**3** **<Bluetooth>**を選択します。

**4** **<機器登録>**を選択します。

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

**6** **<au>**を選択してください。

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ!  
[1234]を覚えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**  
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** ホーム画面を下から上にスライドさせて**[アプリ一覧]**を表示させます。

**9** **[設定]**を選択し、タップします。

**10** **[接続]**をタップします。

**11** **[Bluetooth]**をタップします。

**12** 右上のスライドバーを**ON**へスライドします。

**13** デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**14** 検索された**[MY-CAR]**をタップします。  
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。  
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。

**15** **7**の画面  
**7**で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力し、**[OK]**をタップします。

**16** これで携帯端末の登録が完了しました。

**初期設定完了**

C. 電話帳転送設定 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

**1**

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**

<設定>を選択します。

**3**

<電話・通信>を選択します。

**4**

<電話>を選択します。

**5**

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

自動でダウンロードする場合

**6**

<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

**7**

<はい>を選択します。

**8**

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

**9**

画面上に[連絡先および通話履歴へのアクセスを許可]が表示されます。[許可]をタップすると、電話帳ダウンロードが開始されます。

ご注意

表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリー一括ダウンロード>を実施してください。

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。

承認がこなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が

手でダウンロードする場合

**6**

<携帯メモリ追加ダウンロード>を選択します。

**7**


<はい>を選択します。

**8**

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

### C. 電話帳転送設定 つづき

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。  
(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1件送信の場合

9 ホーム画面を下から上にスライドさせて[アプリ一覧]を表示させます。

10 [連絡先]をタップします。

11 [⋮]をタップします。

12 [共有]をタップします。

13 送信したい連絡先を選択します。

全件送信の場合

9 ホーム画面を下から上にスライドさせて[アプリ一覧]を表示させます。

10 [連絡先]をタップします。

11 連絡先一覧を[⋮]をタップします。

12 [共有]をタップします。

13 連絡先を選択の[全て]をタップします。

14 送信したい連絡先にすべてチェックがついているのを確認したら、[共有]をタップします。

1件送信の場合

14 [連絡先を共有]のvCardファイル(VCF)をタップします。

15 [Bluetooth]をタップします。

16 [MY-CAR]をタップします。

17 [ファイル転送]のコメントが表示されたら[OK]をタップします。

18 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

15 [Bluetooth]をタップします。

16 [MY-CAR]をタップします。


17 [ファイル転送]のコメントが表示されたら[OK]をタップします。  
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。


18 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


電話帳転送設定完了





## D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 

ホーム画面を下から上にスライドさせて[アプリ一覧]を表示させます。
- 

[設定]を選択し、タップします。
- 

[接続]をタップします。
- 

接続タブの[Bluetooth]をタップします。
- 

[MY-CAR]を表示し、タップします。
- 

画面下に「これで登録機器のBluetooth接続を終了しました。」と表示されます。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面を下から上にスライドさせて[アプリ一覧]を表示させます。



[設定]を選択し、タップします。



[接続]をタップします。



接続タブの[Bluetooth]をタップします。
- 2.[オフ]から[オン]にするときの設定**




ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。
- 2.[オン]から[オフ]にするときの設定**




OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

### こんなとき、どうするの？

#### ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### ■ Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### ■ 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。