

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>**スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>**を選択します。

3 **<Bluetooth>**を選択します。

4 **<機器登録>**を選択します。

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6 **<au>**を選択してください。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 ホーム画面で**[基本機能]**をタップし、続いて**[設定]**をタップします。
 ※設定によってはホーム画面の表示が異なります。
 ※画像はauベーシックのホーム画面となります。

9 設定の**[Bluetooth]**をタップします。
 ※一部機種で**[接続済みの端末]**をタップします。

10 右上のスライドバーをタップして**ON**にします。

11 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12 検索された**[MY-CAR]**をタップします。
 ※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないので、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。

13 **7**の画面
 ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。

14 これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1

設定

＜設定＞スイッチを押します。

＜設定＞スイッチがない場合は＜メニュー＞スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

＜設定＞を選択します。

3

＜電話・通信＞を選択します。

4

＜電話＞を選択します。

5

＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6

＜携帯メモリー一括ダウンロード＞を選択します。

7

＜はい＞を選択します。

8

＜携帯メモリのダウンロードを確認中＞と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に＜携帯メモリのダウンロード確認中＞表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合

自動でダウンロードする場合

電話帳転送設定完了

※携帯端末への通知などは表示されません。

ご注意

表示された場合は、一旦＜キャンセル＞していただき、再度＜携帯メモリのダウンロード確認中＞が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは右画面に遷移します。右画面が

手動でダウンロードする場合

9

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NO3

C. 電話帳転送設定 つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。
(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

手動ダウンロードの場合

1件送信の場合

10

ホーム画面で
[電話アイコン]を
タップします。

11

[電話帳]をタップ
します。

12

連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

13

連絡先を表示し、
右上の [共有] を
タップします。

14

[共有]を
タップします。

全件送信の場合

10

ホーム画面で
[電話アイコン]を
タップします。

11

[電話帳]
をタップ
します。

12

連絡先一覧を
表示し、 [1] を
タップします。

13

[送信]を
タップします。

14

[Bluetooth
送信]を
タップします。

15

[全件送信]を
タップします。

1件送信の場合

15

[Bluetooth]
をタップします。

16

[MY-CAR]をタップします。

17

アドレス帳が送信されます。

18

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

16

[はい]を
タップします。

17

暗証番号を入力し、
[OK]をタップします。

18

[本体]を
タップします。

19

[MY-CAR]を
タップします。

20

アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード
完了画面が出るまでに時間がかかります。

21

携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。