

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (SoftBank 006SH/007SH)

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>**スイッチを押します。
<設定>スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>**を選択します。

3 **<Bluetooth>**を選択します。

4 **<機器登録>**を選択します。

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6 **<ソフトバンク>**を選択してください。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 ホーム画面上で、[アプリケーションボタン]をタップします。
 ※007SHは従来の携帯電話のようにボタン操作をすることもできます。
 アプリケーションボタン

9 [設定]をタップします。

10 [無線とネットワーク]をタップします。

11 [Bluetooth]をタップします。
 ※”✓”がつきBluetoothがオンになります

12 [Bluetooth設定]をタップします。

13 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

14 検索された[MY-CAR]をタップします。

15 ⑦で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。

16 **7の画面**
 これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は”D”をご覧ください。)

1  **<設定>スイッチを押します。**
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **<設定>を選択します。**

3  **<電話・通信>を選択します。**

4  **<電話>を選択します。**

5  **<ハンズフリー電話帳>を選択します。**

6  **<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。**

7  **<はい>を選択します。**

8  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。**

9  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

携帯端末の操作へ

10  ホーム画面で [アプリケーションボタン] をタップします。
 アプリケーションボタン

11  [電話帳] をタップします。

12  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

13  連絡先を表示し、<MENU>ボタンを押します。

14  [Bluetooth送信] をタップします。

10  ホーム画面で [アプリケーションボタン] をタップします。
 アプリケーションボタン

11  [電話帳] をタップします。

12  連絡先一覧を表示し、<MENU>ボタンを押します。

13  [Bluetooth送信] をタップします。

14  [全件送信] をタップします。

1件送信の場合

全件送信の場合

NO.3

C. 電話帳転送設定 つづき



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

1件送信の場合	<p>15</p> <p>「はい」をタップします。</p>	<p>16</p> <p>「MY-CAR」をタップします。</p>	<p>17</p> <p>アドレス帳が送信されます。</p>	<p>18</p> <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>	
全件送信の場合	<p>15</p> <p>「はい」をタップします。</p>	<p>16</p> <p>携帯端末のロックNo.を入力し、「OK」をタップします。 ※ロックNo.を設定していない場合は、「9999」をタップします。</p>	<p>17</p> <p>「MY-CAR」をタップします。</p>	<p>18</p> <p>アドレス帳が送信されます。</p>	<p>19</p> <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>

電話帳転送設定完了

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

こんなとき、どうするの？

1

ホーム画面で「アプリケーションボタン」をタップします。

「設定」をタップします。

「無線とネットワーク」をタップします。

<p>2.[オフ]から[オン]にするときの設定</p> <p>ON画面</p> <p>上の画面で「Bluetooth」をタップし、「✓」を入れて、オンにします。</p>	<p>2.[オン]から[オフ]にするときの設定</p> <p>OFF画面</p> <p>上の画面で「Bluetooth」をタップし、「✓」をはずして、オフにします。</p>
--	--

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)