


A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1  **1** **<設定>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。
- 2  **2** **<設定>**を選択します。
- 3  **3** **<Bluetooth>**を選択します。
- 4  **4** **<機器登録>**を選択します。
- 5  **5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6  **6** **<ソフトバンク>**を選択してください。
- 7  **7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯端末の操作を開始します。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態です。Bluetoothはオフの状態です。Bluetoothはオフの状態です。

- 8  **8** ホームボタンを押して、[メインメニュー]を表示します。
- 9  **9** メインメニューから [設定] をタップします。(画面はタッチパネルなので選択したい項目を指でタップします)
- 10  **10** [設定]メニューの [一般] をタップします。
- 11  **11** 周囲から検出した機器の一覧が表示されるので [MY-CAR] をタップします。
 ※Bluetoothがオフの時は、タップしてオンに切り替えます。
- 12  **12** ナビを探しています。(10~15秒)
- 13  **13** ⑦で表示された <1,2,3,4> をタップし、<接続> をタップします。
- 14  **14** これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. Bluetoothの On/Offの方法



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)
※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホームボタンを押して、
[メインメニュー]を
表示します。



メインメニューの
[設定]を
タップします。



[設定]メニューの
[一般]を
タップします。



[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



左の画面で、
[Bluetoothオフ]をタップし、
[Bluetoothオン]に
してください。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



左の画面で、
[Bluetoothオン]をタップし、
[Bluetoothオフ]に
してください。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。