

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (SoftBank iPhone 5)

**A. ナビゲーションの設定** ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

**1**



設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2**



<設定>を選択します。

**3**



<Bluetooth>を選択します。

**4**



<機器登録>を選択します。

**5**



「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**6**



<ソフトバンク>を選択してください。

**7**



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯端末の操作を開始します。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

**B. 携帯端末の登録** ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。

**8**



ホームボタンを押して、[メインメニュー]を表示します。



ホーム

**9**



メインメニューから [設定] をタップします。(画面はタッチパネルなので選択したい項目を指でタップします)

**9**



[Bluetooth] をタップします。

**10**



周囲から検出した機器の一覧が表示されるので [MY-CAR] をタップします。

※Bluetoothがオフの時は、タップしてオンに切り替えます。

**11**



ナビを探しています。(10~15秒)

**12**



⑦で表示された <1,2,3,4> をタップし、<ペアリング> をタップします。

※ペアリング直後にiPhoneに「接続できませんでした」と表示されることがありますが、そのまま数秒待れば正常に接続できます。

**7の画面**



**13**



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

## C. Bluetoothの On/Offの方法



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)  
※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホームボタンを押して、  
[メインメニュー]を  
表示します。



ホーム



メインメニューの  
[設定]を  
タップします。



[Bluetooth]を  
タップします。

### 2.[オフ]から[オン]にする時の設定



左の画面で、  
[Bluetoothオフ]をタップし、  
[Bluetoothオン]に  
してください。

### 2.[オン]から[オフ]にする時の設定



左の画面で、  
[Bluetoothオン]をタップし、  
[Bluetoothオフ]に  
してください。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。