

A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ

<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。
- 5** ②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が<設定>になりましたら、②一番上の<決定>にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

ホーム画面で、[設定]をタップします。
- 8**

設定タブの[Bluetooth]をタップします。
- 9**

スライダーをタップしてONにします。
- 10**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 11**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、バスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはバスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればバスキー入力画面になります。
- 12**

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

6の画面
- 13**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの(Bluetooth)スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1 <決定>スイッチ
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

2 
[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 
[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 
[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6 
ホーム画面で[電話]をタップします。

7 
[連絡先]をタップします。

8 
連絡先一覧を表示し[連絡先一覧]をタップします。

9 
[連絡先を送信]をタップします。

10 
送信したい連絡先にチェックを入れて[送信]をタップします。

6 
ホーム画面で[電話]をタップします。

7 
[連絡先]をタップします。

8 
連絡先一覧を表示し[連絡先一覧]をタップします。

9 
[連絡先を送信]をタップします。

10 
[すべて選択]をタップすると[すべて選択]が表示されるのでタップします。

11 
[Bluetoothで連絡先を送信]をタップします。

12 
[MY-CAR]をタップします。

13 
アドレス帳が送信されます。

14 
携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

11 
[送信]をタップします。

12 
[Bluetoothで連絡先を送信]をタップします。

13 
[MY-CAR]をタップします。

14 
アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

15 
携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- 📍 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
 📍 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、**[設定]**をタップします。
- 2 設定タブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 3 **[MY-CAR]**を表示し、タップします。
- 4 **[OK]**をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面上で、**[設定]**をタップします。
- 2 設定タブの**[Bluetooth]**をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

ON 画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

- 📍 **クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📍 **Bluetooth携帯端末が替わったら？**
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 📍 **「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 📍 **「電話を接続してください」と表示されたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 📍 **携帯端末の登録ができなかったら？**
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。