






A. ナビゲーションの設定


- 1 

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2 

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 3 

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 4 

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 5 

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[au(WIN)]を
選び<決定>スイッチを
押します。①表示が「設定」
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。
- 6 

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 

ホーム画面で、
[設定]をタップします。
- 8 

[設定]を
タップします。
- 9 

[設定]を
タップします。
- 10 

無線とネットワークタブの
[Bluetooth]をタップします。
- 11 

右上のスライドバーを
ONへスライドします。
- 12 

デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。
- 13 



検索された[MY-CAR]をタップします。
※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 14 

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 15 

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2



【電話】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



【ハンズフリー電話帳】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



【携帯メモリ一括読み出し】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 件送信の場合

6



ホーム画面で、 をタップします。

7



【電話・メール】をタップします。

8



【電話帳】をタップします。

9



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

10



連絡先を表示し、右上の【送信】をタップします。

11



【Bluetooth送信】をタップします。

全件送信の場合

6



ホーム画面で、 をタップします。

7



【電話・メール】をタップします。

8



【電話帳】をタップします。

9



連絡先一覧を表示し、 をタップします。

10



【送信】をタップします。

11



【Bluetooth送信】をタップします。

12



【全件送信】をタップします。

1 件送信の場合

12



【はい】をタップします。

13



【MY-CAR】をタップします。

14



アドレス帳が送信されます。



15



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。



全件送信の場合

13



【はい】をタップします。

14



暗証番号を入力し、 をタップします。

15



【本体】をタップします。

16



【MY-CAR】をタップします。

17



アドレス帳が送信されます。



※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

18



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。



電話帳転送設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面で、 をタップします。
- 2 [設定]をタップします。
- 3 [設定]をタップします。
- 4 無線とネットワークタブの [Bluetooth]をタップします。
- 5 [MY-CAR]を表示し、タッチします。
- 6 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で、 をタップします。 [設定]をタップします。 [設定]をタップします。 無線とネットワークタブの [Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlutoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlutoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

