

A. ナビゲーションの設定

- 1**

<設定>スイッチ

<決定>スイッチ

設定

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の「決定」にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ!
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

<決定>ボタン

<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 8**

メニュー画面の[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 9**

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 10**

[新規登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 11**

<決定>ボタンを押します。
- 12**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 13**

[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 14**

6の画面

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し、<決定>ボタンを押します。
- 15**

これで登録完了です。
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押し、Bluetoothをオフにして最初からやり直してください。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくことナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。
(を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<設定>スイッチ**
 <決定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2 **[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。**

3 **[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。**

4 **[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。**

5 **これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。**

1 件送信の場合

6 **アドレス帳**
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 **送りたいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。**

8 **[アドレス帳データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。**

9 **[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。**

10 **[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。**

11 **[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**

全件送信の場合

6 **アドレス帳**
 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 **<サブメニュー>ボタンを押します。**

8 **[アドレス帳データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。**

9 **[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。**

10 **[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。**

11 **携帯端末の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。**
 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

1 件送信の場合

12 **[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。**

13 **アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。**

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

12 **[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**

13 **[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。**

14 **アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。**

電話帳転送設定完了

D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン



ON画面

Off設定の場合



待ち受け画面で<#>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<#>ボタン



OFF画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。Offになっている場合は、[B.携帯端末の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯端末をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

■「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スwitchを2秒程度長めに押してください。

それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

