

A. ナビゲーションの設定

- 1**

<設定>スイッチ

<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。
- 5**

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が<決定>になりましたら、②一番上の<決定>にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

ホーム画面で[基本機能]をタップします。
- 8**

[設定]をタップします。
- 9**

[Bluetooth]をタップします。
- 10**

右上のスライドバーをタップしてONにします。
- 11**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 13**

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了],[OK]をタップします。
- 14**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくことナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。
(を押さずにしても30秒程度でつながります。)

1

＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2

[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 件送信の場合

6

ホーム画面の[電話]をタップします。

7

[電話帳]をタップします。

8

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9

連絡先を表示し、右上の をタップします。

10

[共有]をタップします。

11

[Bluetooth]をタップします。

12

[MY-CAR]をタップします。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

全件送信の場合

6

ホーム画面の[電話]をタップします。

7

[電話帳]をタップします。

8

連絡先一覧を表示し、右下の[メニュー]をタップします。

9

[インポート/エクスポート]をタップします。

10

[表示可能な連絡先を共有]をタップします。

11

[Bluetooth]をタップします。

12

[MY-CAR]をタップします。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面で [基本機能] をタップします。
- 2 [設定] をタップします。
- 3 [Bluetooth] をタップします。
- 4 表示された [MY-CAR] をタップします。
- 5 [OK] をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で [基本機能] をタップします。
- 2 [設定] をタップします。
- 3 [Bluetooth] をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからご利用いただけます。