

A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[au(WIN)]を選び
＜決定＞スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の「決定」にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

ホーム画面上で、
[アプリ]をタップします。

※画面は初期設定のホーム画面となります。

8

[設定]をタップします。

9

ネットワークタブの
[Bluetooth]をタップします。

10

右上のスライドバーを
タップしてONにします。

11

デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

12

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

13

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[ペアリング]をタップします。

14

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

※カーナビとのデータ通信設定手順については、F.「データ通信設定」の設定方法をご覧ください。

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。
 (を押さずとも30秒程度でつながります。)

- 1 **1** **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。
- 2 **2**
[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 3 **3**
[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 4 **4**
[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 5 **5**
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 6 **6**
ホーム画面で[アプリ]をタップします。
- 7 **7**
[連絡先]をタップします。
- 8 **8**
連絡先一覧を表示し、[共有]をタップします。
- 9 **9**
[共有]をタップします。
- 10 **10**
送信したい任意の連絡先をタップします。
※全件送信は[すべて選択]をタップします。
- 11 **11**
[共有]をタップします。
- 12 **12**
[Bluetooth]をタップします。
- 13 **13**
[MY-CAR]をタップします。
- 14 **14**
アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。
- 15 **15**
携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、
[アプリ]をタップします。
- 2 [設定]をタップします。
- 3 ネットワークタブの
[Bluetooth]を
タップします。
- 4 [MY-CAR]をタップ
します。
- 5 [OK]をタップします。

これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で
[アプリ]を
タップします。
 [設定]をタップ
します。
 ネットワークタブの
[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



OFF 画面

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度
長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチ
を2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度
A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯電話と
ナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



F. 「データ通信設定」の設定方法

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 ホーム画面上で、**[アプリ]**をタップします。

2 **[設定]**をタップします。

3 ネットワークタブの**[テザリング]**をタップします。

4 **[Bluetoothテザリング]**をタップします。

5 **[Bluetoothテザリング]**が**[ON]**になります。

6 テザリングに関する注意事項が表示されます。確認後、**[OK]**をタップします。

以上で「データ通信設定」が完了です。

注意
[Bluetooth(ON/OFF)設定]の下に**[モバイルデータ(ON/OFF)設定]**があります。こちらもONになっていないと、CARWINGSがご利用できません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
※デフォルトでは**[ON]**になっていますが、**[OFF]**にしないようにしてください。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。