

A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ**

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 5** **②ここで決定します**

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、**[au(WIN)]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。**①表示が「設定」になりましたら、②一番上の「決定」にダイヤルを合わせ****<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態で**ストップ!**
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

ホーム画面上で、**[アプリ]**をタップします。
- 8**

[設定]を選択し、タップします。
- 9**

接続タブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 10**

右上のスライダーを**ON**へスライドします。
- 11**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12**

検索された**[MY-CAR]**をタップします。

※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。



※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。
- 13**

⑥で表示されたパスキー**<1,2,3,4>**を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。
- 14**

これで携帯端末の登録が完了しました。



初期設定完了

C. 電話帳転送設定






ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。) エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

<p>1</p> <p>＜決定＞スイッチ ＜設定＞スイッチ</p>  <p>＜設定＞スイッチを押します。</p>	<p>2</p>  <p>[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p>	<p>3</p>  <p>[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p>	<p>4</p>  <p>[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。</p>	<p>5</p>  <p>これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。</p>		
<p>1件送信の場合</p>	<p>6</p>  <p>ホーム画面で[アプリ]をタップします。</p>	<p>7</p>  <p>[連絡先]をタップします。</p>	<p>8</p>  <p>連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。</p>	<p>9</p>  <p>連絡先を表示し、 をタップします。</p>	<p>10</p>  <p>[連絡先を共有]をタップします。</p>	
<p>全件送信の場合</p>	<p>6</p>  <p>ホーム画面で[アプリ]をタップします。</p>	<p>7</p>  <p>[連絡先]をタップします。</p>	<p>8</p>  <p>連絡先一覧を表示し、[その他]をタップします。</p>	<p>9</p>  <p>[共有]をタップします。</p>	<p>10</p>  <p>連絡先を選択の[全て]をタップします。</p>	<p>11</p>  <p>送信したい連絡先にすべてチェックがついているのを確認したら、[共有]をタップします。</p>
<p>1件送信の場合</p>	<p>11</p>  <p>[Bluetooth]をタップします。</p>	<p>12</p>  <p>[MY-CAR]をタップします。</p>	<p>13</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p> 	<p>14</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p> 		
<p>全件送信の場合</p>	<p>12</p>  <p>[Bluetooth]をタップします。</p>	<p>13</p>  <p>[MY-CAR]をタップします。</p>	<p>14</p>  <p>アドレス帳が送信されます。</p>  <p>※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。</p>	<p>15</p>  <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p> 		

電話帳転送設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



- 1  ホーム画面上で、
[アプリ]を
タップします。
- 2  [設定]を選択し、
タップします。
- 3  接続タブの
[Bluetooth]を
タップします。
- 4  [MY-CAR]を表示し、
タップします。
- 5  画面下に
[MY-CARとのBluetooth
を終了しました。]と表示
されます。

これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ホーム画面で
[アプリ]を
タップします。  [設定]を
選択し、
タップします。  接続タブの
[Bluetooth]を
タップします。
- 2.[オフ]から[オン]にする時の設定   ON 画面
上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。
- 2.[オン]から[オフ]にする時の設定   OFF 画面
上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

