

## A. ナビゲーションの設定

**1**

<設定>スイッチ  
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

**2**

ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
<決定>スイッチを  
押します。

**3**

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを  
押します。

**4**

ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
<決定>スイッチを  
押します。

**5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、[au(WIN)]を  
選び<決定>スイッチを  
押します。①表示が「設定」に  
なりましたら、②一番上の  
[決定]にダイヤルを合わせ  
<決定>スイッチを押します。

**6**

上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ!  
[1234]を覚えて  
おきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**7**

<決定>  
ボタン  
  
<#>  
ボタン

<決定>ボタンを押すと、  
メニュー画面が表示されます。

**8**

メニュー画面の  
[赤外線/Bluetooth]を  
選択し、  
<決定>ボタンを  
押します。

※機種によって、[赤外線/Bluetooth]  
ではなく [Bluetooth] の場合があります。

**9**

[Bluetooth]  
を選択し、  
<決定>  
ボタンを  
押します。

※機種によって、上記画面に移行せ  
ずに次の画面になる場合があります。

**10**

※機器探索を行います  
登録する機器が登録待  
機状態かご確認ください  
<決定>ボタンを押し  
て下さい。

[Bluetoothメニュー]の[新規登録]を選択し、  
<決定>ボタンを押します。

**11**

ナビを探しています。  
(10~15秒)

**12**

[機器選択]画面になります。  
[MY-CAR]を選択し、<決定>  
ボタンを押します。

**13**

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し  
携帯電話の<決定>ボタンを押します。

**14**

これで登録完了です。  
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに  
押ししてBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

**6の画面**

初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

**ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

<p><b>1</b> &lt;決定&gt;スイッチ &lt;設定&gt;スイッチ</p> <p>&lt;設定&gt;スイッチを押します。</p>	<p><b>2</b></p> <p>[電話]を選択し&lt;決定&gt;スイッチを押します。</p>	<p><b>3</b></p> <p>[ハンズフリー電話帳]を選択し&lt;決定&gt;スイッチを押します。</p>	<p><b>4</b></p> <p>[携帯メモリ一括読み出し]を選択し&lt;決定&gt;スイッチを押します。</p>	<p><b>5</b></p> <p>これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。</p>
<p>1件送信の場合</p> <p><b>6</b></p> <p>アドレス帳 &lt;アドレス帳&gt;ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p><b>7</b></p> <p>送信したいアドレスを選択し&lt;サブメニュー&gt;ボタンを押します。</p>	<p><b>8</b></p> <p>[Bluetooth送信]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	<p><b>9</b></p> <p>[1件送信]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	<p><b>10</b></p> <p>[はい]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>
<p>全件送信の場合</p> <p><b>6</b></p> <p>アドレス帳 &lt;アドレス帳&gt;ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p><b>7</b></p> <p>&lt;サブメニュー&gt;ボタンを押します。</p>	<p><b>8</b></p> <p>[Bluetooth送信]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	<p><b>9</b></p> <p>[全件送信]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	<p><b>10</b></p> <p>携帯電話の暗証番号を入力し&lt;決定&gt;ボタンを押します。  <small>※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。</small></p>
<p>1件送信の場合</p> <p><b>11</b></p> <p>[MY-CAR]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	<p><b>12</b></p> <p>アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。</p>			<p><b>11</b></p> <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>
<p>全件送信の場合</p> <p><b>11</b></p> <p>[はい]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。</p>	<p><b>12</b></p> <p>[MY-CAR]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押します。  <small>※現在ご利用中のBluetooth機器が切断されますよろしいですか？と表示される場合は[はい]を選択し&lt;決定&gt;ボタンを押して下さい。</small></p>	<p><b>13</b></p> <p>アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。</p>	<p><b>11</b></p> <p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>	

電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**



＜決定＞ボタン

＜#＞ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

**2**



メニュー画面の[赤外線/Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

※機種によって、[赤外線/Bluetooth]ではなく[Bluetooth]の場合があります。

**3**



[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

※機種によって、上記画面に移行せずに次の画面になる場合があります。

**4**



[Bluetoothメニュー]の[接続待ちON/OFF]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

**5 On設定の場合**



[接続待ちON]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

ON 画面

**5 Off設定の場合**



[接続待ちOFF]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

OFF 画面

## — どうやって使うの? —



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## — こんなとき、どうするの? —

## ■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## ■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## ■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

