

A. ナビゲーションの設定

- 1

<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。
- 5

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[au(WIN)]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の「決定」にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7

ウィジェット画面上で、
[アプリ]を
タップします。
- 8

[設定]を
選択し、
タップします。
- 9

無線とネットワークタブの
[Bluetooth]をタップします。
- 10

右上のスライドバーを
タップしてONにします。
- 11

デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 13

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。
- 14

6の画面

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **?** スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。
 (**?** を押さずにも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2



[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1件送信の場合

6



ウィジェット画面で [アプリ] をタップします。

7



[電話帳] をタップします。

8



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9



送信をタップします。

10



連絡先を表示し、右上の [送信] をタップします。

11



[Bluetooth送信] をタップします。

全件送信の場合

6



ウィジェット画面で [アプリ] をタップします。

7



[電話帳] をタップします。

8



連絡先一覧を表示し、[送信] をタップします。

9



[送信] をタップします。

10



[Bluetooth送信] をタップします。

11



[全件送信] をタップします。

1件送信の場合

12



[はい] をタップします。

13



[MY-CAR] をタップします。

14



アドレス帳が送信されます。

15



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

12



[はい] をタップします。

13



暗証番号を入力し、[OK] をタップします。

14



[本体] をタップします。

15



[MY-CAR] をタップします。

16



アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

17



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1  ヴィジエツト画面上で、
[アプリ]を
タップします。

※ホームをタップすると
[アプリ]画面になる
場合もあります。
- 2  [設定]を選択し、
タップします。
- 3  無線とネットワークタブの
[Bluetooth]を
タップします。
- 4  [MY-CAR]を表示し、
タップします。
- 5  [OK]を
タップします。

これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1  ヴィジエツト画面で
[アプリ]を
タップします。  [設定]を
選択し、
タップします。  無線とネット
ワークタブの
[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

   ON 画面
上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

   OFF 画面
上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

