

A. ナビゲーションの設定

- 1** **<設定>スイッチ** **<決定>スイッチ**

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2**

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 3**

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 4**

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。
- 5** **②ここで決定します**

①設定を点灯させダイヤルを回し、**[au(WIN)]**を選び**<決定>スイッチ**を押します。**①表示が「設定」**になりましたら、**②一番上の「決定」**にダイヤルを合わせ**<決定>スイッチ**を押します。
- 6**

上記の画面が表示されたらこの状態で**ストップ!**
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

ホーム画面で、**[設定]**をタップします。
- 8**

[設定]をタップします。
- 9**

設定タブの**[Bluetooth]**をタップします。
- 10**

右上のスライダーをONへスライドします。
- 11**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 12**

検索された**[MY-CAR]**をタップします。

※検索後**[MY-CAR]**が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと**[MY-CAR]**が表示されます。または再検索を行うと**[MY-CAR]**が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は**[OK]**をタップすればパスキー入力画面になります。
- 13**

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し**[完了]**、**[OK]**をタップします。
- 14**

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1件送信の場合

6

ホーム画面で [連絡先] をタップします。

7

[連絡先] をタップします。

8

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9

連絡先を表示し、右上の [送信] をタップします。

10

[連絡先を送信] をタップします。

全件送信の場合

6

ホーム画面で [連絡先] をタップします。

7

[連絡先] をタップします。

8

連絡先一覧を表示し、右下の [すべて送信] をタップします。

9

[複数選択] をタップします。

10

[選択数0] をタップすると [すべて選択] が表示されるのでタップします。

1件送信の場合

11

[OK] をタップします。

12

[Bluetooth] をタップします。

13

[MY-CAR] をタップします。

14

アドレス帳が送信されます。

15

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

11

左下の [すべて送信] をタップします。

12

[Bluetooth] をタップします。

13

[MY-CAR] をタップします。

14



アドレス帳が送信されます。

※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

15

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、 をタップします。
- 2 [設定]をタップします。
- 3 設定タブの[Bluetooth]をタップします。
- 4 [MY-CAR]を表示し、タップします。
- 5 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で  をタップします。 [設定]をタップします。 設定タブの[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。



ON 画面

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

