

## A. ナビゲーションの設定

1

＜設定＞スイッチ

＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2

ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。

3

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。

4

ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
＜決定＞スイッチを  
押します。

5

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[au(WIN)]を  
選び＜決定＞スイッチを  
押します。①表示が点灯  
になりましたら、②一番上の  
[決定]にダイヤルを合わせ  
＜決定＞スイッチを押します。

6

上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ！  
[1234]を覚えて  
おきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

＜決定＞  
ボタン

＜#＞  
ボタン

＜決定＞ボタンを押すと、  
メニュー画面が表示され  
ます。

8

メニュー画面の  
[Bluetooth]を  
選択し、＜決定＞  
ボタンを押します。

※メニュー画面に  
[Bluetooth]がない  
場合は[ツール]→  
[Bluetooth]を選択  
してください。

9

[Bluetoothメニュー]の[初  
期登録]を選択し、＜決定＞  
ボタンを押します。

10

[ハンズフリー機器を登録]  
を選択し、＜決定＞ボタン  
を押します。

11

[はい]を選択し、  
＜決定＞ボタンを  
押します。

12

ナビを探しています。  
(10～15秒)

13

[機器選択]画面になります。  
[MY-CAR]を選択し、＜決定＞  
ボタンを押します。

14

⑥で表示された＜1,2,3,4＞  
ボタンを押し携帯電話の  
＜決定＞ボタンを押します。

15

これで登録完了です。  
※登録できない場合は＜#＞ボタンを1秒程度長めに  
押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

6の画面

初期設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにも30秒程度でつながります。)

1

<決定>スイッチ

<設定>スイッチ



<設定>スイッチを押します。

2



[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4



[携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5



これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



アドレス帳

<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



送信したいアドレスを選択し<サブメニュー>ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

6



アドレス帳

<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



<サブメニュー>ボタンを押します。

8



[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9



[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10



携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。

※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。

11



[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

12



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

11



[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

12



[MY CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

13



アドレス帳送信後、送信完了のメッセージが表示されます。

11



携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



## — どうやって使うの? —



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlueetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## — こんなとき、どうするの? —

## ■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら「?」スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定のAからはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## ■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し「?」スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## ■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

