

## A. ナビゲーションの設定

- 1 

＜設定＞スイッチを押しします。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2 

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び、＜決定＞スイッチを押します。
- 3 

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び、＜決定＞スイッチを押します。
- 4 

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び、＜決定＞スイッチを押します。
- 5 

①設定を点灯させ  
ダイヤルを回し、**[au(WIN)]**を選び、＜決定＞スイッチを押します。①表示が**[設定]**になりましたら、②一番上の**[決定]**にダイヤルを合わせ、＜決定＞スイッチを押します。
- 6 

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 

＜決定＞ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 8 

メニュー画面の**[赤外線/Bluetooth]**を選択し、＜決定＞ボタンを押します。  
※機種によって、**[赤外線/Bluetooth]**ではなく**[Bluetooth]**の場合があります。
- 9 

**[Bluetooth]**を選択し、＜決定＞ボタンを押します。  
※機種によって、上記画面に移行せずに次の画面になる場合があります。
- 10 

**[Bluetoothメニュー]**の**[新規登録]**を選択し、＜決定＞ボタンを押します。  
※機器探索を行います登録待ち状態かご確認くださいと表示される場合は＜決定＞ボタンを押して下さい。
- 11 

ナビを探しています。(10～15秒)
- 12 

[機器選択]画面になります。**[MY-CAR]**を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 13 

⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し、携帯電話の＜決定＞ボタンを押します。
- 14 

これで登録完了です。  
※登録できない場合は＜#＞ボタンを1秒程度長めに押し、Bluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

### C. 電話帳転送設定

**ヒト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ  
＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2

[電話]を選択し＜決定＞  
スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し  
＜決定＞スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し  
＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態  
になりますので携帯電話の操作に  
移ります。

6

アドレス帳  
＜アドレス帳＞ボタンを  
押すと右の画面が出ます。

7

送信したいアドレスを選  
択し＜サブメニュー＞  
ボタンを押します。

8

[Bluetooth送信]を  
選択し＜決定＞ボタ  
ンを押します。

9

[1件送信]を選択し  
＜決定＞ボタンを押  
します。

10

[はい]を選択し  
＜決定＞ボタ  
ンを押します。

11

[MY CAR]を選択し  
＜決定＞ボタンを押  
します。

12

[MY CAR]を選択し  
＜決定＞ボタンを押  
します。

※ 現在ご利用中の  
Bluetooth機器が切断  
されますよろしいですか？  
と表示される場合は[はい]  
を選択し＜決定＞ボ  
タンを押して下さい。

13

アドレス帳送信後、送信完了のメッセ  
ージが表示されます。

14

携帯メモリの読み出しが  
終了されると、これで登  
録完了です。

電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**



<決定>ボタン

<#>ボタン

<決定>ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

**2**



メニュー画面の[赤外線/Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※機種によって、[赤外線/Bluetooth]ではなく[Bluetooth]の場合があります。

**3**



[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※機種によって、上記画面に移行せずに次の画面になる場合があります。

**4**



[Bluetoothメニュー]の[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**5 On設定の場合**



[接続待ちON]を選択し、<決定>ボタンを押します。



ON 画面

**5 Off設定の場合**




[接続待ちOFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。



OFF 画面

## — どうやって使うの? —



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## — こんなとき、どうするの? —

## ■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつならなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定のAからはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## ■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

## ■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

