

A. ナビゲーションの設定

1

<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。

5

②ここで決定します

① 設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[NTTドコモFOMA]
を選び<決定>スイッチを
押します。①表示が<設定>
になりましたら、②一番上の
決定にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。

6

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

ホーム画面上で、
[アプリケーション]画面
表示]アイコンを
タップします。

アプリケーション
画面表示アイコン

8

[設定]を
タップします。

[Bluetooth]を
タップします。

9

右上のスライダーをONへ
スライドします。

10

デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

11

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下
のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表
示されることがあります。その場合、パスキ
ー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示
されます。または再検索を行うと[MY-
CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまた
はパスキーが正しくないので、MY-CARを
ペアに設定できませんでした。"と表示され
る時は[OK]をタップすればパスキー入力
画面になります。

12

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を
入力し[完了]、[OK]をタップします。

13

これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。
($\odot$ を押さずにも30秒程度でつながります。) ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 ＜決定＞スイッチ ＜設定＞スイッチ ＜設定＞スイッチを押します。	2 〔電話〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。	3 〔ハンズフリー電話帳〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。	4 〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。	5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。	
1件送信の場合	6 ホーム画面で〔アプリケーション画面表示アイコン〕をタップします。	7 〔ドコモ電話帳〕をタップします。	8 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。	9 連絡先を表示し、$\equiv$をタップします。	10 〔共有〕をタップします。
全件送信の場合	6 ホーム画面で〔アプリケーション画面表示アイコン〕をタップします。	7 〔ドコモ電話帳〕をタップします。	8 連絡先を表示し、$\equiv$をタップします。	9 〔その他〕をタップします。	10 〔インポート/エクスポート〕をタップします。
1件送信の場合	11 〔Bluetooth〕をタップします。	12 〔MY-CAR〕をタップします。	13 アドレス帳が送信されます。	14 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。	電話帳転送設定完了
全件送信の場合	11 〔表示可能な電話帳を共有〕をタップします。	12 〔Bluetooth〕をタップします。 ※Bluetooth選択後、〔常時〕または〔1回のみ〕をタップすることがあります。	13 〔MY-CAR〕をタップします。	14 アドレス帳が送信されます。	15 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、 スイッチを**2秒程度**長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？



- Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認してください。「**オン**」になっていたら  スイッチを **2秒程度**長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「**オフ**」にしてもう一度 **A.ナビゲーションの設定の①**からはじめてください。
- (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？**
- Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**登録情報を削除**し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期登録手順**」をもう一度行います。