

NissanConnect

C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)



C. 電話帳転送設定 つづき

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)



D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押すとし点が入りONになります。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押すとし点を外れてOFFになります。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。