

日産純正部品



日産オリジナルナビゲーション (詳細版)

**MM113D-A
MM113D-W**

取 扱 説 明 書

日産純正部品
ナビゲーション
PART No.
B8260-79920
B8260-79921
B8260-79922
B8260-79923
B8260-79920-NR
B8260-79921-NR
B8260-79922-NR
B8260-79923-NR

ご使用前に必ずお読みください。

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
でございます。

ご使用の前に、本書をお読みいただき、いつもお手元において正しい取扱方法により、長くご愛用くださるようお願い申し上げます。

本機はあくまで走行の参考として地図や音声で案内するものですが、道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をする場合があります。ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制(一方通行など)に従って走行してください。

事故防止のため、運転中は絶対に操作しないでください。

本機の故障、誤動作または不具合により本機に記録できなかったデータ、消失したデータなどについては補償できません。


本書の画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、撮影・印刷条件などにより実物(実機)と印象が相違する場合があります。



BLUETOOTH® 対応装置には技術基準適合認定を受けた無線機器を搭載しております。

本書の見かた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。
本書をお読みになる前によく理解しておいてください。

	アドバイス	● お車や本機のために守っていただきたいこと。 守らないとお車や本機の破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。 ● 本機を使ううえで知っておいていただきたいこと。 知っておくと本機を上手に使うことができ便利です。
A-1	アルファベットは章、数字は章のページ	
	自宅	本体パネルのボタン／タッチパネルのボタン
	画面上でタッチパネル操作を表します。	
	参照していただきたい本文のタイトル名やページ番号	

ご使用のナビゲーション本体右上の型式を確認してください。型式によって機能の有無が異なります。



MM113D-A



MM113D-W

型式により機能や操作が異なる箇所には、型式名を記載しています。

MM113D-A : **MM113D-A**

MM113D-W : **MM113D-W**

本機でできること

快適なドライブをするためにさまざまな機能が用意されています。それぞれの機能の特長をご理解いただき、正しくご使用ください。

ナビゲーション..... B-1

分かりやすいルート案内(音声案内)と見やすい画面表示で、案内します。

VICS F-4

渋滞情報などを地図上に表示させることができます。

カーウイングス..... H-1

カーウイングス情報センターと通信し、目的地や経由地などを設定することができます。

ハンズフリー R-1

携帯電話を操作することなく、電話を受ける／かけることができます。

SDカード..... M-1

SDカードに収録されている音楽データを再生することができます。

Radio..... L-1

ラジオや道路交通情報を聞くことができます。

TV P-1

地上デジタルテレビ放送を見ることができます。

iPod O-1

iPod / iPhone に収録されている音楽やビデオを再生することができます。

USB 機器 N-1

USB フラッシュメモリ / ウォークマン[®] に収録されている音楽データを再生することができます。

VTR / AUX (AUX は MM113D-W のみ) Q-1

VTR 機器やポータブルオーディオ機器などの映像や音声を視聴できます。

もくじ

本書の見かた	3
本機でできること	4
もくじ	6

はじめに

A-1

安全上のご注意	A-2
使用上のお願い	A-10
オーディオ／テレビ／ラジオの設定について	A-13
GPS衛星の電波受信と測位	A-14
自律航法とマップマッチング	A-15
音声案内について	A-16
本機を起動する	A-18
各部のなまえとはたらき	A-21
メニュー画面の操作方法	A-22
ディスプレイの角度を調整する	A-25
ディスクやSDカードを入れる／取り出す	A-25
文字／数字の入力方法	A-27

ナビゲーションの基本操作

B-1

地図画面の見かた	B-2
地図表示(方位)を切り替える	B-4
地図をスクロールする(地図を動かす)	B-5
地図を拡大／縮小する	B-6
現在地を表示する	B-7
自宅を登録する	B-8
Quick 機能について	B-9
Quick MENUを設定する	B-11
右画面に地図／情報を表示する	B-12

目的地を探す

C-1

施設の名称(名称50音)で目的地を探す	C-2
住所で目的地を探す	C-5
登録地から目的地を探す	C-7
電話番号で目的地を探す	C-8
目的地履歴の中から目的地を探す／削除する	C-9
周辺にある施設から目的地を探す	C-10
マップコードで目的地を探す	C-12
施設のジャンルから目的地を探す	C-13
表示できる施設	C-17
地図から目的地を探す	C-19
郵便番号で目的地を探す	C-19
緯度／経度で目的地を探す	C-20
スマートフォンアプリNaviConについて	C-21

ルート探索をする

D-1

ルート設定について	D-2
ルート探索をする	D-4
クイック ルート探索をする	D-6
ルートを変更する	D-7
最速ルート探索をする	D-13
ルート案内をストップ／スタートする	D-14
現在のルートを表示する	D-14
現在のルートを保存する	D-15
現在のルートを削除する	D-15
保存したルートの呼び出し／削除をする	D-16
渋滞地点を確認する	D-17
渋滞予測ルート探索をする	D-18
シミュレーション走行をする	D-20
迂回探索をする	D-21
再探索をする	D-22
ルート探索条件の設定をする	D-23

ナビゲーションの設定

E-1

地図画面の設定をする	E-2
地図の色を設定する	E-5
表示項目の設定をする	E-6
案内画面の設定をする	E-8
ランドマークを表示する	E-16
自車マークの種類／色を設定する	E-18
現在地(自車)の位置を設定する	E-19
メニュー項目を英語／中国語／韓国語で表示する	E-20
音声案内の音量調整／詳細設定をする	E-21
平均速度を設定する	E-25
地点を登録する	E-25
自宅／お気に入り地点／登録地／フォルダ名を編集する	E-26
登録地の順番を並び替える	E-30
自宅／お気に入り地点／登録地の位置を修正する	E-31
自宅／お気に入り地点／登録地を削除する	E-33
VICS表示の設定をする	E-34
渋滞情報保存時間を設定する	E-36
接続確認をする	E-37

情報を見る

F-1

交通情報(VICS情報)／一般情報の受信について	F-2
交通情報／一般情報の操作の流れ	F-3
交通情報(VICS情報)の画面	F-4

一般情報の画面	F-6
緊急情報を見る	F-7
交通情報／一般情報を選局する	F-8
プリセット(保存)する	F-11
プリセット(保存)呼び出しをする	F-12
プリセット(保存)の上書きをする	F-13
エコ運転診断の設定をする	F-14
GPS 情報を見る	F-17
渋滞予測地図を見る	F-17

各種設定をする G-1

バックビューモニターを設定する	G-2
セキュリティを設定する	G-6
メンテナンス情報を設定する	G-11
ユーザーカスタマイズの設定をする	G-13
バージョン情報を見る	G-14
データを初期化(消去)する	G-15
キー操作音の設定をする	G-16
安全運転メッセージの設定をする	G-17
オプションボタンを設定する	G-18

カーウイングスを利用する H-1

カーウイングスについて	H-2
オペレータに接続する	H-4
MyConnectを使う	H-6
情報チャンネルを見る	H-7
ここのす車メールを使う	H-10
渋滞情報を取得する	H-12
お気に入りチャンネルに登録する	H-13
お気に入りチャンネルに登録したリストを 消去する	H-15
オペレータ履歴を見る	H-16
情報チャンネル履歴を見る	H-19
マイカーお知らせメール履歴を見る	H-25
カーウイングスの各種設定をする	H-27
オペレータ接続の設定を変える	H-28
情報チャンネルの設定を変える	H-29
渋滞情報取得時間を設定する	H-31
プローブ情報を設定する	H-32
通信アダプタを設定する	H-34
マイカーお知らせメールの設定をする	H-35
カーウイングスの停止を申請する	H-35

地図を更新する I-1

地図更新について	I-2
----------	-----

オーディオ／共通 J-1

基本操作	J-2
AV SOURCE画面のソースボタンについて	J-8
パネル部のボタンで選曲する	J-9
早戻し／早送りをする	J-10
リピート／ランダム／スキャン／シャッフル再生	J-11
音量を調整する	J-14
音声はそのまま、ナビゲーション画面を 表示する	J-15
音声はそのまま、画面を消す	J-15
映像の調整のしかた	J-16
フェード・バランスの調整をする	J-19
イコライザー(音質)の設定をする	J-21
サラウンドの設定をする	J-24
車速連動音量を設定する	J-25

CD・MP3／WMAを聞く K-1

各部のなまえとはたらき	K-2
好きなフォルダを選ぶ (MP3／WMAの場合)	K-3
好きなトラックを選ぶ (CD・MP3／WMAの場合)	K-4

Radio(FM／AM)を聞く L-1

各部のなまえとはたらき	L-2
FM／AM放送を切り替える	L-3
選局する	L-3
プリセットボタンにメモリーする	L-6
交通情報を受信する	L-7

SDカードを使う M-1

各部のなまえとはたらき	M-2
好きなトラックまたはフォルダを選ぶ	M-3
選曲モードより選ぶ	M-5

USB機器を使う(USBフラッシュメモリ／ウォークマン®) N-1

各部のなまえとはたらき	N-2
好きなトラックまたはフォルダを選ぶ (USBフラッシュメモリの場合)	N-3
好きなトラックまたはアルバムを選ぶ (ウォークマン®の場合)	N-5
選曲モードより選ぶ	N-7
USB機器を接続する	N-11

iPod / iPhoneを使う	O-1
各部のなまえとはたらき	O-2
好きなトラックを選ぶ	O-3
選曲モードより選ぶ	O-4
再生を一時停止する	O-9
映像データを再生する	O-10
再生したい映像データを選ぶ	O-11
iPodを本機に接続する	O-13

TVを見る	P-1
各部のなまえとはたらき	P-2
TV (12セグ/ワンセグ) を見る	P-4
視聴エリアの変更(地方/県域の設定)をする	P-7
スキャンする	P-9
選局する	P-11
プリセットボタンにメモリーする	P-15
チャンネルリスト/プリセットリストを クリアする	P-17
設定をする	P-19
miniB-CASカードのテストをする	P-31
放送局からの情報を見る	P-32
データ放送を利用する	P-33
リレーサービスの番組を見る	P-36
臨時サービスの番組を見る	P-36
緊急放送を見る	P-37

VTR / AUXを使う	Q-1
各部のなまえとはたらき	Q-2
接続する	Q-3

ハンズフリーを使う	R-1
初期登録設定	R-2
電話を受ける	R-14
電話をかける	R-18
通話中に地図画面を表示する	R-23
データ通信設定	R-24

必要なとき	S-1
映像の調整のしかた	S-2
音声はそのまま、画面を消す	S-4
ルート案内時の注意点	S-4
出発地・経由地・目的地の設定について	S-8
地図ソフトについて	S-10

市街地図(⑤5 m/⑥12 m/⑦25 mスケール) の収録エリア	S-14
地図に表示される記号	S-18
VICSについてのお問い合わせ	S-20
本機で再生できるディスクについて	S-24
ディスクの取り扱いかた	S-25
SDカードの取り扱いかた	S-26
SDカードについて	S-27
USB機器について	S-28
ウォークマン®について	S-29
iPod / iPhoneについて	S-31
ハンズフリーについて	S-32
音楽ファイル(MP3 / WMA / AAC)について	S-34
テレビについて	S-38
miniB-CASカードについて	S-40
miniB-CASカードに関するお問い合わせ先 について	S-41
ステアリングスイッチについて	S-42
故障かな?と思ったら	S-43
こんなメッセージが出たときは	S-59
用語説明	S-63
主な仕様	S-68
初期設定一覧	S-69
別売品(システムアップ)について	S-72
商標など	S-74
個人情報の取り扱いについて	S-76
保証/アフターサービスについて	S-76
さくいん	S-77