

A	
ABS(アンチロックブレーキシステム) ... 5-37	
ABS 警告灯 5-38	
C	
CVT 5-26	
E	
EPS(電動パワーステアリング) 5-38	
EPS 警告灯 5-39	
I	
INT(ワイパー) 4-20, 4-22	
ISO FIX 対応チャイルドシート 3-13	
M	
MIST(ワイパー) 4-20	
P	
PTC 素子ヒーター 7-17	
S	
SRS エアバッグ 3-19	

SRS エアバッグ警告灯 3-22	
V	
VDC(ビークルダイナミクスコントローラ) 5-39	
VDC OFF スイッチ 5-40	
VDC OFF 表示灯 5-41	
VDC 警告表示 5-41	
VDC 作動表示灯 5-41	
W	
W(ワット)数 11-38, 11-39	
ア	
アームレスト(ひじ掛け) 3-3	
アイドリングストップ 5-21	
アシストグリップ 6-7	
アラウンドビューモニター 5-45	
アルミホイールのお手入れ 9-10	
アンチロックブレーキシステム(ABS) 5-37	
ABS 警告灯 5-38	
アンテナ 8-2	
イ	
ISO FIX 対応チャイルドシート 3-13	
イルミネーションコントロール表示 4-6	
インストアッパー ボックス 6-5	
インテリジェントキー 2-6	
インテリジェントキーシステム 電池交換のしかた 2-4	
インフォメーション画面 4-3	
ウ	
ワインカー(方向指示レバー) 4-18	
ウインドウガラスのお手入れ 9-9	
ウォッシャー	
ウォッシャー液の点検・補給 9-5	
フロントウォッシャースイッチ 4-21	
リヤウォッシャースイッチ 4-22	
エ	
エアコン	
エアコンの上手な使い方 7-18	
曇り、霜を取りたいときは 7-7, 7-15	
クリーンエアフィルター 7-18, 9-6	
タッチスイッチの感度を調整するときは 7-16	
暖房と曇り止めを同時にしたいときは 7-8	
吹き出し口 7-2	
フルオートエアコン 7-9	
マニュアルエアコン 7-4	
エアバッグ	

M 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。
S 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

SRS エアバッグ	3-19
SRS エアバッグ警告灯	3-22
ABS	5-37
エコドライブインジケーター	4-12
エマージェンシーストップシグナル	5-35
エンジンイモビライザー(盜難防止装置)	2-3
エンジンオイル	12-3
エンジンオイルの補給	9-4
エンジンオイル量の点検・補給	M
油圧警告灯	4-14
エンジンがかからない	5-17, 11-10
エンジン型式	S
エンジン警告灯	4-14
エンジンスイッチ	5-14
エンジンのかけ方	5-17
エンジンフード(ボンネット)	9-3

オ

オートマチックトランスミッション	
オイルの容量と銘柄	12-4
CVT	5-26
CVT 車の運転のしかた	5-31
セレクターレバー	5-28
オートライトシステム	4-15
オーバーヒート	11-28

お手入れ	
アルミホイール	9-10
洗車	9-8
ワックス	9-9

力

カードホルダー	6-2
外装品のお手入れ	9-8
買い物フック	6-7
鍵(かぎ)	2-2
カスタマイズ(機能の設定変更)	12-8
カップホルダー	6-6
寒冷時の取り扱い	10-2

キ

キー	2-2
メカニカルキー	2-14
キーナンバープレート	2-2
機能の設定変更(カスタマイズ)	12-8

給油	
燃料の量と種類	12-2
フューエルリッド(燃料補給口)	2-21
給油するときは	2-22

ク

空気圧	9-6, 12-7
-----	-----------

区間距離計(トリップメーター)	4-5
-----------------	-----

曇り取り	
ウインドウガラスの曇り取り	7-7, 7-15
リヤウインドウデフォッガースイッチ	4-22

クラクション(ホーンスイッチ)	4-23
クリープ現象	5-32
クリーンエアフィルター	7-18, 9-6
グローブボックス	6-5

ケ

警告灯	4-11, 4-13
ABS 警告灯	5-38
SRS エアバッグ警告灯	3-22
エンジン警告灯	4-14
高水温警告灯	4-14
充電警告灯	4-14
前席プリテンショナー警告灯	3-11
電動パワーステアリング(EPS)警告灯	5-39
点灯または点滅したときは	11-2
半ドア警告灯	4-15
ブレーキ警告灯	4-13
油圧警告灯	4-14
警告表示	
燃料残量警告表示	4-5
VDC 警告表示	5-41

M 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。

S 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

けん引 11-30

コ

交換

キーの電池 2-4

クリーンエアフィルター 7-18, 9-6

タイヤ 11-22

バルブ (電球) 11-39

ヒューズ 11-33

高水温警告灯 4-14

後退灯

バルブ (電球) の交換 11-43

バルブ (電球) のワット数 11-38

故障したときは 11-13

困ったときは 11-10

小物入れ 6-5

サ

サービスデータ 12-2

サンバイザー 6-2

シ

シート

シートアンダーボックス 6-6

チャイルドシート 3-12

ヒーター付シート 3-3

フロントシート 3-2

ヘッドレスト 3-5

リヤシート 3-4

シートベルト 3-7

ELR (緊急固定) 付 3 点式シートベルト 3-9

前席プリテンショナー／前席ロードリミッター付シートベルト 3-10

室内灯 6-3

ラゲッジランプ 6-3

ルーム & マップランプ 6-3

ジャッキアップ 11-14

ジャッキバー 11-14

車幅灯 4-15

バルブ (電球) の交換 11-41

バルブ (電球) のワット数 11-38

車幅灯表示灯 4-12

車両重量 **S**

車両情報ディスプレイ 4-2

アイドリングストップモニター 4-7

イルミネーションコントロール表示 4-6

インフォメーション画面 4-3

オドメーター (積算距離計) 4-3

外気温表示 4-7

航続可能距離表示 4-6

トリップメーター (区間距離計) 4-5

燃料残量表示 4-5

ピットサイン 4-7

平均燃費表示 4-7

車両寸法 **S**

集中ドアロック 2-16

充電警告灯 4-14

修理の連絡先 **M**

樹脂部品のお手入れ 9-10

ス

スーパーUVカット断熱グリーンガラス
のお手入れ 9-9

スイッチ

エアコンスイッチ 7-6, 7-12

エンジンスイッチ 5-14

ドアミラー調整スイッチ 5-12

パワーウィンドウスイッチ 2-20

非常点滅灯 (ハザードランプ) スイッチ 4-19

ホーン (クラクション) スイッチ 4-23

ライトスイッチ 4-15

リヤウインドウデフォッガー (曇り取り)
スイッチ 4-22

ロックスイッチ (パワーウィンドウ) 2-21

ワイパー／ウォッシャースイッチ 4-20

セ

清掃

M 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。

S 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

外装品のお手入れ	9-8
内装品のお手入れ	9-7

制動灯	
バルブ（電球）の交換	11-43
バルブ（電球）のワット数	11-38

整備基準値	12-5
-------	------

セレクターレバー	5-28
----------	------

洗車	9-8
----	-----

前席プリテンショナー／前席ロードリ ミッター付シートベルト	3-10
前席プリテンショナー警告灯	3-11

ソ

走行後のお手入れ	9-8
----------	-----

タ

ターボ車の取り扱い	5-21
-----------	------

タイヤ	
空気圧	9-6, 12-7
タイヤ, ホイールのサイズ	12-7
タイヤチェーン	10-4
タイヤローテーション	9-5
冬用タイヤ	10-2

タイヤ交換	11-22
-------	-------

タイヤパンク応急修理キット	11-17
---------------	-------

タッチスイッチの感度を調整するときは	
7-16	

チ

チェーン(タイヤチェーン)	10-4
---------------	------

チャイルドシート	3-12
助手席へのチャイルドシート取り付け 時の注意	3-12

チャイルドセーフティドアロック(後席 ドア安全施錠装置)	2-17
---------------------------------	------

チルトステアリング	5-10
-----------	------

テ

テールゲート	2-18
--------	------

テールランプ(尾灯)	
バルブ（電球）の交換	11-43
バルブ（電球）のワット数	11-38

定期点検	M
------	---

低水温表示灯	4-12
--------	------

電球(バルブ)	11-38
---------	-------

電源ソケット	6-2
--------	-----

電池交換のしかた	2-4
----------	-----

電動パワーステアリング(EPS)	
電動パワーステアリング(EPS)警告灯	
5-39	

ト

ドア	2-15
----	------

集中ドアロック	2-16
---------	------

施錠・解錠	2-15
-------	------

チャイルドセーフティドアロック	
2-17	

テールゲート	2-18
--------	------

ドアミラー	5-12
-------	------

ドアミラー調整スイッチ	5-12
-------------	------

盗難防止装置(エンジンイモビライザー)	
2-3	

トリップメーター(区間距離計)	4-5
-----------------	-----

ナ

内装品のお手入れ	9-7
----------	-----

ニ

日常点検	9-2, M
------	--------

ネ

燃料	
----	--

給油するときは	2-22
---------	------

残量表示	4-5
------	-----

燃料の量と種類	12-2
---------	------

補給口(フューエルリッド)	2-21
---------------	------

ハ

パーキングブレーキ	5-10
-----------	------

ブレーキ警告灯	4-13
---------	------

M 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。

S 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

排気量	S
ハイドロブレーニング現象	5-3
ハイマウントストップランプ	11-38
ハザードランプ(非常点滅灯)	
バルブ(電球)の交換	11-41, 11-43
バルブ(電球)のワット数	11-38
ハザードランプスイッチ(非常点滅灯スイッチ)	4-19
発炎筒	11-13
バックビューモニター	5-42
バックミラー(ルームミラー)	5-11
バックランプ(後退灯)	
バルブ(電球)の交換	11-43
バルブ(電球)のワット数	11-38
バッテリー上がり	11-26
バッテリー液量の点検・補給	M
バニティミラー	6-2
バルブ(電球)	
交換	11-39
ワット数	11-38
パワーウィンドウ	2-20
キー OFF 後作動機構	2-20
挟み込み防止機構	2-21
ロックスイッチ	2-21
パンク	
タイヤ交換	11-22
パンク応急修理キット	11-17

M 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。
S 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

番号灯	
バルブ(電球)の交換	11-44
バルブ(電球)のワット数	11-38
半ドア警告灯	4-15
ハンドル	
電動パワーステアリング(EPS)	5-38
電動パワーステアリング(EPS)警告灯	5-39
ハンドルの上下調整(チルトステアリング)	5-10
ヒ	
ビーコルダイナミクスコントロール(VDC)	5-39
ヒーター	
PTC 素子ヒーター	7-17
フルオートエアコン	7-9
マニュアルエアコン	7-4
非常点滅灯	
バルブ(電球)の交換	11-41, 11-43
バルブ(電球)のワット数	11-38
非常点滅灯スイッチ	4-19
非常点滅表示灯	4-12
尾灯	
バルブ(電球)の交換	11-43
バルブ(電球)のワット数	11-38
ヒューズ	11-33
表示灯	4-11, 4-12

エコドライブインジケーター	4-12
車幅灯表示灯	4-12
低水温表示灯	4-12
非常点滅表示灯	4-12
VDC OFF 表示灯	5-41
VDC 警告表示	5-41
VDC 作動表示灯	5-41
フォグランプ表示灯	4-12
ヘッドラム上向き表示灯	4-12
方向指示表示灯	4-12
日よけ(サンバイザー)	6-2
ヒルスタートアシスト	5-35

フ	
ブースターケーブル	11-26
VDC	5-39
VDC OFF 表示灯	5-41
VDC 警告表示	5-41
VDC 作動表示灯	5-41

フォグランプ	
フォグランプスイッチ	4-19
フォグランプ表示灯	4-12
フューエルリッド(燃料補給口)	2-21
冬用タイヤ	10-2
フラットシートの作り方	3-6
フルオートエアコン	7-9
フルタイム4WD	5-33
ブレーキ	

アンチロックブレーキシステム (ABS)	
5-37	
制動灯 (尾灯)	11-38, 11-43
ブレーキ液量の点検・補給	M
ブレーキ警告灯	4-13
ブレーキパッドの摩耗	11-33
ブレーキアシスト	5-36
ブレーキランプ(制動灯)	
バルブ (電球) の交換	11-43
バルブ (電球) のワット数	11-38
フロアカーペット	6-8
フロントウォッシャースイッチ	4-21
フロントシート	3-2
ヒーター付シート	3-3
フロントワイパースイッチ	4-20

ヘ

ヘッドランプ	4-15
バルブ (電球) の交換	11-40
バルブ (電球) のワット数	11-38
ヘッドランプ上向き表示灯	4-12
ヘッドランプレベライザースイッチ	4-17
ヘッドラスト	3-5

ホ

ホーンスイッチ	4-23
---------	------

ホイール	
タイヤ, ホイールのサイズ	12-7
ホイールカバー	11-25
ホイールナットレンチ	11-14
方向指示灯	
バルブ (電球) の交換	11-41, 11-43
バルブ (電球) のワット数	11-38
表示灯	4-12
方向指示レバー	4-18
ポジションランプ(車幅灯)	
バルブ (電球) の交換	11-41
バルブ (電球) のワット数	11-38
ボトルホルダー	6-6
ポンネット(エンジンフード)	9-3

マ

マニュアルエアコン	7-4
-----------	-----

ミ

ミラー	
ドアミラー	5-12
ドアミラー調整スイッチ	5-12
バニティーミラー	6-2
ルームミラー	5-11

メ

メーター	
------	--

車両情報ディスプレイ	4-2
車両情報ディスプレイスイッチ	4-3
スピードメーター	4-2
タコメーター	4-2
トリップメーター	4-5
表示灯・警告灯	4-11, 4-12, 4-13

メカニカルキー	2-14
---------	------

メンテナンスデータ	12-2
-----------	------

ユ

油圧警告灯	4-14
-------	------

ヨ

4WD車取り扱い上の注意	5-34
--------------	------

ラ

ライセンスランプ(番号灯)	
バルブ (電球) の交換	11-44
バルブ (電球) のワット数	11-38
ライトスイッチ	4-15
ラゲッジアンダーボックス	6-5
ラゲッジランプ	6-3
ランプ	
バルブ (電球) の交換	11-39
ワット数	11-38

M 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。

S 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

リ

リモコンスイッチの使いかた	2-3
リモコン付きキー	
電池交換のしかた	2-4
リヤウインドウデフォッガー(曇り取り) スイッチ	4-22
リヤウォッシャースイッチ	4-22
リヤコンビネーションランプ バルブ(電球)の交換	11-43
バルブ(電球)のワット数	11-38
リヤシート	3-4
リヤワイパー／ウォッシャースイッチ	4-22

ワ

ワイパー	4-20
フロントワイパースイッチ	4-20
リヤワイパースイッチ	4-22
ワイパー／ウォッシャースイッチ	4-21, 4-22
ワイパーのお手入れ	9-10
ワックスを使ったお手入れ	9-9
ワット数(バルブ)	11-38, 11-39

ル

ルーム＆マップランプ	6-3
ルームミラー	5-11
ルームランプ(室内灯) バルブ(電球)のワット数	11-39

レ

冷却水	10-2, 12-4
オーバーヒートしたときは	11-28
高水温警告灯	4-14
低水温表示灯	4-12
冷却水量の点検・補給	M

M 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。

S 車載の『自動車検査証』をご参照ください。