

**A**

ABS警告灯 7-27  
 ABS(アンチロックブレーキシステム)  
 7-26  
 ATシフトポジションインジケーター  
 7-13

**O**

ODO(オドメーター) 6-3

**S**

SRSエアバッグ 5-18  
 SRSエアバッグ警告灯 5-13, 5-21

**T**

TRIP(トリップメーター) 6-3

**ア**

アシストグリップ 8-9  
 アルミホイールのお手入れ 11-10  
 アンチロックブレーキシステム  
 (ABS) 7-26  
 アンテナ 10-2

**ウ**

ウインドウガラスのお手入れ 11-9  
 ウォッシャー  
 ウォッシャー液 14-5  
 ウォッシャー液の点検・補給 11-3  
 フロントウォッシャースイッチ 6-16  
 リヤウォッシャースイッチ 6-17

**エ**

エアコン  
 オゾンセーフマニュアルエアコン 9-4  
 オゾンセーフマニュアルエアコンの  
 上手な使い方 9-14  
 クリーンエアフィルター 11-5  
 吹き出し口 9-2  
 エアバッグ  
 SRSエアバッグ 5-18  
 SRSエアバッグ警告灯 5-13, 5-21  
 ABS警告灯 7-27  
 ABS(アンチロックブレーキシステム)  
 7-26  
 エンジンオイル 14-3  
 エンジンオイルの補給 11-2  
 エンジンオイル量の点検・補給 **M**  
 エンジン型式 **S**  
 エンジン警告灯 6-9  
 エンジンスイッチ 7-7  
 エンジンのかけ方 7-8  
 エンジンの初期調整 13-27  
 エンジンフード(ボンネット) 4-17  
 エンジンブレーキ 2-11  
 エンジンルーム 1-6

**M** 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。

**S** 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

---

## オ

---

- オイル 14-3
- オートマチックトランスミッション 7-12
  - ATシフトポジションインジケーター 7-13
- オートマチック車の運転のしかた 7-15
- オートマチックトランスミッションオイル 14-4
- オーバードライブOFF表示灯 7-15
- オーバードライブスイッチ 7-15
  - セレクトレバー 7-12
- オーバードライブOFF表示灯 7-15
- オーバーヒート 13-22
- オゾンセーフマニュアルエアコン 9-4
- お手入れ
  - アルミホイール 11-10
  - ウインドウガラス 11-9
  - 樹脂部品 11-10
  - 洗車 11-7
  - 塗装の補修 11-10
  - 本革 11-6
  - ワイパー 11-9
  - ワックス 11-8
- オドメーター(積算距離計) 6-3
- オフロードを走行した後は 7-23

---

## カ

---

- カーアラーム(盗難防止装置) 4-9
- 外装品のお手入れ 11-7
- カスタマイズ(機能の設定変更) 14-10
- ガソリン(燃料) 14-2
- カップホルダー 8-7
- 寒冷時の取り扱い 12-2

---

## キ

---

- キー 4-2
- キックダウン 2-14
- 機能の設定変更(カスタマイズ) 14-10

---

## ク

---

- 区間距離計(トリップメーター) 6-3
- 曇り取り
  - ウインドウガラスの曇り取り 9-10
  - リヤウインドウデフォグガススイッチ 6-17
- クラクション(ホーンスイッチ) 6-18
- クリーブ現象 2-14
- クリーンエアフィルター 9-15, 11-5
- グローブボックス 8-6

---

## ケ

---

- 警告灯 6-7, 6-8
  - ABS警告灯 7-27
  - A/T油温警告灯 6-10
  - SRSエアバッグ警告灯 5-13, 5-21
  - エンジン警告灯 6-9
  - シートベルト警告灯 5-12
  - 充電警告灯 6-9
  - 前席プリテンショナー警告灯 5-13, 5-21
  - 燃料残量警告灯 6-5
  - 半ドア警告灯 6-10
  - ブレーキ警告灯 6-8
  - 油圧警告灯 6-9
- けん引 13-24

**M** 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。  
**S** 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

---

**コ**


---

## 交換

- タイヤ 13-16
- ヒューズ 13-29

## 工具 13-10

## 後退灯

- バルブ(電球)の交換 13-41
- バルブ(電球)のワット数 13-33

## 小物入れ 8-5

- グローブボックス 8-6
- 助手席アッパーボックス 8-6
- ラゲッジアンダートレイ 8-7

---

**サ**


---

## サービスデータ 14-2

## サイドアンダーミラー 7-6

## サンバイザー 8-2

---

**シ**


---

## シート 5-2

- 運転席シートヒーター 5-6
- チャイルドシート 5-14
- フロントシート 5-3
- ヘッドレスト 5-8
- リヤシート 5-7

## シートベルト 5-9

- ELR(緊急固定)付3点式シートベルト 5-11
- シートベルト警告灯 5-12
- リヤシートベルトの格納のしかた 5-12
- 前席プリテンショナーシートベルト 5-13

## 室内灯 8-3

- バルブ(電球)の交換 13-44
- バルブ(電球)のワット数 13-34

## シフトレバー 7-11

## ジャッキ 13-10

## ジャッキアップ 13-12

## 車幅灯 6-10

- バルブ(電球)の交換 13-37
- バルブ(電球)のワット数 13-33

車両重量 **S**車両寸法 **S**

## 集中ドアロック 4-7

## 充電警告灯 6-9

修理の連絡先 **M**

## 樹脂部品のお手入れ 11-10

## 助手席アッパーボックス 8-6

---

**ス**


---

## 水温計 6-6

## スピードメーター 6-3

## スペアタイヤ 13-14

---

**セ**


---

## 制動灯

- バルブ(電球)の交換 13-41
- バルブ(電球)のワット数 13-33

## 積算距離計(オドメーター) 6-3

## セルフ式ガソリンスタンド 2-24

## セレクトレバー 7-12

## 洗車 11-7

## 前席プリテンショナー警告灯 5-13, 5-21

## センターキャップ 13-19

**M** 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。

**S** 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

## タ

ターボ車の取り扱い 7-10  
 タイヤ  
   空気圧 14-9  
   空気圧の点検・調整 11-4  
   スペアタイヤ 13-14  
   タイヤチェーン 12-6  
   タイヤの摩耗 11-4  
   タイヤメンテナンス 11-3  
   タイヤローテーション 11-3  
   タイヤ, ホイールのサイズ 14-8  
 タイヤ交換 13-16  
 タコメーター 6-3

## チ

チェーン(タイヤチェーン) 12-6  
 チケットホルダー 8-2  
 チャイルドシート 5-14

## テ

定期点検 **M**  
 ディファレンシャルオイル 14-4  
 テールランプ(尾灯) 6-10  
   バルブ(電球)の交換 13-41  
   バルブ(電球)のワット数 13-33  
 点火プラグ 14-5  
 電球(バルブ) 13-33  
 電源ソケット 8-3

## ト

ドア 4-5  
   集中ドアロック 4-7  
   施錠・解錠 4-5, 4-6  
 ドアミラー 7-3  
   ヒーター付ドアミラー 7-5  
 トランスファーオイル 14-4  
 トランスファーシフトレバー 7-19  
 トリップメーター(区間距離計) 6-3

## ナ

内装品のお手入れ 11-6

## ニ

日常点検 **M**

## ネ

燃料 14-2  
 燃料計 6-5  
 燃料残量警告灯 6-5  
 燃料補給  
   セルフ式ガソリンスタンド 2-24  
   燃料補給口  
     (フューエルフィルターリッド) 4-19

## ハ

パーキングブレーキ  
   パーキングブレーキ 7-2  
   ブレーキ警告灯 6-8  
 パートタイム4WD 7-19  
   トランスファーシフトレバー 7-19  
   4WD作動表示灯 7-21  
 排気量 **S**  
 ハイドロプレーニング現象 2-11

**M** 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。

**S** 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

ハイマウントストップランプ  
   バルブ(電球)の交換 13-43  
   バルブ(電球)のワット数 13-33  
 発炎筒 13-10  
 バックドア 4-8  
 バックランプ(後退灯)  
   バルブ(電球)の交換 13-41  
   バルブ(電球)のワット数 13-33  
 バッテリー 14-6  
 バッテリー上がり 13-20  
 バッテリー液量の点検・補給 **M**  
 バニティーミラー 8-2  
 バルブ(電球)  
   交換 13-35  
   ワット数 13-33  
 パワーウインドウ 4-15  
 パワーステアリングオイル 14-4  
 パンク(タイヤ交換) 13-16  
 番号灯 6-10  
   バルブ(電球)の交換 13-42  
   バルブ(電球)のワット数 13-33  
 半ドア警告灯 6-10

---

## ヒ

---

ヒーター付ドアミラー 7-5  
 非常点滅灯スイッチ 6-14  
 非常点滅表示灯 6-8  
 尾灯 6-10  
   バルブ(電球)の交換 13-41  
   バルブ(電球)のワット数 13-33  
 ヒューズ 13-27

表示灯 6-7, 6-8  
   ATシフトポジションインジケーター  
     7-13  
   オーバードライブOFF表示灯 7-15  
   非常点滅表示灯 6-8  
   フロントフォグランプ表示灯 6-8  
   ヘッドライト上向き表示灯 6-8  
   方向指示表示灯 6-8  
   4WD作動表示灯 7-21  
 日よけ(サンバイザー) 8-2

---

## フ

---

フェード現象 2-12  
 フェューエルフィルター  
   (燃料補給口) 4-19  
 ブレーキ  
   アンチロックブレーキシステム  
     (ABS) 7-26  
   ブレーキ液 14-4  
   ブレーキ液量の点検・補給 **M**  
   ブレーキ警告灯 6-8  
   ブレーキパッドの摩耗 13-26  
   ブレーキペダル 14-7  
 ブレーキランプ(制動灯)  
   バルブ(電球)の交換 13-41  
   バルブ(電球)のワット数 13-33  
 フロアカーペット 8-10  
 フロントウオッシャースイッチ 6-16  
 フロントシート 5-3  
   運転席シートヒーター 5-6

**M** 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。

**S** 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

フロントフォグランプ  
スイッチ 6-15  
バルブ(電球)の交換 13-40  
バルブ(電球)のワット数 13-33  
フロントフォグランプ表示灯 6-8  
フロントワイパー  
ウオッシャースイッチ 6-16  
スイッチ 6-16

---

へ

ベーパーロック 2-11  
ヘッドライト 6-10  
バルブ(電球)の交換 13-36  
バルブ(電球)のワット数 13-33  
ヘッドライト上向き表示灯 6-8  
ヘッドランプレベライザースイッチ  
6-13  
ヘッドレスト 5-8  
ベルトのたわみ量 14-7

---

ホ

ホイール  
タイヤ,ホイールのサイズ 14-8  
方向指示灯  
バルブ(電球)の交換 13-39, 13-41  
バルブ(電球)のワット数 13-33  
方向指示表示灯 6-8  
方向指示レバー 6-14  
ホーンスイッチ 6-18  
ポジションランプ(車幅灯) 6-10  
バルブ(電球)の交換 13-37  
バルブ(電球)のワット数 13-33  
ボンネット(エンジンフード) 4-17

---

マ

マニュアルトランスミッション 7-11  
マニュアルトランスミッションオイル  
14-4

---

ミ

ミラー  
サイドアンダーミラー 7-6  
ドアミラー 7-3  
バニティーミラー 8-2  
ヒーター付ドアミラー 7-5  
ルームミラー 7-3

---

メ

メーター  
オドメーター(積算距離計) 6-3  
水温計 6-6  
スピードメーター 6-3  
タコメーター 6-3  
トリップメーター(区間距離計) 6-3  
燃料計 6-5  
メンテナンスデータ 14-2

---

ユ

油圧警告灯 6-9

---

ヨ

4WD車の上手な運転 7-21  
4WD車取り扱い上の注意 7-24

**M** 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。  
**S** 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

---

**ラ**


---

ライセンスランプ(番号灯) 6-10  
 バルブ(電球)の交換 13-42  
 バルブ(電球)のワット数 13-33  
 ライトスイッチ 6-10  
 ラゲッジアンダートレイ 8-7  
 ラゲッジフック 8-9  
 ランプ  
 バルブ(電球)の交換 13-35  
 ワット数 13-33

---

**リ**


---

リモートコントロールエントリー  
 システム 4-3  
 リヤウインドウデフォグガー(曇り取り)  
 スイッチ 6-17  
 リヤウオッシャースイッチ 6-17  
 リヤコンビネーションランプ 13-41  
 リヤシート 5-7  
 リヤワイパー/ウオッシャースイッチ  
 6-17

---

**ル**


---

ルームミラー 7-3  
 ルームランプ(室内灯) 8-4  
 バルブ(電球)の交換 13-44  
 バルブ(電球)のワット数 13-34

---

**レ**


---

冷却水 14-5  
 冷却水量の点検・補給 **M**

---

**ワ**


---

ワイパー 6-15  
 ウオッシャースイッチ 6-16, 6-17  
 フロントワイパーズスイッチ 6-16  
 リヤワイパーズスイッチ 6-17  
 ワイパーのお手入れ 11-9  
 ワックス 11-8

**M** 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。

**S** 車載の『自動車検査証』をご参照ください。



## 事故が起きたときは！

あわてずにつぎの処置をしてください。

### ● 継続事故防止

続発事故を防ぐため、車を路肩などの安全な場所に移動させ、エンジンを止めます。

### ● 負傷者の救護

- ・医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急手当を行います。  
この場合、とくに頭部に傷などがあるときは、そのままの姿勢で動かさないようにしますが、続発事故のおそれがあるときは安全な場所に移動させます。
- ・外傷がなくても医師の診断を受けてください。  
後になってから後遺症が出るおそれがあります。

### ● 警察への届け出

事故が発生した場所、状況および負傷者や負傷の程度などを警察官に報告し指示を受けます。

### ● 相手方の確認とメモ

相手方の氏名、住所、電話番号を確認し、事故の状況をメモします。

### ● ご購入された販売会社と保険会社への連絡

## 万一にそなえて

安心のため、自賠責保険（強制保険）のほかに任意自動車保険にも加入しましょう。  
詳しくは日産販売会社へご相談ください。

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

### お客さま相談室

**0120-315-232**

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ (<http://www.nissan.co.jp>)にて掲載しています。

### 日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号

9290D571-A

SY10602005H  
240

11