

A

ABS (アンチロックブレーキシステム).....	166
警告灯が点灯した.....	292
ASCD.....	172
表示灯.....	172

E

EDR (イベントデータレコーダー).....	95
----------------------------	----

S

SRS エアバッグシステム.....	85
EDR.....	95
エアバッグの種類.....	85
エアバッグの注意点.....	86
警告灯が点灯 / 点滅した.....	293

T

TCS (トラクションコントロールシステム).....	168
TCS/VDC 作動表示灯.....	168
作動表示灯が点灯した.....	296

V

VDC (ビークルダイナミクスコントロール).....	169
TCS/VDC 作動表示灯.....	170
VDC OFF スイッチ.....	170
VDC OFF 表示灯.....	171
VDC OFF 表示灯が点灯した ...	296
作動表示灯が点灯した.....	296

ア

アームレスト.....	42, 44
-------------	--------

アイドリングストップシステム	115
アイドリングストップ OFF スイッチ.....	120
アイドリングストップ警告チャイム.....	119
アイドリングストップ警告灯 (橙) / アイドリングストップ表示灯 (緑).....	118
アイドリングストップ警告灯 (橙) が点滅した.....	292
アイドリングストップ発進補助機能.....	121
アルミホイール 手入れ.....	248
アンチロックブレーキシステム (ABS).....	166
アンチロックブレーキシステム (ABS) 警告灯が点灯した.....	292
アンテナ.....	190

イ

イージークロージャー.....	35
イグニッション (エンジン) キー.....	15
イベントデータレコーダー (EDR) ...	95
イルミネーションコントロールス イッチ.....	126
イルミネーテッドエントリーシステム.....	194
インテリアライト (室内照明).....	194

インテリジェントキー

インテリジェントキー車外持ち出し警報.....	288
インテリジェントキー車内閉じ込み警報.....	288
インテリジェントキーバックドア内閉じ込み警報.....	288
エンジンをかけるとき.....	110
作動しないとき.....	283
作動範囲.....	19
電池交換.....	242
ドアの施錠 / 解錠.....	22
リクエストスイッチ不動作警報.....	288
インナーミラー（ルームミラー）.....	58
インフォメーションセンターディスプレイ.....	127
エアコン表示.....	129
外気温表示.....	128
時計.....	127

ウ

ウインカー（方向指示器）

電球（バルブ）交換.....	232
レバー.....	159
W（ワット）数.....	307

ウインドー

クイックリフレッシュ機能.....	77
曇ったとき.....	188
手入れ.....	248
はさみ込み防止機構.....	77
パワーウインドー.....	76
リヤウインドーデフォグガー（曇り取り）スイッチ.....	164

ウォッシャー

ウォッシャー液の補充.....	223
ウォッシャースイッチ.....	160
タンク容量.....	304
冬にそなえて（濃度の調節）.....	253

エ

エアクリナーエレメント

交換時期.....	305
-----------	-----

エアコン（空調）..... 182 |

オゾンセーフフルオート

エアコン.....	185
上手な使いかた.....	182
吹き出し口（空調）.....	183

エアバッグシステム..... 85 |

EDR.....	95
エアバッグの種類.....	85
エアバッグの注意点.....	86
警告灯が点灯 / 点滅した.....	293

エンジン

かけかた.....	110
キー.....	15
きるとき.....	113
スイッチ.....	109

エンジンイモビライザー..... 82 |

セキュリティ表示灯が点灯 / 点滅した.....	297
--------------------------	-----

エンジンオイル

交換時期、オイルグレード、交換量.....	300
フィルター.....	301
冬にそなえて.....	253
油圧警告灯が点灯した.....	291

エンジン回転計（タコメーター）... .. 124 |

エンジンフード（ボンネット）

開けかた.....	214
閉めかた.....	215

エンスト（故障したとき）..... 260 |

オ

オートマチックトランス	
ミッション	140
AAS モード	144
運転するときに	150
キックダウン	140
クリーブ現象	140
警告灯が点灯した	294
シフトロック装置	142
セレクトレバー	143
ダイレクトモード	149
駐車するとき	150
マニュアルモード	144
オートマチックトランスミッションフルード	
推奨フルード、容量	302
オーバーヒートしたとき	281
お子さまの安全	
お子さま専用シート選択の	
目安	71
お子さま専用シートについて	69
お子さま専用シートの種類	70
固定口アアンカー	73
チャイルドシートを固定する	
とき	73
オドメーター	124
オルタネーターベルト	
点検基準値	305

カ

ガソリン（燃料）	
使用燃料、容量	300
燃料補給口	79
カップホルダー	197
ガラス	
曇ったとき	188
手入れ	248
リヤウインドーデフォッガー（曇り取り）スイッチ	164

キ

キー	15
KEY 警告灯（赤）が点灯 / 点滅した	294
KEY 表示灯（緑）が点滅した	295
インテリジェントキーの電池交換	242
リモートコントロールエントリーシステム	15
キーナンバープレート	15
作動範囲	20
リモートコントロールエントリーシステムの電池交換	244
キセノンヘッドランプ	159
キックダウン	140
緊急用具	261

ク

空気圧（タイヤ）	309
空調（エアコン）	182
オゾンセーフフルオート	
エアコン	185
吹き出し口（空調）	183
曇り取り（デフォッガー）スイッチ	
チ	164
クラクション（ホーン）	165
クリーブ現象	140

ケ

警告灯	131
-----	-----

警告灯が点灯、点滅した	290
4WD 警告灯が点灯した	293
4WD 警告灯が点滅した	293
ABS 警告灯が点灯した	292
アイドリングストップ警告灯 (橙) が点滅した	292
KEY 警告灯 (赤) が点灯 / 点滅 した	294
VDC OFF 表示灯が点灯した ..	296
エアバッグ警告灯が点灯 / 点滅し た	293
エンジン警告灯が点灯 / 点滅 した	291
オートマチックトランスミッショ ン警告灯が点灯した	294
高水温警告灯 (赤) が点灯 / 点滅 した	292
故障警告表示灯が点灯した	290
シートベルト警告灯が点灯 / 点滅 した	131
充電警告灯が点灯した	291
電動パワーステアリング警告灯が 点灯した	294
燃料残量警告灯が点灯した	131
半ドア警告灯が点灯した	131
プリテンショナー警告灯が点灯 / 点滅した	293
ブレーキ警告灯が点灯した	290
ヘッドランプオートレベライザー 警告灯が点灯した	296
油圧警告灯が点灯した	291
警報音	
アイドリングストップ警告チャイ ム	119

警報チャイム	288
アイドリングストップ警告チャイ ム	288
インテリジェントキー車外持ち出 し警報	288
インテリジェントキー車内閉じ込 み警報	288
インテリジェントキーバックドア 内閉じ込み警報	288
エアバッグ / プリテンショナー警 告チャイム	288
キー抜き忘れ防止チャイム	288
シートベルト着用忘れ チャイム	288
ランプ消し忘れ防止チャイム ..	288
リクエストスイッチ不動作 警報	288
化粧鏡 (バニティミラー)	194
けん引	284

コ

交換

タイヤの位置交換 (タイヤロー テーション)	224
電球 (バルブ) 交換	232
電池交換 (インテリジェント キー)	242
電池交換 (リモートコントロール エントリーシステム)	244
ヒューズの交換	230
工具	262
後退灯 (バックランプ) 電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307
コートハンガー	205
故障警告表示灯 点灯した	290

サ

サードシート	51
--------------	----

サービスデータ	
設定変更 (カスタマイズ機能)	310
サイドブレーキ (パーキングブレーキ)	154
サイドミラー (ドアミラー)	56
サンバイザー	194

シ

シート	
サードシート	51
シートアレンジ	191
セカンドシート	42
正しい運転姿勢	40
フロントシート	41
ヘッドレスト	52
シートアンダートレイ	203
シートベルト	
ELR (緊急時固定) 機構	60
3 点式シートベルト	64
シートベルト警告灯	131
種類	60
高さ調整	66
正しい着用のしかた	61
着用忘れチャイム	64
手入れ	250
プリテンショナー機構	60
ロードリミッター機構	61
室内照明	194
イルミネーテッドエントリーステム	194
ラゲッジルームランプ	196
ルームランプ	195
室内灯 (ルームランプ)	
スイッチ	195
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307
ジャッキ	263

車幅灯 (スモールランプ)	
スイッチ	156
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307
集中ドアロック	26
収納	199
コートハンガー	205
シートアンダートレイ	203
収納ボックス	201
ラゲッジアンダートレイ	206
ラゲッジルーム	206
収納ボックス	201

ス

スイッチ	
4WD スイッチ	155
ASCD ステアリングスイッチ	
チ	172
VDC OFF スイッチ	170
アイドリングストップ OFF スイッチ	120
ウォッシャースイッチ	160
ステアリングオーディオリモートコントロールスイッチ	190
非常点滅灯スイッチ	160
フォグランプスイッチ	160
ヘッドランプスイッチ	156
ルームランプスイッチ	195
ワイパースイッチ	160
スタックしたとき	259
ステアリングオーディオリモートコントロールスイッチ	190
ステアリング (ハンドル)	55
ロックされたとき	109
ストップランプ (制動灯)	
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307
スノータイヤ	254
スパークプラグ	306
スピードメーター	123

スモールランプ (車幅灯)	
スイッチ	156
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307
スライドドア	27

セ

制動灯 (ストップランプ)	
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307
セカンドシート	42
セレクトレバー	143
洗車	246
前照灯 (ヘッドランプ)	
スイッチ	156
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307

ソ

速度計 (スピードメーター)	123
----------------------	-----

タ

ターンシグナル (方向指示器)	
電球 (バルブ) 交換	232
レバー	159
W (ワット) 数	307
タイヤ	
空気圧	309
サイズ	309
チェーン	254
点検	221
パンク応急修理キット	268
パンクしたとき	268
冬にそなえて	254
ローテーション (位置交換)	224
タコメーター	124
脱輪などで動けなくなったとき	259

チ

チェーン (タイヤチェーン)	254
----------------------	-----

チャイルドシート	69
お子さま専用シート選択の	
目安	71
お子さま専用シートの種類	70
固定ロアアンカー	73
チャイルドシートを固定する	
とき	73
チャイルドセーフティドアロック	36
駐車するとき	
オートマチック車	150
駐車ブレーキ (パーキングブレーキ)	
警告灯	290
操作方法	154
点検基準値	305
チルトステアリング	55

テ

定期点検	214
ディファレンシャルオイル	
推奨オイル、容量	302
手入れ	
アルミホイール	248
外装	246
外装樹脂部品	249
ガラス	248
革張り部分	250
シートベルト	250
樹脂部品	252
洗車	246
内装	249
布張り部分	250
フロントガラスの油膜をとる	
とき	248
ミラー	248
ワックスがけ	247
テールランプ (尾灯)	
スイッチ	156
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307

電球

電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307
点検整備について	213
12V 電源	196
電源ポジション	109
電動格納ミラー (ドアミラー)	56
電動スライドドア	29
電動ミラー (ドアミラー)	56

ト

ドア	21
集中ドアロック	26
スライドドア	27
ドアミラー	56
バックドア	37
半ドア警告灯	131
ドアミラー	56
角度調節	56
格納	56
曇り取り	165
盗難防止システム	82
トラクションコントロールシステム (TCS)	168
TCS/VDC 作動表示灯	168
作動表示灯が点灯した	296
トリップメーター	124

ナ

夏にそなえて	255
ナンバープレートランプ (番号灯)	
スイッチ	156
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307

ニ

日常点検	214, 216
------------	----------

ネ

燃料

給油するとき	79
使用燃料、容量	300
燃料計	125

ハ

パーキングブレーキ

操作方法	154
点検基準値	305

ハイビーム (ヘッドランプ上向き)

電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307

ハイビーム (ヘッドランプ上向き)

切り替え	157
------------	-----

ハイマウントストップランプ

W (ワット) 数	307
-----------------	-----

ハザードランプ (非常点滅灯)

スイッチ	160
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307

はさみ込み防止機構

.....	77
-------	----

発炎筒

.....	261
-------	-----

バックドア

開けかた	38
------------	----

開けられなくなったとき	298
-------------------	-----

閉めかた	39
------------	----

バックミラー (ルームミラー)

.....	58
-------	----

パッシング合図

.....	157
-------	-----

バッテリー

あがったとき	275
型式、容量	306
点検	223
冬にそなえて	253

パニティーミラー (化粧鏡)

.....	194
-------	-----

バルブ (電球)

電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307

パワーウィンドー

.....	76
-------	----

パワーステアリング	
警告灯が点灯した.....	294
パワーステアリングフルード	
推奨フルード、容量.....	303
番号灯（ナンバープレートランプ）	
スイッチ.....	156
電球（バルブ）交換.....	232
W（ワット）数.....	307
ハンドル.....	55

ヒ

ビークルダイナミクスコントロール	
(VDC).....	169
TCS/VDC 作動表示灯.....	170
VDC OFF スイッチ.....	170
VDC OFF 表示灯.....	171
作動表示灯が点灯した.....	296
非常点滅灯	
スイッチ.....	160
電球（バルブ）交換.....	232
点滅が速くなった.....	296
W（ワット）数.....	307
尾灯（テールランプ）	
スイッチ.....	156
電球（バルブ）交換.....	232
W（ワット）数.....	307
ヒューズ.....	225
エンジンルーム内ヒューズボックス	
ス.....	227
室内ヒューズボックス.....	225
表示灯.....	131
4WD 表示灯.....	155
TCS/VDC 作動表示灯... 168, 170	
VDC OFF 表示灯.....	171
VDC OFF 表示灯が点灯した ... 296	
ASCD メイン表示灯（橙）/	
ASCD 表示灯（緑）.....	172
マニュアルモード表示灯.....	144
ヒルローンチアシスト.....	167

フ

ブースターケーブルのつなぎ方	276
フォグランプ	
スイッチ.....	160
電球（バルブ）交換.....	232
W（ワット）数.....	307
吹き出し口（空調）.....	183
フック（けん引）.....	284
踏切内で動けなくなったとき	259
フューエルキャップ.....	81
フューエルリッド（燃料補給口）.....	81
冬にそなえて	253
冬用タイヤ（スノータイヤ）.....	254
ブレーキ	
警告灯が点灯した.....	290
ブレーキ液（フルード）	
交換時期、推奨液.....	303
ブレーキペダル	
点検基準値.....	305
ブレーキランプ（制動灯）	
電球（バルブ）交換.....	232
W（ワット）数.....	307
フロアカーペット.....	208
フロントシート.....	41

ヘ

ヘッドランプ（前照灯）	
キセノンヘッドランプ.....	159
切り替え.....	157
スイッチ.....	156
電球（バルブ）交換.....	232
パッシング合図	157
レベリング.....	158
W（ワット）数.....	307
ヘッドレスト.....	52

ホ

ホイール	
サイズ.....	309
手入れ.....	248

方向指示器

電球（バルブ）交換	232
方向指示灯の点滅が速く なった	296
レバー	159
W（ワット）数	307
ホーン	165
ボトルホルダー	199
ボンネット	214

マ

ミ

ミラー

手入れ	248
ドアミラー	56
バニティーミラー	194
ルームミラー	58

メ

メーター	123
イルミネーションコントロールス イッチ	126
オドメーター	124
スピードメーター	123
タコメーター	124
トリップメーター	124
燃料計	125

ヤ

ヨ

4WD	155
警告灯が点灯した	293
警告灯が点滅した	293
スイッチ	155
表示灯	155

ラ

ライセンスプレートランプ（番号灯）

電球（バルブ）交換	232
W（ワット）数	307
ラゲッジアンダートレイ	206
ラゲッジルーム	206
ラゲッジルームランプ	196
ランプ 消し忘れ防止チャイム	288
スイッチ	156
電球（バルブ）交換	232
点灯しないとき	230
レベリング	158
W（ワット）数	307

リ

リモートコントロールエントリーシ

ステム	15
電池交換	244
ドアの施錠 / 解錠	25
リヤウインドーデフォグガー（曇り 取り）スイッチ	164
リヤワイパー	164

ル

ルームミラー	58
ルームランプ	195
スイッチ	195
電球（バルブ）交換	232
W（ワット）数	307

レ

冷却水

交換時期、推奨液、容量	303
低水温表示灯（青）が点灯し続け る	297
冬にそなえて（濃度の調節）	253

ロ

路上で動けなくなったとき	258
--------------------	-----

ワ

ワイパー

寒冷地用ワイパーブレード.....	253
スイッチ	160
フロント.....	161
リヤ.....	164
ワックスがけ	247

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ（<http://www.nissan.co.jp>）にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号

