

数字

- 2ステージロードリミッター付
シートベルト…………… 3-44
- 4WD車の運転…………… 2-24

A

- ABS(アンチロックブレーキシステム)
警告灯…………… 3-68、4-27
- 装置…………… 4-24
- ACC表示灯…………… 3-73、4-4

C

- CVT(運転)…………… 4-19
- CVT(セレクトレバー)…………… 4-15

E

- ECOインジケーター…………… 3-74
- EDR(イベントデータレコーダー)
…………… 3-59

I

- IG ON表示灯…………… 3-73、4-5
- ISOFIX…………… 3-34
- ISOFIXアンカー…………… 3-34
- ISOFIX対応チャイルドシート
固定専用金具…………… 3-34

R

- R(リバース)ポジション
警告ブザー…………… 2-21、4-19

S

- S(スポーツ)モードスイッチ…………… 4-17
- S(スポーツ)モード表示…………… 3-72、4-18
- SRSエアバッグ警告灯
…………… 3-44、3-59、3-67
- SRSエアバッグシステム…………… 2-22、3-52

U

- USBソケット…………… 5-60

ア

- アイドリングストップ…………… 4-29
- アイドリングストップOFFスイッチ
…………… 4-33
- アイドリングストップ警告灯
…………… 3-71、4-30
- アイドリングストップ表示灯
…………… 3-74、4-30
- アシストグリップ…………… 5-68
- アルミホイール
タイヤチェーン…………… 6-14
- アンサーバック機能…………… 3-11
- アンテナ…………… 5-14

イ

- イベントデータレコーダー(EDR)
…………… 3-59
- インストセンターロアボックス…………… 5-66
- インストトレイ…………… 5-65
- インパネボックス…………… 5-64

ウ

- ウインドー
ウインドーロックスイッチ…………… 3-20
- 後席ウインドー…………… 3-21
- バックドアガラスの手入れ…………… 6-4
- パワーウインドー…………… 3-19
- フロントウインドーガラスの
手入れ…………… 6-3
- ウェアインジケーター…………… 6-5
- ウォッシャー液…………… 6-9、8-1、8-4
- ウォッシャースイッチ…………… 3-78
- 運転席アンダートレイ…………… 5-66
- 運転席ヒーターシートスイッチ…………… 3-28
- 運転席ポケット…………… 5-65

エ

エアコン、ヒーター
 オゾンセーフオートエアコン
 (プッシュ式) 5-7
 オゾンセーフエアコン
 (ダイヤル式) 5-3
 吹き出し口 5-2
 エコドライブ 2-29
 エンジンイモビライザー 4-3
 エンジンイモビライザー
 警告灯 3-70、4-3、4-4
 エンジンオイル 2-28、3-69、8-1
 エンジンキー 3-2
 エンジン警告灯 3-68
 エンジンスイッチ 4-2
 エンジンスイッチ照明 4-5
 エンジンスイッチもどし忘れ
 警告ブザー 4-13
 エンジンのかけかた 4-8
 エンジンフード(ボンネット) 5-55
 エンジンブレーキ 2-14
 エンジンルームをのぞいて 8-4
 エンジンをとめるときは 4-11
 エンスト 7-33

オ

オイル(エンジンオイル)
 2-28、3-69、8-1
 オーディオ 5-14
 オートマチック車
 運転 4-20
 セレクトレバー 4-15
 オーバーヒート 7-30
 お子さま用シートの
 シートベルトによる固定 3-45
 お子さま用シートの
 選択について 3-47
 お子さまを乗せるときは 2-5
 オゾンセーフエアコン
 (ダイヤル式) 5-3
 オゾンセーフオートエアコン
 (プッシュ式) 5-7

オドメーター(積算距離計) 3-63

カ

カーアラーム 3-17
 カードケース 5-64
 外気導入 5-5、5-10
 外装のお手入れ 6-2
 買い物フック 5-69
 ガソリン(燃料) 2-20、8-1
 可倒式アシストグリップ 5-68
 仮眠するときは 2-17
 ガレージジャッキ 7-16
 冠水した場所 2-15
 寒冷時の取扱い 6-9

キ

キー(エンジンキー) 3-2
 キーインターロック 4-19
 キースイッチ
 (エンジンスイッチ) 4-2
 キーナンバープレート 3-4
 キー抜き忘れ警告ブザー 4-12
 キックダウン 4-18、4-22
 キャップホルダー 5-55
 給油 2-19、5-54、8-1

ク

空気圧 8-3
 空気圧警告灯 3-71
 くもり取り(デフロスター) 5-2
 くもり取り(リヤデフォグガー) 3-80
 クリープ現象 2-20、4-18
 車のお手入れ 6-2
 グローブボックス 5-63

ケ

警告灯・表示灯の見かた 3-65
 警告ブザー
 R(リバース)ポジション
 警告ブザー 2-21、4-19

エンジンスイッチもどし忘れ
 警告ブザー…………… 4-13
 キー抜き忘れ警告ブザー…………… 4-12
 警告ブザーが鳴ったときは…………… 1-9
 携帯リモコン検出範囲外
 警告ブザー…………… 4-7、4-11
 シートベルト警告ブザー…………… 3-40
 パーキングブレーキ解除忘れ
 警告ブザー…………… 4-14
 ハンドルロック未作動
 警告ブザー…………… 4-13
 ライト消し忘れ警告ブザー…………… 3-75
 リクエストスイッチ未作動
 警告ブザー…………… 3-15
 携帯電話…………… 2-12
 携帯リモコン…………… 3-12
 携帯リモコン車外持ち出し警告…………… 4-7
 携帯リモコン電池消耗警告灯
 ……………… 3-13、3-71
 携帯リモコン閉じ込み防止機能…………… 3-15
 けん引…………… 7-34

コ

工具…………… 7-2
 後席シート…………… 3-30
 航続可能距離…………… 3-63
 故障したときは…………… 7-32

サ

サービスデータ…………… 8-1
 サンバイザー…………… 5-57

シ

シートベルト…………… 3-39
 シートベルト警告灯…………… 3-66
 シートベルト警告ブザー…………… 3-40
 シートベルトプリテンショナー…………… 3-43
 事故が起きたときは…………… 7-36
 シフトロック…………… 4-16、4-23
 ジャッキ(収納場所)…………… 7-2

ジャッキアップ
 (タイヤチェーン)…………… 6-14
 ジャッキアップ
 (パンクしたとき)…………… 7-14
 集中ドアロック…………… 3-8
 充電警告灯…………… 3-70
 樹脂部品などの手入れ…………… 6-4
 出発の前に…………… 2-2
 ジュニアチャイルドシート…………… 3-48
 瞬間燃費…………… 3-63
 照明付きバニティーミラー…………… 5-58
 初期設定…………… 8-5
 助手席アッパーボックス…………… 5-62
 助手席シートアンダーボックス…………… 5-61
 助手席シートバック
 ポケット…………… 5-69

ス

水温警告灯…………… 3-68、7-30
 スタック(立ち往生)…………… 2-16
 スノーブレード…………… 6-9
 スピードメーター(速度計)…………… 3-61
 スポーツ(S)モードスイッチ…………… 4-17
 スポーツ(S)モード表示…………… 3-72、4-18

セ

セキュリティインジケーター…………… 3-74
 設定切替え(カスタマイズ)…………… 8-5
 セレクトレバー…………… 4-15
 操作…………… 4-15
 ポジションインジケーター…………… 3-72
 洗車…………… 6-2
 前照灯(ヘッドランプ)
 ……………… 3-75、7-27、8-3
 前席シート…………… 3-26

ソ

走行中の注意…………… 2-11
 速度計(スピードメーター)…………… 3-61

タ

ターボ車の運転 2-24
 タイマーロック機能 3-11
 タイヤ
 応急修理したあとは 7-14
 応急修理のしかた 7-4
 空気圧警告システム
 リセットスイッチ 4-28
 空気圧警告灯 3-71
 交換したあとは 7-19
 交換するときは 6-5
 チェーン 6-14、8-3
 パンク応急修理セット 7-3
 冬用タイヤ 6-12
 ホイールサイズ 8-3
 ローテーション 6-4
 輪止め 2-16、6-9
 立ち往生(スタック) 2-16
 暖機運転 2-29

チ

チェーン(タイヤチェーン) ... 6-14、8-3
 チケットホルダー
 (サンバイザー) 5-57
 チャイルドシート 3-48
 チャイルドセーフティドアロック .. 3-8
 駐車するときは 2-16、4-23、6-12
 チルトステアリング 3-25

テ

停止表示板 7-32
 低水温表示灯 3-73
 ディスプレイ付CD一体
 AM/FMラジオ 5-15
 テフロスター 5-2
 電球
 電球の交換(ランプ類) 7-27
 電球の点検 7-26
 ワット数(ランプ類) 8-3
 点検 2-2、8-1
 電源が切り替わらないときは 4-6

電源ソケット 5-60
 電源の切替え 4-5
 電池交換(リモコンキー) 6-6

ト

ドア 3-4
 ドアの開閉 3-2
 ドアポケット 5-68
 ドアミラー 3-23
 ドアミラー角度調節スイッチ 3-23
 ドアミラー格納スイッチ 3-24
 ドアミラーヒータースイッチ 3-25
 ドアロック解除機能 3-8
 凍結防止剤 6-2、6-12
 凍結路 6-11
 時計 5-27
 登降坂変速制御 4-18
 トランスミッション警告灯 3-70
 トリップメーター(区間距離計) ... 3-63

ナ

内気循環 5-5、5-10
 内装のお手入れ 6-3
 長い荷物を積むとき
 (助手席シート) 3-29

ニ

日常点検 2-2
 乳児用チャイルドシート 3-48

ネ

燃費
 瞬間燃費 3-63
 平均燃費 3-63
 燃料 2-20、8-1
 燃料給油口 5-54
 燃料計 3-61
 燃料残量警告灯 3-67
 燃料タンク容量 8-1

ハ

- パーキングブレーキ
 - 解除忘れ警告ブザー…………… 4-14
 - 寒冷時の取扱い…………… 6-12
 - 操作…………… 4-13
 - ブレーキ警告灯…………… 3-66
- ハイドロブレーニング現象…………… 2-15
- ハイマウントストップランプ…………… 8-3
- はさみ込み防止機構…………… 3-21
- 発炎筒…………… 7-32
- バックドアガラス
 - 室内側の手入れ…………… 6-4
- バックビューモニター…………… 5-51
- バックミラー(ルームミラー)…………… 3-23
- バッテリー…………… 2-3
- バッテリーあがり…………… 7-19
- バッテリーを交換するときは…………… 7-20
- バニティーミラー…………… 5-58
- パワーウインドー…………… 3-19
- パワーステアリング警告灯…………… 3-69
- パンク
 - 応急修理のしかた…………… 7-4
- 番号灯…………… 7-30、8-3
- 半ドア警告灯…………… 3-71
- ハンドルロックが
 - 解除できないときは…………… 4-3
- ハンドルロック未作動警告ブザー
 - …………… 4-13

ヒ

- ヒーター(エアコン)
 - オゾンセーフエアコン
 - (ダイヤル式)…………… 5-3
 - オゾンセーフオートエアコン
 - (プッシュ式)…………… 5-7
 - 吹出し口…………… 5-2
- 非常点滅表示灯…………… 8-3
- 非常点滅表示灯スイッチ…………… 3-78
- 必読!…………… 2-2
- ヒューズ切れ…………… 7-22
- 日よけ(サンバイザー)…………… 5-57
- ヒルスタートアシスト…………… 4-33

ヒルスタートアシスト警告灯 …… 3-72

フ

- ブースターケーブル…………… 7-19
- プッシュエンジンスターター…………… 4-4
- プッシュ表示灯…………… 3-73、4-5
- フューエルキャップ…………… 5-55
- フューエルリッド…………… 5-54
- フルフラットシート…………… 3-37
- フルホイールカバー(取付け)…………… 7-18
- ブレーキ
 - ブレーキ液…………… 8-1
 - ブレーキ警告灯…………… 3-66
 - ブレーキ倍力装置 …… 2-13、4-11、7-35
- フロアカーペット…………… 5-71
- フロントカップホルダー…………… 5-67
- フロントシート…………… 3-26
- フロントセンターアームレスト …… 5-61
- フロントワイパー／
 - ウォッシャースイッチ…………… 3-78

ヘ

- 平均燃費…………… 3-63
- ベースメーカー…………… 2-26
- ヘッドランプ(前照灯)
 - …………… 3-75、7-27、8-3
- ヘッドランプ上向き(ハイビーム)
 - 表示灯…………… 3-72
- ヘッドランプレベライザー
 - スイッチ…………… 3-76
- ヘッドレスト
 - 後席…………… 3-31
 - 前席…………… 3-27

ホ

- ホイールカバー(取付け)…………… 7-18
- ホイールサイズ…………… 8-3
- 方向指示器…………… 8-3
- 方向指示器スイッチ…………… 3-77
- 方向指示器表示灯…………… 3-72
- ホーンスイッチ…………… 3-79

ボンネット 5-55

マ

万一のとき 7-1

ミ

ミラー

ドアミラー 3-23

バニティーミラー 5-58

ルームミラー 3-23

メ

メーター

警告灯・表示灯の見かた 3-65

メーターの見かた 3-61

メーターの照明 3-64

ユ

油圧警告灯 3-69

雪道を走行するとき 6-11

ヨ

横風が強いときは 2-14

ラ

ライト消し忘れ警告ブザー 3-75

ライトスイッチ 3-75

ライト点灯表示灯 3-72

ラゲッジアンダーボックス 5-70

ラジエーターキャップ 7-31、8-4

ランプ

電球の交換(ランプ類) 7-27

ハイマウントストップランプ 8-3

番号灯 8-3

非常点滅表示灯 3-78、8-3

ヘッドランプ 3-75、8-3

方向指示器 3-77、8-3

リヤコンビネーションランプ 7-30

ワット数、形式(ランプ類) 8-3

リ

リクエストスイッチ 3-14

リクエストスイッチ未作動

警告ブザー 3-15

リクライニングレバー 3-27

リジッドラック 7-16

リバース(R)ポジション警告ブザー

..... 2-21、4-19

リモートコントロールエントリー

システム 3-9

リモコンキーの電池交換 6-6

リヤ(後席)シート 3-30

リヤコンビネーションランプ

..... 7-30、8-3

リヤデフォッグガススイッチ 3-80

リヤワイパー／ウォッシャースイッチ

..... 3-79

ル

ルーフアンテナ 5-14

ルームミラー 3-23

ルームランプ 5-58

レ

冷却水(ラジエーター液)

オーバーヒート 7-31

寒冷時の取扱い 6-9

規定水量 8-1

ワ

ワイパー

寒冷時の取扱い 6-9、6-10、6-13

ワイパースイッチ 3-78

ワックス 6-2

日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」をインターネットでご覧いただけます。

(http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ（<http://www.nissan.co.jp>）にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号