音声認識対応機種電話一覧表

6月報告対象機種

2022/5/12 現在
○:接続可能 ×:接続不可

キャリア名	メーカー名	機種名	動作OS	docomo				docomo			docomo	docomo	docomo	docomo	docomo	docomo	docomo
				電話	電話	電話	電話	電話	電話	電話	電話	電話	電話	電話	電話	電話	電話
docomo	Apple	iPhone 5c	iOS 8.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
docomo	Apple	iPhone 5s	iOS 8.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 11.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	×
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	○※B4
docomo	Apple	iPhone 6	iOS 8.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3※B4	×※B3※B4
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
docomo	Apple	iPhone 6 Plus	iOS 8.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
docomo	Apple	iPhone 6s	iOS 9.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3※B4	×※B3※B4
			iOS 10.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
docomo	Apple	iPhone 6s Plus	iOS 9.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
docomo	Apple	iPhone SE	iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
docomo	Apple	iPhone 7	iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 7 Plus	iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.2.6	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 8	iOS 11.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.2.6	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 8 Plus	iOS 11.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone X	iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone XS	iOS 12.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone XS Max	iOS 12.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.1.4	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone XR	iOS 12.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 11	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 11 Pro	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone SE(第3世代)	iOS 13.5	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×
			iOS 14.4.2	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 12	iOS 14.1	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×
			iOS 14.4	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 12 Pro	iOS 14.1	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 12 mini	iOS 14.2	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS 14.2	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×
			iOS 14.4	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 13	iOS 15.0	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 13 mini	iOS 15.0	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 13 Pro	iOS 15.0	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone SE(第3世代)	iOS 15.4.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×
docomo	FCNT	Disney Mobile on docomo(F-07E)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン2(F-08E)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン プレミアム (F-08E)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2
docomo	FCNT	ARROWS NX(F-01F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2
docomo	FCNT	Disney Mobile on docomo(F-03F)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2
docomo	FCNT	ビジネススマートフォン(F-04F)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1
docomo	FCNT	ARROWS NX(F-05F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン3(F-06F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1
docomo	FCNT	F-07F	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1

※B1　サポート外です
※B2　音声認識起動中に着信を受けると、エラーメッセージが表示される場合があります。その後ハンズフリーの着信動作となります。
※B3　音声認識を正常に操作することができません。
※B4　音声認識起動中は正常に着信できない場合があります。
※B7　音声認識起動中に着信や通話を行うと、その後の動作に問題が発生します。
※B8　表示、音声に問題が出る場合がありますが、その状態で使用可能です。
※B9　検索機の音声認識アプリを起動した状態で、音声認識を使用してください。

音声認識対応機種電話一覧表

6月報告対象機種

2022/5/12 現在
○:接続可能 ×:接続不可

キャリア名	メーカー名	機種名	対応OS バージョン	電話機能				電話以外の機能										
docomo	FCNT	ARROWS NX(F-02G)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2
docomo	FCNT	ARROWS NX(F-04G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
docomo	FCNT	F-05G (ARROWSケータイ)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×※B3
docomo	FCNT	arrows Fit(F-01H)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1
docomo	FCNT	arrows NX(F-02H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
docomo	FCNT	arrows SV(F-03H)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
docomo	FCNT	arrows NX(F-01J)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
docomo	FCNT	arrows NX(F-02H)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
docomo	FCNT	arrows SV(F-03H)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4	○
docomo	FCNT	arrows NX(F-01J)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
docomo	FCNT	arrows Fit(F-01J)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○	○	○
docomo	FCNT	arrows Fit(F-01J)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
docomo	FCNT	らくらくホン(F-02J)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン4(F-04J)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
docomo	FCNT	arrows Be(F-05J)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4	○	○	○
docomo	FCNT	arrows NX(F-01K)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
docomo	FCNT	arrows NX(F-01K)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン me(F-03K)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	FCNT	arrows Be(F-04K)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン me(F-01L)	Android 8.1	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※B4
docomo	FCNT	arrows Be3(F-02L)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	FCNT	arrows ケータイ(F-03L)	–	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×
docomo	FCNT	らくらくホン(F-01M)	–	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×
docomo	FCNT	arrows Be4(F-41A)	Android 10	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×
docomo	FCNT	arrows 5G(F-51A)	Android 10	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
docomo	FCNT	arrows 5G(F-51A)	Android 11	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン(F-42A)	Android 10	○	○	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
docomo	FCNT	arrows NX9(F-52A)	Android 10	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
docomo	FCNT	arrows NX9(F-52A)	Android 11	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	FCNT	arrows Be4 Plus(F-41B)	Android 11	○	○	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
docomo	FCNT	arrows We(F-51B)	Android 11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
docomo	FCNT	らくらくスマートフォン(F-52B)	Android 11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
docomo	Google	Google Pixel 3	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4
docomo	Google	Google Pixel 3	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Google	Google Pixel 3 XL	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4
docomo	Google	Google Pixel 3 XL	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Google	Google Pixel 3a	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4
docomo	Google	Google Pixel 3a	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	HUAWEI	HUAWEI P20 Pro(HW-01K)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
docomo	HUAWEI	HUAWEI P30 Pro(HW-02L)	Android 9	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×
docomo	KYOCERA	カードケータイ(KY-01L)	–	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
docomo	KYOCERA	あんしんスマホ(KY-51B)	Android 11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
docomo	LG	G2(L-01F)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3
docomo	LG	Disney Mobile on docomo(DM-01G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
docomo	LG	NEXUS 5X	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
docomo	LG	NEXUS 5X	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
docomo	LG	Disney Mobile on docomo(DM-02H)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3
docomo	LG	V20 PRO(L-01J)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3
docomo	LG	V30+(L-01K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	LG	Disney Mobile on docomo(DM-01K)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4	○	○	○	○	○
docomo	LG	LG style(L-03K)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	LG	LG style2(L-01L)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
docomo	LG	LG style2(L-01L)	Android 10	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	LG	LG V60 ThinQ 5G(L-51A)	Android 10	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×
docomo	LG	LG style3(L-41A)	Android 10	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×
docomo	LG	LG VELVET(L-52A)	Android 10	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
docomo	LG	LG VELVET(L-52A)	Android 11	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	Panasonic	P-01F	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1
docomo	Panasonic	P-01G	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1
docomo	Panasonic	P-01H	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
docomo	Panasonic	P-smart ケータイ (P-01J)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note3 (SC-01F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy J (SC-02F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S5 (SC-04F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note Edge (SC-01G)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note Edge (SC-01G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S5 ACTIVE (SC-02G)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S5 ACTIVE (SC-02G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S6 edge(SC-04G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B2
docomo	SAMSUNG	Galaxy S6(SC-05G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2
docomo	SAMSUNG	Galaxy S6(SC-05G)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Active neo(SC-01H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S7 edge(SC-02H)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S8(SC-02J)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○※B2
docomo	SAMSUNG	Galaxy S8+(SC-03J)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S8+(SC-03J)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Feel(SC-04J)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note8(SC-01K)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note8(SC-01K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S9(SC-02K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S9(SC-02K)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S9+(SC-03K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy S9+(SC-03K)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note9(SC-01L)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note9(SC-01L)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note9(SC-01L)	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Feel2(SC-02L)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○※B4	○※B4	○	○	○
docomo	SAMSUNG	Galaxy Feel2(SC-02L)	Android 9	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S10(SC-03L)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B2※B4
docomo	SAMSUNG	Galaxy S10(SC-03L)	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S10+(SC-04L)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B2※B4
docomo	SAMSUNG	Galaxy S10+(SC-04L)	Android 10	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note10+(SC-01M)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note10+(SC-01M)	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note10+(SC-01M)	Android 11	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy A20(SC-02M)	Android 9	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4	○※B4	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy A20(SC-02M)	Android 10	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S20 5G(SC-51A)	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S20 5G(SC-51A)	Android 11	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※B1　サポート外です
※B2　音声認識起動中に着信を受けると、エラーメッセージが表示される場合があります。その後ハンズフリーの着信動作となります。
※B3　音声認識を正常に操作することができません。
※B4　音声認識起動中は正常に着信できない場合があります。
※B7　音声認識起動中に着信や通話を行うと、その後の動作に問題が発生します。
※B8　表示、音声に問題が生じる場合がありますが、その状態使用可能です。
※B9　移動機の音声認識アプリを起動した状態で、音声認識を使用してください。

音声認識対応機種確認一覧表

6月報告対象機種

2022/5/12 現在
○:接続可能 ×:接続不可

キャリア名	メーカー名	機種名	対応OS	2017-11月 (Ver.1.1.0-1.2.5)	2017-12月 (Ver.1.1.0-1.2.5)	2018-1月 (Ver.1.1.0-1.2.5)	2018-2月 (Ver.1.1.0-1.2.5)	2018-3月 (Ver.1.1.0-1.3.1)	2018-4月 (Ver.1.1.0-1.3.1)	2018-5月 (Ver.1.1.0-1.3.1)	2018-6月 (Ver.1.1.0-1.3.1)	2018-7月 (Ver.1.1.0-1.3.1)	2018-8月 (Ver.1.1.0-1.3.1)	2018-9月 (Ver.1.1.0-1.3.1)	2018-10月 (Ver.1.1.0-1.3.1)	2018-11月 (Ver.1.1.0-1.3.1)	2018-12月 (Ver.1.1.0-1.3.1)	2019-1月 (Ver.1.1.0-1.3.1)
docomo	SAMSUNG	Galaxy S20+ 5G(SC-52A)	Android 10	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×
			Android 11	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy A41(SC-41A)	Android 10	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy A21(SC-42A)	Android 10	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×
			Android 11	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Note20 Ultra 5G(SC-53A)	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×
			Android 11	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy A51 5G(SC-54A)	Android 10	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
			Android 11	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S21 5G(SC-51B)	Android 11	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×
			Android 12	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S21 Ultra 5G(SC-52B)	Android 11	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×※B3	×※B3	×	×	×
			Android 12	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy A52 5G(SC-53B)	Android 11	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×
			Android 12	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Flip3 5G(SC-54B)	Android 11	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy Z Fold3 5G(SC-55B)	Android 11	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×
			Android 12	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy A32 5G(SC-56B)	Android 11	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS PAD(SH-08E)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1
docomo	SHARP	AQUOS PHONE ZETA(SH-01F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SHARP	AQUOS PHONE EX(SH-02F)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SHARP	AQUOS ZETA(SH-04F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SHARP	Disney Mobile on docomo(SH-05F)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SHARP	AQUOS PAD(SH-08F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1
docomo	SHARP	AQUOS ZETA(SH-01G)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
docomo	SHARP	Disney Mobile on docomo(SH-02G)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
docomo	SHARP	AQUOS ZETA(SH-03G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×※B3
docomo	SHARP	AQUOS EVER(SH-04G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
docomo	SHARP	AQUOSケータイ(SH-06G)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1
docomo	SHARP	AQUOS ZETA(SH-01H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×※B1
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3
docomo	SHARP	AQUOS Compact(SH-02H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×※B1
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
docomo	SHARP	Disney Mobile on docomo(DM-01H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4	×※B3
docomo	SHARP	AQUOS ZETA(SH-04H)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS ケータイ (SH-01J)	-	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
docomo	SHARP	AQUOS EVER (SH-02J)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×
docomo	SHARP	Disney Mobile on docomo (DM-01J)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SHARP	AQUOS R(SH-03J)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS sense(SH-01K)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS R2(SH-03K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS sense2(SH-01L)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS ケータイ(SH-02L)	-	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
docomo	SHARP	AQUOS R3(SH-04L)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS sense3(SH-02M)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS zero2(SH-01M)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×
			Android 11	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS R5G(SH-51A)	Android 10	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×
docomo	SHARP	AQUOS sense4(SH-41A)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
			Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS sense5G(SH-53A)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS R6(SH-51B)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS sense6(SH-54B)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia Z1(SO-01F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SONY	Xperia Z1 f(SO-02F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SONY	Xperia Z2(SO-03F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SONY	Xperia A2(SO-04F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SONY	Xperia Z2 Tablet(SO-05F)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1
docomo	SONY	Xperia Z3(SO-01G)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
docomo	SONY	Xperia Z3 Compact(SO-02G)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
docomo	SONY	Xperia Z4(SO-03G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
docomo	SONY	Xperia A4(SO-04G)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
docomo	SONY	Xperia Z5(SO-01H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
docomo	SONY	Xperia Z5 Compact(SO-02H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×※B1
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
docomo	SONY	Xperia Z5 Premium(SO-03H)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×※B1
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	○
docomo	SONY	Xperia X Performance(SO-04H)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZ(SO-01J)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia X Compact(SO-02J)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZs(SO-03J)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×

※B1　サポート外です
※B2　音声認識起動中に着信を受けると、エラーメッセージが表示される場合があります。その後ハンズフリーの着信動作となります。
※B3　音声認識を正常に操作することができません。
※B4　音声認識起動中は正常に通信できない場合があります。
※B7　音声認識起動中に着信や通話を行うと、その後の動作に問題が発生します。
※B8　表示、音声に問題が生じる場合がありますが、その状態で使用可能です。
※B9　移動機の音声認識アプリを起動した状態で、音声認識を使用してください。

音声認識対応機種電話一覧表

6月報告対象機種

2022/5/12 現在
○:接続可能 ×:接続不可

キャリア名	メーカー名	機種名	対応OS バージョン	2017年11月				2018年1月				2018年7月				2019年1月			
docomo	SONY	Xperia XZ Premium(SO-04J)	Android 7.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○
docomo	SONY	Xperia XZ Premium(SO-04J)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZ1(SO-01K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SONY	Xperia XZ1(SO-01K)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZ1 Compact(SO-02K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SONY	Xperia XZ1 Compact(SO-02K)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZ2(SO-03K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SONY	Xperia XZ2(SO-03K)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZ2 Compact(SO-05K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SONY	Xperia XZ2 Compact(SO-05K)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZ2 Premium(SO-04K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SONY	Xperia XZ2 Premium(SO-04K)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZ2 Premium(SO-04K)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia XZ3(SO-01L)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○※B2	○※B2	○
docomo	SONY	Xperia XZ3(SO-01L)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia Ace(SO-02L)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SONY	Xperia 1(SO-03L)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	SONY	Xperia 1(SO-03L)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 5(SO-01M)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
docomo	SONY	Xperia 5(SO-01M)	Android 10	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 1 Ⅱ(SO-51A)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○※B6	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×
docomo	SONY	Xperia 1 Ⅱ(SO-51A)	Android 11	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 10 Ⅱ(SO-41A)	Android 10	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×
docomo	SONY	Xperia 5 Ⅱ(SO-52A)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 5 Ⅱ(SO-52A)	Android 11	○	○	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia Ace Ⅱ(SO-41B)	Android 11	○	○	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B6	○※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 10 Ⅲ(SO-52B)	Android 11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 1 Ⅲ(SO-51B)	Android 11	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B6	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 1 Ⅲ(SO-51B)	Android 12	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 5 Ⅲ(SO-53B)	Android 11	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B6	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×
docomo	SONY	Xperia 5 Ⅲ(SO-53B)	Android 12	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	ZTE	MONO(MO-01J)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○	○	○	○
docomo	ZTE	MONO(MO-01J)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×
docomo	ZTE	MONO(MO-01K)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
docomo	ZTE	MONO(MO-01K)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
docomo	ZTE	MIZ-01K	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×※B3
docomo	ZTE	MIZ-01K	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

※B1　サポート外です
※B2　音声認識起動中に着信を受けると、エラーメッセージが表示される場合があります。その後ハンズフリーの着信動作となります。
※B3　音声認識を正常に操作することができません。
※B4　音声認識起動中は正常に着信できない場合があります。
※B7　音声認識起動中に着信や通話を行うと、その後の動作に問題が発生します。
※B8　表示、音声に問題が生じる場合がありますが、その まま使用可能です。
※B9　移動機の音声認識アプリを起動した状態で、音声認識を使用してください。

音声認識対応機種確認一覧表

6月報告対象機種

2022/5/12 現在
○:接続可能 ×:接続不可

キャリア名	メーカー名	機種名	最新OS	2014年度				2015年度				2016年度				2017年度			
				4月リリース (ver.1.1.1~1.2.5)	8月リリース (ver.1.1.1~1.2.5)	11月リリース (ver.1.1.1~1.2.5)	2月リリース (ver.1.1.1~1.2.5)	4月リリース (ver.1.1.1~1.2.5)	8月リリース (ver.1.1.1~1.2.5)	11月リリース (ver.1.2.0~1.2.5)	2月リリース (ver.1.2.0~1.2.5)	4月リリース (ver.1.2.0~1.2.5)	8月リリース (ver.1.2.0~1.2.5)	11月リリース (ver.1.2.0~1.2.5)	2月リリース (ver.1.2.0~1.2.5)	4月リリース (ver.1.2.0~1.2.5)	8月リリース (ver.1.2.0~1.2.5)	11月リリース (ver.1.2.0~1.2.5)
au	Apple	iPhone 5	iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
au	Apple	iPhone 5c	iOS 8.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
au	Apple	iPhone 5s	iOS 8.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 11.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×
au	Apple	iPhone 6	iOS 8.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
			iOS 10.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
au	Apple	iPhone 6 Plus	iOS 8.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
			iOS E65710.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
au	Apple	iPhone 6s	iOS 9.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
au	Apple	iPhone 6s Plus	iOS 9.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
au	Apple	iPhone SE	iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
au	Apple	iPhone 7	iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.2.6	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 7 Plus	iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 8	iOS 11.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 8 Plus	iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.2.6	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone X	iOS 11.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone XS	iOS 12.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.1.4	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone XS Max	iOS 12.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone XR	iOS 12.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 11	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 11 Pro	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone SE(第2世代)	iOS 13.5	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×
			iOS 14.4	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 12	iOS 14.1	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 12 Pro	iOS 14.1	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×
			iOS 14.4	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 12 mini	iOS 14.2	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×
			iOS 14.4	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS 14.2	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 13	iOS 15.0	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 13 mini	iOS 15.0	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 13 Pro	iOS 15.0	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone SE(第3世代)	iOS 15.4.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
au	FCNT	ARROWS Z(FJL22)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2
au	FCNT	arrows We(FCG01)	Android 11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
au	Google	Google Pixel 5	Android 11	×	×	○※B2※B4※B7※B9	○※B2※B4※B7※B9	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
			Android 12	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Google	Google Pixel 6	Android 12	○※B2※B4※B8※B9	○※B2※B4※B8※B9	○※B2※B4※B8※B9	○※B2※B4※B8※B9	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×
au	HTC	HTC J butterfly(HTL23)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×

※B1　サポート外です
※B2　音声認識起動中に着信を受けると、エラーメッセージが表示される場合があります。その後ハンズフリーの着信動作となります。
※B3　音声認識を正常に操作することができません。
※B4　音声認識起動中は正常に着信できない場合があります。
※B7　音声認識起動中に着信や通話を行うと、その後の動作に問題が発生します。
※B8　表示、音声に問題がおこる場合がありますが、そのまま使用可能です。
※B9　移動機の音声認識アプリを起動した状態で、音声認識を使用してください。

音声認識対応機種電話一覧表

6月報告対象機種

2022/5/12 現在
○:接続可能 ×:接続不可

キャリア名	メーカー名	機種名	搭載OS	電話機能				電話以外機能										
au	HTC	HTC J butterfly(HTV31)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○	
au	HTC	HTC 10(HTV32)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○	○	○
au	HTC	HTC U11(HTV33)	Android 7.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
au	HUAWEI	HUAWEI nova 2(HWV31)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
au	HUAWEI	HUAWEI P20 lite(HWV32)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○※B7
au	HUAWEI	HUAWEI P30 lite Premium(HWV33)	Android 9	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4※B7	○※B4※B7	○※B4	○※B4	○※B2※B4※B7	○※B2※B4※B7	○※B2※B4※B7	○※B2※B4※B7	×
			Android 10	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	KYOCERA	GRATINA(KYY06)	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1
au	KYOCERA	MARVERA(KYY08)	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1
au	KYOCERA	DIGNO M(KYL22)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	KYOCERA	URBANO L02(KYY22)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	KYOCERA	URBANO L03(KYY23)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	KYOCERA	TORQUE G01(KYY24)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
au	KYOCERA	MARVERA 2(KYY06)	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	URBANO V01(KYV31)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
au	KYOCERA	GRATINA2(KYY10)	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	BASIO(KYV32)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
au	KYOCERA	INFOBAR A03(KYV33)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
au	KYOCERA	URBANO V02(KYV34)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○
au	KYOCERA	TORQUE G02(KYV35)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
au	KYOCERA	DIGNO rafre(KYV36)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○
au	KYOCERA	Qua phone(KYV37)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○
au	KYOCERA	GRATINA 4G(KYF31)	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	URBANO V03(KYV38)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
au	KYOCERA	TORQUE X01(KYF33)	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	rafre(KYV40)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○※B4
au	KYOCERA	GRATINA 4G(KYF34)	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	TORQUE G03(KYV41)	Android 7.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
au	KYOCERA	Qua phone QX(KYV42)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
au	KYOCERA	MARVERA (KYF35)	－	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	かんたんケータイ (KYF36)	－	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	GRATINA(KYF37)	－	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	BASIO3(KYV43)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
au	KYOCERA	Qua phone QZ(KYV44)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
au	KYOCERA	かんたんケータイ(KYF38)	－	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	INFOBAR xv(KYX31)	－	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	URBANO V04(KYV45)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
au	KYOCERA	GRATINA(KYF39)	－	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	KYOCERA	TORQUE G04(KYV46)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	KYOCERA	BASIO4(KYV47)	Android 10	×	×	×※B3	×※B3	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×
au	KYOCERA	GRATINA(KYV48)	Android 10	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×
			Android 11	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	KYOCERA	かんたんケータイ(KYF41)	－	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×	×	×
au	KYOCERA	TORQUE 5G(KYG01)	Android 11	○	○	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
au	KYOCERA	GRATINA(KYF42)	－	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×	×	×	×	×
au	KYOCERA	G'z One TYPE-XX(KYY31)	－	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×	×	×	×	×
au	LG	isai(LGL22)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3
au	LG	G Flex(LGL23)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3
au	LG	isai FL(LGL24)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
au	LG	Fx0(LGL25)	Firefox OS 2.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1
au	LG	isai VL(LGV31)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
au	LG	isai vivid(LGV32)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3
au	LG	Qua phone PX(LGV33)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×
au	LG	isai Beat (LGV34)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○
au	LG	isai V30+(LGV35)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
au	LG	LG in(LGV36)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○※B4	○※B4	○
			Android 9	×	×	×	×	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	OPPO	OPPO Find X2 Pro(OPG01)	Android 10	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
			Android 11	○※B2※B8	○※B2※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	OPPO	OPPO A54 5G(OPG02)	Android 11	○※B7※B8	○※B7※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×
au	OPPO	OPPO Find X3 Pro(OPG03)	Android 11	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
			Android 12	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Note3 (SCL22)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	SAMSUNG	Galaxy S5 (SCL23)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	SAMSUNG	Galaxy Note Edge (SCL24)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
au	SAMSUNG	Galaxy S6 edge(SCV31)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
au	SAMSUNG	Galaxy A8(SCV32)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×※B1
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	○
au	SAMSUNG	Galaxy S7 edge(SCV33)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×※B3
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S8+(SCV35)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S8(SCV36)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Note8(SCV37)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○	○	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S9(SCV38)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S9+(SCV39)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Note9(SCV40)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×
			Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※B1　サポート外です
※B2　音声認識起動中に着信を受けると、エラーメッセージが表示される場合があります。その後ハンズフリーの着信動作となります。
※B3　音声認識を正常に操作することができません。
※B4　音声認識起動中は正常に着信できない場合があります。
※B7　音声認識起動中に着信や通話を行うと、その後の動作に問題が発生します。
※B8　表示、音声に問題がおこる場合がありますが、そのまま使用可能です。
※B9　移動機の音声認識アプリを起動した状態で、音声認識を使用してください。

音声認識対応機種管理一覧表

6月報告対象機種

2022/5/12 現在
○:接続可能 ×:接続不可

キャリア名	メーカー名	機種名	対応OS	「Alexa」を「ハイ、ドラゴン」に変更	「Alexa」を「ハイ、ドラゴン」に変更	「Alexa」を「ハイ、ドラゴン」に変更	「Alexa」を「ハイ、ドラゴン」に変更	「Alexa」を「ハイ、ドラゴン」に変更	「Alexa」を「ハイ、ドラゴン」に変更	「Alexa」を「ハイ、ドラゴン」に変更	「Alexa」を「ハイ、ドラゴン」に変更	「Alexa」を「ハイ、ドラゴン」に変更	「Alexa」を「ハイ、ドラゴン」に変更	「Alexa」を「ハイ、ドラゴン」に変更	「Alexa」を「ハイ、ドラゴン」に変更	「Alexa」を「ハイ、ドラゴン」に変更
au	SAMSUNG	Galaxy S10(SCV41)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4	○※B4	○※B2※B4
			Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S10+(SCV42)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			Android 10	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy A30(SCV43)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2	○※B2	○※B4	○※B4	○※B2※B4
			Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Fold(SCV44)	Android 9	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×
			Android 11	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Note10+(SCV45)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×
			Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Android 11	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy A20(SCV46)	Android 9	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4	○※B4	×
			Android 10	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip(SCV47)	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×
			Android 11	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S20 5G(SCG01)	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×
			Android 11	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S20+ 5G(SCG02)	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×
			Android 11	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S20 Ultra 5G(SCG03)	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
			Android 11	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Android 12	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy A41(SCV48)	Android 10	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
			Android 11	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Note20 Ultra 5G(SCG06)	Android 10	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×
			Android 11	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Android 12	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip 5G(SCG04)	Android 10	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
			Android 11	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Z Fold2 5G(SCG05)	Android 10	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
			Android 12	○※B2※B4※B8※7※B9	○※B2※B4※B8※7※B9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy A51 5G(SCG07)	Android 10	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
			Android 11	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy A32 5G(SCG08)	Android 11	○※B2	○※B2	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S21 5G(SCG09)	Android 11	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×
			Android 12	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S21+ 5G(SCG10)	Android 11	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×
			Android 12	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy A21 シンプル(SCV49)	Android 11	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Z Fold3 5G(SCG11)	Android 11	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×
			Android 12	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy Z Flip3 5G(SCG12)	Android 11	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×
			Android 12	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE(SHL22)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE(SHL23)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	SHARP	AQUOS PHONE SERE mini(SHL24)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2
au	SHARP	AQUOS SERIE(SHL25)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	SHARP	AQUOS SERIE mini(SHV31)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
au	SHARP	AQUOS K(SHF31)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1
au	SHARP	AQUOS SERE(SHV32)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×※B3
au	SHARP	AQUOS K(SHF32)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	SHARP	AQUOS SERIE mini(SHV33)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
au	SHARP	AQUOS SERIE(SHV34)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
au	SHARP	AQUOS U(SHV35)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4	○
au	SHARP	AQUOS K(SHF33)	–	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	SHARP	BASIO2(SHV36)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4	○	○	○
au	SHARP	AQUOS U (SHV37)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS SERE mini (SHV38)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
au	SHARP	AQUOS R(SHV39)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense(SHV40)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×※B3※B4	×※B3※B4	×※B3	×※B3	×※B3
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS K(SHF34)	–	×	×	×	×	×	×	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1	×※B1
au	SHARP	AQUOS R compact(SHV41)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
au	SHARP	AQUOS R2(SHV42)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense2(SHV43)	Android 8.1	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○※B4	○※B4	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS R3(SHV44)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense3 かんたんSH(SHV45)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○※B4	○※B4	○	○	○
au	SHARP	AQUOS sense3(SHV45)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense3 plus サウンド(SHV46)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS zero2(SHV47)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 11	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS R5G(SHG01)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×
			Android 11	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense3 basic(SHV48)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS zero5G basic DX(SHG02)	Android 10	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B6	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
			Android 11	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense5G(SHG03)	Android 11	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B6	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
			Android 12	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS zero6(SHG04)	Android 11	○	○	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B6	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS sense6(SHG05)	Android 11	○※B8	○※B6	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B6	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS wish(SHG06)	Android 11	○※B8	○※B6	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○	○	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia Z1(SOL23)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○

※B1　サポート外です
※B2　音声認識起動中に着信を受けると、エラーメッセージが表示される場合があります。その後ハンズフリーの着信動作となります。
※B3　音声認識を正常に操作することができません。
※B4　音声認識起動中は正常に着信できない場合があります。
※B7　音声認識起動中に着信や通話を行うと、その後の動作に問題が発生します。
※B8　表示、音声に問題が生じる場合がありますが、そのまま使用可能です。
※B9　独自版の音声認識アプリを起動した状態で、音声認識を使用してください。

音声認識対応機種確認一覧表

6月報告対象機種

2022/5/12 現在
○:接続可能 ×:接続不可

キャリア名	メーカー名	機種名	搭載OS バージョン	「Jetpack」 バージョン1.5	「Jetpack」 バージョン1.5	「Jetpack」 バージョン1.5	「Jetpack」 バージョン1.5	「Jetpack」 バージョン1.5	「Jetpack」 バージョン1.5	「Jetpack」 バージョン1.5	「Jetpack」 バージョン1.5	「Jetpack」 バージョン1.5	「Jetpack」 バージョン1.5	「Jetpack」 バージョン1.5	「Jetpack」 バージョン1.5	「Jetpack」 バージョン1.5	「Jetpack」 バージョン1.5
au	SONY	Xperia Z Ultra(SOL24)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	SONY	Xperia ZL2(SOL25)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
au	SONY	Xperia Z3(SOL26)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
au	SONY	Xperia Z4(SOV31)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
au	SONY	Xperia Z5(SOV32)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
au	SONY	Xperia X Performance(SOV33)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
au	SONY	Xperia XZ(SOV34)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia XZs(SOV35)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia XZ1(SOV36)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia XZ2(SOV37)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia XZ2 Premium(SOV38)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
			Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia XZ3(SOV39)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 1(SOV40)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 5(SOV41)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 8(SOV42)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 1 II(SOG01)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×
			Android 11	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 10 II(SOV43)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×
			Android 11	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 5 II(SOG02)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
			Android 11	○	○	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 10 III(SOG04)	Android 11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
au	SONY	Xperia 1 III(SOG03)	Android 11	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×
			Android 12	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	SONY	Xperia 5 III(SOG05)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×
au	Xiaomi	Mi 10 Lite 5G(XIG01)	Android 10	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
			Android 11	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	Xiaomi	Redmi Note 10 JE(XIG02)	Android 11	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×
			Android 12	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
au	ZTE	ZTE a1(ZTQ01)	Android 10	×	×	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	×	×	×
			Android 11	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※B1　サポート外です
※B2　音声認識起動中に着信を受けると、エラーメッセージが表示される場合があります。その後ハンズフリーの着信動作となります。
※B3　音声認識を正常に動作することができません。
※B4　音声認識起動中は正常に着信できない場合があります。
※B7　音声認識起動中に着信や通話を行うと、その後の動作に問題が発生します。
※B8　表示、音声に問題がおこる場合がありますが、そのまま使用可能です。
※B9　移動機の音声認識アプリを起動した状態で、音声認識を使用してください。

音声認識対応機種電話一覧表

6月報告対象機種

2022/5/12 現在
○:接続可能 ×:接続不可

キャリア名	メーカー名	機種名	対応OS	電話機能				電話以外機能										
				電話アプリ(Siri)ハンズフリー	電話アプリ(Siri)ハンズフリー	電話アプリ(Siri)ハンズフリー	電話アプリ(Siri)ハンズフリー	電話アプリ(Siri)ハンズフリー	電話アプリ(Siri)ハンズフリー	電話アプリ(Siri)ハンズフリー	電話アプリ(Siri)ハンズフリー	電話アプリ(Siri)ハンズフリー	電話アプリ(Siri)ハンズフリー	電話アプリ(Siri)ハンズフリー	電話アプリ(Siri)ハンズフリー	電話アプリ(Siri)ハンズフリー	電話アプリ(Siri)ハンズフリー
SoftBank	Apple	iPhone 5	iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
SoftBank	Apple	iPhone 5c	iOS 8.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
SoftBank	Apple	iPhone 5s	iOS 8.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 10.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
SoftBank	Apple	iPhone 6	iOS 8.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
SoftBank	Apple	iPhone 6 Plus	iOS 8.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
SoftBank	Apple	iPhone 6s	iOS 9.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
SoftBank	Apple	iPhone 6s Plus	iOS 9.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
			iOS 10.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
SoftBank	Apple	iPhone SE	iOS 9.3.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
SoftBank	Apple	iPhone 7	iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 7 Plus	iOS 10.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 10.2.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.2.6	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 8	iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 8 Plus	iOS 11.0.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 11.0.3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×
			iOS 11.2.6	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone X	iOS 11.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4
			iOS 11.1.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×
			iOS 11.3	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone XS	iOS 12.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.2	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone XS Max	iOS 12.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.1.4	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone XR	iOS 12.1	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			iOS 12.1.4	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 11	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 11 Pro	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×
			iOS 13.3.1	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.1.2	×	×	×	×	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×
			iOS 13.4	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone SE(第2世代)	iOS 13.5	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×
			iOS 14.4.2	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 12	iOS 14.1	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 12 Pro	iOS 14.1	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×
			iOS 14.4	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 12 mini	iOS 14.2	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×
			iOS 14.4	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS 14.2	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×
			iOS 14.4.2	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 13	iOS 15.0	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 13 mini	iOS 15.0	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 13 Pro	iOS 15.0	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 13 Pro Max	iOS 15.0	×	×	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×※B3	×	×	×	×	×
			iOS 15.3	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone SE(第3世代)	iOS 15.4.1	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×
SoftBank	BALMUDA	BALMUDA Phone(A101BM)	Android 11	○	○	○※B2	○※B2	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
SoftBank	FCNT	arrows U(801FJ)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	FCNT	arrows We(A101FC)	Android 11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 3	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4
			Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 3 XL	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4
			Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※B1　サポート外です
※B2　音声認識起動中に着信を受けると、エラーメッセージが表示される場合があります。その後ハンズフリーの着信動作となります。
※B3　音声認識を正常に操作することができません。
※B4　音声認識起動中は正常に着信できない場合があります。
※B7　音声認識起動中に着信や通話を行うと、その後の動作に問題が発生します。
※B8　表示、音声に問題が生じる場合がありますが、その本体使用可能です。
※B9　検動機の音声認識アプリを起動した状態で、音声認識を使用してください。

音声認識対応機種管理一覧表

6月報告対象機種

2022/5/12 現在
○:接続可能 ×:接続不可

キャリア名	メーカー名	機種名	対応OS	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月
SoftBank	Google	Google Pixel 3a	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B4
			Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 3a XL	Android 9	×	×	×	×	×	×	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4
			Android 10	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 4	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	× ※B3	× ※B3	× ※B3	× ※B3	× ※B3	× ※B3	× ※B3	× ※B3
			Android 11	×	×	○※B2※B4※B7※B8	○※B2※B4※B7※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 4 XL	Android 10	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	× ※B3	× ※B3	× ※B3	× ※B3	× ※B3	× ※B3	× ※B3	× ※B3
			Android 11	×	×	○※B4※B7※B8	○※B4※B7※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 4a	Android 10	×	×	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×
			Android 11	×	×	○※B2※B4※B7※B8	○※B2※B4※B7※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			Android 12	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 4a (5G)	Android 11	×	×	○※B2※B4※B7※B8	○※B2※B4※B7※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×
			Android 12	○※B2※B4※B7	○※B2※B4※B7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 5	Android 11	×	×	○※B4※B7※B8	○※B4※B7※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×
			Android 12	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 5a (5G)	Android 11	×	×	○※B4	○※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×
			Android 12	○※B2※B4	○※B2※B4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 6	Android 12	○※B2※B4※B8※B9	○※B2※B4※B8※B9	× ※B3	× ※B3	× ※B3	× ※B3	× ※B3	× ※B3	× ※B3	× ※B3	×	×	×	×
SoftBank	Google	Google Pixel 6 Pro	Android 12	○※B2※B4※B9	○※B2※B4※B9	× ※B3	× ※B3	○※B2※B4※B8※B9	○※B2※B4※B8※B9	× ※B3	× ※B3	× ※B3	× ※B3	×	×	×	×
SoftBank	HTC	HTC U11(601HT)	Android 7.1.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×
SoftBank	Huawei	NEXUS 6P	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
SoftBank	Huawei	HUAWEI Mate 10 Pro(BLA-L09)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B7	○※B7	○※B7	○※B7	○	○
SoftBank	Huawei	HUAWEI nova lite 2(704HW)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Huawei	HUAWEI Mate 20 Pro(LYA-L09)	Android 9	×	×	×	×	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8
SoftBank	KYOCERA	DIGNO R(302K)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
SoftBank	KYOCERA	DIGNO U(404KC)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
SoftBank	KYOCERA	DIGNO ケータイ(501KC)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1
SoftBank	KYOCERA	DIGNO F(503KC)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4
SoftBank	KYOCERA	DIGNO G(602KC)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	KYOCERA	DIGNO ケータイ2(701KC)	－	×	×	×	×	×	×	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1
SoftBank	KYOCERA	DIGNO J(704KC)	Android 8.1	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○※B4	○※B4
SoftBank	KYOCERA	DIGNO ケータイ3(902KC)	－	×	×	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	×
SoftBank	LG	LG K50(909LG)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4	○※B4
			Android 10	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	LG	LG G8X ThinQ(901LG)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	LG	LG V60 ThinQ 5G(A001LG)	Android 10	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8
SoftBank	Motorola	motorola razr 5G	Android 11	○	○	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×
SoftBank	OPPO	OPPO Reno3 5G(A001OP)	Android 10	×	×	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×
			Android 11	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	OPPO	OPPO A55s 5G(A1020P)	Android 11	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	○※B4※B8	×	×	×	×
SoftBank	Panasonic	COLOR LIFE 4 WATERPROOF(301P	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※B1
SoftBank	Panasonic	COLOR LIFE 5 WATERPROOF(401PM)	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※B1	× ※B1
SoftBank	SAMSUNG	Galaxy S8 edge(404SC)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
SoftBank	SHARP	THE PREMIUM 10 WATERPROOF(301SH)	－	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※B1
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx(302SH)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx mini(303SH)	Android 4.2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx(304SH)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B2
SoftBank	SHARP	AQUOS CRYSTAL(305SH)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ2(401SH)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※B1	× ※B1
SoftBank	SHARP	AQUOS CRYSTAL X(402SH)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx(404SH)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
SoftBank	SHARP	AQUOS CRYSTAL 2(403SH)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx2(502SH)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4
SoftBank	SHARP	AQUOS ケータイ(501SH)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx2 mini(503SH)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○※B4	○※B4
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx3 (506SH)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ3(509SH)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	AQUOS ケータイ2(601SH)	－	×	×	×	×	×	×	×	×	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1
SoftBank	SHARP	STAR WARS mobile(SW001SH)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx3 mini(603SH)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	AQUOS R(605SH)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×	×	×	×
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS sx(606SH)	Android 7.0	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	AQUOS R compact(701SH)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	Android One S2(S3-SH)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS R2(708SH)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ4(704SH)	Android 8.0	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※B4
SoftBank	SHARP	Android One S5(S5-SH)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	AQUOS zero(801SH)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	AQUOS R2 compact(802SH)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SoftBank	SHARP	AQUOS ケータイ3(303SH)	－	×	×	×	×	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1
SoftBank	SHARP	AQUOS R3(808SH)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	かんたん携帯10(307SH)	－	×	×	×	×	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1	× ※B1
SoftBank	SHARP	AQUOS sense3 plus(901SH)	Android 9	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS zero2(906SH)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 11	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS R5G(908SH)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○※B6	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×
			Android 11	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ5(A001SH)	Android 10	○	○	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS zero5G basic(A002SH)	Android 10	×	×	○※B8	○※B8	○※B6	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×
			Android 11	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS sense5G(A004SH)	Android 11	×	×	○※B2※B8	○※B2※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×
			Android 12	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS R6(A101SH)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B6	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×
SoftBank	SHARP	LEITZ PHONE 1(LP-01)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B6	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS zero6(A102SH)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×

※B1　サポートが不可
※B2　音声認識起動中に着信を受けると、エラーメッセージが表示される場合があります。その後ハンズフリーの着信動作となります。
※B3　音声認識を正常に操作することができません。
※B4　音声認識起動中は正常に着信できない場合があります。
※B7　音声認識起動中に着信や通話を行うと、その後の動作に問題が発生します。
※B8　表示、音声に問題がかたち場合がありますが、そのまま使用可能です。
※B9　移動機の音声認識アプリを起動した状態で、音声認識を使用してください。

音声認識対応機種確認一覧表

6月報告対象機種

2022/5/12 現在
○:接続可能 ×:接続不可

キャリア名	メーカー名	機種名	搭載OS	通話				通話以外										
				電話アプリ(デフォルト)	電話アプリ(ダウンロード)	電話アプリ(デフォルト)	電話アプリ(ダウンロード)	電話アプリ(デフォルト)	電話アプリ(ダウンロード)	電話アプリ(デフォルト)	電話アプリ(ダウンロード)	電話アプリ(デフォルト)	電話アプリ(ダウンロード)	電話アプリ(デフォルト)	電話アプリ(ダウンロード)	電話アプリ(デフォルト)	電話アプリ(ダウンロード)	電話アプリ(デフォルト)
SoftBank	SONY	Xperia Z3(401SO)	Android 4.4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
			Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	×
SoftBank	SONY	Xperia Z4(402SO)	Android 5.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
SoftBank	SONY	Xperia Z5(501SO)	Android 5.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
			Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia X Performance(502SO)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※B4	○※B4	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia XZ(601SO)	Android 6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
			Android 7.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia XZs(602SO)	Android 7.1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
			Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia XZ1(701SO)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia XZ2(702SO)	Android 8.0	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
			Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia XZ3(801SO)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 1(802SO)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 5(901SO)	Android 9	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×
			Android 10	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 5 II(A002SO)	Android 10	×	×	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
			Android 11	○	○	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 1 III(A101SO)	Android 11	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×
SoftBank	SONY	Xperia 5 III(A103SO)	Android 11	×	×	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	○※B8	×	×	×	×	×
			Android 12	○※B2	○※B2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	Xiaomi	Redmi Note 9T(A001XM)	Android 10	×	×	○※B8	○※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B4※B8	○※B2※B8	○※B2※B8	○※B2※B8	○※B2※B8	○※B8	○※B8	×	×	×
			Android 11	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SoftBank	ZTE	ZTE Axon 10 Pro 5G(302ZT)	Android 10	×	×	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B2※B8※B9	○※B2※B8※B9	○※B2※B8※B9	○※B2※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	○※B8※B9	×

※B1　サポート外です
※B2　音声認識起動中に着信を受けると、エラーメッセージが表示される場合があります。その後ハンズフリーの着信動作となります。
※B3　音声認識を正常に操作することができません。
※B4　音声認識起動中は正常に着信できない場合があります。
※B7　音声認識起動中に着信や通話を行うと、その後の動作に問題が発生します。
※B8　表示、音声に問題が生じる場合がありますが、そのまま使用可能です。
※B9　移動機の音声認識アプリを起動した状態で、音声認識を使用してください。