





- ステップ 1** 太線の切り取り線にそって切り抜いてください。
- ステップ 2** ● (山折り) 線を定規などを使って丁寧に折ります。
● (谷折り) 線を定規などを使って丁寧に折ります。
- ステップ 3** + (のりしろ) 部分を矢印に従って接着してください。
- ステップ 4** ドアミラーを◎ (裏のり) の位置に接着したら出来上がりです。

【用意するもの】

- ・用紙 (ある程度厚みのあるもの)
- ・はさみ
- ・カッター
- ・接着剤 (木工用ボンドなどの速乾性がよいもの)
- ・定規

【記号の説明】

- | | | | |
|---|------|-----|------|
| + | のりしろ | --- | 切り込み |
| ● | 山折り | ● | 谷折り |
| ◎ | 裏のり | | |