

A. ナビゲーションの設定

1 **<CARWINGS>スイッチ**
ダイヤル

2 **<CARWINGS>スイッチ**を押し、ダイヤルを回し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び**<決定>**スイッチを押します。

3 [Bluetooth設定]を選び**<決定>**スイッチを押します。

4 **ON画面**
OFF画面
[W-CDMA ON]を選び**<決定>**スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

5 **<設定>スイッチ**
<決定>スイッチ

6 **<設定>**スイッチを押し、[電話]を選び**<決定>**スイッチを押します。

7 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び**<決定>**スイッチを押します。

8 「電話が既に登録されています。変更しますか？」と表示されたら「はい」を選んで**<決定>**スイッチを押します。表示されないこともあります。

9 [Bluetoothで接続する電話を登録]を選び**<決定>**スイッチを押します。

この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10 **決定(真中)**
<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

11 右下の[設定]アイコンを選択し**<決定>**ボタンを押します。

[外部接続]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

[デバイス検索]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

[YES]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

ナビを探しています。(5~10秒)

12 [MY-CAR]が表示されますので一番上のままで**<決定>**ボタンを押します。

13 ⑨で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の**<決定>**ボタンを押します。

9の画面

14 「921Tを登録しました」と表示されます。

15 [YES]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
※信頼デバイス設定を行わないとBluetooth機能が動きません。

16 これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)



エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。（ を押さずにいても30秒程度でつながります。）

※この手順は初期設定時には必要ありません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯電話、PHSからもご利用いただけます。