

ラインアップ	メモリーナビゲーション																	HDDナビゲーション					
	メーカーオプション			メーカーオプション			メーカーオプション			標準装備			標準装備			メーカーオプション							
	NissanConnectナビゲーションシステム (地デジ内蔵) <C26 セレナ T32 エクストレイル L33 ティアナ>			EV専用NissanConnectナビゲーションシステム (地デジ内蔵) <ZED リーフ(2015/12~)>			NissanConnectナビゲーションシステム (地デジ内蔵) <R35 GT-R(2016/7~)>			NissanConnectナビゲーションシステム (地デジ内蔵) <V37 スカイライン>			EV専用カーウイングスナビゲーションシステム (地デジ内蔵)			カーウイングスナビゲーションシステム (地デジ内蔵・HDD方式)							
接続ケーブルまたはアダプター		iPod®付属のUSBケーブル			iPod®付属のUSBケーブル			iPod®付属のUSBケーブル			iPod®付属のUSBケーブル			iPod®付属のUSBケーブル									
		VIDEO再生	AUDIO再生	対応確認Ver.	VIDEO再生	AUDIO再生	対応確認Ver.	VIDEO再生	AUDIO再生	対応確認Ver.	VIDEO再生	AUDIO再生	対応確認Ver.	VIDEO再生	AUDIO再生	対応確認Ver.	VIDEO再生	AUDIO再生	対応確認Ver.	VIDEO再生	AUDIO再生	対応確認Ver.	
iPod®	第1世代	2001年~	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-
	第2世代	2002年~	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-
	第3世代	2003年~	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-
	第4世代	2004年~	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-
	第5世代	2005年~ 2007年~	×	○注2	1.30	×	○注2	1.30	×	○注2	1.30	×	×	16	1.30	×	○注2	1.30	×	×	○注3	1.2,3	-
iPod photo	2004年~	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	
iPod classic	第1世代	2007年~	×	○注2	1.1,2	×	○注2	1.1,2	×	○注2	1.1,2	×	○注2	2.0,4	×	○注2	1.1,2	×	×	○注3	1.1,1	-	
	第2世代	2008年~ 2009年~	×	○注2	2.0,1 2.0,4	×	○注2	2.0,1 2.0,4	×	○注2	2.0,1 2.0,4	×	○注2	2.0,4 2.0,4	×	○注2	2.0,1 2.0,3	×	×	○注3	2.0,1 2.0,3	-	
iPod touch 注1	第1世代	2007年~	×	○注4,注5,注6,注7	3.1,3	×	○注4,注5,注6,注7	3.1,3	×	○注4,注5,注6,注7	3.1,3	×	○注4,注5,注6,注7	3.1,3	×	○注4,注5,注6,注7	2.2,1	×	×	○注3	2.0	-	
	第2世代	2008年~	×	○注4,注5,注6,注7	4.2,1	×	○注4,注5,注6,注7	4.2,1	×	○注4,注5,注6,注7	4.2,1	×	○注4,注5,注6,注7	4.2,1	×	○注4,注5,注6,注7	3.0	×	×	○注3,注8	3.1,1注8	-	
	第3世代	2009年~	×	○注4,注5,注6,注7	5.1,1	×	○注4,注5,注6,注7	5.1,1	×	○注4,注5,注6,注7	5.1,1	×	○注4,注5,注6,注7	5.1	×	○注4,注5,注6,注7	5.0,0	×	×	○注3,注8	3.1,2注8	-	
	第4世代	2010年~	×	○注4,注5,注6,注7	6.1,3	×	○注4,注5,注6,注7	6.1,3	×	○注4,注5,注6,注7	6.1,3	×	○注4,注5,注6,注7	6.1	×	○注4,注5,注6,注7	5.0,0	×	×	○注3,注8,注10	4.1注11	-	
	第5世代	2012年~	×	○注4,注5,注6,注7	7.0,2	×	○注4,注5,注6,注7	8.1	×	○注4,注5,注6,注7	9.2	×	○注4,注5,注6,注7	6.1	×	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	×	×	○注2,注4,注12,注13	6.0	-
iPod mini	第1世代	2004年~	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-
	第2世代	2005年~	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-
iPod nano	第1世代	2005年~	×	○注2	1.3,1	×	○注2	1.3,1	×	○注2	1.3,1	×	○注2	1.3,1	×	○注2	1.3,1	×	×	○注3	1.3,1	-	
	第2世代	2006年~	×	○注2	1.1,3	×	○注2	1.1,3	×	○注2	1.1,3	×	○注2	1.1,3	×	○注2	1.1,3	×	×	○注3	1.1,3	-	
	第3世代	2007年~	×	○注2	1.1,3	×	○注2	1.1,3	×	○注2	1.1,3	×	○注2	1.1,3	×	○注2	1.1	×	×	○注3	1.1,3	-	
	第4世代	2008年~	×	○注2	1.0,4	×	○注2	1.0,4	×	○注2	1.0,4	×	○注2	1.0,4	×	○注2	1.0,4	×	×	○注3	1.0,4	-	
	第5世代	2009年~	×	○注2	1.0,2	×	○注2	1.0,2	×	○注2	1.0,2	×	○注2	1.0,2	×	○注2	1.0,1	×	×	○注3	1.0,1	-	
	第6世代	2010年~	×	○注2,注4	1.2,0	×	○注2,注4	1.2,0	×	○注2,注4	1.2,0	×	○注2,注4	1.2	×	○注2,注4	1.0	×	×	2011/1以前生産 ○注3	2011/1以降生産 ○注14	2011/1以前生産 1.0	2011/1以降生産 1.2
	第7世代	2012年~	×	○注2,注4	1.0,2	×	○注2,注4	1.0,2	×	○注2,注4	1.0,2	×	○注2,注4	1.0,2	×	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	×	○注2,注4,注12	1.0,1	-	
iPod shuffle	第1世代	2005年~	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-
	第2世代	2006年~	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-
	第3世代	2009年3月~	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-
	第4世代	2010年~	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	×	-
iPhone 注1,注4,注15	第1世代(3G)	2008年~	×	○注2,注4	4.2,1	×	○注2,注4	4.2,1	×	○注2,注4	4.2,1	×	○注2,注4	4.2,1	×	○注2,注4	4.0	×	×	2011/1以前生産 ×	2011/1以降生産 ○注2,注4	2011/1以前生産 -	2011/1以降生産 4.0
	第2世代(3GS)	2009年~	×	○注2,注4	6.1,3	×	○注2,注4	6.1,6	×	○注2,注4	6.1,6	×	○注2,注4	6.1	×	○注2,注4	5.0,0	×	×	2011/1以前生産 ×	2011/1以降生産 ○注2,注4	2011/1以前生産 -	2011/1以降生産 5.0,0
		2012年~	×	○注2,注4	6.1,3	×	○注2,注4	6.1,6	×	○注2,注4	6.1,6	×	○注2,注4	6.1	×	○注2,注4	5.1,1	×	×	○注2,注4,注12	6.0	-	
	第3世代(4)	2010年~	×	○注2,注4	7.0,2	×	○注2,注4	7.1,1	×	○注2,注4	7.1,1	×	○注2,注4	6.1	×	○注2,注4	5.0,0	×	×	2011/1以前生産 ×	2011/1以降生産 ○注2,注4	2011/1以前生産 -	2011/1以降生産 5.0,0
		2012年~	×	○注2,注4	7.0,2	×	○注2,注4	7.1,1	×	○注2,注4	7.1,1	×	○注2,注4	6.1	×	○注2,注4	5.1,1	×	×	○注2,注4,注12	6.0	-	
	第4世代(4S)	2011年~	×	○注2,注4	7.0,2	×	○注2,注4	8.1	×	○注2,注4	9.2	×	○注2,注4	6.1	×	○注2,注4	5.0,0	×	×	2011/1以前生産 ×	2011/1以降生産 ○注2,注4	2011/1以前生産 -	2011/1以降生産 5.0,0
		2011年~ au(4S)	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	×	○注2,注4	8.1	×	○注2,注4	9.2	×	○注2,注4	6.1	×	○注2,注4	5.1,1	×	×	○注2,注4	5.0,0	-	
		2012年~	×	○注2,注4	7.0,2	×	○注2,注4	8.1	×	○注2,注4	9.2	×	○注2,注4	6.1	×	○注2,注4	5.1,1	×	×	○注2,注4,注12	6.0	-	
	第5世代(5)	2012年~	×	○注2,注4	7.0,2	×	○注2,注4	8.1	×	○注2,注4	9.2	×	○注2,注4	6.1	×	○注2,注4	6.0,0	×	×	○注2,注4,注12	6.0	-	
	第6世代(5c)	2013年~	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	×	○注2,注4	8.1	×	○注2,注4	9.2	×	○注2,注4	8.1,2	×	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	-
第6世代(5s)	2013年~	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	×	○注2,注4	8.1	×	○注2,注4	9.2	×	○注2,注4	8.1,2	×	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	-	
第7世代(6)	2014年~	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	×	○注2,注4	8.1	×	○注2,注4	9.2	×	○注2,注4	8.1,2	×	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	-	
第7世代(6 Plus)	2014年~	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	×	○注2,注4	10.1,1	×	○注2,注4	10.1,1	×	○注2,注4	8.1,2	×	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	-	

○: カーナビでタイトル表示が可能です。また選曲や絞り込みなどiPod®と同じ感覚で操作が可能です。 ×: 非対応    -: 接続できない    /: iPodに機能無し

注1: iPodのソフトウェアアップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。  
(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)  
注2: 動画、静止画、写真ファイルの表示には対応しておりません。  
注3: 動画、静止画、写真ファイルの表示には対応しておりません。  
ジャケット写真に対応した音楽ファイルを再生した場合、iTunesで指定した画像のみが表示されます。  
\*ディスプレイ付CD・録音AM/FMラジオについては、ジャケット写真表示には対応していません。  
iPod nanoをご利用の際、オーディオブックの表示位置にオーディオブックが表示されない場合があります。  
注4: iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応しておりません。  
注5: iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。  
その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。

注6: 対応確認バージョン3.0.0以降でかつおよそ3000曲以上の曲が入っているiPod touchを接続した場合、  
正常に車載器側から楽曲検索が出来ない場合があります。その時はiPod touch内の楽曲を  
およそ3000曲以下にして車載器に接続しお使い下さい。  
注7: 動画、静止画、写真ファイルの表示には対応しておりません。  
注8: 曲リスト等のリスト表示をするのに時間が掛かる場合があります。  
通常音楽再生中からPodcastオーディオブックへ切り替えを行うと、再生が出来ない場合があります。  
注9: ご使用中のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。  
iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります。(映像再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など)  
絞り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なる場合があります。  
注10: ナビとiPod/iPhoneと接続する場合、iPodアプリ/iPhoneアプリは必ず停止してください。

注11: 対応確認バージョン3.0.0以降でかつおよそ3000曲以上の曲が入っているiPod touchを接続した場合、正常に  
車載器側から楽曲検索が出来ない場合があります。その時はiPod touch内の楽曲をおよそ3000曲以下にして車載  
器に接続しお使い下さい。  
注12: 一時停止中に次の曲の最初まで曲送り、数曲分曲送り、曲の先頭まで曲戻しを行っても、受け付けない場合  
があります。  
注13: サンプリングレートを変更して再生した場合、スピーカーからノイズが発生する場合があります。  
注14: 再生モードを"TRK RPT"としてPodcastを再生すると、リピートしない場合があります。  
注15: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信  
する携帯電話の  
電波に障害が出る場合があります。

Table with columns for device model (e.g., iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod shuffle, iPhone) and rows for various generations. Each cell contains a 3x3 grid for VIDEO, AUDIO, and 対応確認 (Compatibility Check) across different iPod/iPhone models. The table is titled 'メモリーナビゲーション' (Memory Navigation).

○: カーナビでタイトル表示が可能です。また選曲や放送などiPod/iPhoneと同様感覚で操作が可能です。 ×: 非対応 --: 接続できない /: iPod/iPhoneに非対応
注1: 接続時のiPod/iPhoneの状態によっては、正常に動作しない場合があります。
注2: ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。
注3: iPod/iPhoneをアップグレード後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。
注4: iPod/iPhoneの仕様によりロゴマーク表示には対応していません。
注5: 接続中にiPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作表示されない場合があります。
注6: iPod/iPhoneの電源を立ち上げた後の初期接続が失敗することがあります。
注7: ビデオ再生でのチャプターアップ/ダウン操作で、映像が映らなくなる場合があります。
注8: iPod/iPhoneに付属のLightning-USBケーブルが必要です。
注9: Apple Inc. 製Lightning-30ピンアダプター(別売)が必要です。
注10: nano単独でシャッフル操作(本体を握る)後にカーナビ接続にて、リストはシャッフル状態が「シャッフル」表示が良好しません。
注11: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。
注12: AudioBook/PODcast再生時に動作が不安定になる場合があります。
注13: ビデオPodcastの映像は再生されません。
注14: 選曲モードのリストが正しく表示されない場合があります。

ナビゲーション機種			日産対応ナビゲーション (MP315D-W/A) 注1注2			日産対応ナビゲーション (MP314D-W/A) 注1注2			ディスプレイ付ラジオ 注1注2		
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.
iPod®	第1世代	2001年～	/	-	-	/	-	-	/	-	-
	第2世代	2002年～	/	-	-	/	-	-	/	-	-
	第3世代	2003年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第4世代	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第5世代	2005年～ 2007年～	x x	x x	1.3 1.3	x x	x x	1.3 1.3	○ ○	○ ○	1.3 1.3
iPod photo	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	
iPod classic	第1世代	2007年～	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2
	第2世代	2008年～	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1
		2009年～	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4
iPod touch 注3注4注5注6	第1世代	2007年～	○	○	3.1.3	○	○	3.1.3	○	○	3.1.3
	第2世代	2008年～	○	○	4.2.1	○	○	4.2.1	○	○	4.2.1
	第3世代	2009年～	○	○	5.1.1	○	○	5.1.1	○	○	5.1.1
	第4世代	2010年～	○	○	6.1.6	○	○	6.1.6	○	○	6.1.6
	第5世代	2012年～	x	○注7注11 注12注13	9.3.5	x	○注7注11 注12注13	9.3.5	x	○注8注11 注12注13注14	9.3.5
	第6世代	2015年～	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注8注11 注12注13注14	11.2.6
iPod mini	第1世代	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
iPod nano	第1世代	2005年～	/	x	1.3.1	/	x	1.3.1	/	○	1.3.1
	第2世代	2006年～	/	x	1.1.3	/	x	1.1.3	/	○	1.1.3
	第3世代	2007年～	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3
	第4世代	2008年～	○	○注9	1.0.4	○	○注9	1.0.4	○	○注9	1.0.4
	第5世代	2009年～	○	○注9	1.0.2	○	○注9	1.0.2	○	○注9	1.0.2
	第6世代	2010年～	/	○注9	1.2	/	○注9	1.2	/	○注9	1.2
	第7世代	2012年～	x	○注7注9	1.0.4	x	○注7注9	1.0.4	x	○注8注9	1.0.4
iPod shuffle	第1世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2006年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第3世代	2008年3月～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第3世代 Late2009	2009年9月～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
iPhone 注3注4注5注6注10	第1世代(3G)	2008年～	○	○	4.2.1	○	○	4.2.1	○	○	4.2.1
	第2世代(3GS)	2009年～	○	○	6.1.6	○	○	6.1.6	○	○	6.1.6
	第3世代(4)	2010年～	○	○	7.1.2	○	○	7.1.2	○	○	7.1.2
	第4世代(4s)	2011年～	○注11注12	○注11注12注13	9.3.5	○注11注12	○注11注12注13	9.3.5	○注11注12	○注11 注12注13注14	9.3.5
	第5世代(5)	2012年～	x	○注7注11 注12注13	10.3.3	x	○注7注11 注12注13	10.3.3	x	○注8注11 注12注13注14	10.3.3
	第6世代(5s)	2013年～	x	○注7注11 注12注13	10.3.3	x	○注7注11 注12注13	10.3.3	x	○注8注11 注12注13注14	10.3.3
	第6世代(5s)	2013年～	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注8注11 注12注13注14	11.2.6
	第7世代(6)	2014年～	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注8注11 注12注13注14	11.2.6
	第7世代(6 Plus)	2014年～	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注8注11 注12注13注14	11.2.6
	第8世代(6s)	2015年～	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注8注11 注12注13注14	11.2.6
	第8世代(6s Plus)	2015年～	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注8注11 注12注13注14	11.2.6
	第8世代(SE)	2016年～	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注8注11 注12注13注14	11.2.6
	第9世代(7)	2016年～	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注8注11 注12注13注14	11.2.6
	第9世代(7 Plus)	2016年～	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注8注11 注12注13注14	11.2.6
	第10世代(8)	2017年～	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注8注11 注12注13注14	11.2.6
	第10世代(8 Plus)	2017年～	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注8注11 注12注13注14	11.2.6
第10世代(X)	2017年～	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注7注11 注12注13	11.2.6	x	○注8注11 注12注13注14	11.2.6	

○: カーナビでタイトル表示が可能。また選曲や終曲などiPod®と同じ感覚で操作が可能です。 x: 非対応 -/: 接続できない /: iPodに機能無し

注1: 接続時のiPod及びナビゲーションの状態によっては、正常に動作しない場合があります。  
その際は、iPod/iPhoneの電源をOFF⇒ONしてください。  
注2: ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。  
iPod利用中にiPodがSOP状態となる場合があります。  
(映像再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など)  
終り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なることがあります。  
注3: iPodのソフトウェアアップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。  
(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)  
注4: iPod側の仕様によりコママーク表示には対応しておりません。  
注5: 接続中にiPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作・表示されない場合があります。  
注6: iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。  
その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。

注7: iPod/iPhoneに付属のLightning-USBケーブルが必要となります。  
ただし、映像は出力されないため、iPod/iPhoneとしてご使用いただけません。  
注8: Apple Inc. 製Lightning-30ピンアダプター(別売)が必要となります。  
ただし、映像は出力されないため、iPod/iPhoneとしてご使用いただけません。  
ご購入に関してはApple社にご相談ください。  
注9: nano単独でシャッフル操作(本体を振る)後にカーナビ接続にて、  
リストはシャッフル状態だが「シャッフル」表示が良好しません。  
注10: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。  
また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。  
注11: アルムンシャッフルは機能いたしません。  
注12: ボットキャスト(ビデオキャスト含む)は正常に動作いたしません。  
注13: オーディオブックは正常に動作いたしません。  
注14: オーディオブックスピード調整は使用できません。

ナビゲーション機種			メモリーナビゲーション															
			日産ナビゲーション (MC3150-W/A) 注1,注2			日産ナビゲーション (MC3140-W/A) 注1,注2			日産ナビゲーション (MC3140-W/A) 注1,注2			日産ナビゲーション (MC3120-A/W MC3120-A/W) 注1,注2			日産ナビゲーション (MC3110-A/W) 注1,注2			
接続ケーブルまたはアダプター			同様のiPod用接続ケーブル															
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	
iPod®	第1世代	2001年～	/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-
	第2世代	2002年～	/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	/	-	-	/	-	-
	第3世代	2003年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	-
	第4世代	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	-
	第5世代	2005年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	-
iPod photo	2007年～	x	x	-	x	x	-	○	○	1.3.0	○	○	1.3.0	○	○	-	x	-
	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	-	-
iPod classic	第1世代	2007年～	x	x	-	x	x	-	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	○	○	1.1.2	-
	第2世代	2008年～	x	x	-	x	x	-	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	○	○	2.0.1	-
		2009年～	x	x	-	x	x	-	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4	○	○	2.0.4	-
iPod touch 注3,注4,注5	第1世代	2007年～	x	x	-	x	x	-	○注6	○注6	3.1.3	○注4,注6	○注4,注6	3.1.3	○注4	○注4	3.1.3	-
	第2世代	2008年～	x	x	-	x	x	-	○注6	○注6	4.2.1	○注4,注6	○注4,注6	4.2.1	○注4	○注4	4.2.1	-
	第3世代	2009年～	x	x	-	x	x	-	○	○	5.1.1	○注4	○注4	5.1.1	○注4	○注4	5	-
	第4世代	2010年～	○注7,注15	○	6.1.6	○注7	○	6.1.2	○注7	○	6.1.2	○注4	○注4	6.0	○注4	○注4	5	-
	第5世代	2012年～	-	○注8,注12,注17	9.3.1	/	○注8,注12,注17	9.3.1	/	○注8,注12,注17	9.3.1	/	○注8,注12,注17	9.3.1	動作未確認	動作未確認	動作未確認	-
	第6世代	2015年～	-	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	動作未確認	動作未確認	動作未確認	-
iPod mini	第1世代	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	-
	第2世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	-
iPod nano	第1世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	○	1.3.1	○	1.3.1	○	1.3.1	○	1.3.1	-
	第2世代	2006年～	/	x	-	/	x	-	/	○	1.1.3	○	1.1.3	○	1.1.3	○	1.1.3	-
	第3世代	2007年～	x	x	-	x	x	-	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	○	○	1.1.3	-
	第4世代	2008年～	x	x	-	x	x	-	○注10	○注10	1.0.4	○注10	○注10	1.0.4	○	○注10	1.0.4	-
	第5世代	2009年～	○注15	○注10	1.0.2	○	○注10	1.0.2	x	○注10	1.0.2	x	○注10	1.0.2	○	○注10	1.0.2	-
	第6世代	2010年～	/	○	1.2	/	○	1.2	/	○	1.2	/	○注4	1.2	/	○注4,注10	1.2	-
	第7世代	2012年～	-	○注8	1.0.2	x	○注8	1.0.2	-	○	1.0.2	x	○注9	1.01	x	○注10	1.0.2	-
iPod shuffle	第1世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	-
	第2世代	2006年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	-
	第3世代	2009年3月～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	-
	第3世代 Late2009	2009年9月～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	-
第4世代	2010年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	/	x	-	-	
iPhone 注3,注4,注5,注11	第1世代(3G)	2008年～	x	x	-	x	x	-	○注6	○注6	4.2.1	○注6	○注6	4.2.1	○注4	○注4	4.2.1	-
	第2世代(3GS)	2009年～	○注7,注15	○	6.1.6	○注7	○	6.1.2	○注7	○	6.1.2	○	○	6.0	○注4	○注4	5	-
	第3世代(4)	2010年～	○注7,注15	○	7.1.2	○注7	○	7.0.2	x	○	7.0.2	○	○	6.0	○注4	○注4	5	-
	第4世代(4s)	2011年～	○注13,注15	○注12,注16,注17	9.3.1	○注13,注15	○注12,注17	9.3.1	○注13,注15	○注12,注17	9.3.1	○注13	○注12,注17	9.3.1	○注4	○注4	5	-
	第5世代(5)	2012年～	-	○注6,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注6,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注6,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注6,注8,注12	iOS10.3.1	動作未確認	動作未確認	動作未確認	-
	第6世代(5c)	2013年～	-	○注6,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注6,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注6,注8,注12	iOS10.3.1	/	○注6,注8,注12	iOS10.3.1	動作未確認	動作未確認	動作未確認	-
	第6世代(5s)	2013年～	-	○注6,注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注6,注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注6,注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注6,注8,注12,注17	iOS11.3	動作未確認	動作未確認	動作未確認	-
	第7世代(6)	2014年～	-	○注6,注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注6,注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注6,注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注6,注8,注12,注17	iOS11.3	動作未確認	動作未確認	動作未確認	-
	第7世代(6 Plus)	2014年～	-	○注6,注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注6,注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注6,注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注6,注8,注12,注17	iOS11.3	動作未確認	動作未確認	動作未確認	-
	第8世代(6s)	2015年～	-	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	動作未確認	動作未確認	動作未確認	-
	第8世代(6s Plus)	2015年～	-	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	動作未確認	動作未確認	動作未確認	-
	(SE)	2016年～	-	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	動作未確認	動作未確認	動作未確認	-
	第9世代(7)	2016年～	-	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	動作未確認	動作未確認	動作未確認	-
	第9世代(7 Plus)	2016年～	-	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	動作未確認	動作未確認	動作未確認	-
	第10世代(8)	2017年～	-	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	動作未確認	動作未確認	動作未確認	-
	第10世代(8 Plus)	2017年～	-	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	動作未確認	動作未確認	動作未確認	-
	(X)	2017年～	-	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	/	○注8,注12,注17	iOS11.3	動作未確認	動作未確認	動作未確認	-

○: カーナビでタイトル表示が可能です。また選曲や転送などiPod®と同じ感覚で操作が可能です。 x: 非対応 /: 接続できない /: iPodに機能無し

注1: 接続時のiPod及びナビゲーションの状態によっては、正常に動作しない場合があります。  
その際は、iPod/iPhoneの電源をOFF→ONしてください。  
注2: ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。  
iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります。  
(映像再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など)  
絞り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なる場合があります。  
注3: iPodのソフトウェア アップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。  
(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)  
注4: iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。  
注5: 接続中にiPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作・表示されない場合があります。  
注6: iPod側の電源を立ち上げた後の初期接続が失敗することがあります。  
その場合は、一度接続を解除し、再接続するまでAC電源をOFF→ONしてください。  
注7: ビデオ再生でのチャプターのアップ・ダウン操作で、映像が映らなくなる場合があります。  
この場合、別なビデオファイルを選択することで復旧します。

注8: iPod/iPhoneに付属のLightning-USBケーブルが必要となります。  
ただし、映像は出力されないため、iPod/iPhoneとしてはご使用いただけません。  
注9: Apple Inc.製Lightning-30ピンアダプター(別売)が必要となります。  
ただし、映像は出力されないため、iPod/iPhoneとしてはご使用いただけません。ご購入に関してはApple社にご確認ください。  
注10: nano単独でシャッフル操作(本体を振る)後にカーナビ接続にて、リストはシャッフル状態だが「シャッフル」表示が点灯しません。  
注11: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。  
また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。  
注12: AudiobookやPodcast再生時に動作が不安定になる場合があります。  
注13: ビデオPodcastの映像は再生されません。  
注14: Audiobookはナビ操作で再生開始できません。  
注15: AVVideo接続ケーブル(別売)が必要です。  
注16: iPhoneはUSB接続とBluetoothでハンズフリー接続を同時に使用している場合、通話音が聞こえない、又はその後再生不安定になる場合があります。  
注17: リックプレイ使用時に動作が不安定になる場合があります。

ナビゲーション機種			メモリーナビゲーション								
			日産オリジナルナビゲーション (MJ118D-W/A, MJ18D-EV) 注1注2			日産オリジナルナビゲーション (MJ117D-W/A, MJ17D-EV) 注1注2			日産オリジナルナビゲーション (MJ118D-W/A, MJ18D-EV) 注1注2		
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.
iPod®	第1世代	2001年～	/	-	-	/	-	-	/	-	-
	第2世代	2002年～	/	-	-	/	-	-	/	-	-
	第3世代	2003年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第4世代	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第5世代	2005年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-
iPod photo		2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
iPod classic	第1世代	2007年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-
	第2世代	2008年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-
		2009年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-
iPod touch 注3注4注5	第1世代	2007年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-
	第2世代	2008年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-
	第3世代	2009年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-
	第4世代	2010年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-
	第5世代	2012年～	/	x	-	/	x	-	/	○注8	9.3.5
	第6世代	2015年～	/	○注9	11.2.5	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5
iPod mini	第1世代	2004年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
iPod nano	第1世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2006年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第3世代	2007年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-
	第4世代	2008年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-
	第5世代	2009年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-
	第6世代	2010年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第7世代	2012年～	/	○注4注8注10	1.0.3	/	○注4注8注10	1.0.3	/	○注4注8注10	1.0.3
	第7世代	2015年～	/	○注4注8注10	1.1.1	/	○注4注8注10	1.1.1	/	○注4注8注10	1.1.1
iPod shuffle	第1世代	2005年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第2世代	2006年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第3世代	2009年3月～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第3世代 Late2009	2009年9月～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
	第4世代	2010年～	/	x	-	/	x	-	/	x	-
iPhone 注3注4注5注11	第1世代(3G)	2008年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-
	第2世代(3GS)	2009年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-
	第3世代(4)	2010年～	x	x	-	x	x	-	x	x	-
	第4世代(4s)	2011年～	x	x	-	x	x	-	○注13	○	9.3.5
	第5世代(5)	2012年～	x	x	-	/	○注8	10.3.3	/	○注8	10.3.3
	第6世代(5s)	2013年～	x	x	-	/	○注8	10.3.3	/	○注8	10.3.3
	第6世代(5s)	2013年～	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5
	第7世代(6)	2014年～	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5
	第7世代(6 Plus)	2014年～	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5
	第8世代(6s)	2015年～	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5
	第8世代(6s Plus)	2015年～	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5
	第8世代(SE)	2016年～	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5
	第9世代(7)	2016年～	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5
	第9世代(7 Plus)	2016年～	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5
	第10世代(8)	2017年～	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5
	第10世代(8 Plus)	2017年～	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5
	第10世代(X)	2017年～	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5	/	○注8	11.2.5

○: カーナビディスプレイ表示が可能です。また、楽曲や読み込みなどiPod®と同じ感覚で操作が可能です。 ×: 非対応 /: 接続できない /: iPodに機能無し

注1: 接続時のiPod及びナビゲーションの状態によっては、正常に動作しない場合があります。その際は、iPod/iPhoneの電源をOFF⇒ONして下さい。

注2: ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。iPod利用中にiPodがSTOP状態となる場合があります。(映像再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など) 読み込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なる場合があります。

注3: iPodのソフトウェアアップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)

注4: iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応しておりません。

注5: 接続中にiPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作・表示されない場合があります。

注8: iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。

注7: ビデオ再生でのチャプターのアップ・ダウン操作で、映像が映らなくなる場合があります。この場合、別なビデオファイルを選択することで復帰します。

注8: iPod/iPhoneに付属のLightning-USBケーブルが必要となります。ただし、映像は出力されないため、iPod/iPhoneとしてはご使用いただけません。

注9: Apple Inc. 製Lightning-30ピンアダプター(別売)が必要となります。ただし、映像は出力されないため、iPod/iPhoneとしてはご使用いただけません。ご購入に関してはApple社にご相談ください。

注10: nano単独でシャッフル操作(本体を振る)後にカーナビ接続にて、リストはシャッフル状態だが「シャッフル」表示が点灯しません。

注11: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。

注12: AudioBookやPodcast再生時に動作が不安定になる場合があります。

注13: ビデオPodcastの映像は再生されません。