

カードでデータ転送が可能なです。また、音楽や動画などiPodと同じ感覚で操作が可能です。 × 対応しない		iPodに接続無し	
注1: 接続時のiPod/iPhoneと「ビデオ」の項目によっては、正常に動作しない場合があります。 その際は、iPod/iPhoneの電源をOFF→ONしてください。		注2: iPod/iPhoneがiPod接続する場合は、Apple純正のLightning-40ピンケーブルが必要となります。 ただし、映像は出力されないため、iPodで字幕としてはご利用いただけません。	
注3: ご使用のiPod/iPhoneの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。 iPod/iPhoneの初期設定にiPod/iPhoneがiPod接続状態となる場合があります。 (映像再生中にiPod/iPhoneを一度外して再度再接続した場合) 取り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なることがあります。		注3: Apple Inc. Lightning-30ピンアダプター (別売) が必要となります。 ただし、映像は出力されないため、iPodで字幕としてはご利用いただけません。	
注13: iPod/iPhoneのソフトウェアアップデート後は、iPod/iPhoneをリセットしてから使用してください。 (iPod/iPhoneをリセットしないままに動作しない場合があります)		注10: memo機能でシャッフル再生 (本体を握る) 後にカードに接続にて、 リストはシャッフル状態だが (シャッフル) 表示が正常になります。	
注4: iPod/iPhone側の仕様がよりロゴマーク表示には対応していません。		注11: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。 また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。	
注5: 接続中にiPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作・表示されない場合があります。		注12: AudioBookやPodcast再生時に動作が不安定になる場合があります。	
注6: iPod側の電源を立ち上げた後の初期接続が失敗することがあります。 その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。		注13: ビデオPodcastの映像は再生できません。	
注7: ビデオ再生時のチャプターのアップダウン操作で、映像が瞬時に止まる場合があります。 この場合、再生がファイル先頭に戻ることで復旧します。		注14: Bluetooth Audioソース時のサーチ操作が、正常に動作しない場合があります。	

ナビゲーション機種			メモリーナビゲーション															HDDナビゲーション					
			メーカーオプション			メーカーオプション			メーカーオプション			標準装備			標準装備			メーカーオプション					
			NissanConnectナビゲーションシステム (地デジ内蔵) <T32エクストレイル L33 ティアナ>			EV専用NissanConnectナビゲーションシステム (地デジ内蔵) <ZE0リーフ(2015/12~)>			NissanConnectナビゲーションシステム (地デジ内蔵) <GT-R>			NissanConnectナビゲーションシステム (地デジ内蔵) <V37型スカイライン> 2014/2~2010/9			EV 専用カーウイングスナビゲーションシステム (地デジ内蔵)			カーウイングスナビゲーションシステム (地デジ内蔵・HDD方式)					
接続ケーブル または アダプター			iPod®付属のUSBケーブル						対応確認 Ver.			iPod®付属のUSBケーブル			iPod®付属のUSBケーブル			iPod®付属のUSBケーブル					
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.			
iPod®	第1世代	2001年~		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-	
	第2世代	2002年~		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-	
	第3世代	2003年~		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-	
	第4世代	2004年~		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-	
	第5世代	2005年~ 2007年~	x	○注2	1.3.0	x	○注2	1.3.0	x	○注2	1.3.0	x	○注2	1.3.0	x	x注16	1.3.0	x	○注2	1.3.0	x	○注3	1.2.3
iPod classic	iPod photo	2004年~		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-	
	第1世代	2007年~	x	○注2	1.1.2	x	○注2	1.1.2	x	○注2	1.1.2	x	○注2	2.0.4	x	○注2	1.1.2	x	○注2	1.1.2	x	○注3	1.1.1
	第2世代	2008年~ 2009年~	x	○注2	2.0.1	x	○注2	2.0.1	x	○注2	2.0.1	x	○注2	2.0.4	x	○注2	2.0.1	x	○注2	2.0.1	x	○注3	2.0.1
iPod touch 注1	第1世代	2007年~	x	○注4、注5、注6、注7	3.1.3	x	○注4、注5、注6、注7	3.1.3	x	○注4、注5、注6、注7	3.1.3	x	○注4、注5、注6、注7	3.1.3	x	○注4、注5、注6、注7	2.2.1	x	○注3、注8	2.0	x	○注3、注8	3.1.1注8
	第2世代	2008年~	x	○注4、注5、注6、注7	4.2.1	x	○注4、注5、注6、注7	4.2.1	x	○注4、注5、注6、注7	4.2.1	x	○注4、注5、注6、注7	4.2.1	x	○注4、注5、注6、注7	3.0	x	○注4、注5、注6、注7	3.0	x	○注3、注8	3.1.2注8
	第3世代	2009年~	x	○注4、注5、注6、注7	5.1.1	x	○注4、注5、注6、注7	5.1.1	x	○注4、注5、注6、注7	5.1.1	x	○注4、注5、注6、注7	5.1	x	○注4、注5、注6、注7	5.0.0	x	○注4、注5、注6、注7	5.0.0	x	○注3、注8	4.1注11
	第4世代	2010年~	x	○注4、注5、注6、注7	6.1.3	x	○注4、注5、注6、注7	6.1.6	x	○注4、注5、注6、注7	6.1.6	x	○注4、注5、注6、注7	6.1	x	○注4、注5、注6、注7	5.0.0	x	○注4、注5、注6、注7	5.0.0	x	○注3、注8	4.1注11
	第5世代	2012年~	x	○注4、注5、注6、注7	7.0.2	x	○注4、注5、注6、注7	8.1	x	○注4、注5、注6、注7	9.2	x	○注4、注5、注6、注7	6.1	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	x	○注2、注4、注12、注13	6.0	x	○注2、注4、注12、注13	6.0
iPod mini	第1世代	2004年~		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-	
	第2世代	2005年~		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-	
iPod nano	第1世代	2005年~		○注2	1.3.1		○注2	1.3.1		○注2	1.3.1		○注2	1.3.1		○注2	1.3.1		○注2	1.3.1		○注2	1.3.1
	第2世代	2006年~		○注2	1.1.3		○注2	1.1.3		○注2	1.1.3		○注2	1.1.3		○注2	1.1.3		○注2	1.1.3		○注2	1.1.3
	第3世代	2007年~	x	○注2	1.1.3	x	○注2	1.1.3	x	○注2	1.1.3	x	○注2	1.1.3	x	○注2	1.1	x	○注2	1.1	x	○注2	1.1.3
	第4世代	2008年~	x	○注2	1.0.4	x	○注2	1.0.4	x	○注2	1.0.4	x	○注2	1.0.4	x	○注2	1.0.4	x	○注2	1.0.4	x	○注2	1.0.4
	第5世代	2009年~	x	○注2	1.0.2	x	○注2	1.0.2	x	○注2	1.0.2	x	○注2	1.0.2	x	○注2	1.0.1	x	○注2	1.0.1	x	○注2	1.0.1
iPod shuffle	第7世代	2012年~	x	○注2、注4	1.0.2	x	○注2、注4	1.0.2	x	○注2、注4	1.0.2	x	○注2、注4	1.0.2	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	x	○注2、注4、注12	1.0.1	x	○注2、注4、注12	1.0.1
	第1世代	2005年~		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-	
	第2世代	2006年~		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-	
	第3世代	2009年3月~		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-	
	第3世代 Late2009	2009年9月~		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-	
iPhone 注1、注4、注15	第4世代	2010年~		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-		x	-	-	
	第1世代(3G)	2008年~	x	○注2、注4	4.2.1	x	○注2、注4	4.2.1	x	○注2、注4	4.2.1	x	○注2、注4	4.2.1	x	○注2、注4	4.0	x	○注2、注4	4.0	x	○注2、注4	4.0
	第2世代(3GS)	2009年~ 2012年~	x	○注2、注4	6.1.3	x	○注2、注4	6.1.6	x	○注2、注4	6.1.6	x	○注2、注4	6.1	x	○注2、注4	5.0.0	x	○注2、注4	5.0.0	x	○注2、注4	5.0.0
	第3世代(4)	2010年~ 2012年~	x	○注2、注4	7.0.2	x	○注2、注4	7.1.1	x	○注2、注4	7.1.1	x	○注2、注4	6.1	x	○注2、注4	5.0.0	x	○注2、注4	5.0.0	x	○注2、注4	5.0.0
	第4世代(4S)	2011年~ 2011年~ au(4S)	x	○注2、注4	7.0.2	x	○注2、注4	8.1	x	○注2、注4	9.2	x	○注2、注4	6.1	x	○注2、注4	5.0.0	x	○注2、注4	5.0.0	x	○注2、注4	5.0.0
	第5世代(5)	2012年~	x	○注2、注4	7.0.2	x	○注2、注4	8.1	x	○注2、注4	9.2	x	○注2、注4	6.1	x	○注2、注4	5.1.1	x	○注2、注4	5.1.1	x	○注2、注4	5.1.1
	第6世代(5s)	2013年~	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	x	○注2、注4	8.1	x	○注2、注4	9.2	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし
	第6世代(5s)	2013年~	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	x	○注2、注4	8.1	x	○注2、注4	9.2	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし
	第7世代(6)	2014年~	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	x	○注2、注4	8.1	x	○注2、注4	9.2	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし
	第7世代(6)	2014年~	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	x	○注2、注4	8.1	x	○注2、注4	9.2	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし
	第7世代(6 Plus)	2014年~	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	x	○注2、注4	10.1.1	x	○注2、注4	10.1.1	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし	確認予定なし

○: カナペでタイトル表示が可能です。また選曲や絞込みなどiPod®と同じ感覚で操作が可能です。 ×: 非対応 ー: 接続できない 〳: iPodに機能無し

注1: iPodのソフトウェアアップデート後は、iPod touch/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。
(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)

注2: 動画、静止画、写真ファイルの表示には対応していません。

注3: 動画、静止画、写真ファイルの表示には対応していません。
ジャケット写真に対応した音楽ファイルを再生した場合、iTunesで指定した画像のみが表示されます。
*「ディスプレイCD一体AM/FMラジオ」については、ジャケット写真表示には対応していません。
iPod nanoをご使用の際、オーディオブックの表示位置にオーディオブックが表示されない場合があります。

注4: iPod側の仕様によりロゴマーク表示には対応していません。

注5: iPod側の電源を立ち上げた後の初回接続が失敗することがあります。
その場合は、一度接続を解除し、再接続をお願いします。

注6: 対応確認バージョン3.0.0以降でかつおよそ3000曲以上の曲が入っているiPod touchを接続した場合、
正常に車載器側から楽曲検索が出来ない場合があります。その時はiPod touch内の楽曲を
およそ3000 曲以下にして車載器に接続しお使い下さい。

注7: 動画、静止画、写真ファイルの表示には対応していません。

注8: 曲リスト等のリスト表示をするのに時間が掛かる場合があります。
通常音楽再生中からPodcast: オーディオブックへ切り替えを行うと、再生が出来ない場合があります。

注9: ご使用のiPodの設定やソフトウェアバージョンなどにより、動作しない場合があります。
iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります。(映像再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など)
絞り込み操作中、 リストに表示される内容と再生される曲は異なることがあります。

注10: ナビとiPod/iPhoneと接続する場合、iPodアプリ/iPhoneアプリは必ず停止してください。

注11: 対応確認バージョン3.0.0以降でかつおよそ3000曲以上の曲が入っているiPod touchを接続した場合、正常に車載器側から楽曲検索が出来ない場合があります。その時はiPod touch内の楽曲をおよそ3000 曲以下にして車載器に接続しお使い下さい。

注12: 一時停止中に次の曲の最初まで曲送り、数曲分曲送り、曲の先頭まで曲戻しを行っても、受け付けない場合があります。

注13: サンプリングレートを変更して再生した場合、スピーカーからノイズが発生する場合があります。

注14: 再生モードを「1 TRK RPT」としてPodcastを再生すると、リピートしない場合があります。

注15: 車道のスピーカーからノイズが発生する場合があります。また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。

注16: 通信アダプタをUSB端子に接続しなければ、再生可能(注2)です。

iPod/iPhone対応表																	2025/4 現在
ナビゲーション機種		メモリーナビゲーション		メモリーナビゲーション		メモリーナビゲーション		メモリーナビゲーション		メモリーナビゲーション		メモリーナビゲーション		メモリーナビゲーション		メモリーナビゲーション	
		標準装備		標準装備		メーカーオプション		標準装備		メーカーオプション		標準装備		メーカーオプション		メーカーオプション	
		NissanConnect ナビゲーションシステム (地デジ内蔵) ＜V37型スカイライン(2019/9～)＞		EV専用NissanConnect ナビゲーションシステム (地デジ内蔵) ＜ZE1 リーフ(2019/12～)＞		NissanConnect ナビゲーションシステム (地デジ内蔵) ＜E13 ノート(2020/12～)＞ ＜E13 オーラ(2021/8～)＞		EV専用NissanConnect ナビゲーションシステム (地デジ内蔵) ＜FE0 アリア(2022/1～)＞		EV専用NissanConnect ナビゲーションシステム (地デジ内蔵) ＜KE0 サクラ(2022/6～)＞		NissanConnect ナビゲーションシステム (地デジ内蔵) ＜RZ34 フェアレディZ (2022/7～)＞		NissanConnect ナビゲーションシステム (地デジ内蔵) ＜T33 エクストレイル(2022/7～)＞		NissanConnect ナビゲーションシステム (地デジ内蔵) ＜C28 セレナ(2022/12～)＞	
		AUDIO 再生	対応確認 Ver.	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	AUDIO 再生	対応確認 Ver.	AUDIO 再生	対応確認 Ver.
iPod touch	第7世代	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－
iPhone	iPhone 16e	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 16Pro Max	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 16Pro	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 16plus	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 16	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 15ProMax	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 15Pro	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 15Plus	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 15	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 14ProMax	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 14Pro	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 14Plus	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 14	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 13ProMax	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 13Pro	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 13Mini	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 13	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 12ProMax	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 12Pro	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 12Mini	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 12	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 11 Pro Max	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 11 Pro	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone 11	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone XR	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone XS Max	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone XS	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone X	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－
	iPhone 8 plus	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－
	iPhone 8	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－
	iPhone 7 plus	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－
	iPhone 7	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－
	iPhone 6s Plus	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－
	iPhone 6s	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－
	iPhone SE3	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone SE2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2	○	18.3.2
	iPhone SE	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－	X	－

○：操作可能 / △：一部正常に動作しない場合あり / ×：非対応

注： 本表は、iPod/iPhoneの動作を確認した結果であり、動作全てを保証するものではありません。

注： iPod/iPhoneの機種およびファームウェアバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。