

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
docomo	Apple	iPhone 5c	専用形状	iOS 7.0	×	×	×	×	○
				iOS 7.1	×	×	×	○	×※24
				iOS 7.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.0	×	×	×	×	○
				iOS 8.0.2	×	×	×	○	○
				iOS 8.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.3	×	×	○	×	○
				iOS 8.4	×	×	×	×	○
				iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
iOS 10.1.1	×	○	○	○	×				
iOS 10.2	×	×	×	×	×				
iOS 10.3	×	×	×	×	×				

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
docomo	Apple	iPhone 5s	専用形状	iOS 7.0	×	×	×	×	○
				iOS 7.1	×	×	×	○	×※24
				iOS 7.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.0	×	×	×	×	○
				iOS 8.0.2	×	×	×	○	○
				iOS 8.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.3	×	×	○	×	○
				iOS 8.4	×	×	×	×	○
				iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.1.1	×	○	○	○	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.1.1	×	○	×	×	×
				iOS 11.1.2	○	×	○	○	×
iOS 11.2	×	×	×	×	×				
iOS 11.4.1	×	×	×	×	×				
iOS12	×	×	×	×	×				

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
docomo	Apple	iPhone 6	専用形状	iOS 8.0	×	×	×	×	○
				iOS 8.0.2	×	×	×	○	○
				iOS 8.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.3	×	×	○	×	○
				iOS 8.4	×	×	×	×	○
				iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	○	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.1.1	×	○	○	○	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.1.2	○	○	○	○	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
iOS 11.4.1	×	×	×	×	×				
iOS12	×	×	×	×	×				

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
docomo	Apple	iPhone 6 Plus	専用形状	iOS 8.0	×	×	×	×	○
				iOS 8.0.2	×	×	×	○	○
				iOS 8.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.3	×	×	○	×	○
				iOS 8.4	×	×	×	×	○
				iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	○	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.1.1	×	○	○	○	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.1.2	○	○	○	○	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
iOS 11.4.1	×	×	×	×	×				
iOS12	×	×	×	×	×				
docomo	Apple	iPhone 6s	専用形状	iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	○	○	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	○	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	○	○	○	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.2.1	○	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.1.1	×	×	×	○	×
				iOS 11.1.2	○	○	○	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
iOS12	×	×	×	×	×				

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
docomo	Apple	iPhone 6s Plus	専用形状	iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	○	○	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	○	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	○	○	○	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.2.1	○	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.1.1	×	×	×	○	×
				iOS 11.1.2	○	○	○	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
iOS12	×	×	×	×	×				
docomo	Apple	iPhone SE	専用形状	iOS 9.3.1	×	○	○	○	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.0.2	×	○	○	○	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.2.1	○	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.0.3	○	○	○	○	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
iOS12	×	×	×	×	×				
docomo	Apple	iPhone 7	専用形状	iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.0.2	×	○	○	○	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.2.1	○	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.0.3	○	○	○	○	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
				iOS12	×	×	×	×	×

キャリア名	メーカー名	端末情報			接続可否結果				
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
docomo	Apple	iPhone 7 Plus	専用形状	iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.0.2	×	○	○	○	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.2.1	○	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.0.3	○	○	○	○	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
iOS12	×	×	×	×	×				
docomo	Apple	iPhone 8	専用形状	iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.0.2	○	○	○	○	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
iOS12	×	×	×	×	×				
docomo	Apple	iPhone 8 Plus	専用形状	iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.0.2	○	○	○	○	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
iOS12	×	×	×	×	×				
docomo	Apple	iPhone X	専用形状	iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.1.2	○	○	○	○	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
iOS12	×	×	×	×	×				
docomo	Apple	iPhone XS	専用形状	iOS12	×	×	×	×	×
docomo	Apple	iPhone XS Max	専用形状	iOS12	×	×	×	×	×
docomo	FUJITSU	ARROWS Be(F-05J)	-	Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	FUJITSU	ARROWS Fit (F-01H)	-	Android 5.1	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
				Android 6.0	×※A1	×	×	×	×
docomo	FUJITSU	ARROWS NX (F-01F)	MHL	Android 4.2	×	×	×	○	○ ※2※3※19※20
				Android 4.4	×	×	○	×	×
docomo	FUJITSU	ARROWS NX (F-01J)	-	Android 6.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	FUJITSU	ARROWS NX (F-01K)	-	Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	FUJITSU	ARROWS NX (F-02G)	-	Android 4.4	×	×	×※A1	×※A1	×
				Android 5.0	×	×※A1	×	×	×
docomo	FUJITSU	ARROWS NX (F-02H)	MHL	Android 5.1	×	○	○	○	×
				Android 6.0	○	×	×	×	×
docomo	FUJITSU	ARROWS NX (F-04G)	MHL	Android 5.0	×	○	○	○	×
docomo	FUJITSU	ARROWS NX (F-05F)	-	Android 4.4	×	×	×※A1	×※A1	×
docomo	FUJITSU	ARROWS SV (F-03H)	-	Android 6.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×

スマートフォンアプリ連携対応携帯電話一覧表

2018年10月11日現在  
○: 接続可能 ×: 接続不可

キャリア名	メーカー名	端末情報			接続可否結果				
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
docomo	FUJITSU	ARROWS V (F-04E)	MHL	Android4.2	×	×	×	○	○ ※2※3※15※16
docomo	FUJITSU	Disney Mobile on docomo (F-07E)	MHL	Android 4.2	×	×	○	○	○ ※2※19※21
docomo	FUJITSU	Disney Mobile on docomo (F-03F)	MHL	Android 4.2	×	×	○	○	×
docomo	FUJITSU	F-05G (ARROWSケータイ)	-	Android 4.4	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	FUJITSU	F-07F	-	-	×	×	×※A1	×※A1	×
docomo	FUJITSU	ビジネススマートフォン (F-04F)	-	Android 4.2	×	×	×※A1	×※A1	×
docomo	FUJITSU	らくらくスマートフォン プレミアム (F-09E)	-	Android 4.2	×	×	×※A1	×※A1	×
docomo	FUJITSU	らくらくスマートフォン2 (F-08E)	-	Android 4.2	×	×	×※A1	×※A1	×
docomo	FUJITSU	らくらくスマートフォン3 (F-06F)	-	Android 4.4	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	FUJITSU	らくらくスマートフォン4 (F-04J)	-	Android 6.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	FUJITSU	らくらくスマートフォンme (F-03K)	-	Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	FUJITSU	らくらくホン (F-02J)	-	-	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	FUJITSU	ARROWS Be(F-04K)	-	Android 8.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	HUAWEI	Ascend (HW-01E)	MHL	Android4.0	×	×	×	○	○ ※3※17
docomo	HUAWEI	P20 Pro (HW-01K)	-	Android8.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	LG	Disney Mobile on docomo (DM-01G)	専用形状	Android 5.0	×	○※A4	○※A4	×※A1	×
docomo	LG	Disney Mobile on docomo (DM-01J)	-	Android 6.0	×	×	×	×	×
docomo	LG	Disney Mobile on docomo (DM-01K)	-	Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	LG	Disney Mobile on docomo (DM-02H)	-	Android 6.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	LG	G2 (L-01F)	専用形状	Android 4.2	×	×	○※A4	×※A1	×
docomo	LG	Optimus G (L-01E)	MHL	Android4.0	×	×	×	×	○ ※6
				Android 4.1	×	×	×	○	×
docomo	LG	Optimus LTE (L-01D)	MHL	Android 4.0	×	×	×	×	○ ※6※7
docomo	LG	PRADA phone (L-02D)	MHL	Android 4.0	×	×	×	×	○ ※6※12
docomo	LG	NEXUS 5X	-	Android 6.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
				Android 7.1	×※A1	×	×	×	×
docomo	LG	V20 PRO L-01J	-	Android 7.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	LG	V30+ L-01K	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	LG	LG Style (L-03K)	-	Android 8.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	LG	JOJO(L-02K)	-	Android 8.0	×	×	×	×	×
docomo	NEOカシオ	MEDIAS X (N-06E)	MHL	Android 4.2	×	×	×	×※A5	○ ※2
docomo	Panasonic	P-01F	-	-	×	×	×※A1	×※A1	×
docomo	Panasonic	P-01G	-	-	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	Panasonic	P-01H	-	-	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	Panasonic	P-smart ケータイ (P-01J)	-	-	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	SAMSUNG	GALAXY Feel (SC-04J)	-	Android 7.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	SAMSUNG	GALAXY J (SC-02F)	MHL	Android 4.4	×	×	○※A2	×	×
docomo	SAMSUNG	GALAXY Note 3 (SC-01F)	MHL	Android 4.4	×	×	○※A2	×	×
docomo	SAMSUNG	GALAXY Note Edge (SC-01G)	MHL	Android 4.4	×	×	○※A2	○※A2	×
				Android 5.0	×	○※A2	×	×	×
docomo	SAMSUNG	GALAXY Note8(SC-01K)	-	Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
docomo	SAMSUNG	GALAXY S II (SC-02C)	MHL	Android 4.0	×	×	×	×	○
docomo	SAMSUNG	GALAXY S II LTE (SC-03D)	MHL	Android 4.0	×	×	×	×	○ ※3※9
docomo	SAMSUNG	GALAXY S III (SC-06D)	MHL	Android 4.1	×	×	×	○※A2	○ ※4※5※6
docomo	SAMSUNG	GALAXY S III α (SC-03E)	MHL	Android 4.1	×	×	×	○※A2	○ ※4
docomo	SAMSUNG	GALAXY S4 (SC-04E)	MHL	Android 4.2	×	×	×	○※A2	○ ※3※4※22

スマートフォンアプリ連携対応携帯電話一覧表

2018年10月11日現在  
○:接続可能 ×:接続不可

キャリア名	メーカー名	端末情報			接続可否結果				
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
docomo	SAMSUNG	GALAXY S5 (SC-04F)	MHL	Android 4.4	×	×	○※A2	○※A2	×
docomo	SAMSUNG	GALAXY S5 ACTIVE (SC-02G)	MHL	Android 4.4	×	×	○※A2	○※A2	×
				Android 5.0	×	○※A2	×	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S6 (SC-05G)	-	Android 5.0	×	×	×	※A1	×
				Android 6.0	×	×	※A1	×	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S6 edge (SC-04G)	-	Android 5.0	×	×	※A1	※A1	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S7 edge (SC-02H)	-	Android 6.0	×	※A1	×	※A1	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S8 (SC-02J)	専用形状	Android 7.0	×	※A5※A6	×	※A5※A6	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S8+ (SC-03J)	専用形状	Android 7.0	×	※A5※A6	×	※A5※A6	×
docomo	SAMSUNG	GALAXY ACTIVE NEO(SC-01H)	-	Android 5.1	×	※A1	×	※A1	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S9 (SC-02K)	-	Android 8.0	×	※A1	×	※A1	×
docomo	SAMSUNG	Galaxy S9+ (SC-03K)	-	Android 8.0	×	※A1	×	※A1	×
docomo	SHARP	AQUOS EVER (SH-04G)	-	Android 5.0	×	×	※A1	※A1	×
docomo	SHARP	AQUOS EVER (SH-02J)	-	Android 6.0	×	×	※A1	※A1	×
				Android 7.0	×	※A1	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS PAD (SH-06F)	-	Android 4.4	×	×	※A1	※A1	×
docomo	SHARP	AQUOS PAD (SH-08E)	MHL	Android 4.2	×	×	※A1	※A5	×
docomo	SHARP	AQUOS PHONE EX (SH-02F)	-	Android 4.2	×	×	※A1	※A1	×
docomo	SHARP	AQUOS PHONE sv (SH-10D)	MHL	Android 4.1	×	×	×	※A5	○ ※2※3※7※10※11
docomo	SHARP	AQUOS PHONE ZETA (SH-02E)	MHL	Android 4.1	×	×	×	※A5	○ ※2※7
docomo	SHARP	AQUOS PHONE ZETA (SH-09D)	MHL	Android4.1	×	×	×	※A5	○ ※2※7※13
docomo	SHARP	AQUOS PHONE ZETA (SH-01F)	-	Android 4.4	×	×	※A1	×	×
docomo	SHARP	AQUOS R (SH-03J)	-	Android 7.1	×	※A1	×	※A1	×
docomo	SHARP	AQUOS sense (SH-01K)	-	Android 7.1	×	※A1	×	※A1	×
docomo	SHARP	AQUOS ZETA (SH-01G)	-	Android 4.4	×	×	※A1	※A1	×
				Android 5.0	×	×	※A1	×	×
docomo	SHARP	AQUOS ZETA (SH-03G)	-	Android 5.0	×	×	※A1	※A1	×
docomo	SHARP	AQUOS ZETA (SH-01H)	-	Android 5.1	×	×	※A1	※A1	×
				Android 6.0	×	※A1	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS ZETA (SH-04H)	-	Android 6.0	×	×	※A1	※A1	×
				Android 7.0	×	※A1	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS Compact (SH-02H)	-	Android 5.1	×	×	※A1	※A1	×
				Android 6.0	×	※A1	×	×	×
docomo	SHARP	AQUOS ZETA (SH-04F)	-	Android 4.4	×	×	※A1	※A1	×
docomo	SHARP	AQUOSケータイ (SH-06G)	-	Android 4.4	×	×	※A1	※A1	×
docomo	SHARP	AQUOS ケータイ (SH-01J)	-	-	×	※A1	※A1	※A1	×
docomo	SHARP	AQUOS R2 (SH-03K)	-	Android 8.0	×	※A1	×	※A1	×
docomo	SHARP	Disney Mobile on docomo (SH-02G)	-	Android 4.4	×	×	※A1	※A1	×
docomo	SHARP	Disney Mobile on docomo (SH-05F)	-	Android 4.2	×	×	※A1	※A1	×
docomo	SHARP	Disney Mobile on docomo (DM-01H)	-	Android 5.1	×	※A1	×	※A1	×
docomo	SHARP	Disney Mobile on docomo (DM-01J)	-	Android 6.0	×	※A1	×	※A1	×
docomo	Sony Mobile	Xperia A (SO-04E)	MHL	Android 4.2	×	×	×	○	○ ※2※8
docomo	Sony Mobile	Xperia A2 (SO-04F)	MHL	Android 4.4	×	×	○	○	×
				Android 4.4.2	×	×	×	×	○ ※2※8※23
docomo	Sony Mobile	Xperia A4 (SO-04G)	MHL	Android 5.0	×	○	○	○	×
docomo	Sony Mobile	Xperia arc (SO-01C)	HDMI	Android2.3	×	×	×	×	○ ※1



スマートフォンアプリ連携対応携帯電話一覧表

2018年10月11日現在  
○: 接続可能 ×: 接続不可

キャリア名	メーカー名	端末情報			接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)	
docomo	Sony Mobile	Xperia acro (SO-02C)	HDMI	Android2.3	×	×	×	×	○ ※1	
docomo	Sony Mobile	Xperia acro HD (SO-03D)	HDMI	Android4.0	×	×	×	×	○ ※1※3※14	
docomo	Sony Mobile	Xperia AX (SO-01E)	MHL	Android4.0	×	×	×	×	○ ※2※7※18	
				Android 4.1	×	×	×	○	×	
docomo	Sony Mobile	Xperia GX (SO-04D)	MHL	Android 4.1	×	×	×	○	○ ※2※7※8※9	
docomo	Sony Mobile	Xperia NX (SO-02D)	HDMI	Android4.0	×	×	×	×	○ ※1※3	
docomo	Sony Mobile	Xperia Z (SO-02E)	MHL	Android 4.4.2	×	×	×	×	○ ※2※8	
docomo	Sony Mobile	Xperia Z1 (SO-01F)	MHL	Android 4.4	×	×	○	×	×	
				Android 4.4.2	×	×	×	×	×	○ ※2※8※23
docomo	Sony Mobile	Xperia Z1 f (SO-02F)	MHL	Android 4.4	×	×	○	×	×	
				Android 4.4.2	×	×	×	×	×	○ ※2※8※23
docomo	Sony Mobile	Xperia Z2 (SO-03F)	MHL	Android 4.4	×	×	○	○	×	
				Android 4.4.2	×	×	×	×	×	○ ※2※8※23
docomo	Sony Mobile	Xperia Z2 Tablet (SO-05F)	MHL	Android 4.4	×	×	×※A1	×※A5	×	
docomo	Sony Mobile	Xperia Z3 (SO-01G)	MHL	Android 4.4	×	×	○	○	×	
				Android 4.4.4	×	×	×	×	×	○ ※2※8※23
				Android 5.0	×	○	×	×	×	×
docomo	Sony Mobile	Xperia Z3 Compact (SO-02G)	MHL	Android 4.4	×	×	○	○	×	
				Android 4.4.4	×	×	×	×	×	○ ※2※8※23
				Android 5.0	×	○	×	×	×	×
docomo	Sony Mobile	Xperia Z4 (SO-03G)	MHL	Android 5.0	×	○	○	○	×	
				Android 5.1	×	×	○	○	○	○ ※2※8※23
				Android 6.0	×	○	×	×	×	×
docomo	Sony Mobile	Xperia Z5 Compact(SO-02H)	MHL	Android 5.1	×	○	○	○	×	
				Android 6.0	○	×	×	×	×	×
docomo	Sony Mobile	Xperia Z5 Premium(SO-03H)	MHL	Android 5.1	×	○	○	○	×	
				Android 7.0	○	×	×	×	×	×
docomo	Sony Mobile	Xperia X Performance(SO-04H)	-	Android 6.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×	
				Android 7.0	×※A1	×	×	×	×	×
docomo	Sony Mobile	Xperia XZ (SO-01J)	-	Android 6.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×	
				Android 7.0	×※A1	×	×	×	×	×
docomo	Sony Mobile	Xperia X Compact(SO-02J)	-	Android 6.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×	
				Android 7.0	×※A1	×	×	×	×	×
docomo	Sony Mobile	Xperia XZs (SO-03J)	-	Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×	
docomo	Sony Mobile	Xperia XZ Premium (SO-04J)	-	Android 7.1	×	×	×	×	×	
				Android 7.1.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×	
docomo	Sony Mobile	Xperia XZ1 (SO-01K)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×	
docomo	Sony Mobile	Xperia XZ1 Compact (SO-02K)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×	
docomo	Sony Mobile	Xperia XZ2(SO-03K)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×	
docomo	Sony Mobile	Xperia XZ2 Premium (SO-04K)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×	
docomo	Sony Mobile	Xperia XZ2 Compact(SO-05K)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×	
docomo	TOSHIBA	REGZA Phone (T-02D)	MHL	Android4.1	×	×	×	○	○ ※2※8※9	
docomo	ZTE	MONO MO-01J	-	Android 6.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×	
	ZTE	MONO MO-01K	-	Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×	
docomo	ZTE	M (Z-01K)	-	Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×	

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
au	Apple	iPhone 4S	専用形状	iOS 7.0	×	×	×	×	○
				iOS 7.1	×	×	×	×	×※24
				iOS 7.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.0	×	×	×	×	○
				iOS 8.0.2	×	×	×	○	○
				iOS 8.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.4	×	×	×	×	○
				iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
iOS 9.3.1	×	×	×	×	○※25				
au	Apple	iPhone 5	専用形状	iOS 7.0	×	×	×	×	○
				iOS 7.1	×	×	×	○	×※24
				iOS 7.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.0	×	×	×	×	○
				iOS 8.0.2	×	×	×	○	○
				iOS 8.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.4	×	×	×	×	○
				iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
iOS 9.3.1	×	×	×	×	○※25				
iOS 10.0	×	×	×	×	×				
iOS 10.1	×	×	×	×	×				
iOS 10.1.1	×	○	○	○	×				
iOS 10.2	×	×	×	×	×				
iOS 10.3	×	×	×	×	×				

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
au	Apple	iPhone 5c	専用形状	iOS 7.0	×	×	×	×	○
				iOS 7.1	×	×	×	○	×※24
				iOS 7.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.0	×	×	×	×	○
				iOS 8.0.2	×	×	×	○	○
				iOS 8.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.2	×	×	○	×	○
				iOS 8.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.4	×	×	×	×	○
				iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
iOS 10.1.1	×	○	○	○	×				
iOS 10.2	×	×	×	×	×				
iOS 10.3	×	×	×	×	×				

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
au	Apple	iPhone 5s	専用形状	iOS 7.0	×	×	×	×	○
				iOS 7.1	×	×	×	○	×※24
				iOS 7.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.0	×	×	×	×	○
				iOS 8.0.2	×	×	×	○	○
				iOS 8.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.3	×	×	○	×	○
				iOS 8.4	×	×	×	×	○
				iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.1.1	×	○	○	○	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
iOS 11.2	×	×	○	○	×				
iOS 11.2.1	○	○	×	×	×				
iOS 11.4.1	×	×	×	×	×				
iOS 12	×	×	×	×	×				

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
au	Apple	iPhone 6	専用形状	iOS 8.0	×	×	×	×	○
				iOS 8.0.2	×	×	×	○	○
				iOS 8.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.3	×	×	○	×	○
				iOS 8.4	×	×	×	×	○
				iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	○	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	○	○	○	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.1.2	○	○	○	○	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
iOS 11.4.1	×	×	×	×	×				
iOS 12	×	×	×	×	×				

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
au	Apple	iPhone 6 Plus	専用形状	iOS 8.0	×	×	×	×	○
				iOS 8.0.2	×	×	×	○	○
				iOS 8.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.3	×	×	○	×	○
				iOS 8.4	×	×	×	×	○
				iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	○	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	○	○	○	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.1.2	○	○	○	○	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
iOS 11.4.1	×	×	×	×	×				
iOS 12	×	×	×	×	×				

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
au	Apple	iPhone 6s	専用形状	iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	○	○	×
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	○	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.1.1	×	○	○	○	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.2.1	○	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.1.1	×	×	×	○	×
				iOS 11.1.2	○	○	○	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
iOS 12	×	×	×	×	×				
au	Apple	iPhone 6s Plus	専用形状	iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	○	○	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	○	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.1.1	×	○	○	○	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.2.1	○	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.0.3	○	○	○	○	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.1.1	×	×	×	○	×
				iOS 11.1.2	○	○	○	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
iOS 12	×	×	×	×	×				

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
au	Apple	iPhone SE	専用形状	iOS 9.3.1	×	○	○	○	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.0.2	×	○	○	○	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.2.1	○	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.0.3	○	○	○	○	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
				iOS 12	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 7	専用形状	iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.0.2	×	○	○	○	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.2.1	○	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.0.3	○	○	○	○	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
				iOS 12	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 7 Plus	専用形状	iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.0.2	×	○	○	○	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.2.1	○	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.0.3	○	○	○	○	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
				iOS 12	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone 8	専用形状	iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.0.2	○	○	○	○	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
				iOS 12	×	×	×	×	×



キャリア名	メーカー名	端末情報			接続可否結果				
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
au	Apple	iPhone 8 Plus	専用形状	iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.0.3	○	○	○	○	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
				iOS 12	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone X	専用形状	iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	○	×	×	×	×
				iOS 11.1.1	×	○	○	×	×
				iOS 11.1.2	×	×	×	○	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
				iOS 12	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone XS	専用形状	iOS12	×	×	×	×	×
au	Apple	iPhone XS Max	専用形状	iOS12	×	×	×	×	×
au	FUJITSU	ARROWS Z (FJL22)	MHL	Android 4.2	×	×	○	○	×
au	HTC	HTC J butterfly (HTL23)	MHL	Android 4.4	×	×	○	○	×
				Android 5.0	×	○	×	×	×
au	HTC	HTC J butterfly (HTV31)	MHL	Android 5.0	×	○	○	○	×
au	HTC	HTC 10 (HTV32)	専用形状	Android 6.0	○※A6	○※A6	○※A6	○※A6	×
au	HTC	HTC U11 (HTV33)	-	Android 7.1	×	×	×	×	×
				Android 7.1.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	HUAWEI	HUAWEI nova 2 (HWV31)	-	Android 7.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	HUAWEI	P20 LITE (HWV32)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	BASIO (KYV32)	-	Android 4.4	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	BASIO3 (KYV43)	-	Android 7.0	×	×	×	×	×
				Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	DIGNO M (KYL22)	MHL	Android 4.2	×	×	○	○	×
au	KYOCERA	DIGNO rafre (KYV36)	-	Android 5.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	GRATINA (KYY06)	-	-	×	×	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	GRATINA2 (KYY10)	-	-	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	GRATINA 4G (KYF31)	-	-	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	GRATINA 4G (KYF34)	-	-	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	GRATINA (KYF37)	-	-	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	INFOBAR A03 (KYV33)	-	Android 4.4	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	MARVERA (KYY08)	-	-	×	×	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	MARVERA 2 (KYY09)	-	-	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	MARVERA (KYF35)	-	-	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	miraie f (KYV39)	-	Android 6.0	×	×	×	×	×
au	KYOCERA	URBANO L02 (KYY22)	MHL	Android 4.2	×	×	○	○	×
au	KYOCERA	URBANO L03 (KYY23)	MHL	Android 4.4	×	×	○	○	×
au	KYOCERA	TORQUE G01 (KYY24)	-	Android 4.4	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	TORQUE G02(KYV35)	-	Android 5.1	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
				Android 6.0	×※A1	×	×	×	×
au	KYOCERA	TORQUE G03 (KYV41)	-	Android 7.1	×	×	×	×	×
				Android 7.1.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×

スマートフォンアプリ連携対応携帯電話一覧表

2018年10月11日現在  
○: 接続可能 ×: 接続不可

キャリア名	メーカー名	端末情報			接続可否結果				
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
au	KYOCERA	TORQUE X01 (KYF33)	-	-	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	URBANO V01 (KYV31)	MHL	Android 4.4	×	○	○	○	×
au	KYOCERA	URBANO V02(KYV34)	-	Android 5.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	URBANO V03(KYV38)	-	Android 6.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	rafre(KYV40)	-	Android 7.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	Qua phone (KYV37)	-	Android 5.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	Qua phone QX (KYV42)	-	Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	Qua phone QZ (KYV44)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	かんたんケータイ (KYF36)	-	-	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	KYOCERA	かんたんケータイ (KYF38)	-	-	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	LG	G Flex (LGL23)	専用形状	Android 4.2	×	×	○※A4	×※A1	×
au	LG	isai Beat (LGV34)	専用形状	Android 7.0	○※A6	○※A6	○※A6	○※A6	×
au	LG	isai FL (LGL24)	-	Android 4.4	×	×	×※A1	×※A1	×
				Android 5.0	×	×※A1	×	×	×
au	LG	Fx0 (LGL25)	-	Firefox OS 2.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	LG	isai (LGL22)	専用形状	Android 4.4	×	×	○※A4	×	×
au	LG	isai V30+ (LGV35)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	LG	isai vivid (LGV32)	-	Android 5.1	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	LG	isai VL (LGV31)	-	Android 4.4	×	×	×※A1	×※A1	×
				Android 5.0	×	×※A1	×	×	×
au	LG	Qua phone PX (LGV33)	-	Android 6.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
				Android 7.0	×※A1	×	×	×	×
au	SAMSUNG	GALAXY Note 3 (SCL22)	MHL	Android 4.4	×	×	○※A2	×	×
au	SAMSUNG	GALAXY S5 (SCL23)	MHL	Android 4.4	×	×	○※A2	○※A2	×
au	SAMSUNG	GALAXY Note8 (SCV37)	-	Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SAMSUNG	Galaxy Note Edge (SCL24)	MHL	Android 4.4	×	×	○※A2	○※A2	×
				Android 5.0	×	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S6 edge (SCV31)	-	Android 5.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SAMSUNG	Galaxy S7 edge(SCV33)	-	Android 6.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
				Android 7.0	×※A1	×	×	×	×
au	SAMSUNG	Galaxy S8 (SCV36)	-	Android 7.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SAMSUNG	Galaxy S8+ (SCV35)	-	Android 7.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SAMSUNG	Galaxy S9 (SCV38)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SAMSUNG	Galaxy S9+ (SCV39)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SAMSUNG	Galaxy A8 (SCV32)	-	Android 5.1	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
				Android 6.0	×※A1	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS K (SHF31)	-	Android 4.4	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS K (SHF32)	-	Android 4.4	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS K (SHF33)	-	-	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS K (SHF34)	-	-	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS PHONE CL (IS17SH)	-	Android 4.0	×	×	×	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE (ISW16SH)	MHL	Android 4.0	×	×	×	×※A5	×
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE (SHL21)	-	Android 4.1	×	×	×	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE (SHL22)	-	Android 4.2	×	×	×※A1	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE (SHL23)	-	Android 4.2	×	×	×※A1	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS PHONE SERIE mini (SHL24)	-	Android 4.2	×	×	×※A1	×※A1	×

キャリア名	メーカー名	端末情報			接続可否結果				
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
au	SHARP	AQUOS R (SHV39)	-	Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS R compact(SHV41)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS sense(SHV40)	-	Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS SERIE (SHL25)	-	Android 4.4	×	×	×※A1	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS SERIE (SHV32)	-	Android 4.4	×	×	×	×	×
				Android 5.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS SERIE (SHV34)	-	Android 6.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
				Android 7.0	×※A1	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS U (SHV35)	-	Android 6.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS U (SHV37)	-	Android 6.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
				Android 7.0	×※A1	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS SERIE mini (SHV31)	-	Android 4.4	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS SERIE mini (SHV33)	-	Android 5.1	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
				Android 6.0	×※A1	×	×	×	×
au	SHARP	AQUOS SERIE mini (SHV38)	-	Android 7.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SHARP	AQUOS R2 (SHV42)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	SHARP	BASIO2 (SHV36)	-	Android 6.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	Sony Mobile	Xperia VL (SOL21)	MHL	Android 4.1	×	×	×	○	×
au	Sony Mobile	Xperia UL (SOL22)	MHL	Android 4.2	×	×	×	○	×
au	Sony Mobile	Xperia Z1(SOL23)	MHL	Android 4.2	×	×	×	○	×
				Android 4.4	×	×	○	×	×
au	Sony Mobile	Xperia Z3 (SOL26)	MHL	Android 4.4	×	×	○	○	×
				Android 5.0	×	○	×	×	×
au	Sony Mobile	Xperia Z4 (SOV31)	MHL	Android 5.0	×	○	○	○	×
au	Sony Mobile	Xperia Z5 (SOV32)	MHL	Android 5.1	×	○	○	○	×
				Android 7.0	○	×	×	×	×
au	Sony Mobile	Xperia X Performance (SOV33)	-	Android 6.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
				Android 7.0	×※A1	×	×	×	×
au	Sony Mobile	Xperia XZ (SOV34)	-	Android 6.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
				Android 7.0	×※A1	×	×	×	×
au	Sony Mobile	Xperia XZ1 (SOV36)	-	Android 6.0	×	×	×	×	×
				Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	Sony Mobile	Xperia XZs (SOV35)	-	Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	Sony Mobile	Xperia XZ2 (SOV37)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
au	Sony Mobile	Xperia Z Ultra (SOL24)	MHL	Android 4.2	×	×	×	○	×
				Android 4.4	×	×	○	×	×
au	Sony Mobile	Xperia ZL2 (SOL25)	MHL	Android 4.4	×	×	○	○	×
au	Sony Mobile	Xperia XZ2 Premium (SOV38)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
SoftBank	Apple	iPhone 4	専用形状	iOS 7.0	×	×	×	×	○
				iOS 7.1	×	×	×	×	×※24
				iOS 7.1.2	×	×	×	×	○
SoftBank	Apple	iPhone 4S	専用形状	iOS 7.0	×	×	×	×	○
				iOS 7.1	×	×	×	×	×※24
				iOS 7.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.0	×	×	×	×	○
				iOS 8.0.2	×	×	×	×※A1	○
				iOS 8.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.4	×	×	×	×	○
				iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	×	×	×	○※25
SoftBank	Apple	iPhone 5	専用形状	iOS 7.0	×	×	×	×	○
				iOS 7.1	×	×	×	○	×※24
				iOS 7.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.0	×	×	×	×	○
				iOS 8.0.2	×	×	×	○	○
				iOS 8.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.4	×	×	×	×	○
				iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
iOS 10.1	×	×	×	×	×				
iOS 10.1.1	×	○	○	○	×				
iOS 10.2	×	×	×	×	×				
iOS 10.3	×	×	×	×	×				

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
SoftBank	Apple	iPhone 5c	専用形状	iOS 7.0	×	×	×	×	○
				iOS 7.1	×	×	×	○	×※24
				iOS 7.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.0	×	×	×	×	○
				iOS 8.0.2	×	×	×	○	○
				iOS 8.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.2	×	×	○	×	○
				iOS 8.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.4	×	×	×	×	○
				iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
iOS 10.1	×	×	×	×	×				
iOS 10.1.1	×	○	○	○	×				
iOS 10.2	×	×	×	×	×				
iOS 10.3	×	×	×	×	×				

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
SoftBank	Apple	iPhone 5s	専用形状	iOS 7.0	×	×	×	×	○
				iOS 7.1	×	×	×	○	×※24
				iOS 7.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.0	×	×	×	×	○
				iOS 8.0.2	×	×	×	○	○
				iOS 8.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.2	×	×	○	×	○
				iOS 8.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.4	×	×	×	×	○
				iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	○	○	○	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
iOS 11.2.1	○	○	○	○	×				
iOS 11.4.1	×	×	×	×	×				
iOS12	×	×	×	×	×				

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
SoftBank	Apple	iPhone 6	専用形状	iOS 8.0	×	×	×	×	○
				iOS 8.0.2	×	×	×	○	○
				iOS 8.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.2	×	×	○	×	○
				iOS 8.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.4	×	×	×	×	○
				iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	○	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.1.1	×	○	○	○	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.1.2	○	○	○	○	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
iOS 11.4.1	×	×	×	×	×				
iOS12	×	×	×	×	×				

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
SoftBank	Apple	iPhone 6 Plus	専用形状	iOS 8.0	×	×	×	×	○
				iOS 8.0.2	×	×	×	○	○
				iOS 8.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.1	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.2	×	×	×	×	○
				iOS 8.1.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.2	×	×	○	×	○
				iOS 8.3	×	×	×	×	○
				iOS 8.4	×	×	×	×	○
				iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	○	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.1.1	×	○	○	○	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.1.2	○	○	○	○	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
iOS 11.4.1	×	×	×	×	×				
iOS12	×	×	×	×	×				



キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
SoftBank	Apple	iPhone 6s	専用形状	iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	○	○	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	○	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.1.1	×	○	○	○	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.2.1	○	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.1.1	×	×	×	○	×
				iOS 11.1.2	○	○	○	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
				iOS12	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 6s Plus	専用形状	iOS 9.0	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.0.2	×	×	○	○	○※25
				iOS 9.1	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.2	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3	×	×	×	×	○※25
				iOS 9.3.1	×	○	×	×	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.1.1	×	○	○	○	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.2.1	○	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.1.1	×	×	×	○	×
				iOS 11.1.2	○	○	○	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
				iOS12	×	×	×	×	×

キャリア名	メーカー名	端末情報		接続可否結果					
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
SoftBank	Apple	iPhone SE	専用形状	iOS 9.3.1	×	○	○	○	○※25
				iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.0.2	×	○	○	○	×
				iOS 10.2.1	○	×	×	×	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.0.3	○	○	○	○	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
				iOS12	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 7	専用形状	iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.0.2	×	○	○	○	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.2.1	○	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.0.3	○	○	○	○	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
				iOS12	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 7 Plus	専用形状	iOS 10.0	×	×	×	×	×
				iOS 10.0.2	×	○	○	○	×
				iOS 10.1	×	×	×	×	×
				iOS 10.2	×	×	×	×	×
				iOS 10.2.1	○	×	×	×	×
				iOS 10.3	×	×	×	×	×
				iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.0.3	○	○	○	○	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
				iOS12	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone 8	専用形状	iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.0.3	○	○	○	○	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
				iOS12	×	×	×	×	×

キャリア名	メーカー名	端末情報			接続可否結果				
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
SoftBank	Apple	iPhone 8 Plus	専用形状	iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.0.2	×	○	○	○	×
				iOS 11.0.3	○	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
				iOS12	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone X	専用形状	iOS 11	×	×	×	×	×
				iOS 11.1	×	×	×	×	×
				iOS 11.1.1	×	×	○	×	×
				iOS 11.1.2	○	○	×	○	×
				iOS 11.2	×	×	×	×	×
				iOS 11.4.1	×	×	×	×	×
				iOS12	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone XS	専用形状	iOS12	×	×	×	×	×
SoftBank	Apple	iPhone XS Max	専用形状	iOS12	×	×	×	×	×
SoftBank	FUJITSU	ARROWS A (101F)	MHL	Android 4.1	×	×	×	○	×
SoftBank	FUJITSU	ARROWS A (201F)	MHL	Android 4.1	×	×	×	○	×
SoftBank	FUJITSU	ARROWS A (202F)	MHL	Android 4.2	×	×	×	○	×
SoftBank	FUJITSU	ARROWS A (301F)	MHL	Android 4.2	×	×	○	○	×
SoftBank	HTC	HTC U11 (601HT)	専用形状	Android 7.1	×	×	×	×	×
				Android 7.1.1	○※A6	○※A6	○※A6	○※A6	×
SoftBank	HUAWEI	STREAM (201HW)	-	Android 4.0	×	×	×	×※A1	×
SoftBank	HUAWEI	NEXUS 6P	-	Android 6.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
				Android 7.1	×※A1	×	×	×	×
SoftBank	HUAWEI	HUAWEI Mate 10 Pro (BLA-L09)	専用形状	Android 8.0	×※A5	×※A5	×※A5	×※A5	×
SoftBank	HUAWEI	HUAWEI nova lite 2 (704HW)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	KYOCERA	DIGNO F(503KC)	-	Android 6.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	KYOCERA	DIGNO G(602KC)	-	Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	KYOCERA	DIGNO R (202K)	-	Android 4.2	×	×	×※A1	×※A1	×
SoftBank	KYOCERA	DIGNO U (404KC)	-	Android 4.4	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	KYOCERA	DIGNO J (704KC)	-	Android 8.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	KYOCERA	DIGNO ケータイ (501KC)	-	Android 5.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	KYOCERA	DIGNO ケータイ2 (701KC)	-	-	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	KYOCERA	HONEY BEE (201K)	-	Android 4.1	×	×	×	×※A1	×
SoftBank	Motorola	MOTOROLA RAZR M (201M)	-	Android 4.1	×	×	×	×※A1	×
SoftBank	Panasonic	COLOR LIFE 3 (103P)	-	-	×	×	×	×※A1	×
SoftBank	Panasonic	COLOR LIFE 4 WATERPROOF (301P)	-	-	×	×	×※A1	×※A1	×
SoftBank	Panasonic	COLOR LIFE 5 WATERPROOF (401PM)	-	-	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SAMSUNG	Galaxy S6 edge (404SC)	-	Android 5.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	Android One S3 (S3-SH)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS CRYSTAL 2(403SH)	-	Android 5.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS CRYSTAL X (402SH)	-	Android 4.4	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS CRYSTAL (305SH)	-	Android 4.4	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS ea (605SH)	-	Android 7.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE ss (205SH)	-	Android 4.1	×	×	×	×※A1	×

スマートフォンアプリ連携対応携帯電話一覧表

2018年10月11日現在  
○: 接続可能 ×: 接続不可

キャリア名	メーカー名	端末情報			接続可否結果				
		機種名	接続タイプ	確認OSバージョン	Drive P@ss (MM517-L/W)	Drive P@ss (MM516D-L/W)	Drive P@ss (MM515D-L)	Drive P@ss (MM514D-L)	Linkwith (MP315D-W/A, ディスプレイ付ラジオ)
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx mini (303SH)	-	Android 4.2	×	×	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx (106SH)	MHL	Android 4.0	×	×	×	×※A5	×
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx (203SH)	MHL	Android 4.1	×	×	×	×※A5	×
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx (206SH)	MHL	Android 4.2	×	×	×	×※A5	×
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE Xx (302SH)	-	Android 4.2	×	×	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS PHONE (102SH II)	-	Android 4.0	×	×	×	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS R (605SH)	-	Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS R compact (701SH)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx(404SH)	-	Android 4.4	×	×	×	×	×
				Android 5.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx (304SH)	-	Android 4.4	×	×	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx2 (502SH)	-	Android 5.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx3(506SH)	-	Android 6.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
				Android 7.0	×※A1	×	×	×	×
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx2 mini(503SH)	-	Android 5.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS Xx3 mini(603SH)	-	Android 7.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS ケータイ (501SH)	-	Android 5.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS ケータイ2 (601SH)	-	-	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	PANTONE 5 (107SH)	-	Android 4.0	×	×	×	×※A1	×
SoftBank	SHARP	PANTONE 6 (200SH)	-	Android 4.1	×	×	×	×※A1	×
SoftBank	SHARP	PANTONE WATERPROOF (202SH)	-	-	×	×	×	×※A1	×
SoftBank	SHARP	THE PREMIUM 10 WATERPROOF (301SH)	-	-	×	×	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	THE PREMIUM 9 WATERPROOF (109SH)	-	-	×	×	×	×※A1	×
SoftBank	SHARP	かんたん携帯 (108SH)	-	-	×	×	×	×※A1	×
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ (204SH)	-	Android 4.0	×	×	×	×※A1	×
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ2 (401SH)	-	Android 4.4	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ3 (509SH)	-	Android 6.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	シンプルスマホ4 (704SH)	-	Android 5.0	×	×	×	×	×
				Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	AQUOS R2 (706SH)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	SHARP	STAR WARS mobile (SW001SH)	-	Android 6.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	Sony Mobile	Xperia Z3 (401SO)	MHL	Android 4.4	×	×	○	○	×
				Android 5.0	×	○	×	×	×
SoftBank	Sony Mobile	Xperia Z4 (402SO)	MHL	Android 5.0	×	○	○	○	×
SoftBank	Sony Mobile	Xperia Z5 (501SO)	MHL	Android 5.1	×	○	○	○	×
				Android 6.0	○	×	×	×	×
SoftBank	Sony Mobile	Xperia X Performance (502SO)	-	Android 6.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
				Android 7.0	×※A1	×	×	×	×
SoftBank	Sony Mobile	Xperia XZ (601SO)	-	Android 6.0	×	×※A1	×※A1	×※A1	×
				Android 7.0	×※A1	×	×	×	×
SoftBank	Sony Mobile	Xperia XZ1 (701SO)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	Sony Mobile	Xperia XZs (602SO)	-	Android 7.1	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×
SoftBank	Sony Mobile	Xperia XZ2 (702SO)	-	Android 8.0	×※A1	×※A1	×※A1	×※A1	×

- ※A1 サポート外です。
- ※A2 「NTTドコモ製別売オプション品「HDMIケーブル SC03(希望小売価格1,890円(税込))」が必要となります。この「HDMIケーブル SC03」を使用し接続するため[Android(MHL)接続キット]に付属のMHL変換アダプターは使用しません。」
- ※A3 端末未発売、または現在確認中です。端末発売月の翌々月以降案内を予定しております。
- ※A4 Analogix製「SlimPort to HDMI Adapter SP1003」を使用し確認した結果となります。SlimPort対応の変換アダプタを使用し接続するため、[Android(MHL)接続キット]に付属のMHL変換アダプターは使用しません。
- ※A5 Drive P@ssモードにて正常に表示、操作を行うことができません。
- ※A6 ELECOM製「USB Type-C映像変換アダプタ(HDMIAD-CHDMI8K)」を使用し確認した結果となります。USB Type-C対応の変換アダプタを使用し接続するため、[Android(MHL)接続キット]に付属のMHL変換アダプターは使用しません。
- ※0 「Linkwithモード」専用アプリケーション「LinkwithAutomaker」は常に最新バージョンをご利用ください。
- ※1 ハンズフリー通話終了後、スマートフォンがスタンバイ状態になります。スマートフォンでスタンバイの解除が必要です。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。
- ※2 スマートフォン側の「ホーム/メニュー/バックキー」などのソフトウェアキーは、車載機の画面上に表示されますが、これらのソフトウェアキーを車載機側から操作することはできません。
- ※3 バッテリー残量が少ない場合、またはアプリのご使用状態によっては給電できない場合があります。給電できない場合は、車載機での使用を中止し、他の機器にてスマートフォンの給電を行ってください。
- ※4 NTTドコモ製別売オプション品「HDMIケーブル SC03(希望小売価格1,890円(税込))」が必要となります。この「HDMIケーブル SC03」を使用し接続するため[Android(MHL)接続キット]に付属のMHL変換アダプターは使用しません。(2012年8月1日時点での確認)
- ※5 スマートフォン本体に応答保留機能がありません。
- ※6 スマートフォン本体の電話帳データを読み込めない場合があります。
- ※7 通話をするときスマートフォン本体の映像出力(MHL/HDMI)がOFFになるため、スマートフォン本体とHDMIケーブルの再接続(抜き差し)が必要になります。
- ※8 スマートフォンのボリュームが0の場合は車載機から音声がでません。
- ※9 接続時にスマートフォンをBluetooth設定画面にしておく必要があります。車載機でスマートフォン選択後、50～75%で、スマートフォンにペア設定の画面が表示されます。
- ※10 接続時にスマートフォンをロックした場合、ビデオ再生は出来ません。
- ※11 バッテリー残量が少ない場合、HDMIケーブルより、映像が出力されない場合があります。
- ※12 スマートフォン本体のBluetooth設定をOFFにした場合、スマートフォンにペアリング登録された機器が削除されてしまうことがあるため、再度ペアリング設定が必要になる場合があります。
- ※13 画面の上下左右に約10mm程度の黒ドットと、「ホーム」、「メニュー」、「戻る」ボタンが画面上に表示されるため、車載機の画面全体に画像を表示することができませんが、動作に問題はありません。
- ※14 通話をするときスマートフォンがロックされるため、本体の映像出力(MHL/HDMI)がOFFとなり、ロック解除が必要となります。
- ※15 接続時にスマートフォンをBluetooth設定画面にしておく必要があります。車載機でスマートフォン選択後、接続表示が25%に達したら、スマートフォンの“ペアリング”されたデバイスの“登録機器名”を選択する必要があります。その後、75%に達したら、スマートフォンにペア設定の画面が表示されます。
- ※16 音楽を2時間ほど連続再生すると、車載機での操作が利かなくなることがあります。復帰させるには、AOCをOFF/ONLしてください。
- ※17 音楽再生時に通話をするとき、通話前後で音量が変化することがあります。
- ※18 「カロッツェリア Linkwith メディアプレーヤー for Android」にて動画を再生する場合は、車載機に接続してから再生を開始してください。
- ※19 車載機接続時に「カロッツェリア Linkwith メディアプレーヤー for Android」で動画を再生すると、車載機本体のみでの表示となります。
- ※20 ハンズフリー通話終了後、「カロッツェリア Linkwith メディアプレーヤー for Android」の音声が出力される場合がありますが、アプリを操作していただくことで再度車載機から音声が出力されます。
- ※21 ハンズフリー通話終了後、「カロッツェリア Linkwith メディアプレーヤー for Android」の音声が出力されない場合がありますが、アプリを操作していただくことで再度音声が出力されます。
- ※22 車載機とBluetooth接続できない場合があります。Bluetooth接続が失敗してしまう場合、スマートフォン本体のBluetoothをOFF/ONLしてください。
- ※23 ごく稀に振動によるMHL端子の接続不良が生じ、車載機での表示ができなくなる場合があります。この場合スマートフォン本体とMHLケーブルの再接続(抜き差し)をしてください。
- ※24 「Linkwithモード」をご使用中、ランチャー画面よりアプリを選択後に画面表示が黒画面となり車載機の操作ができなくなる場合があります。症状が発生し、画面表示が黒画面となった場合は、iPhone本体を操作して頂き、Linkwithモード対応アプリを終了させて頂くことで車載機の操作が可能になります。
- iPhone本体での操作は以下の通りです。
- 1) iPhoneのホームボタンを連続して2回押ししてください
  - 2) タスク画面(起動中のアプリ)が表示されますので、Linkwith対応アプリのプレビュー画面を上からスワイプします。
  - 3) iPhoneのホームボタンを押して、ホーム画面に戻してください。
- \* この操作を行って頂いた状態で正常に動作しない場合はiPhone本体の電源をオフにして頂き、再起動して下さい。
- ※25 一部のアプリケーションにて、キーボード入力を行うことができません。